
Sonderheft Nr. 247 **Preis DM 19.50** DAS EMUFöS 158.-, sfr. 19.50 SONDERHEFT 2 EINPLATINEN-MIKROCOMPUTER FÜR **UNIVERSELLE FESTPROGRAMM-ANWENDUNG** 6504-, 6502-, Z80-, minim 68008-, 8086- und **Basic-EMUF Telefon-EMUF** Universelle **Fernbedienung Basic-EMUF** mit **LCD** und Tasten **EMUF als Bordcomputer Z80-EMUF mit Display und Tastatur Multitasking mit dem Z80-EMUF**



Redaktion an der Entwicklung dieser Einplatinencomputer gearbeitet. Wenn Sie sich also für diese günstigen Einplatinencomputer interessieren, dann sollten Sie sich mit uns in Verbindung setzen. Rufen Sie unsere kostenlose Broschüre "VON EMUFS & EPACS" ab. Wir bieten Ihnen u.a.

EMUF 6504

Bausatz	89,- DM
Fertigkarte	119,- DM
Leerplatine	30,- DM

EMUF 86

Bausatz	269,– DM
Fertigkarte	369,- DM
Leerplatine	100,- DM

EMUF 08

Bausatz	159, – DM
Fertigkarte	248,- DM
Leerkarte	48,- DM

BASIC-EMUF

Bausatz ab 198, – DM Fertigkarte ab 390, – DM Leerkarte + GAL 98, – DM

EMUF 6502/232

Bausatz	ab 109,- DM
Leerplatine	39,- DM

EMUF 6502

Bausatz	99,95 DM
Leerplatine	39,- DM

Andere Einplatinenrechner finden Sie in unserer Broschüre. Folgende CPUS stehen zur Auswahl: 6502, 6504, Z80A, NSC 800, HD 64180, 6805, 6809, 8052, 8086 (V30), 68008 und 68000.

oder von unseren Verkaufsstellen:

1000 Berlin 21, Rostocker Straße 31, Telefon 030/3923011

4400 Münster, Hammer Straße 157, Telefon 0251/795125

8000 München 19, Schulstraße 28 Telefon 089/1679499



Vorwort

Einem Computer-Freak den Begriff EMUF zu erklären hieße Eulen nach Athen tragen. In den sechs Jahren, seit der "Einplatinen-Computer für uni-Festprogramm-Anverselle wendungen" aus der Taufe gehoben wurde, sind allein von der 6504-Urversion an die 10 000 Stück verkauft worden. Mittlerweile gibt es eine ganze EMUF-Familie mit so unterschiedlichen CPUs wie 6502, Z80, 68008 und 8086. Das Erfolgsrezept ist bei jedem Produkt das gleiche.

Erstens: Der Preis stimmt. Komplette Bausätze gibt es nach wie vor für weniger als 100 DM.

Zweitens: Für die Entwicklung von Programmen eignen sich gängige Tischcomputer. In der Anfangszeit waren das Systeme wie der AIM-65 und der Apple – jetzt ist zum Beispiel der IBM-PC hinzugekommen.

Drittens: Für viele der früher und in diesem Sonderheft beschriebenen Anwendungen gibt es fertige EPROMs. Man muß also nicht unbedingt programmieren können, um einen EMUF sinnvoll einsetzen zu können.


Dieses Sonderheft faßt sämtliche Grundlagenbeiträge sowie die interessantesten und aktuellsten Anwendungen aus der mc zusammen. Darüber hinaus stellt es zwei neue EMUFs vor: den EMUF86 und den EMUF232.

Zusammen mit dem Basic-EMUF ist mit dem EMUF86 wohl ein vorläufiger Höhepunkt erreicht. Dieses System stellt einen IBM-PC von der Leistungsfähigkeit her glatt in den Schatten. Aber auch die "alten Platinchen" sind nach wie vor aktuell. Man muß ja nicht gleich einen Ziegelstein mit dem Lastwagen transportieren.

Thre Redaktion

HANIS

EMUFs und Einplatinencomputer




mit folgenden Prozessoren: 8085 - Z80 - 6502 - 8052 - 8088 - TMS 9995.

Netzteile




 $+5~V,~\pm 12~V,$ in verschiedenen Größen und Leistungsstufen, passend für die entsprechenden EMUFs.

Displays



Hex-Display, 6 Stellen, 13 mm hohe Ziffern; alphanumerisches Display, 8 Stellen, 13 mm hohe Ziffern; LCD-Anzeige, 16stellig.

HEX-Tastatur



16 Tasten, elektronisch entprellt, hexadezimal codiert, zum Anschluß an Parallelports.

EMUF-Design-Kit



Komplettes Gehäusesystem mit Netzteil, Busplatine, Netzschalter usw., zum Einbau eines EMUFs.

Monitorprogramme



für Z80, 6502 und TMS-Einplatinencomputer, wahlweise im EPROM oder auf MS-DOS-Diskette.

ING.-BÜRO W. KANIS GMBH

Lindenberg 113 · D-8134 Pöcking Tel. 0 81 57/35 76 · Telefax 0 81 57/77 99 Alle EMUFs können mit batteriegepuffertem RAM und einer Uhr nachgerüstet werden.

Bitte fordern Sie unsere Datenblätter an.

Inhalt

Vorwort	3
Von der Idee zum Programm	6
Mädchen für alles	8
Selbstlernende Haus-Heizungsregelung	12
EMUF als serielles Interface	16
Ein Netzteil für den EMUF	18
Telefon-EMUF	19
EMUF als Bordcomputer	20
Centronics-Interface	23
EMUF mal zwei	25
Mehr Speicher – mehr Anwendungen	28
Entwicklungshilfe	32
Der EMUF-232	35
Der Z80-EMUF	37
Z80-EMUF mit Komfort	41
Z80-EMUF mit Display und Tastatur	46
Z80-EMUF als universelle Fernbedienung	49
Der Z80-EMUF als Spooler	53
Multitasking mit dem Z80-EMUF	56
Z80-EMUF mißt Spannung und pH-Wert	62
Der Basic-EMUF	65
Basic-EMUF mit LCD und Tasten	75
Der EMUF08	80
Der EMUF86	87

Jeder Nachdruck, auch auszugsweise, und jede Wiedergabe der Abbildungen, auch in verändertem Zustand, sind verboten. ISSN 0722-0022. ZV-Art.-Nr. 24704. Druck-Nr. F/ZV/987/1287/8'

Impressum: 1. Auflage 1987, Franzis-Verlag GmbH, Karlstraße 37–41, 8000 München 2.
Bearbeitet von der Redaktion der Zeitschrift mc. Für den Text verantwortlich: Dipl.-Ing. (FH) Rudolf Hofer.
© Sämtliche Rechte – besonders das Übersetzungsrecht – an Text und Bildern vorbehalten. Fotomechanische Vervielfältigung nur mit Genehmigung des Verlages.

Herwig Feichtinger

Von der Idee zum Programm

Wie entsteht eine typische Applikation für einen Einplatinen-Computer? An einem einfachen Beispiel, einer Steuerung für eine Relaisfunkstelle, wollen wir uns das einmal ansehen – inklusive aller typischen Schwierigkeiten, die dabei auftreten.

Die Aufgabenstellung lautet: Eine Relaisfunkstelle ist mit einer möglichst preiswerten und einfach zu bauenden Steuerung zu versehen, die die Aufgabe hat, auf ein Empfangs-Signal zu warten, den Sender bei Bedarf einzuschalten, automatisch das postalisch geforderte Relaisfunkstellen-Rufzeichen im Morsecode auszustrahlen und auf Abruf (nach Empfang eines Tonrufes) einen vorher fest programmierten Text, z. B. mit technischen Daten der Funkstelle, ebenfalls im Morsecode zu senden. Wird kein Signal mehr empfangen, so muß der Sender mit einer Verzögerung (Haltezeit) von etwa drei Sekunden wieder ausgeschaltet werden. Bild 1 zeigt das Blockschaltbild des Systems.

Welche Funktionen sind per Software realisierbar?

Es gibt in vielen Anwendungen die Möglichkeit, bestimmte Teilaufgaben entweder per Software vom Mikrocomputer oder per Hardware von speziellen Bauelementen übernehmen zu lassen. Bei unserer Relaisfunkstelle ist es naheliegend, rein digitale Schaltfunktionen (Sender ein/aus) vom Mikrocomputer ausführen zu lassen. Es müssen aber auch Töne erzeugt (Morsezeichen-Aus-

sendung) und erkannt werden (1750-Hz-Tonruf zum Einschalten des Senders und zum Abruf des Festtextes). Diese beiden Aufgaben könnten mit Hardware-Oszillator (z. B. NE555) und Phase-Locked-Loop-Tondecoder (z. B. NE567) ausgeführt werden, wenn dem Programmierer dazu keine Software-Lösung einfällt oder der Prozessor dafür zu langsam wäre.

Eine Alternative ist die Verwendung von Software zur Tonerzeugung (kein Problem mit Programmschleifen) und zur Tondecodierung (hier gelöst mit dem Verfahren der Autokorrelation, vgl. [1]). Daß das entwickelte Programm auf Anhieb das tut, was man sich ursprünglich vorgestellt hat, ist sehr unwahrscheinlich und bei längeren Programmen praktisch auszuschließen. Typische Fehlermöglichkeiten sind:

- a) Fehler bei der Erstellung des Ablaufplans. Es kann sein, daß es sich herausstellt, daß es in der Praxis eben doch nicht so geht, wie man es sich an Hand des Flußdiagramms vorgestellt hat, z. B. wegen Zeitproblemen oder logischen Irrtümern.
- b) Fehler bei der Erstellung des Assemblerprogrammes aus dem Flußdiagramm. Möglicherweise hat man das Flußdiagramm doch zu grob gezeichnet und so die Übersicht verloren. Eine kleine Hilfe: Zeichnen Sie nachträglich verwendete Assembler-Symbole (Labels) an die entsprechenden Stellen des Flußdiagramms ein.
- c) Syntaktische Fehler. Diese sind am leichtesten auszuräumen, weil sich der Assembler während der Übersetzung des Quellencodes in den Objektcode automatisch darüber beschwert.

Der Hardware wird bei vielen Lösungen der Vorzug gegeben, soweit es sich nur um Einzelstücke handelt, da die Kosten der zusätzlich benötigen Bauelemente geringer sind als die zeitintensive Erarbeitung von Software-Know-How über Spezialaufgaben durch den Entwickler. Bei größeren Stückzahlen treten dagegen




Bild 1. Blockschaltbild einer mit dem Einplatinen-Computer EMUF realisierten Relaisfunkstelle. Der EMUF enthält ein Rauschsperren-Signal vom Empfänger, das ihm sagt, ob ein Signal empfangen wird, sowie die Niederfrequenz, um einen 1750-Hz-Tonruf decodieren zu können. An den Sender liefert er ein Ein-/Aus-Signal sowie die Modulations-Nf der erzeugten Morsezeichen




Bild 2. Flußdiagramm der EMUF-Software zur Steuerung der Relaisfunkstelle. Für die Autokorrelation und die Morsezeichen-Tonerzeugung werden Unterprogramm-Module verwendet

die Bauelemente-Kosten in den Vordergrund gegenüber den nur einmal auftretenden Entwicklungskosten. In unserem Fall der Relaisfunkstelle wurden praktisch alle Teilaufgaben so weit wie möglich per Software realisiert, so daß der Hardware-Aufwand minimiert ist.

Zweiter Schritt: Programmablaufplan

Hat man sich überlegt, welche Teilaufgaben des Gesamtprojekts überhaupt vom

Mikrocomputer übernommen werden sollen, kann man daran gehen, einen groben Programmablaufplan in Form eines Flußdiagramms oder Struktogramms zu erstellen. Dies sollte man auch bei kleineren Problemen unbedingt tun, um später nie die Übersicht zu verlieren. Bild 2 zeigt den groben Ablauf der Software. Wie detailliert die Darstellung erfolgt, hängt von der Art der Problemstellung, dem Abstraktionsvermögen des Programmierers und der Art der bereits vorentwickelten und vielleicht irgendwo schon veröffentlichten Programm-Module, etwa zur Autokorrelation, ab. Sollten sich später bei Praxistests Änderungen im Ablauf ergeben, sollte man diese unbedingt auch im Flußdiagramm vermerken, um die Dokumentation auf dem tatsächlichen Stand der Dinge zu halten.

Programmerstellung mit Entwicklungssystem

Normalerweise steht bis zu diesem Zeitpunkt auch fest, welchen Computer man zur Lösung des Problems einsetzen möchte; in unserem Beispiel fand ein mc-EMUF Verwendung [2]; ein "Einplatinen-Mikrocomputer für universelle Festprogrammierung", der die mit dem bekannten 6502 voll software-kompatible CPU 6504 verwendet und knapp 100 DM kostet. Da der Einplatinencomputer selbst nicht dafür ausgelegt ist, Programme zu entwickeln, sondern sein Betriebsprogramm lediglich als EPROM erhält, und außerdem nicht für höhere Programmiersprachen wie Basic oder Pascal ausgelegt ist, weil dafür der Speicherplatz nicht ausreichen würde (außerdem wäre dann die Verarbeitungsgeschwindigkeit zu gering), muß man einen Tischcomputer verwenden, um das nötige Maschinenprogramm zu entwikkeln und in ein EPROM zu brennen. Besitzt das Entwicklungssystem die gleiche CPU wie der Einplatinencomputer oder eine software-kompatible Version, so kann es auch während der Entwicklungsphase den Einplatinencomputer ersetzen, d. h. vorübergehend über seine I/O-Anschlüsse die Relaisfunkstelle selbst steuern. Stellt sich heraus, daß noch Änderungen am Programm vorzunehmen sind, so braucht man dann nicht jedesmal das EPROM zu löschen und neu zu programmieren. Für die Entwicklung von Maschinensprache-Programmen von mehr als etwa 100 Byte Länge ist die Methode, Befehlscodes in Programmierhandbüchern ein-

zeln nachzusehen und nur hexadezima-

le Bytes in den Computer zu hacken, in keiner Weise effektiv. Vielmehr sollte man sich eines Assemblers bedienen, der die Übersetzung mnemonischer Befehle (LDA, STA, JMP usw.) in hexadezimale Bytes (A5, 8D, 4C, usw.) automatisch vornimmt. Er ermöglicht auch das spätere Einfügen neuer Befehle, ohne umständlich alle Adressen neu berechnen zu müssen.

In unserem Beispiel, der mit dem EMUF realisierten Relaisfunkstellen-Steuerung, diente ein AIM-65 von Rockwell zusammen mit einem Kassettenrecorder und einem EPROM-Programmierzusatz als preiswertes Entwicklungssystem (Gesamtkosten ca. 1400 DM). Das komplette Programm ist in [3] abgedruckt.

Test des Systems

Hat man das Programm auf dem Entwicklungssystem feriggestellt und vom Assembler übersetzt, so kann man es. wie schon erwähnt, noch mit ihm testen, indem man die I/O-Ports des Entwicklungssystems als Ersatz für diejenigen des Einplatinencomputers anschließt. Läuft alles soweit zur Zufriedenheit, so muß man im Assembler-Quellencode die Adressen der Entwicklungssystem-I/O-Ports und eventuell verwendete Timer-Adressen auf die entsprechende Belegung des Einplatinen-Computers ersetzen, das Quellenprogramm vom Assembler nochmals in Objektcode übersetzen lassen (der nun so nicht mehr auf dem Entwicklungssystem, sondern nur noch auf dem Einplatinencomputer ablauffähig ist) und ein EPROM damit programmieren. Beim Einschalten des nun mit dem Einplatinencomputer verbundenen Systems dürften dann keine Probleme mehr auftreten, sofern es sich um ein erprobtes Einplatinen-System wie den EMUF handelt. Andernfalls kann man beliebig viel Geld für Fehlersuch-Einrichtungen ausgeben - vom Mehrkanal-Oszilloskop über In-Circuit-Emulatoren bis zu Logik-Analysatoren. Die Verwendung fertiger, bereits erprobter Einplatinen-Computer kann somit einige zehntausend DM sparen.

Literatur

- [1] Tonerkennung per Software (Autokorrelation). mc 1981, Heft 4.
- [2] Mädchen für alles (EMUF). mc 1981, Heft 2, oder EMUF-Sonderheft.
- [3] EMUF steuert Relaisfunkstelle. EMUF-Sonderheft, Franzis-Verlag.
- [4] AIM schießt EPROM. EMUF-Sonderheft, Franzis-Verlag.

Herwig Feichtinger

Mädchen für alles

Was hier im folgenden vorgestellt wird, ist ein fest zu programmierender, sehr preiswerter Mikrocomputer, der sich zum Beispiel als Drucker-Interface, intelligentes Bedienteil für Meßgeräte, Frequenzgenerator, Schaltuhr, Codeumsetzer oder für tausend andere Zwecke einsetzen läßt. Die Programme für ihn lassen sich mit preiswerten Tischcomputern auf 6502-Basis wie Apple, PET, CBM, AIM-65, PC-100 oder KIM-1 entwickeln.

Wenn man von Computern spricht, meint man meist Geräte, die sich frei programmieren lassen, mit denen man eigene Programme entwickeln und testen kann und die über eine Tastatur sowie über einen Bildschirm oder wenigstens ein einfaches Display verfügen. Solche Computer bekommt man heute schon für weniger als 1000 DM. Hier wird aber etwas ganz anderes vorgestellt, nämlich ein Mikrocomputer, der nur einmal und vor allem fest pro-

1MHz 1N 4148 رر 1,0 +5V a 10p o Reset-U_{DD} Φ0 RES RES IRQ IRQ R/W R/W 6504 A1' (28pol.) PA0..." CS2 6532 A0...6 A0...6 (40 pol.) Π0...7 D0...7 PB0....7 CS A9 A7 A0...6 2708 (24 pol.) = 1/47400 (oder 2758/2716) nur bei 2708

Bild 1. Gesamtschaltung des 6504-Computers mit 1 KByte ROM, 128 Byte RAM, einem programmierbaren Interrupt-Timer und 16 ${\rm I/O-Leitungen}$

grammiert und dann für einen ganz bestimmten Verwendungszweck eingesetzt wird (Bild 1). Er ist also in keiner Weise dafür konstruiert, Programme mit ihm zu entwickeln, als Lehr- und Lerncomputer zu dienen oder später mit zusätzlichem Speicherplatz, ja vielleicht sogar mit einem Basic-Interpreter erweitert zu werden.

Ein Computer für weniger als hundert Mark

Unser Computerchen ist also dafür gedacht, überall dort eingesetzt zu werden, wo es im Grunde nur als Ersatz für eine vielleicht recht umfangreiche, undurchsichtige Digitalschaltung dient. So etwa in einer numerischen Steuerung, in einer Schaltuhr, in einem rechnenden Meßgerät usw., wo der Benutzer nicht selbst programmiert.

Dieses Konzept gestattet es, einen Mikrocomputer als Minimalkonfiguration mit absichtlichem Verzicht auf spätere Erweiterbarkeit und gleichzeitig als äußerst preiswerte Schaltung aufzubauen. Natürlich gibt es für diesen Zweck auch Ein-Chip-Mikrocomputer, z. T. sogar mit UV-löschbaren EPROMs – aber: ein Entwicklungssystem für einen solchen Computer kostet leider -zigtausend Mark. Bei geringen Stückzahlen treten daher enorme Kostenbelastungen auf, die die Verwendung der Ein-Chip-Mikrocomputer wieder oft als fraglich erscheinen lassen.

Unser Mikrocomputer arbeitet daher mit einer CPU, die es zuläßt, die benötigten Programme mit preiswerten Tischcomputern zu entwickeln, so etwa mit CBM, PET, AIM-65, Apple-II usw., die alle mit dem Mikroprozessor 6502 arbeiten. Bei der Übertragung des Programms auf das EPROM, das in unser Computerchen gesteckt wird, brauchen dann lediglich noch einige Adressen geändert zu werden. Zum Beispiel diejenigen für die I/O-Ports. Verwendet man einen Assembler für die Programmentwicklung, so braucht man das nicht einmal einzeln von Hand zu tun.




Bild 2. Lötseite der Platine. Sie enthält ein Lochraster-Feld, das vom Anwender für besondere Aufgaben frei verdrahtet werden kann, z. B. für die Nachrüstung eines D/A-Wandlers

Die Drei-Chip-Lösung hat es in sich

Wegen der Verbreitung des Prozessors 6502 bei den preiswerteren Tischcomputern wurde eine CPU aus dieser Familie gewählt, nämlich der Typ 6504. Er unterscheidet sich von der "Mutter" 6502 dadurch, daß er statt 16 nur 12 Adressenleitungen besitzt, nur einen Interrupt-Eingang herausführt (\overline{IRQ}), in einem 28-Pin-Gehäuse untergebracht ist (6502: 40 Pins) und nicht zuletzt deshalb auch preiswerter ist.

Wie der geneigte Leser weiß, braucht man in einem Mikrocomputer neben der CPU noch drei Dinge, nämlich einen Arbeitsspeicher (RAM), einen Eingabe/Ausgabe-Baustein (I/O), über den die Verbindung zur Außenwelt hergestellt wird und der somit dafür sorgt, daß der Computer kein Selbstzweck ist, sowie einen Programmspeicher, der hier gemäß dem Verwendungszweck als Festwertspeicher ausgeführt ist.

Um die Chip-Anzahl gering zu halten, findet hier ein Baustein namens 6532 Verwendung, der nicht nur zwei 8-Bit-I/O-Ports sowie 128 Byte RAM enthält, sondern auch einen für mancherlei Zwecke äußerst nützlich programmierbaren Interrupt-Timer, der Zeiten bis zu 261 ms liefern kann. Dazu wird nun nur noch ein EPROM benötigt, das das Betriebsprogramm enthält – in unserem Fall z. B. ein 1-KByte-Typ namens 2758, der ebenfalls schon recht preiswert zu haben ist.

Reicht denn das wirklich aus?

Wenn hier von kläglichen 128 Byte RAM und 1 KByte EPROM die Rede ist, wird manch Tischcomputer-Benutzer sagen, was soll ich damit schon anfangen? Für einen Basic-Computer wäre das tatsächlich viel zu wenig, denn allein ein Basic-Interpreter belegt ja schon rund 4...12 KByte ROM bzw. EPROM. Da Basic aber für die meisten Steuerungszwecke und für zeitkritische Aufgaben völlig ungeeignet ist, wird unser Mikro-Mikrocomputer in der Maschinensprache des verwendeten Prozessors programmiert.

Hier sei gleich vermerkt, daß der 6504 genau den gleichen Befehlssatz wie sein großer Bruder 6502 besitzt und somit zumindest softwaremäßig keinerlei Einschränkungen unterliegt. Und in 1 KByte bringt man z. B. schon ein kleines Schachprogramm unter, ein Programm zur Ansteuerung einer Schreibmaschine über eine serielle Schnittstelle, die Software zum Betrieb eines "dummen" Matrixdruckers oder vieles andere mehr. Übrigens sitzt solch ein 6504-Prozessor auch in der Floppy-Disk-Einheit CBM-3032 von Commodore auch das ist eine Steueraufgabe, die mit einer Mikrocomputer-Minimalkonfiguration wunderbar zu lösen ist. Also keine Angst vor zu wenig Speicherplatz!

Adressierungs-Kniffe müssen sein

6502-Kenner wissen, daß dieser Prozessor zwei besondere Speicherbereiche besitzt, die beide vorhanden sein müssen, aber hardwaremäßig in ihrer Adressenlage leider mehr als 128 Bytes auseinanderliegen. Unsere 128 Byte zusammen-




Bild 3. Bestückungsseitige Leiterbahnen der (doppelseitigen, durchkontaktierten) Platine. Die 31polige Steckerleiste ist später auf diese Seite zu löten




Bild 4. Bestückungsplan des 6504-Computers. Es sei erwähnt, daß das 2-KByte-EPROM 2716 z. T. schon preiswerter angeboten wird als der 5-V-/1-KByte-Typ 2758. Beim 2716 kann man entweder eine Hälfte "verschenken" oder auch mit einem Schalter zwischen zwei 1-KByte-Betriebsprogrammen wählen

hängendes RAM würden dafür nicht ausreichen: Wir brauchen einen Bereich in der "Zero Page" (0000...00FF), die nützliche Adressierungsarten bei vielen Maschinensprache-Befehlen des 6502 und die Verwendung speichersparender 2-Byte-Befehle ermöglicht, und einen weiteren in der Page 1 (0100...01FF), der die für Unterprogrammsprünge erforderlichen Rücksprungadressen speichert und gemeinhin als Stack bezeichnet wird.

Dieses Problem wurde hier aber auf eine listige Art umgangen: nämlich mit der sonst mit Recht verpönten Technik, den Adressenbus nicht vollständig zu decodieren und dadurch Speicherplätze scheinbar an mehreren Adressen gleichzeitig erscheinen zu lassen. Und so erscheinen unsere 128 Byte RAM nicht nur an den Zero-Page-Adressen 0000...007F, sondern – mit dem gleichen Speicherinhalt – bei 0180...01FF, also im Stack-Bereich.

Dabei muß man nur bedenken, daß das Schreiben z. B. an die Adresse 01FE den Inhalt bei 007E gleichermaßen verändert. Man muß sich also beim Programmieren überlegen, wieviel Platz man für Unterprogrammsprünge in Stack und wieviele Bytes man in der Zero Page benötigt. Die Verteilung der 128 Bytes RAM könnte dann typischerweise so aussehen, daß 01F0...01FF als Stack dient, um maximal sechs Unterprogrammebenen plus eine Interrupt-Ebene zuzulassen, und 0000...006F als frei verwendbarer Zero-Page-Bereich. Der anderswo große Nachteil, daß eine Systemerweiterung wegen der unvoll-

Systemerweiterung wegen der unvollständigen Adressendecodierung schwierig ist, wurde hier im Interesse möglichst geringer Hardware-Kosten bewußt inkauf genommen.

Die restliche Adressenbelegung entstand ebenfalls unter diesem Aspekt; es ist nur noch ein einziges TTL-IC nötig, um die Decodierung der Adressen vorzunehmen. Die genaue Zuordnung geht aus Tabelle 1 hervor.

Die Eigenschaft der Adressenduplizierung kann u. U. auch einen Vorteil darstellen. Denn nicht immer steht in dem Tischcomputer, der zur Entwicklung des Programms Verwendung findet, derjenige Adressenbereich zur Verfügung, in dem der EPROM-Bereich unseres kleinen Systems eigentlich liegt. Möglicherweise besitzt der Tischcomputer aber einen Speicherbereich, der identisch mit einem duplizierten Bereich des EPROM ist. Eine Adressenanpassung ist dann nicht mehr nötig. Dies gilt selbstverständlich auch für die Zero-Page- und Stack-Bereiche.

Tabelle 1: Adressenbelegung des 6504-Computers

Adressenbits	Inhalt	Adressenbereiche
00XX XAAA AAAA	128 Byte RAM im 6532	00007F; 0800FF; 10017F; 1801FF; 20027F; 2802FF; 30037F; 3803FF
10XX XXXA AAAA	I/O-Ports und Timer im 6532	80081F u.a. (32mal dupliziert bis BFF)
11AA AAAA AAAA 01AA AAAA AAAA	EPROM (1 KByte) Expansion (1 KByte)	C00FFF 4007FF

(A = gültiges Adressen-Bit, X = ignoriertes Adressenbit) 6532-Adressen: 800 = Port A, 801 = Port-A-Richtungsregister, 802 = Port B, 803 = Port-B-Richtungsregister; 814 = Timer 1 μs, 815 = Timer 8 μs, 816 = Timer 64 μs, 817 = Timer 1024 μs; 81C...81F wie 814...817, jedoch mit Interrupt bei abgelaufener Zeit. Timer auslesen: 816; Timer testen: 817 (N-Flag).

Die Inbetriebnahme des Systems

Nehmen wir an, wir hätten ein EPROM mit dem nötigen Betriebsprogramm für unseren individuellen Verwendungszweck programmiert. Dann können wir alle Bauelemente auf die doppelseitige durchkontaktierte Epoxy-Platine löten (Bilder 2 bis 4; beziehbar u. a. bei Fa. Walter, Am Starzenbach 9, 8069 Woln-

Tabelle 2: Steckerbelegung

- 1 Masse
- 2 Masse
- 4 IRQ 6 PA0
- 7 PA1
- 8 PA2
- 9 PA7
- 10 PA6 11 PA5
- 12 PA4
- 13 PA3
- 14 Masse
- 15 PB0
- 17 PB1
- 18 PB2 19 PB3
- 21 Reset-Ausgang
- 22 PB7
- 23 PB6
- 24 PB5
- 24 FB3 25 PB4
- 26 Reset-Eingang
- 27 + 5 V
- 28 5 V (bei 2716 + 5 V)
- 29 + 12 V (bei 2716 Masse)
- 30 Masse
- 31 Masse

zach), wobei es sich dringend empfiehlt, für die drei LSI-ICs 6504, 6532 und 2758 Fassungen und eine 31polige Steckerleiste (*Tabelle 2*) zu verwenden. Einen Bausatz liefert die Firma Elektronikladen, Wilhelm-Mellies-Str. 88, 4930 Detmold 1.

Beim Anschalten der 5-V-Versorgungsspannung (Netzteil-Belastbarkeit min. 200 mA) erfolgt über das auf der Platine befindliche Monoflop automatisch ein Reset, so daß der Prozessor mit dem Abarbeiten des Programms beginnt, dessen Startadresse in den Zellen FFFC (niederwertiges Byte) und FFFD (höherwertiges Byte) abgelegt ist. Diese Adressen gibt es in unserem System natürlich nicht wirklich; sie finden sich aber dupliziert am oberen Ende des EPROM-Bereichs bei OFFC und 0FFD.

Literatur

- [1] R 6532 Data Sheet. Rockwell Doc. Nr. 29 000 D42.
- [2] R 650X Data Sheet.
- Rockwell Doc. Nr. 29 000 D39.
- [3] R 6500/6532 Timer Interrupt Precautions. Rockwell Doc. Nr. R 6500 N02.
- [4] EMUF-Programmiertips. mc 1981, Heft 2.
- [5] Bits und Bytes: 6502-Programmierung. Sonderheft "Hobbycomputer 2", Franzis-Verlag.

Otmar Hacker, Mathias Ott

Selbstlernende Haus-Heizungsregelung

Mit geringem Aufwand an Hard- und Software hält die hier beschriebene Heizungsregelung die Haus-Innentemperatur im Tag- und Nachtabsenk-Betrieb auf ein Grad Celsius genau. Irgendwelche Regler-Einstellungen sind nicht nötig, da sich der Computer – hier ein EMUF – den veränderten Bedingungen wie Haustyp, Wetterlagen usw. selbst anpaßt. Aus der stets richtigen Reglersteuerung und der guten Regeldynamik resultiert eine erhebliche Energie-Ersparnis.

Bei dem verwendeten selbstlernenden, adaptiven System handelt es sich um eine suchalgorithmische Optimierung mit veränderlicher Suchschrittweite. Die Messung und Ausregelung der Temperaturen erfolgt mit einer Abtastregelung.

Das Programm wurde zunächst mit einem PC-100 (alias AIM-65) entwickelt und getestet, später aber auf den Einplatinen-Computer EMUF übertragen, den mc 1981 in Heft 2 sowie im EMUF-Sonderheft ausführlich beschrieb und der weniger als 100 DM kostet.

Heizungsregelungen: Ein wenig Theorie

Herkömmliche Haus-Heizungsregelungen verstellen bei Konstanttemperatur-Kesseln die Heißwasser- oder Vorlauftemperatur T_v mit einem Mischerventil (Bild 1). Das geschieht abhängig von der Außentemperatur T_a nach gekrümmten Kurven. Die Haus-Innentemperaturen sollen dadurch annähernd auf einem konstanten Wert (z. B. 20 °C) gehalten werden.

Dazu muß die Regelschaltung mit bis zu fünf Einstellknöpfen an das Haus angepaßt werden. Eine wirklich exakte Temperaturregelung ist so nur schwer zu erreichen und ein Überschwingen der Raumtemperaturen kaum zu vermeiden. Denn die nötige Vorlauftemperatur hängt nicht nur von der Außentemperatur, sondern auch von anderen Witterungseinflüssen wie Windstärke oder Luftfeuchtigkeit ab. Die nicht exakte Einstellung führt auch zu einem unnötig hohen Energieverbrauch.

Die adaptierende Regelung dagegen nutzt die Möglichkeiten der Mikrocomputer-Intelligenz, um mit Hilfe ausgeklügelter Programme derartige Anpassungsarbeiten zu ersparen. Wie Bild 2 zeigt, wird ein Pendeln oder Überschwingen der Temperaturen insbesondere beim Wiederaufheizen am Morgen





Bild 1. Anordnung einer Heizungsanlage mit Konstanttemperatur-Kessel. Die Vorlauftemperatur, also die Temperatur des Wassers in den Heizkörpern, wird über den Mischer gesteuert



vermieden. Auch ein Nachregeln durch Thermostat-Ventile an den Heizkörpern ist nicht nötig; allerdings können solche Ventile Einflüsse wie direkte Sonneneinstrahlung an der Südseite ausgleichen.

Das adaptive Regelsystem

Bei unserer selbstlernenden Regelung handelt es sich im Prinzip um eine Nachlauf-Regelung der Heizwasser-Vorlauftemperatur $T_{\rm v}$ zu einer per Fühler gemessenen Außentemperatur $T_{\rm a}$ als Führungsgröße. Die Messung der Außentemperatur ist nötig, weil die unmittelbare Regelung der Innentemperatur wegen der großen Verzögerung verspätet korrigiert würde: Überschwingen und Pendeln wäre die Folge.

Unter Abtastregelung versteht man, daß die einzelnen Temperaturfühler stets nacheinander erfaßt und verarbeitet werden, wie es typischerweise in einem Computer geschieht.

Der Computer ermittelt die optimale Kurve der Regelung selbst durch einen Suchalgorithmus. Je kleiner die Temperaturabweichungen werden, desto kleiner werden auch die Suchschritte, so daß mit der Zeit eine immer bessere Anpassung an die tatsächlichen Verhältnisse stattfindet.

Bild 3 zeigt die dafür nötige Schaltung. Der Hardware-Aufwand für das selbstlernende System ist erstaunlich gering: hier ein EMUF (Einplatinen-Mikrocomputer für universelle Festprogramm-Anwendung) mit 1 KByte EPROM und einem 6504-Prozessor. Zur Programmentwicklung diente ein Tischcomputer PC-100 mit Assembler.

Trickreiche Temperaturmessung

Eine besonders wirtschaftliche Realisation einer Temperaturmessung per Computer ergibt sich durch die Anwendung eines Tacho-Bausteins (LM 2907). Herkömmliche D/A-Wandler würden dafür mindestens zehn Rechneranschlüsse benötigen; der Tachobaustein kommt mit zweien aus.

Der Computer gibt eine Frequenz aus, die per Programm erzeugt wird, und der Tachobaustein macht daraus eine der Frequenz proportionale Spannung. Ein Operationsverstärker vergleicht diese mit dem Ausgangssignal eines Temperaturfühlers und leitet das Ergebnis wieder dem Computer zu.

Der Rechner "wobbelt" zunächst über ein relativ breites Frequenzband. Sobald der Operationsverstärker im LM 2907 ihm meldet, daß die der gemessenen Temperatur entsprechende Frequenz erreicht ist, schaltet er auf ein Frequenz-band um, das nur wenig unter dieser beginnt. Dadurch können die Temperaturen dann wesentlich schneller gemessen werden. Vorlauf- und Außentemperaturen werden zur Sicherheit mehrmals gemessen; der Regelzyklus beträgt 90 Sekunden. Über die Pulslänge wird der Mischermotor proportional geregelt, ein weiterer Computer-Ausgang schaltet seine Drehrichtung.

Die Innentemperatur wird wegen der großen Haus-Zeitkonstanten nur etwa alle 90 Minuten gemessen – ebenfalls mehrmals hintereinander, um Falschwerte auszuschalten, die z. B. durch Störimpulse entstehen könnten. Auch wird ein zu häufiges Motor-Ein- und -Ausschalten vermieden.

Temperaturabsenkung nachts

Eine externe, netzsynchrone Schaltuhr, wie sie im Handel preisgünstig zu haben





Bild 3. Beschaltung des Einplatinencomputers. Der Anschluß der Siebensegment-Anzeigen geht aus der Pinbelegung des Display-Controllers ICM 7212 A hervor



chungen der Innentemperatur merkt sich der Rechner für die nächste Nachtabsenkung eine entsprechende weitere kleine Verschiebung der Regelgeraden vor. Diese Anpassung mittels Suchalgorithmus kann sich einige Tage wiederholen, bis eine optimale Regelung erreicht ist.

Bei steigenden Außentemperaturen, z. B. über 14 °C, mußte bisher die Umwälzpumpe noch von Hand abgeschaltet werden, ebenso nachts. Dies besorgt jetzt der Rechner ohne zusätzlichen Hardware-Aufwand, denn der Pumpenschalter wird von den vier Relais-Verstärkern mit zwei Rechnerausgängen mitgesteuert. Die Pumpe wird abgeschaltet, nachdem der Mischer 20 Schließbefehle erhalten hat.

Vor dem Abschalten ist sichergestellt. daß das Mischerventil völlig zu ist, um schädliche "Schwerkraftzirkulation" im Heißwasserkreislauf zu vermeiden. Gleichzeitig werden "Auf-Befehle" unterdrückt, um ein Pendeln des Ventiles zu vermeiden. Bei stehender Pumpe wird die Innentemperatur gemessen. aber nicht mehr zur Adaption benutzt. Damit verhindert man, daß bei erhöhten Temperaturen infolge Sonneneinstrahlung z. B. die T_v-T_a-Gerade falsch adaptiert wird. Außerdem wird die Pumpe im Stundenzyklus 2 bis 5 Minuten eingeschaltet. Damit erfaßt der Vorlauftemperatur-Fühler auch die tatsächliche Temperatur des Wassers und Einfrieren wird verhindert. Bei stehender Heizungspumpe werden die Mischerbefehle

Antiquarisches

... Aber ich sage, daß diejenigen Psychologen, die zwischen der gefühlsbetonten Handlung des Menschen und anderer Lebewesen und der Handlung des modernen Typs von automatischen Mechanismen scharfe und prinzipielle Unterschiede machen, ebenso vorsichtig bei ihren Einwänden sein sollen wie ich bei meinen Behauptungen.

Norbert Wiener, im Buch "Mensch und Menschmaschinen", geschrieben 1949

zunächst unterdrückt. Die Pumpe wird eingeschaltet, nachdem fünf Mischer-Auf-Befehle anstanden.

Die LED-Anzeigen zeigen die drei Temperaturen in °C als 3. und 4. Stelle. Die 2. Stelle bedeutet mit "—" negative, fehlende Anzeige positive Temperaturen. Die 1. Stelle (links) signalisiert mit "1", "2" und "3" die Außen-, Vorlauf- und die Raumtemperaturen im Tagesbetrieb mit "4", "5" und "6" den Nachtabsenkungsbetrieb der zwei rechten Stellen. Mit Hilfe der drei Trimmwiderstände werden die Temperaturwiderstände am Display eingestellt bzw. kontrolliert. Die Bilder 4 und 5 geben die Flußdiagramme des Hauptprogramms und des Unterprogramms zur Steuerung des Mischerventils und der Vorlaufpumpe wieder. In der Tabelle finden sich die dabei

verwendeten Abkürzungen für die Programm-Parameter.

Bild 6 zeigt das fertige Maschinenprogramm für den EMUF. Zusätzlich ist noch der Reset-Vektor zu setzen: 0FFC = 00, 0FFD = 0C. Sinnvollerweise überprüft man das Programm vor dem Brennen in ein EPROM mit Prüfsummen. Diese betragen (jeweils von Anfangsadresse bis Endadresse—1 aufsummiert):

6F38 für 0C00...0D00, 674C für 0D00...0E00, 801E für 0E00...0F00 und 6213 für 0C00...0F28.

Ein Prüfsummenprogramm für den als Entwicklungssystem geeigneten AIM-65 oder PC-100 findet sich in mc 1981, Heft 2, auf Seite 36, oder in mc 1982, Heft 5, Seite 55.

```
OCOO A2 FF 9A D8 86 3A 86 3B A9 FO 85 11 85 21 85 31
                                                           ODAO DO DA 86 41
OC10 A9 3F
           8D
               01
                  08
                     EA
                         EA
                                      80
                                         85
                                                A9
                                                                                    A5 43
                            FA
                               EA A9
                                             38
                                                   FO
                                                           ODBO A5 42 65 41
                                                                             85
                                                                                 42
                                                                                          69
                         FF
                                             85
0020
     36
        A9
           00 85
                  35
                     A9
                               03 08
                            80
                                                   A9
                                      A9
                                                           ODCO
                                                                26 42
                                                                       26
                                                                          43
                                                                             26
                                                                                 42
                                                                                    26 43
                                                                                          A9
                                                                                              00
                                                                                                 85
                                                                                                        A5
                                                                                                           43
                                                                                                              85
           85
               34
                  A5
                         85
                            41
                               A9 FF
                                      EA
                                         20
                                             59
                     21
                                                OD
                                                   A5
                                                       41
                                                           ODDO
                                                                38
                                                                   E9
                                                                       D6
                                                                          85
                                                                             20
                                                                                10 OA A2
                                                                                          OF
                                                                                              38
                                                                                                 A9 00
                                                                                                           20
                                                                                                              4C
                                                                                                                 E3
OC40 DO 02
           A9 CC
                     21
                         A5
                            11
                               85
                                  41
                                      A9
                                         EF
                                             EA
                                                20
                                                   59
                                                                             02
                                                       OD
                                                           ODEO
                                                                OD A2
                                                                       OA
                                                                          8E
                                                                                08
                                                                                              40
                                                                                                 8D 02
                                                                                                              C9
                                                                                    A8 8A
                                                                                          09
                                                                                                       08
                                                                                                           98
                                                                                                                 64
                  A9
OC50
     A5
        41
           DO
               02
                     90
                         85
                            11
                               A5
                                             10
                                                OA
                                                           ODFO
                                                                             64
                                                                                 4C
                                                                30
                                                                   06
                                                                       38
                                                                          E9
                                                                                    EE OD
                                                                                          C9
                                                                                              OA
                                                                                                 30 08
                                                                                                        38
                                                                                                           E9
                                                                                                              OA
                                                                                                                 E6
0060
     20 1F
           OE A9
                  30 4C
                         7E
                            OC
                               38 65
                                         20
                                            1C
                                                                             8D
                                                                                02
                                                           OEOO
                                                                14
                                                                   4C
                                                                       F8
                                                                          OD
                                                                                    08
                                                                                       09
                                                                                           10
                                                                                              8D
                                                                                                 02
                                                                                                    08
                                                                                                       A5
                                                                                                           14
                                                                                                              8D
                                                                                                                 02
0070
     85
        41
           Á9
               DF
                  EA
                     20
                         59 OD
                               A5
                                  41
                                      DO
                                         OD
                                            A9
                                                10
                                                                             02
                                                           OE10
                                                                   09
                                                                                08
                                                                                    20
                                                                                       00
                                                                                          OF
                                                                                              60
                                                                                                 EA
                                                                                                    EA
                                                                                                              38
                                                                                                           E5
0080
     A9
00
        00 85
               33
                  85
                     34 EA
                            A9
                               C1
                                   85
                                      31
                                         A5
                                            35
                                                FO
                                                                1B 30
                                                                       41
                                                                             21
                                                                                 C9
                                                                                    C9 FO
                                                           0E20
                                                                                              A5
                                                                                                 ЗА
                        A5 32
34 85
0090
           29 80 DO
        08
                     26
                               29 08
                                      FO
                                         10
                                            AO 03
                                                           OE30
                                                                FB 8D
                                                                       00
                                                                          08
                                                                             A5
                                                                                1B
                                                                                    DO
                                                                                       08
                                                                                           A9
                                                                                              FF
                                                                                                 8D
OCAO
     66
        34
           88
                  F9
                               37
               DO
                                      2A
                                                                                                              85
                     A5
                                   4C
                                         OC
                                             18 A5
                                                           0E40
                                                                20 BO OE
                                                                          C6
                                                                             1B
                                                                                4C
                                                                                    36 OE
                                                                                          A5
                                                                                              3B
                                                                                                 10 04 A9
                                                                                                           00
                                                                                                                 3B
        85
                     69
                         00 85
                                      OE OD
осво
     31
           34 A5
                  33
                               33 4C
                                            A9 00
                                                                      A5 3B C9 O5
EA EA A5 3A
O8 A9 FF 8D
                                                      35
                                                           0E50
                                                                E6 3B
                                                                                    DO 08
                                                                                          A9
                                                                                              FF
                                                                                                 85
                                                                                                    3A
                                                                                                       A9
                                                                                                           00
                                                                                                                  3B
     38
                         38 A5
occo
        A5
           36
               65
                  38
                     85
                               37
                                   38
                                      E9
                                         C6
                                             18
                                                65
                                                   36
                                                           OE60 60
                                                                                    29
                                                                                       OC
                                                                                          FO
                                                                                              19
                                                                                                 A9
                                                                   FA
                                                                                                           00
                                                                                                                 A5
                            EA
OCDO EA
        10
           02 A9
                  EA 85
                         36
                               EA
                                  EA
                                      EA
                                         EA
                                            EA
                                                EA
                                                                          A9
                                                                                    00 08
                                                                                          4C
                                                                                              83
                                                   EA
                                                      EA
                                                           OE70
                                                                1B DO
                                                                                                    20 BO
                                                                                                 OF
                                                                                                              F6
                                                                                                           OF
                                                                                                                 1R
OCEO
     EA
        A9
           09
               4C
                  2C
                     OC
                         A5
                            32
                               C9
                                  08
                                                                          A5
                                                                             3B
                                                           OE80
                                                                   71
                                                                       OE
                                                                                30
                                                                                    04
                                                                                          00
                                                                                       A9
                                                                                              85
                                                                                                 3B
                                                                                                    C6
                                                                                                        3B
                                                                                                           A5
                                                                                                              3B
                                                                                                                 C9
                               01 85 35 A5
OCFO AD
        00 08 29
                  80 DO 17
                            A9
                                            36
                                                49
                                                           0E90
                                                                EC DO
                                                                       05
                                                                          A9
                                                                             F3
                                                                                85
                                                                                    ЗА
                                                                                       60
                                                                                          C9 BA
                                                                                                 DO
                                                                                                    08
                                                                                                       A9
                                                                                                                 ЗА
ODOO 65
        38
           85 38
                  EA
                     EA EA EA EA
                                  EA
                                      EA
                                         4C
                                             2A
                                                OC
                                                                       85
                                                                             60
                                                           OEAO
                                                                   EF
                                                                                A1
                                                                                    E6
                                                                                       A4
                                                                                          A7
                                                                                              8C
                                                                                                 AF
                                                                                                    1B
                                                                                                       AF
                                                                                                              1E
                     32 4C 34 0C AO 03 66
A5 34 38 E9 C2 49 FF
4C 3E 0D C9 86 30 02
OD10
           29 3F
     A5
        32
                  85
                                            33
                                                66
                                                           OEBO
                                                                A5 1F
                                                                       45
                                                                          1B
                                                                             29 80 FO 03
                                                                                          20 BB
                                                                                                 OE
OD20 D0
        F9
           EA EA
                  EA
                                             18
                                               65
                                                   38
                                                           OECO
                                                                OA
                                                                   85
                                                                       1C
                                                                          A9
                                                                             FF
                                                                                85
                                                                                    1D
                                                                                       A9
                                                                                          FF
                                                                                              85
     7A
OD30
        10
           05 A9
                  7A
                                                                1D DO F4 C6 1C DO EC 60 EA EA
                                            A9 86
                                                   85
                                                      38
                                                           OEDO
                                                                                                 EA
                                                                                                    EA EA EA
OD40 A9
        00
           85 33
                  85
                     34
                        4C
                            OE OD 18
                                         34
                                      A5
                                            65 31 85
                                                      34
                                                          OFFO
                                                                EA EA EA
                                                                          EA EA EA EA
                                                                                       EA
                                                                                          EA EA
                                                                                                 EA
                                                                                                    EA EA
                                                                                                           EA
                                                                                                                 ΕA
OD50
     A5
        33
           69 00
                  85
                     33
                        4C OE
                               OD 25
                                         85
                                      ЗА
                                            30 8D
                                                                EA EA
                                                                          EA EA EA EA EA EA EA EA EA
                                                   00
                                                      08
                                                          OFFO
                                                                       FA
                                                                                                              EA EA
           85
        40
                     00
              1A
                  A9
                        85
                            42
                               85
                                  43
                                      AD
                                         00
                                            08
                                                29 40
                                                          OFOO
                                                                          20 FO 10 A5 30 29 10 FO 05 A9 01
                                                      FO
                                                                A5 30
                                                                      29
                                                                                                              4C
                                                                                                                 18
     F9
           06
                  41
                     FO
                         2D
                            CA DO
                                  F9
        A2
                                     A6
                                         41
                                            AO
                                                30 A5
                                                      30
                                                          OF10
                                                                OF
                                                                   A9
                                                                      02
                                                                          4C
                                                                                    A9 03 A6 35 F0 03 18
                                                                             18 OF
                                                                                                           69
                                                                                                              03 80
           85 30 8D
                     00 08 86 10 C6
                                      10 DO
                                                                       09 80 8D 02 08 60 FF FO 11 A9 0E 85 FD 88
                                                A9
                                                          OF20
                                                                02
                                                                   08
           09 DO
                  FC
                     AD
                        00 08 29 40 FO 11 88 DO DF
                                                          OFFC
```

Bild 6. Hex-Dump des EPROM-Inhaltes

Anton Ruepp

EMUF als serielles Interface

Drucker am seriellen Commodore-Bus

angesprochen, bis der Rechner "Unlisten" ausgibt. Sekundäradressen werden ignoriert. Eine ausführliche Beschreibung des seriellen Busses findet sich in [2].

Die Routine GBYTE des Programmes (Bild 1) liest ein Zeichen vom Bus und legt es in Zero-Page in der Zelle SHIFT ab, die bei der Ausgabe als Schieberegister verwendet wird. Bei Empfang des Unlisten-Zeichens erfolgt ein Neustart. Die Routine AUSGA fügt bei Erkennen eines Carriage Return (CR) noch ein Linefeed (LF) ein, wenn der Pegel an PAO dies verlangt. Das Programm OUTALL

Genaugenommen ist diese Applikation für alle Computer verwendbar, die den seriellen (IEC-ähnlichen) Bus besitzen. also VC-20, C-64 und Nachfolger. Mit EMUF-Unterstützung lassen sich nun auch Drucker mit anderen Schnittstellen anschließen, die aber rechnerseitig ohne zusätzliche Software mit den normalen Befehlen angesprochen werden können. Das vorliegende Beispiel zeigt die Lösung für eine serielle 20mA-Schnittstelle, die leicht in eine V.24-Schnittstelle umgewandelt werden kann.

Der EMUF [1] bedient die serielle Schnittstelle des Computers und gibt die empfangenen Zeichen in der gewünschten Form an den angeschlossenen Drukker aus. Hierbei lassen sich auch eventuelle Zeichenumcodierungen oder Sonderzeichen realisieren. Im vorliegenden Fall handelt es sich um eine TTY-Schnittstelle, also eine 20-mA-Schleife, mit einer Übertragungsrate von 150 Baud und ungerader Parität. Es lassen sich natürlich auch andere Schnittstellen realisieren. Dazu ist entweder nur eine Hardware-Anpassung erforderlich (V.24), oder aber das Zeichenausgabe-Programm muß umgeschrieben werden (Centronics).

Programmablauf

Nach der Initialisierung wartet der EMUF auf seine Primäradresse, die im Falle des Druckers 4 lautet. Sobald er diese erkannt hat, fühlt er sich so lange

```
0000
                             * = 0
                             *=*+1
0000
                    PARYB
                                                : PARITY-ZAEHLER
                                                ; EOI TIME REGISTER
0001
                    TIMER
                             * = * + 1
                             * = * + 1
                    SHIFT
                                                 ; SCHIEBEREGISTER
                    OUTBD
                             * = * + 1
                                                 ; ZAEHLER FUER BAUD GENER
0003
0004
                    ATNEG
                             *= * + 1
                                                 :ATNFLAG.TRUE (LOW) ==> $FF
                    PRTA = $800
0005
0005
                    DDRA = $801
                    PRTB
                             = $802
0005
0005
0005
                    CLOCK
                             =%00100000
0005
                             *= SFFC
0005
                                                 RESET
                             WOR START
OFFC
      00 OC
                             *= $ F F E
OFFE
OFFE
      00 00
                             . WOR START
                                                 : UNUSED
1000
                             * = $C00
1000
                                                 : DO NOT DISTURB
0000
      78
                    START
                             SEI
                             LDX #SFF
0C01
      A2 FF
                                                 ORDNE
0C03
      9 A
                             TXS
                                                 ; STACK
0C04
                                                 : NO DEC
      D8
0005
0005
      20 36 OC
                             JSR INIT
                                                 : INITIALISIERUNG
                                                 WARTE BIS ATN NEUTRAL IST
0C08
      20 54
             00
                             ISR
                                 ATNHI
                    HAUPT
                                                 :UND JETZT BIS ATN TRUE
OCOR
      20 4A OC
                             JSR
                                 ATNLO
                                                 ; WENN CLOCK HI
OCOE
      AD 00 08
                             LDA
                                 PRTA
                             AND
                                 #%00100000
                                                 ; IST, VERSUCHEN WIR'S
0C11
      29 20
                                                 ; NOCHMALS
0C13
      D0 F6
                             BNE HAUPT
0C15
          62 OC
                             JSR
                                 SDLOW
                                                 : SETZE DATA LOW
                                                ;UND WARTE AUF CLOCK HI
:HOL DAS ZEICHEN
0C18
      20 5A
             0C
                             JSR
                                 CLOHI
0C1B
      20 8A
             nc
                             JSR GRYTE
                                                 BIN ICH GEMEINT ?
OCIE
      20 70
             OC
                             JSR MYADS
                                                 : NEIN
0C21
                             BCS START
      BO DD
                                                 ; EIN BYTE VOM BUS HOLEN
0C23
             0C
                    MYLA
                             JSR GBYTE
      20 8A
                                                 ; WAR ES ETWA
0C26
      24 04
                             BIT ATNEG
                                                 :UNTER ATN ?
                             BEQ CONT
0C28
                                                 :WENN JA, -WAR ES
;VIELLEICHT "UNLISTEN" ?
0C2A
      A5 02
                             LDA SHIFT
OCZC
      C9 3F
                             CMP
                                 #$3F
                                                 ; JA. ALSO SCHLUSS
                             BEO START
OCZE
      FO DO
                                                 ; ZEICHEN AUSGEBEN
                    CONT
0C30
       20 D9
                             JSR AUSCA
0C33
      4C 23 0C
                             JMP MYLA
                                                 : NAECHSTES HOLEN
0C36
      A9 00
                     INIT
                             LDA #0
0C36
0C38
       8D 01 08
                             STA DDRA
                                                 : ALLES INPUTS
OC3B
      A9 01
                             LDA #1
       8D 02 08
                             STA PRTB
                                                 ; PRINTERSTROM
OC3D
0C40
                             LDA #SFF
      A9 FF
0C42
       8D 03
                             STA DDRB
0C45
                                                 ODD PARITY
      A9 01
                             LDA #1
       85 00
0C47
                             STA PARYB
0C49
       6.0
                             RTS
                     ; WARTET AUF ATN UND CLOCK TRUE
OC4A
                            LDA PRTA
OC4A
      AD 00 08
                     ATNLO
0C4D
       30 FB
                             BMI ATNLO
OC4F
                             AND
                                 #CLOCK
0C51
      D0 F7
                             BNE ATNLO
0C53
                             RTS
```

Bild 1. Das EMUF-Programm im Quellenformat. Änderungen für andere Baudraten sind in der Tabelle zu finden

Änderungen für verschiedene Baudraten und Paritätsprüfung

Baudrate	Zeit in ms	\$0D2B	\$0D2D	
50	20	10 9A		
75	13,3	10	66	
100	10	10	4D 33	
150	6,7	10		
300	3,3	10	19	
Paritätspri	ifung	\$0D1E/0C3C		
Gerade		00		
Ungerade		01		


gibt die Zeichen seriell aus, wobei DELAY den Takt bestimmt. Eine Aufstellung für verschiedene Baudraten zeigt die *Tabelle*.

Etwas zusätzliche Hardware ist vonnöten

Bild 2 zeigt, daß wirklich sehr wenig Hardware zusätzlich zum EMUF erforderlich ist. Sie läßt sich sehr leicht auf dem Lochrasterfeld unterbringen. An PB0 liegt ein Darlington-Transistor, um die 20-mA-Stromschleife zu steuern. Der Schalter an PA0 schaltet die Auto-Linefeed-Funktion ein und aus.


Literatur

- [1] Feichtinger, H.: Mädchen für alles. mc-EMUF-Sonderheft, Seite 10.
- [2] Löhr, R.: IEC: Die seriellen Busroutinen. 65XX Micro Mag Nr. 35, Februar 1985, Seite 30.



Ein Netzteil für den EMUF

Wenn man den Einplatinen-Computer EMUF mit einem EPROM-Typ bestückt, der mit nur einer Versorgungsspannung (+ 5 V) auskommt, so genügt für das ganze Gerät eine einfache Stromversorgung: Die EMUF-Platine selbst benötigt rund 250 mA, und wenn man noch einige Leuchtdioden und zusätzliche ICs betreiben möchte, so dimensioniert man das Netzteil am besten für 5 V/0,5 A. Das *Bild* zeigt eine hierfür geeignete Schaltung. Das Regel-IC 7805 sollte man



Einige wenige Bauelemente genügen, um den EMUF aus dem Netz mit Spannung zu versorgen. Statt des 7805 läßt sich ebensogut ein LM 309 als Regel-IC einsetzen

auf eine Kühlfläche von wenigstens 5 × 5 cm² setzen; ein Rippenkühlkörper ist natürlich auch geeignet. Zusätzlich steht noch eine Augangsspannung von etwa 10 V ungeregelt zur Verfügung, z. B. um Relais, Lämpchen oder Lautsprecher-Treiberschaltungen zu versorgen (der EMUF darf an keinem seiner Anschlüsse diese Spannung erhalten!). Es empfiehlt sich, alle peripheren Schaltungen, die direkt mit den I/O-Ports des EMUF verbunden sind, aus dem gleichen Netzteil zu versorgen, um zu vermeiden, daß sie Spannungen an die Ports liefern, während der EMUF noch keine Spannung erhält – dies könnte zu einer Beschädigung des 6532-Bausteins führen, da ein unzulässiger Ausgleichsstrom über die internen Schutzdioden fließt.

Wilhelm Springmann

Telefon-EMUF

Der Telefon-EMUF wird an das Telefon angeschlossen und wählt eine beliebige Telefonnummer, die eingegeben wird. Bei Bedarf kann die Rufnummer beliebig oft wiederholt werden. Außerdem kann der 6504-EMUF etwa 50 Rufnummern speichern und nach Eingabe einer Kennziffer wählen (das alles natürlich nur in Nebenstellenanlagen ohne Amtsberechtigung).

Die Bedienung des Telefon-EMUFs ist denkbar einfach: Nach Anschluß an das Telefon und Anlegen der Betriebsspannung leuchtet die grüne LED auf. Der Telefon-EMUF wartet nun auf die Eingabe der Kennziffer (1...255) des gewünschten Teilnehmers. Die eingetippten Ziffern werden dabei auf dem Dis-

EMUF-Stecker

13

play angezeigt. Die Eingabe wird mit der CR-Taste abgeschlossen. Sofort beginnt der Telefon-EMUF mit der Wahl der gewünschten Rufnummer, die gewählten Ziffern erscheinen auf dem Display. Sollte der Anschluß besetzt sein, so genügt bei einem weiteren Versuch ein Druck auf die CR-Taste, um die Rufnummer erneut zu wählen.

Außer den fest gespeicherten Rufnummern ist es jedoch auch möglich, jede beliebige andere Nummer zu wählen. Nach Betätigen der "."-Taste leuchtet die gelbe LED auf und eine beliebige Rufnummer kann eingegeben werden, die nach Abschluß der Eingabe (CR) gewählt wird. Ein erneutes Drücken von CR wiederholt auch hier die zuletzt eingegebene Rufnummer.

Den Anschluß von Tastenfeld, LEDs und Relais zeigt Bild 1. Der Öffner des Relais wird mit einer Telefonader (a oder b) in Reihe geschaltet. Der Öffner stellt sicher, daß das Telefon auch bei ausgeschaltetem EMUF betriebsbereit ist. Sinnvoll ist u. U. noch eine Reset-Taste, um Fehleingaben schnell löschen zu können. Eine Softwarelösung dieses Problems (Backspace-Taste) ist möglich, jedoch im vorliegenden Programm noch nicht vorhanden.

Die Software zum Telefon-EMUF

Das Programm (Bild 2) wurde auf einem Apple-kompatiblen Computer entwikkelt, und zwar im Adreßbereich \$4C00 \$4FFF. Das Programm selbst belegt beim EMUF die Adressen \$0C00...\$0D7C. Ab \$0D7D folgt die Tabelle der Rufnummern. Jede Rufnummer beginnt mit \$FF als Delimiter, danach folgt eine Nummer mit beliebiger Stellenzahl. Nach der letzten Rufnummer folgt wieder ein \$FF. Es empfiehlt sich, die freien Zellen des EPROMs mit \$FF aufzufüllen, damit der Telefon-EMUF nach irrtümlicher Eingabe einer nichtdefinierten Rufnummer keinen Unsinn wählt.

Im Originalzustand lassen sich im EPROM noch ca. 50 zehnstellige Rufnummern unterbringen. Wem das nicht ausreicht, kann den EMUF leicht auf die volle Kapazität von 2 KByte ausbauen, wie im mc-EMUF-Sonderheft beschrieben. Das Programm muß dann allerdings an die geänderte Adreßlage angepaßt werden.




Bild 1. Die zusätzliche Hardware für den Telefon-EMUF. Bis auf die Tastatur läßt sich alles noch auf dem Lochrasterfeld des EMUFs unterbringen

<0C00> 18 D8 A2 FF 8 E 03 08 8E 0 1 08 (0C10) 4 1 8 D 02 08 A 9 7 D 85 07 A 9 0 D 85 08 (OC20) 0 B FO 1 E A5 02 D0 OB A5 0.6 D0 0.3 4C 49 OC A5 03 <0C30> 02 85 85 0.3 20 D8 OC A9 0.1 85 0.6 20 F 6 OC 4C OF (0C40) OC OC A 9 20 8D 02 0.8 20 AO 0.0 55 84 0.5 84 0.6 2.0 (0C50) OC 4C OF 0C A0 00 84 05 20 9 B OC C9 OD FO OC (0C60) 00 20 5D 0D C8 4C 57 0C A4 A9 (0C70) 99 09 00 60 A 9 00 04 85 02 85 <0C80> OD FO 17 C9 OB F0 13 0 1 20 5 F 85 (0C90) 6.5 02 OA 65 0 1 85 02 4C 7C OC 60 20 (OCAO) DO 0.5 85 04 4C 9 B OC A6 04 FO FO A2 OF (OCBO) A2 8 E 0.0 0.8 AD 00 08 09 FO 8D 00 08 A 9 (0CC0) 54 0D AD 00 08 A2 0 F DD 65 OD F O 0.5 CA 10 F8 (OCDO) 71 04 BD OD 60 A9 FF 60 A 9 00 AA A8 8 D 02 08 (OCEO) 07 C9 DO 05 E8 E4 02 F0 09 E6 07 DO E6 08 (OCFO) 4C DF 0C E6 07 60 84 05 A 5 06 FO 05 4C B 1 <0D00> 0 D B 9 09 00 85 02 C9 F0 09 20 A4 05 <0D10> 4C F6 0C A 9 00 8 D 02 08 60 C9 90 <0D20> 00 05 02 A 9 8D 02 08 A 9 3 A 20 02 <0D30> 02 8D 08 C6 00 FO 08 A 9 27 20 (0D40) 2.0 49 OD A 9 00 8 D 02 08 60 A O 04 A 9 <0D50> 88 DO F8 60 8D 17 08 AD 16 08 DO FB 60 <0D60> 10 8D 02 08 60 DE DD DB D7 BE RD RR R 7 7 F 7 D <0D70> 03 77 01 02 04 05 06 07 08 09 00 OB OD FF 0.0 0.8 <0D80> 09 05 01 01 07 03 05 04 FF 00 08 09 05 09 06 04 00 08 09 05 09 8 0 04 02 03 FF 09

Bild 2. Die Software zum Telefon-EMUF. Zusätzlich ist als Reset-Vektor in 00 in 0FFC und 0C in 0FFD zu schreiben

Joachim Willmann

EMUF als Bordcomputer

Im Zeitalter steigender Benzinpreise, aber auch steigenden Umweltbewußtseins ist jeder Autofahrer bemüht, so benzinsparend wie möglich mit seinem Fahrzeug umzugehen. Eine wertvolle Hilfe dazu stellt das in diesem Beitrag vorgestellte Kraftstoffverbrauchsmeßgerät auf der Basis des 6504-EMUF dar.

Wie es sich für eine Lösung mit Mikroprozessor gehört, wurde Wert auf minimale Hardware, dafür aber auf maximalen Bedienungskomfort durch die Software gelegt. Neben der für ein solches Gerät obligatorischen Durchfluß- und Wegstreckenmessung kann dieser EMUF (siehe mc-EMUF-Sonderheft) auch noch als normale quarzgenaue Digitaluhr verwendet werden. Im Einzelnen sind folgende Anzeigemöglichkeiten vorhanden: Uhrzeit, Fahrzeit, gefahrene Wegstrecke, Gesamtverbrauch in Liter, Durchschnittsverbrauch in 1/100

SAS 241 6,5

Q₁ Q₂ +5V

Bild 1. Der Hallgenerator SAS-241 von Siemens wird in den Tacho eingebaut

km, Durchschnittsgeschwindigkeit in km/h und Momentanverbrauch in l/100 km. Als Uhrzeitgeber wurde in der Schaltung das CMOS-IC M-755 (SGS) verwendet. Es handelt sich dabei um eine Uhr mit integrierter Anzeigensteuerung. Neben der Funktion als Uhr kann dieses IC auch über eine 6-Bit-Schnittstelle mit einer CPU verbunden werden und Daten, die in vier interne Register geschrieben werden, anzeigen. Über ei-

ne Interruptsteuerung wird die Uhr regelmäßig von der CPU abgefragt, um die Fahrzeit zu berechnen.

Die Durchflußmessung

Der Durchfluß, das heißt das Volumen des durch die Benzinleitung in den Vergaser fließenden Benzins, wird mit einem optischen Durchflußmesser der Firma KDM gemessen. Dieser gibt ziemlich genau 10 000 Impulse pro Liter Durchfluß ab. Der ebenfalls angebotene induktive Durchflußmesser hat sich in der Praxis nicht so bewährt, da zum einen das schwache Ausgangssignal der Induktionsspule durch die Zündung gestört werden kann, und zum andern eventuell vorhandene kleine Metallspäne aus dem Tank an den Magneten des Durchlußmessers haften bleiben und diesen zum Klemmen bringen. Das Gerät eignet sich für alle Motoren ohne Rücklaufleitung vom Vergaser in den Tank. Nicht geeignet ist es dagegen für die meisten Einspritzmotoren.


Die Wegstreckenmessung

Die Wegstrecke wird über einen im Tachometer angebrachten Wegstreckengeber gemessen. Im Tachometer rotiert ein mit der Tachowelle verbundener Magnet. Bringt man nun in die Nähe dieses Magneten (der optimale Punkt muß durch Versuche ermittelt werden) ein magnetfeldempfindliches Bauteil, wie in diesem Fall ein Hall-Generator (Bild 1), so erhält man durch Zählung der abgegebenen Impulse ein exaktes Maß für die gefahrene Wegstrecke. Hierzu muß man nur noch die Anzahl der Impulse bzw. der Umdrehungen des Magneten für eine feste Wegstrecke ermitteln. Da diese Anzahl von Fahrzeug zu Fahrzeug verschieden ist, muß sie zunächst entweder von Hand oder mit dem später gezeigten Abgleichprogramm ermittelt werden.

Die Auswertung

Aus den drei Eingangsgrößen Zeit, Durchfluß und Wegstrecke werden dann durch das Programm die Ausgabegrößen berechnet. Der Rechenvorgang findet nach jedem Meßzyklus statt. Ein Meßzyklus ist beendet, wenn das Fahrzeug 100 Meter weiter gefahren ist. Die Durchschnittswerte für Verbrauch und Geschwindigkeit werden nach jedem ganzen Kilometer berechnet.

Die Bedienung des EMUF ist denkbar einfach. Wird eine Taste gedrückt, so leuchtet danach die zugehörige LED auf. Damit ist auch klar, welcher Meßwert sich gerade in der Anzeige befindet. Bild 2 zeigt die vorhandenen Tasten und deren Funktion. Drückt man die Tasten 0, 1, 6 und 7 gleichzeitig, so kommt man






Bild 3. Die zusätzliche Hardware für den Spritspar-EMUF. Die Versorgungsspannung sollte direkt von der Autobatterie, also nicht über das Zündschloß kommen. Den Drehkondensator zwischen Pin2 des M-755 und Masse stellt man so ein, daß der Oszillator sicher anschwingt




Bild 4. Die Software zum Spritspar-EMUF. Zusätzlich ist als Reset-Vektor \$00 in \$0FFC, \$08 in 0FFD und als IRQ-Vektor \$2C in \$0FFE und \$0A in \$0FFF zu programmieren. Die unterstrichene Speicherstelle muß vor dem Programmieren mit dem Abgleichwert belegt werden

in den Setclock-Modus. In diesem Modus kann die Uhr gestellt werden. Das Stellen wird durch das gleichzeitige Drücken von Taste 3 und 4 beendet. Wird der EMUF mit Schalter S 8 ausgeschaltet, so wird die CMOS-Uhr gleichzeitig auf Backup-Betrieb umgestellt und über den Spannungsteiler R1/R2 aus der Autobatterie versorgt. Aus diesem Grund sollte das Gerät auch nicht über das Zündschloß, sondern direkt mit 12 V betrieben werden. Der Stromverbrauch beträgt dann nur noch einige μΑ.

Aufbau und Abgleich

Beim Aufbau gibt es grundsätzlich zwei Möglichkeiten. Entweder man besorgt sich einen EMUF-Bausatz und baut die Schaltung in Bild 3 bis auf Tastatur und Anzeigen auf dem zusätzlichen Lochrasterfeld auf, oder man baut den kompletten EMUF mit der Schaltung von Bild 3 zusammen auf einer eigenen Lochrasterplatte auf. Die zweite Möglichkeit hat den Vorteil, daß das Gerät kompakter aufgebaut und den Einbaugegebenheiten im Auto angepaßt werden kann. Um das EPROM zu programmieren, wird nun noch die Zahl der Impulse pro 100 Meter des Tachogebers benötigt. Dies ist gleichzeitig auch der einzige Abgleich- bzw. Anpassungspunkt. Diese Zahl kann ermittelt werden, indem man den ausgebauten Tacho von Hand dreht und die Ausschläge eines an den Geber angeschlossenen Meßgerätes zählt. Die Anzahl dieser Ausschläge für eine Weg-

```
0898- 04 C6 03 A5 03 C9 0A F0
0800- A2 FF 9A D8 A9 FF 85 0A
      A9
-8080
         ÕÕ
            85
                08
                   85
                      09
                          85
                             01
                                       08A0-
                                              03
                                                 4C
                                                        08
                                                           60
                                                               A5 05
                                                                     49
      85 02
03 02
0810-
            20.58.08
                       49
                          SE
                             SD
                                       08A8-
                                              OF
                                                 09
                                                     30
                                                        8D 02
                                                              02
02
                                                                  AF
                                                                     05
                       29
                                              49
0818-
            AD
                02
                   02
                          80
                             DO
                                       0880-
                                                 OF
                                                     09
                                                        20
                                                           8D
                                                                  02
                                                                     A5
                   07
                       A9
                                                 49
                                                     OF
                                                        09
                                                              8D 02
0820- 0B A2
                                              05
                                                                      02
            01 86
                          00
                             85
                                        08B8-
                                                            30
0828-
         4C
                08 A5
                                              60
                                                 A5
                                                    04
                                                        44
                                                           40 40 40
                                                                      85
      06
                      06 DO
                             07
            1A
      A2
         01
             86
                06
                   4C
                          08
                                        0808-
                                              05
                                                     A5
                                                        04
                                                           29
                                                 60
      07
         FO DF
                A9
                   00
                                                        09
                                                           30 BD 02
0838-
                      85
                                              60
                                                 A5
                                                     03
            F8
                18
                   A9
                                                     09
                                                        10
                                                           8D
0840-
      E7
         08
                       01
                          65
                             08
                                              A5
                                                 03
                                                                      A5
0848-
      85
         08
            90
                CE
                   18 A9
                          01
                                        08E0-
                                              03
                                                 09
                                                     30
                                                        8D 02
                                                               02
                                                                  60
                                                                     D8
0850-
      09
         85 09
                90
                   05
                       4C
                          04
                             08
                                        08E8-
                                              A9
                                                 00
                                                     8D 01
                                                           02
                                                               AD
                                                                  ÖÖ
                                                                      07
         A9 3F 8D 03 02 A2 20 09 8D 02 02 E8
0858- D8
                             00
                                        08F0-
                                              C9 FF
                                                     DO 03
                                                           4C FC 08
                                                                     ΔD
                                                           20,00,09
0840-
      BD
                             FO
                                        08E8- 00 02 85 0A
                                                                     40
0868- 06
         DO F5 A9
                   OE 85
                                              A5 0A C9
                                                        7F
                                                           DO OF AO
                                                                     09
                          03
                             A5
                                        0900-
0870-
         85 04
                20 D1 08
                          20
                                        0908-
                                              A9
                                                     99
                                                        00
                             CA
                                                           00 88 D0
                                                                     FA
      01
                                                 00
                                        0910-
      08
         20 A5
                08
                   C6
                             D 1
                                              AO FF
                                                     84
                                                        OA
                                                           A5
                                                               08
                                                                  85
      08
         20 C1
                08
                   20
                      A5
                             A5
                                        0918-
                                              A5 09
                                                     85
                                                        02
                                                           20 58 08
0888- 02
         C9 10
                   OA
                       18
                                                     3F
                                                        3F
                10
                                        0920-
                                              3F
                                                  1F
0890- C9 F0 D0 03 18 69 OF 85
                                        0928- FF FF FF FF FF FF
```

Bild 5. Das Abgleichprogramm. Es dient dazu, das Hauptprogramm an das jeweilige Fahrzeug anzupassen. Zusätzlich ist als Reset-Vektor \$00 in \$0FFC und \$08 in \$0FFD zu programmieren

strecke von 100 m wird nun in eine Hexadezimalzahl umgewandelt und in die im Listing in Bild 4 unterstrichene EPROM-Speicherstelle geschrieben. Da diese Möglichkeit im allgemeinen recht langwierig und unter Umständen auch ungenau ist, kann man sich auch ein EPROM mit dem in Bild 5 angegebenen Abgleichprogramm programmieren. Setzt man dieses in den fertig aufgebauten EMUF ein, so wird auf dem Display die Anzahl der ankommenden Impulse angezeigt. Durch Drücken der Start-Taste kann diese auf Null rückgesetzt werden. Man fährt nun eine Wegstrecke von z. B. 1 km oder 10 km und teilt die ermittelte Impulszahl durch 10 bzw.

100. Als Hexadezimalzahl fügt man diese Zahl dann genauso wie bei der ersten Möglichkeitin das Listing von Bild 3 ein. Das Hauptprogrmm (Bild 4) sowie das Abgleichprogramm (Bild 5) wurden auf einem Apple-kompatiblen Computer entwickelt. Das Hauptprogramm belegt beim EMUF die Adressen \$0800...\$0D2F, was die im EMUF-Sonderheft beschriebene erweiterte Adressierung notwendig macht. Hat man das Programm einschließlich der Abgleichspeicherstelle in ein 2716-EPROM programmiert und die beiden Geber in den PKW eingebaut, so kann der Spritspar-EMUF ohne weitere Abgleichmaßnahmen in Betrieb genommen werden.

```
OB68- 85 05 20 D1 OB 60 A9 30
                                                                             OC58- 02 A9 OF 85 OA 20 O6 OB
     AA 68 40 A9 0B
      06 OB A9 3F 8D 03 02 A2
                                      OB70-
                                            8D 03 02 A9
                                                         00 8D 02 02
                                                                             0C60- 20 80 0B A5 0F
                                                                                                   C9 FB DO
0A78-
                                                                             0068- 12
0A80-
      OO BD
            OA OD SD
                      02
                         02 E8
                                      OB78-
                                            AD 02 02
                                                      49
                                                         OF
                                                            29
                                                                OF
                                                                   60
                                                                                      A5
                                                                                         12 85 01
                                                                                                   A5 13 85
0A88-
      EO.OD DO F5 60
                      A9
                         3F
                            8D
                                      OB80-
                                            D8 A9
                                                   3F
                                                      8D 03
                                                            02
                                                                A2
                                                                   00
                                                                             0070-
                                                                                   02
                                                                                      A9
                                                                                         OD 85 OA
                                                                                                   20 06
                                                                                                          OB
0A90-
     03
         02
            85 2F
                  AO
                      00 84 2D
                                      OB88- BD 32 OD 8D 02
                                                            02 E8 E0
                                                                             0078- 20
                                                                                      80 OB A5 OF
                                                                                                   C9 F7
                                                                                                          DO
                                      OB90-
                                                      A9
                                                         OE
                                                            85
                                                                03
                                                                                                01
                                                                                                   A5
0A98-
            20 EC 0A
                      AO FF
                                            06
                                               DO F5
                                                                   A5
                                                                             0080-
                                                                                      A5
                                                                                             85
                                                                                                       11
                                                                                                          85
      84
         2E
                            84
                                                                                   12
                                                                                          10
                                      OB98-
                                               85 04
                                                      20
                                                         FD
                                                            OB
                                                                20
                                                                             0088-
                                                                                   02
                                                                                      A9
                                                                                         OD
                                                                                             85
                                                                                                OA
                                                                                                   20
                                                                                                       06
      OF
         20
            13 OC
                  F8
                      A5
                         OF
                            C9
                                            01
OAAO-
                                                      OB
         DO
            10
               A5
                  2E
                      18
                         69
                            01
                                                20
                                                   D1
                                                         C6
                                                                                      80
                                                                                          OB
                                                                                             A5
                                                                                                OF
                                                                                                   C9
OAA8-
      FB
                                               20 ED OB
         25
            DO 02 A9
                         85
                                      OBA8-
                                            OB
                                                         20 D1
                                                                OB
                                                                                      A5
                                                                                         16
                                                                                             85 01
                                                                                                   A5
OAB8-
      20
         EC
            OA
                A5
                  OF
                      C9
                         DF
                            DO
                                      OBBO-
                                            02
                                                A4
                                                   2F
                                                      DO
                                                         OE
                                                            C9
                                                                10
                                                                             OCAO-
                                                                                   02
                                                                                      A9
                                                                                         OD
                                                                                             85
                                                                                                OA
                                                                                                   20
                                                                                                       06
                                                                                                          OB
      10 A5
            2D 18 69
                      01
                         C9
                                      OBBS-
                                            OA
                                               18 69
                                                      FO
                                                         C9
                                                            FO DO
                                                                   03
                                                                             OCA8-
                                                                                   20
                                                                                      80 OB A5
                                                                                                OF
                                                                                                   C9
                                                                                                       DF
OACO-
                                                                             OCBO- 12
                                                                                      A5 18 85 01 A5
                                                                                                       19
OAC8-
      DO 02
            A9 00 85
                      2D
                         20
                            EC
                                      OBCO-
                                            18
                                               69 OF
                                                      85 04
                                                            C6
                                                                03
                                                                   45
                                                                                                          85
            OF
                                                                                      A9
                                                                                                   20
                                                                                                          OB
OADO-
      OA A5
               C9 E7
                      DO
                         C6
                            A2
                                      OBC8-
                                            03 C9 OA FO 03
                                                            4C
                                                                9B
                                                                   OB
                                                                             OCB8-
                                                                                   02
                                                                                         OF
                                                                                             85
                                                                                                OA
                                                                                                       06
     00 86 2F BD 17
                                                                             OCCO- 20
                                                                                      80 OB A5 OF
                                                                                                   C9
                      OD
                         8D 02
                                      OBDO- 60 A5 05 49 OF
                                                            09
                                                                30 8D
                                                                                                       BF
                                                                                                          DO
OAD8-
                                                                                                   A5
OAEO-
      02 E8
            E0 06 D0
                      F5
                         AO
                            10
                                      OBD8-
                                            02 02 A5
                                                      05
                                                         49
                                                            OF
                                                                09
                                                                   20
                                                                             occs-
                                                                                   12
                                                                                      A5
                                                                                          1 A
                                                                                             85
                                                                                                01
                                                                                                       1 B
                                                         05
                      2D
                         85
                                      OBEO-
                                                      A5
                                                            49
                                                                             ocno-
                                                                                   02
                                                                                      A9
                                                                                          OD
                                                                                             85 OA
                                                                                                   20
                                                                                                       06
OAE8-
      84
         OF
            D8 60 A5
                                            8D
                                               02, 02
                                                                OF
                                                                                                   C9
         2E
            85
               02
                   20
                                            30
                                                SD
                                                   02
                                                      02
                                                         60
                                                                                       80
                                                                                          OB
                                                                                             A5
                                                                                                OF
OAF8-
      FB OA
            60 A0 FF
                      A2
                         FF
                                                4A 4A
                                                      85
                                                         05
                                                                A5
                                                                             OCEO- 12
                                                                                      D8 A0 32 A9
                                                                                                   00
                                                                                                       99
OB00-
     DO FD
            88 DO F8
                      60
                         A9
                            3F
                                      OBF8-
                                            29 OF 85
                                                      05
                                                         60
                                                            A5
                                                                03
                                                                   09
                                                                             OCE8-
                                                                                   00
                                                                                      88 DO FA AO
                                                                                                   FE
                                                                                                       84
                                                                                                          OF
OB08-
      8D 03 02 A2 00 BD
                         1 D
                            on
                                      0000-
                                            30 8D 02 02 A5
                                                            03 09
                                                                   10
                                                                             ocro-
                                                                                   4C
                                                                                      42 OC A5 OF
                                                                                                   C9
                                                                                                       3C DO
                                                                                      20 8D 0A 20
                                                                                                   73
OB10-
     8D 02 02 E8 E0 09
                         DO
                            F.5
                                      0008-
                                            8D 02 02 A5 03 09
                                                                30 8D
                                                                             OCE8- 06
                                                                                                       OA
                                                                                                          A9
                                                                                                   OF
                                                         A9
                                                                                                       8D
                                                                                                          00
                         02
                            A5
                                      OC10-
                                            02 02 60 D8
                                                            00
                                                                8D
                                                                                      8D 01
                                                                                             02
                                                                                                A5
OB18-
      A5 OA
            09
               30 8D
                      02
                                                                   01
                                                                             opoo-
                                                                                   FF
            20 8D 02 02
                         A5
                                      0018-
                                            02 AD 00 02
                                                         C9
                                                            FF
                                                                             0008-
                                                                                         3F
                                                                                             1F
                                                                                                   36
                                                                                                       26
         09
                            OA
                                                                DO OB
                                                                                   02
                                                                                      60
                                                                                                3F
                                                                                                          36
OB20-
     OA
         30
            8D 02 02
                         A2
                            00
                                      OC20-
                                            A9
                                                FF
                                                   80
                                                      01
                                                         02
                                                            A5
                                                                OF
                                                                             OD10-
                                                                                   3A
                                                                                      1 A
                                                                                          3A
                                                                                             3B
                                                                                                2B
                                                                                                   3B
OB28-
      09
                      60
                                                                             OD18-
OB30-
      AO
         3F
            80 03 02
                      BD
                         26
                                            00 02 60 AD 00
                                                            02 85
                                                                                       3F
                                                                                          34
                                                                                             24
                      02
                                            48 A9 FF
                                                      SD
                                                         01
                                                            02
                                                                                       2F
                                                                                          3F
                                                                                             3A
                                                                                                   3A
                                                                                                          1F
      8D
         02
            02 E8 E0
                         DO
                            F5
                                      0030-
                                                                68
                                                                             OD20-
                                                                                   3F
                                                                                                1A
                                                                                                       3F
     20 6E 0B 8C 03 02 85 08
                                      0038-
                                            00 02 A5 2F
                                                         DO 03
                                                                             OD28-
                                                                                   3F
                                                                                      1F
                                                                                          3F
                                                                                             36
                                                                                                26
                                                                                                   36
                                                                                                       3E
OB40-
                                                                20 42
                                                                                                          1E
OB48-
     BD 26
            OD 8D 02 02 E8
                            FO
                                      0040-
                                            OC
                                               60 A5 OF
                                                         C9
                                                            FE
                                                                DO
                                                                   03
                                                                             OD30-
                                                                                   3F
                                                                                      1F
                                                                                          3F
                                                                                             1F
                                                                                                3F
                                                                                                   3F
                                                                                                       2F
                                                                                                          3F
                                               73 OA A5 OF
                                                                                   FF FF FF FF FF
                                                                                                   FF
OB50-
      OA DO F5 20 6E OB 85
                            09
                                      0048-
                                            20
                                                            C9 FD
                                                                   DO
                                                                             OD38-
                                                                                                       FF FF
     8C 03 02 BD 26 0D 8D 02
                                      OC50- 12 A5 14 85 01 A5 15
                                                                             OD40- FF FF FF FF FF
                                                                                                   FF
OB58-
OB60- 02 E8 E0 OD D0 F5 A5
```

Alfred Schön

Centronics-Interface

EMUF am seriellen Commodore-Bus

Bei Centronics-Schnittstellen für den C-64 überwiegen die Software-Lösungen, die den User-Port praktisch vollständig belegen, das zugehörige Programm muß erst von der Diskette geladen werden. Das EMUF-Interface hingegen ist nach dem Einschalten sofort betriebsbereit und läßt den User-Port frei. Durch den Anschluß am seriellen Bus ist das Interface gleichermaßen für den VC-20, C-64 oder C-128 (im C-64-Modus) geeignet.

Der Betrieb eines Druckers mit Centronics-Schnittstelle an einem der genannten Commodore-Rechner setzt voraus, daß im wesentlichen Texte gedruckt werden sollen. Die vielen Grafik-Sonderzeichen der Commodore-Rechner lassen sich zwar auch auf einem Drucker eines anderen Herstellers darstellen, aber zum einen muß dieser Drucker dann grafikfähig sein (die Software wird

Bild 1. Das Schnittstellen-Programm als Hexdump mit Prüfsumme pro Zeile. Die Adresse \$0C00 entspricht im EPROM der Adresse \$0

dadurch stark vom Drucker abhängig), zum anderen werden die meisten Grafikzeichen sehr selten benötigt. Zur Darstellung der schon etwas häufiger vorkommenden Bildschirm-Steuerzeichen hingegen kann man auf entsprechende mnemonische Begriffe ausweichen.

Umcodieren mit Tabelle

Der etwas absonderliche Zeichensatz der Commodore-Rechner muß an die Fähigkeiten von normalen Druckern angepaßt werden, insbesondere sind Korrekturen bezüglich der Groß-/Kleinschreibung erforderlich. Zu diesem Zweck enthält das EPROM des EMUFs eine 256 Byte große Tabelle, in der diese Umcodierung ohne große Schwierigkeiten vorgenommen werden kann. Bild 1 zeigt das vollständige Programm, das in ein EPROM 2716 übertragen und in den EMUF eingesetzt werden muß. Die Routinen zur Abwicklung der Datenübertragung zwischen EMUF und Commodore-Rechner sind an [1] angelehnt und nur geringfügig modifiziert. Die Tabelle zur Umcodierung beginnt bei \$E00 und endet bei \$EFF. Der Wert des über den seriellen Bus ankommenden Zeichens wird als Index verwendet, unter dem man dann das zu sendende Zeichen in der Tabelle findet. So wird beispielsweise aus dem A des C-64 (\$41) auf dem Drucker ein a (\$61, in der Tabelle zu finden bei \$E41). Daraus wird auch gleich ersichtlich, daß Alphazeichen ohne Shift in Kleinschreibung dargestellt werden, mit Shift hingegen als Großbuchstaben.

Die vielen Nullen in der Tabelle stehen da, wo die Zeichen des Rechners von einem Drucker mit Standard-ASCII-Zeichensatz nicht dargestellt werden können. Die Null für nicht druckbare Zeichen wurde deshalb gewählt, weil die Centronics-Ausgaberoutine dieses Zeichen nicht sendet, sondern es gleich unter den Tisch fallen läßt.

Mnemonics für Steuerzeichen

Die Drucker-Ausgaberoutine ist in Bild 2 dokumentiert. Sie unterscheidet zwischen Zeichen, die direkt gedruckt werden oder in eine Zeichenkette umgewandelt werden sollen. Zeichen mit einem Wert <\$80 werden direkt gedruckt, diejenigen ab \$80 aufwärts in einen String umgewandelt. Dieser String ist dem Zeichen zugeordnet in einer zweiten Tabelle, die bei \$F00 beginnt. Nach Löschen des höchstwertigen Bits des Tabellenwertes wird der Rest wiederum als Index für die zweite Tabelle benutzt. Zuvor

0171	0011						ITINEN FUER DEN DRUCKER
0172	0D11	A8			OUTALL		
0173	0D12	B1					(CONTAB),Y ;ZEICHEN HOLEN
0174	0D14	k 0					ENDOUT ; NULL NICHT SENDEN
0175	0D16	1.0	1.7				OUT ;KEIN STRING
0176	0D18	2.9	2 E.		STRING	AND	#%01111111
0177	0D1A	0 A				ASL.	A ;FAKTOR 2
0178	0D1B	EA				NOF	; RESERVE F. FAKTOR 4
0179	0D1C	A8				TAY	; INDEX FUER TAB2
0180	0 D 1 D	A9	58		STRON	LDA	# ' C '
0181	0D1F	2.0	2F	0 D		JSR	OUT
0182	0D22	AZ	02			L.DX	#2 ;STRINGLAENGE = 2
0183	0D24	B:1	05		STRCHR	LDA	(CTRTAB),Y ;STRINGZEICHEN
0184	0D26	2.0	2F			JSR	
0185	0D29	C8				INY	
0186	0D2A	CA				DEX	
0187	0DZB	D 0	F7			BNE	STRCHR ; WEITER MIT STRING
0188	0D2D		5D				
0189	0D2F		02	08	OUT	STA	FRTB ;ZEICHEN LIEGT AN
0190	0D32	2.0	3D	0.0			STROBE ;STROBE
0191	0D35		0.0	0.8	WAIT		PRTA ; WARTEN AUF BUSY=LOW
0192	0D38		04		3.33.5000.5		#%00000100
0193	0D3A		F.9				WAIT
0194	0D3C	60			ENDOUT		
0195	ODSD				1		
0196	0D3D	AD	0.0	0.8	STROBE	LDA	PRTA
0197	0D40		FD	17 347	see 1 1 5 see for him		#%11111101 ;STROBE=LOW
0198	0D42			0.83			PRTA
0199	0D45		02	w w/			#%00000010 ;STROBE=HIGH
0200	0D47		0.0	0.8			PRTA
0201	0D4A	60	V	er her		RTS	and the second second
							ource-Listing

muß der Tabelle-Offset allerdings der Stringlänge entsprechend umgerechnet werden (hier mit ASL A, wodurch sich Längen von 2, 4 oder 8 anbieten). In der vorliegenden Form sind die Strings jeweils zwei Zeichen lang, die vom Drucker in eckigen Klammern dargestellt werden. Aus dem Steuerzeichen für HOME wird dann auf dem Drucker [ho] oder [cl] für Cursor nach links. Nun sind zwei Zeichen als Abkürzung dem einen oder anderen zu wenig. Im Programm ist deshalb die Erweiterung auf vier Zeichen (ohne Klammern) vorgesehen. Dazu ist das NOP in Speicherstelle \$D1B (Opcode \$EA) durch ein zweites ASL (Opcode \$0A) zu ersetzen, das X-Register wird bei der Ausgabe statt mit 2 mit 4 geladen (Adresse \$D23). In die Tabelle sind die Zeichenfolgen mit je vier Zeichen einzutragen. HOME beispielsweise könnte dann direkt hingeschrieben werden.


Da im vorliegenden Programm erst 16 Zeichen in Strings umgewandelt werden, kann die Stringtabelle bei Bedarf noch erheblich erweitert werden. Belegt sind zunächst nur die Codierungen \$80 für die Farbe Weiß (\$E05 in der Tabelle) bis \$8F (Cyan, \$E9F in der Tabelle).

Das Schnittstellen-Handling

Die einfachste Art der Centronics-Schnittstelle besteht aus den acht Daten-Leitungen sowie Strobe und Busy zum Abwickeln der Datenübertragung. Eine Zeitüberwachung ist im Programm nicht eingebaut, so daß sich das Interface einschließlich angeschlossenem Rechner in einer Warteschleife befindet, falls das Busy-Signal nicht auf Low geht. Der Anschluß des EMUFs an den Computer sowie an den Drucker zeigt Bild 3. Die Buffer 7407 zwischen EMUF und Centronics-Stecker sind deshalb eingefügt, weil bei manchen Druckern mit Centronics-Schnittstelle die Eingänge mit Pull-Up-Widerständen von 1 k Ω oder kleiner beschaltet sind, so daß der RIOT-Baustein 6532 des EMUFs u. U. etwas überfordert ist; vor allem dann, wenn der EMUF aus-, der Drucker hingegen noch eingeschaltet ist. Die Buffer zwischenzuschalten ist also in jedem Fall beruhigend, aber nicht immer notwendig. Im Zweifelsfall sollte das Handbuch des Druckerherstellers zu Rate gezogen werden, in dem (hoffentlich) die Hardware-Konfiguration der Centronics-Schnittstelle zu finden ist. Falls nicht, kann man eine Datenleitung des Drukkers auf Masse legen, den dabei fließenden Strom messen und somit einen Anhaltspunkt für die Belastung des Portbausteins bekommen.

Literatur

[1] Ruepp, A.: EMUF als serielles Interface. mc 1985, Heft 11, Seite 132.



Stephan Thienel

EMUF mal zwei

So wie ein "Mädchen für alles" manchmal nicht genügend Hände hat, so fehlten dem 6504-EMUF (mc 1981, Heft 2, und EMUF-Sonderheft) für manche Anwendungen noch Füße, sprich I/O-Leitungen. Hier wird ein neuer, erweiterter 6504-EMUF vorgestellt, der in jeder Beziehung doppelt so viel kann wie der alte: 2 KByte EPROM-Bereich, 256 Byte RAM, 32 I/O-Leitungen und zwei Timer. Der Preis für einen Bausatz bleibt trotzdem unter 100 DM.


Die in Heft 2/1981 und im EMUF-Sonderheft veröffentlichte Schaltung wurde mit geringfügigen Erweiterungen übernommen (Bild 1). Zur Adressierung des zweiten 1-KByte-Bereiches des EPROMs 2716 dient die bisher ungenutzte Leitung A12 des 6504. Sie wurde mit A10 des 2716 verbunden. Dieser Adressierungskniff wurde aus Gründen der Schaltungsvereinfachung angewendet, auch wenn dadurch der EPROM-Bereich


in die zwei Teile \$0C00...\$0FFF und \$1C00...\$1FFF zerfällt. Dies stellt keinen echten Nachteil dar, nachdem jeder gute Assembler in der Lage ist, darauf Rücksicht zu nehmen. Für handgeschriebene Programme bietet sich die "Sandwich-Methode" an, d. h., Unterprogramme und Tabellen werden vom EPROM-Ende her beschrieben, das Hauptprogramm vom EPROM-Anfang her.

Ein zweiter I/O-Baustein vom Typ 6532

mit einem weiteren Timer und zusätzlichen 128 Byte RAM verdoppelt auch die Zahl der Ports. Er ist zum ersten parallelgeschaltet, nur die CS1-Leitung liegt an A7 statt an +5 V. Auch die CS1-Leitung des ersten 6532 wurde von +5 V getrennt und über einen Inverter ebenfalls mit A7 verbunden. Die Tabelle 1 zeigt die Verteilung der Adreßbereiche. Sollen Programme des alten EMUF verwendet werden, so müssen lediglich die Vektoren für Reset und IRQ an das Ende des EPROMs gelegt werden. Es ist möglich, nur einen 6532 zu bestücken, doch muß dann eventuell dafür gesorgt werden, daß der Stack richtig initialisiert wird (LDX #\$7F, TXS...). Etwa zwei Drittel der Platinenfläche sind durch die EMUF-Schaltung selbst belegt. Der Rest besteht aus einem Lochraster mit 33 × 16 Löt-Punkten. Auf seine innerste Reihe ist der Port A gelegt. Dies erleichtert die Verbindung eventueller Zusatzschaltungen mit dem EMUF. Für den Kontakt mit der Außenwelt sind acht weitere Rasterpunkte auf die 64polige Steckerleiste herausgeführt. Bild 2 zeigt die Belegung der Steckerleiste und

der innersten Lochraster-Reihe.





Wegen der verhältnismäßig großen Pakkungsdichte war es nicht zu vermeiden, daß verschiedentlich Leiterbahnen zwischen IC-Füßchen hindurch verlaufen. Deswegen muß bei der Bestückung der Platine unbedingt auf sauberes Arbeiten mit dem Lötkolben geachtet werden. Bild 3 zeigt die Bauteilseite der Platine im Maßstab 1:1, Bild 4 die Lötseite. Die Lage der Bauteile geht aus Bild 5 hervor. Für die Kondensatoren ist ein Kombiraster vorgesehen (5 mm oder 7,5 mm). Tabelle 2 enthält eine Liste aller Bauelemente.

Weder der AIM-65 noch der KIM-1 oder




Tabelle 1: Adressenbereiche des neuen "6504-EMUF mal 2"

Adresse	Bedeutung		
\$1FFF	Zweite Hälfte des EPROMs		
	(entspricht den EPROM-		
\$1C00	Adressen \$0400\$07FF)		
\$1BFF	Mis coops conce		
\$1000	Wie \$0000\$0BFF		
\$0FFF	Erste Hälfte des EPROMs		
	(entspricht den EPROM-		
\$0C00	Adressen \$0000\$03FF)		
\$089F	Wie \$0800\$081F, jedoch		
	zweiter 6532 (PC, PD und		
\$0880	Timer 2)		
\$081F	Wie \$0814\$0817,		
\$081C	jedoch mit Interrupt		
\$0817	Timer 1, Takt × 1024		
\$0816	× 64		
\$0815	× 8		
\$0814	× 1		
\$0803	PB-Richtungsregister		
\$0802	PB-Datenregister		
\$0801	PA-Richtungsregister		
\$0800	PA-Datenregister		
\$00FF	RAM-Bereich des		
	zweiten 6532 (IC 3),		
\$0080	identisch mit \$0180\$01FF		
\$007F	RAM-Bereich des		
	ersten 6532 (IC 1),		
\$0000	identisch mit \$0100\$017F		

andere 6502-Computer, die als Entwicklungssystem in Frage kommen, verfügen über 32 I/O-Leitungen. Für die Entwicklung von Programmen, die mehr als zwei Ports benutzen, ist es also entweder notwendig, die Hardware des Entwicklungssystems entsprechend zu erweitern, oder beim Testen der EMUF-Programme ein gewisses Risiko einzugehen, das sich jedoch durch die folgenden Kniffe recht gering halten läßt.


- Als dritter und vierter Port wird je eine RAM-Adresse benutzt, die durch eine entsprechende Interrupt-Service-Routine über Tastatur und Anzeige zugänglich gemacht wird.
- O Manchmal genügt es, bei Ausgängen einen "blinden Port", d. h. eine RAModer ROM-Adresse zu benutzen. Dies gilt besonders für Unterprogramme, die bereits anderweitig ausgetestet worden sind.

Welch großer Anwendungsbereich einem EMUF zukommt, ist wohl am besten mit dem mc-EMUF-Sonderheft bewiesen worden. Ein EMUF mit doppelten Möglichkeiten erweitert das Spektrum sicher noch. Als Beispiele seien nur genannt: EPROM-Programmiergerät, universelles Interface für IEC-Bus, 16-Kanal-A/D-Wandler für den IEC-Bus usw. Alle diese Anwendungen sind wegen des Bedarfs an mehr als 16 I/O-Leitungen nicht mit dem alten 6504-EMUF

Tabelle	e 2: Bauteileliste
D1, D3	6532
D2	2716 (2532)
D4	74LS04
D5	74LS00
D6	6504
D7	NE 555
V1	1 N 4148
G1	Quarz 1 MHz
R1	330 kΩ
R2	3,3 kΩ
R3	2,2 ΜΩ
C1	1 μF/16 V (Elko)
C2, C4	0,1 μF (Keramik)
C3	10 pF (Keramik)

zu realisieren gewesen. Der Ausweg über den in etwa gleichwertigen Z80-EMUF (mc 4/1983) scheitert meistens an der "Fremdsprache" und daran, daß eben auch ein Z80-Entwicklungssystem vorhanden sein muß.

Die Firmen Frank-Elektronik, Gugelstraße 129, 8500 Nürnberg, und Steinmetz-Elektronik, Nürnberger Straße 49, 8600 Bamberg, bieten einen Bausatz für unter 100 DM an. Er enthält alle Bauteile, die Platine und Sockel, jedoch nicht das EPROM und die 64polige Steckerleiste.



Stephan Thienel, Thomas Sauer

Mehr Speicher mehr Anwendungen

Ein 6502-EMUF mit viel Speicherplatz

Im Gegensatz zu den bisherigen 6504-EMUFs [1, 2] besitzt die hier vorgestellte Variante mehr Speicherplatz sowohl im RAM- als auch im EPROM-Bereich. Es sind maximal 8 KByte RAM sowie 16 KByte EPROM möglich! Statt dem RIOT-Baustein 6532 werden zwei VIAs 6522 eingesetzt. Anwenderspezifische Schaltungen finden auf einem Lochrasterfeld Platz.

Die Idee zum 6502-EMUF entstand aus dem Bedürfnis nach mehr Speicherplatz. Es sollte gleich sehr viel Speicherplatz mehr sein, deshalb wird anstelle des 6504 der große Bruder 6502 eingesetzt, was sich bei den Kosten eher günstig auswirkt. Außerdem kann jetzt der 6532 mit seinen 128 Byte RAM durch

2716 (2 kByte) \$F000 2764 (8 kByte) \$E000 EPROM 27128 (16 kByte) \$ C000 frei \$A000 frei \$8000 frei \$4000 frei 6264 (8kByte) RAM 6116 (2 kByte)

Bild 2. So sieht die Adressenbelegung bei unterschiedlicher Bestückung aus

den komfortableren und billigeren VIA-Baustein 6522 ohne internes RAM ersetzt werden. "EMUF" heißt übrigens "Einplatinen-Mikrocomputer für universelle Festprogrammierung".

Varianten im Ausbau des Speichers

Die Adressierlogik wurde halb so aufwendig wie befürchtet. Bild 1 zeigt den Schaltplan. Ein 74LS138 erzeugt aus den obersten drei Adreßleitungen die Selectsignale für acht Blöcke von 8 KByte. Sie heißen SEL-0/1, SEL-2/3,..., SEL-E/F. Die Aufteilung der Adressen ergibt sich aus Bild 2. Wegen der Zeropage muß das RAM im Block 0/1 liegen. Der dafür vorgesehene 28polige Sockel kann mit Hilfe einer Lötbrücke von 2 KByte (CMOS-RAM 6116) auf 8 KByte (CMOS-RAM 6264) umgeschaltet werden. Ähnlich ist es beim EPROM-Sockel. Das Chip-Select-Signal wird mit zwei Gattern aus SEL-C/D und SEL-E/F abgeleitet. So ist es möglich, das 16-KByte-EPROM 27128 zu verwenden. Aber auch ein 2716, ein 2732 oder ein 2764 ist in dem vorgesehenen Sockel betreibbar. Die Umschaltung erfolgt wieder über eine einzige Lötbrücke auf der Unterseite der Platine. Bei Verwendung der kleineren EPROMs bzw. RAMs taucht ihr Inhalt unter mehreren Adressen innerhalb des entsprechenden Blocks auf. Die unbenutzten Block-Select-Signale SEL-2/3, SEL-4/5, SEL-8/9 und SEL-A/B

sind zusammen mit den Leitungen IRQ, NMI, RESET.IN und RES auf die innerste Reihe des Lochrasters herausgeführt. Entlang der VIA-Bausteine liegen ebenso deren Port- und Steueranschlüsse auf dem Lochraster. Auf die bisher übliche 64polige Steckerleiste wurde nicht ganz verzichtet. Wer sie unbedingt braucht, wird feststellen, daß das Lochraster ihren Einbau zuläßt. Sogar die Befestigungslöcher sind bereits vorhanden. Die Anschlüsse müssen allerdings verdrahtet werden.

Platz für Anwenderschaltungen

Die übrige Schaltung entspricht den Vorschlägen der 6502-Hersteller. Bild 3 zeigt die Bauteil- bzw. Lötseite der Platine. An den achteckigen Lötaugen ist zu erkennen, daß die Filme aus einem CAD-System mit Fotoplotter stammen. Naturgemäß ist es mit Hobbymitteln kaum möglich, eine doppelseitige, durchkontaktierte Platine selbst mit der nötigen Präzision herzustellen; dem Hobbyisten sei daher dringend zum Kauf der fertig geätzten und gebohrten Platine geraten.

Die Bestückung geht aus Bild 4 hervor, die erforderlichen Bauelemente sind in der Tabelle aufgeführt. Eine solche Pakkungsdichte auf der Platine hat leider zur Folge, daß die Leiterbahnen sehr eng geführt werden müssen. An einer Stelle verlaufen gleich zwei Bahnen gemeinsam zwischen zwei IC-Füßchen hindurch. Auch ließ es sich nicht vermeiden, daß einige wenige Verbindungen

Tabelle: Die Stückliste zum 6502-EMUF

IC1	74 LS 138
IC2	74 LS 00
IC3	74 LS 04
IC4	NE 555
IC5	6502 (65C02)
IC6	2716/32/64/128
IC7	6116/6264
IC8, 9	6522 (65C22)
R1	$_{2,2}~\mathrm{M}\Omega$
R2	330 kΩ
R3, 4	$3,3 \text{ k}\Omega$
R5	560Ω
C1	10 pF (ker.)
C25	0,1 μF
C6	10 μF (Tantal)
D1	1 N 4148
Q1	Quarz 1 MHz


das Lochraster überqueren. Es ist also unbedingt erforderlich, beim Löten äußerste Sauberkeit und Vorsicht walten zu lassen – eine gute Gelegenheit, die Lötspitze einmal wieder in Schuß zu bringen.


Die Frage nach einem passenden Entwicklungssystem kann nicht so einfach

beantwortet werden. Ob C-64, CBM-8032, AIM-65 oder andere Mikrocomputer mit dem 6522, alle haben zu wenig I/O-Leitungen. In jedem Falle sind also entweder Erweiterungsarbeiten oder Tricks erforderlich. Trotzdem dürfte es einem einigermaßen erfahrenen 6502-Programmierer nicht schwer fallen, in

kürzester Zeit ein kleines Testprogramm zum Laufen zu bringen.

Die Anwendungsmöglichkeiten des 6502-EMUF übersteigen weit die der Vorgänger. Hier einige denkbare Beispiele: Ein Druckerinterface mit 8 KByte Puffer entlastet den Rechner, in 16 KByte EPROM lassen sich zusätzlich mehre-








Bild 3. Das Layout der Platine mit der Bestückungsseite oben und der Lötseite unten

re Schriftarten unterbringen, z. B. auch solche, die mehrzeilige Größe besitzen. Zusammen mit einer Tastatur und einer sechsstelligen Anzeige könnte ein kleines, aber leistungsfähiges Entwicklungsund Lehrsystem entstehen.

Die Firmen Frank-Elektronik, Matthiasstraße 3, 8500 Nürnberg, und Steinmetz-

Elektronik, Nürnberger Straße 49, 8600 Bamberg, vertreiben einen Bausatz für unter 100 DM. Er enthält die Platine, alle Bauteile einschließlich der Sockel für die ICs sowie das CMOS-RAM 6116, aber keine Steckerleiste und kein EPROM. Zum ersten Mal gibt es auch eine CMOS-Version des Bausatzes mit 65C02 und 65C22. Sie eignet sich insbesondere für batteriebetriebene Geräte.

Literatur

- Feichtinger, H.: M\u00e4dchen f\u00fcr alles. mc
 1981, Heft 2, Seite 20, und EMUF-Sonderheft, Seite 10.
- [2] Thienel, S.: EMUF mal zwei. mc 1984, Seite 41.





Bild 4. Der Bestückungsplan zeigt auch die Belegung der Lochrasteranschlüsse. Die Brücken zur Einstellung des RAM- bzw. EPROM-Typs befinden sich auf der Lötseite



Logikanalysator

NEUCOM-ELECTRONIC GmbH

Hangweg 4, 8893 Hilgertshausen-Tandern, Telefon 08250/1425

Stephan Thienel, Thomas Sauer, Wolfgang Kostal

Entwicklungshilfe

Ein Monitorprogramm für den 6502-EMUF

Der 6502-EMUF [1] erhält zum Entwickeln und Testen von Programmen einen Terminal-Anschluß, ein Monitorprogramm mit 65C02-Disassembler, eine Speichererweiterung bis 24 KByte RAM und eine Single-Step-Einrichtung.

Kaum ein gängiger 6502-Mikrocomputer verfügt über so viele freie Ports wie der 6502-EMUF. Deswegen lassen sich Programme für ihn oft nur mit einem erheblichen Verschleiß an EPROMs und auch an Löschlampen-Lebensdauer entwikkeln. Bei 8 KByte RAM, die sogar, wie anschließend beschrieben, mühelos bis 24 KByte erweitert werden können, liegt es auf der Hand, den EMUF selbst als Entwicklungssystem zu verwenden. Alles was fehlt, ist ein Terminal und ein Monitorprogramm.

Das Terminal: Beispiel C-64

Das Monitorprogramm (Bild 1) enthält die Routinen für eine V.24-Schnittstelle, wie sie auch für den Anschluß eines Akustikkopplers verwendet wird. Als Terminal eignet sich also im Prinzip jeder Rechner, der auch einen Anschluß für ein Modem hat. Bild 2 zeigt zum Beispiel, wie der EMUF mit der RS-232-Schnittstelle des C-64 von Commodore verbunden wird. Hier sind nicht einmal Pegelwandler notwendig, weil der User-Port des C-64 ebenfalls TTL-Signale liefert bzw. verarbeitet. Als Eingang am EMUF dient PC7, Ausgang ist PD0. In Bild 3 ist ein kleines Kommunikationsprogramm für den C-64 aufgelistet. Es erklärt sich durch seine Kommentare selbst.

Das Monitorprogramm

Die Ein-/Ausgabe-Einheit ist ein seriell angeschlossener Terminal-Rechner. Das Problem der Übertragungsgeschwindigkeit wurde ähnlich wie einst beim legendären KIM1 von Commodore gelöst: das Terminal schickt als erstes Zeichen \$FF, damit der EMUF durch Messung der Länge eines Startbits die Baudrate erkennen kann. Vor dem Übertragen des Bytes \$FF sollte am EMUF unbedingt ein Reset ausgelöst werden. Es sind Übertragungsgeschwindigkeiten bis 2400 Baud und darüber hinaus möglich.

Die Tabelle 1 zeigt eine Zusammenstellung der möglichen Befehle, die durchaus noch individuell erweitert werden können. Denkbar sind zum Beispiel Befehle zum Verschieben eines Speicherbereichs in einen anderen, Vergleichen und Füllen von Speicherbereichen usw. Die vorgestellte Befehlsliste wurde für den Betrieb an einem Terminalrechner ausgelegt, der über einen Assembler verfügt, so daß solche Routinen eigentlich nicht gebraucht werden und nur unnötig Speicherplatz belegen. Wichtiger sind in diesem Falle Routinen zum Übertragen von Hex-Code zwischen Terminalrechner und EMUF, damit ein assembliertes Programm zum Testen ins RAM des EMUF geschrieben werden kann. Dabei wird jedes Byte gemäß seiner Darstellung im Hex-Code in zwei ASCII-Zeichen zerlegt und dann erst übertragen. Der Befehl "L" dient zum Laden eines Programms vom Terminalrechner in den

```
0000
                                                00 2c 1f 60
                                                               08d2
                               90
0010
       30
          fb a9
                    18
                        69
                           01
                                  03
                                         ef
                                             00
                                                               06fd
                                                   21
0020
       f3 8d ee
                 00 a2
                        08
                           20
                               58
                                  fa
                                      20
                                         26
                                                20
                                                               0785
                    f9
                                      20
0030
             20 d6
                           00
                                                   d6
                                         57
                                                20
                                                               0a48
       80
                        a 0
                               51
                                  fb
0040
       00
          85
             19
                 85
                                         19
                                             48
                    fa
                        20
                                  20
                                      d8
                                                20
                                                    88
                                                       fa 68
                                                               0906
                           88
                               fa
0050
       32
             dd 6c
                    f8
                        f0
                           06
                                      f8
                                         40
                                             45
                                                f8
                                                   8a
                                                               0883
          11
                               Ca
                                  10
                                  48
                 а8
                    e8
                        bd
                           7 e
                                         48
                                                4e
      52
a7
                                  6e
0070
          47
             4d
                 4 c:
                    53
                        28
                           74
                               0.0
0080
          f8
             ad
                 f8
                    bb
                        f8
                           C4
                               f8
                                  05
                                      19
                                         18
                                                               0bad
       d9
                                                    19
0090
          fd
             25
                 f8 2b
                        f8
                           а1
                               f8
                                  05
                                      19
                                         18
                                             19
                                                       8d
                                                               0aaf
       c4
             20
                    fa
0080
          fB
                 02
                        40
                           2c
02
                               f8
                                  20
                                      db
                                         fa
                                             40
                                                2c
                                                    f8
                                                       38
                                                               096a
          e9
0000
       fb
             01
                 85
                                             fB
                    fb b0
                                                    0.0
                                                       a5
                               0.6
                                  fc
                                      4c
                                         2c
                                                a 0
                                                               0987
                               fa
                                  a2
0000
       91
          fb
             40
                    f8
                        20
                           13
                                      03 20
                                                    ь5
                88
                                            d6
                                                f9
                                                               0902
       57
                               f9
                                             b7
0000
                 1.0
                    f5
                        20
                           d6
                                      f2
                                         20
             ca
                                  a5
                                                    a5
                                                       f1
                                                               0a8b
                               19
      b7
          f9
             20 d6
                    f9
                        20 d6
                                  20
00e0
                                      d6
                                             20
                                                46
                                                               0a16
00f0
          f3
                        е3
                           а9
                               30
                                         20
                                                               09aa
                                                    ca
0100
       20
          21
                 4c
                    88
                        f8
                               f4
                                  9 a
                                                               09d1
0110
       £3
          48 a6
                 f6
                    84
                        f5
                           a5
                               f7
                                  40
                                      a9
                                         02
                                             85
                                                       21
                                                               099a
          eb fa
20 b7
                           20
f9
0120
       20
                 20
                    ac
                        f9
                               d6
                                  f9
                                      a2 08 86
                                                       00
                                                               0923
                 f9
0130
       fb
                    20
                        d6
                               20 db
                                      fa
                                         c6
                                             e9
                                                d0
                                                               0b31
                           86
f9
0140
       fa
          20
             d6
                 f9
                    32
                        08
                               e9
                                  a0 00 b1
                                             fb
                                                c: 9
                                                    20 30
                                                               0871
       c.9
          7b
                                                20 d8
0150
             1.0
                 06
                    20
                        48
                               4c 5f
                                      £9
                                         89
                                             20
                                                               07d7
          fa
0160
       db
                 e9
                           c6 e3
                                         40
                                            2c
                                                       а3
                    d0
                        02
                                  dO
                                      53
                                                    20
             06
                                                fB
                                                               OhRe
0170
          19
             a5
                           fa
                               48
                                  20
      60
                    48
                        a5
                                      7b
                                                00
                                         fa
                                                               OBbf
                                             a 0
                        20
                                      6d f9
0180
          fa
             68 85
                           db
                               fa
                                  40
                                             40
                                                    f8
                                                               093f
                                                2c
0190
       f9
                    00
                               20
                                  b7
                                         20
             0d a0
                        b1
                           fb
                                             db
                                                fa
                                                    4c
                                                               099a
01a0
       4c
          2c
             f8
                                      e5
                                         fa
                                                               0b26
             fb 20 b7
20 c8 f9
01b0
       19
          a5
                        19
                           60 85
                                  f8
                                      4 a
                                         48
                                                               0941
      a5
          f8
0100
                        a5
                           f8
                               60
                                  29
                                      0f
                                         c9
                                             0 a
                                                18
                                                               0739
          69
                           a9
fe
01d0
             30
                    48
                        f9
                 4c
                               20
                                  85
                                      ff
                                         48 86
                                                fd 84
                                                               0877
       51
                 10
                        29
01e0
          fa
                               84
             ad
                    60
                                      60 20
                                                fa
20
                                                   a2
51
                                  10
                                             51
                                                               074e
                    4 e
          60
                        ff
                                  0 0
                                      84
                               69
                                         10
                                             60
                                                               0674
0200
       d0
          ed ad 10
                    60
                           0 1.
                               84
                                  10
                                      60
                                         20
                                             51
                                                               0793
                                                fa a6
0210
          68
             60
                           46
                                             e8
                                                0 ب
                                                               0a08
0220
       60
          а9
             0d 4c
                    48
                        f9
                           a2
                               00 bd 30
                                         ff
                                                               097a
0230
       1.6
          d0
             f5 60
                    48
                        78
                           a2
                               00 8e
                                      13
                                         60
                                             a2
                                                01
                                                    86
0240
      8e
          10 60 a9
                    0e 85
                           e a
                               85 ec a9
                                         ff
                                             85
                                                eb 85
                                                               0977
0250
      60 ad ef 00
                    8d f0
                           00
                               ad
                                  66
                                      00
                                         38
                                             e9
                                                0 1
                                                   50
                                                       03
                                                               07b7
0260
          00
       f 0
             ac f0
                           £3
                                                               08a3
0782
                    0.0
                        1.0
                               60
                                  ad
                                      ef
                                         0.0
                                             8d f0
                                                    00
0270
             4e
                        90
          48
                 f0
                           e3 09
                                  80 b0 e0
                    00
                                             20
                                                AA
0280
             aa
                 fa
                        88
                               a5
                                  f9
                    20
                           fa
                                      60 c9
                                             30
                                                30
                                                   15
                                                               0854
0290
                       03 18 69
                                      2a 2a
                                             2a
                                                2a a0 04 2a
                                                               0363
                        d0
                           f8 a9
                                  00 60 86 fd 84
                                                   fe
                                                       a2.
          1f 60 30 fb 20 51 fa 20 68 fa ad 1f
```

Bild 1. Das Monitorprogramm fürs EPROM, die Adresse \$0000 im EPROM entspricht \$F800 im EMUF. Das Programm ist also im EPROM, falls dieses größer als 2 KByte ist, immer in den obersten 2 KByte unterzubringen



```
02c0
          ff
              00
                 0d ff 00
                            84
                                ff
                                    0.0
                                       20
                                           51
                                               fa ca d0 ec 20
                                                                  07f6
02d0
       68
              a5
                     36
                            34
                                fe
                                    48
                                        28
                                           60
                                               06
                                                                   0ab8
                                                             06
02e0
          60
              a5
                  £9
                     85
                         fb
                            a5
                                    85
                                       fc
                                                          e7
       fc
                                fa
                                           60
                                               85
                                                  fb
                                                      85
                                                                  Obab
                                       68
                                                  60
02f0
       fc
          85
              68
                 60
                     85
                         e7
                            85
                                fb
                                    a5
                                           85
                                               fc
                                                      00
                                                          08
                                                                  0955
                                    48
0300
       18
          1 a
              28
                 2a
                     38
                         За
                            40
                                48
                                       58 5a
                                               60
                                                  68
                                                         78
                                                                  049e
                                                      68
0310
       88
          88
              98
                 92
                     28
                         22
                            hB
                                ha
                                    c8
                                       ca
                                           48
                                               da
                                                  e8
                                                      e a
                                                          f8
                                                                  0c10
0320
       10
          30
              Fin
                 70
                     83.0
                         90
                            h n
                                do
                                    f n
                                       09
                                           29
                                               49
                                                  49
                                                      89
                                                         m n
                                                             a?
                                                                  072f
0330
                     e 9
                                       24
                                           25
       a9
          c:0
              09
                  00
                         04
                            05
                                0.6
                                    14
                                               26
                                                  45
                                                      46
                                                                  05et
                                                          64
                                                             65
0340
       66
          84
              85
                 86
                     a4
                         a5
                                04
                                    cS
                                                      0.1
                                                          21
                            86
                                       06
                                           64
                                                  64
                                                             41
                                                                  0945
                                               65
0350
       61
          81
             a1
                 c1
                     e 1
                         11
                            31
                                51
                                    71
                                       91
                                           b1
                                               d1
                                                  f 1
                                                      15
                                                                  078c
                                                             34
                                                          16
0360
       35
          36
              55
                  56
                     74
                         75
                            76
                                94
                                    95
                                       54
                                           55
                                               d5
                                                  d6
                                                      f5
                                                             96
                                                                  0933
                                                          f6
              32 52
0370
       56
          12
                     72
                         92
                            b2
                                d2
                                                      20
                                    f2
                                       0 c
                                           0 d
                                               0e
                                                  10
                                                          2c
                                                                  0582
0380
       2e
          40
              4d 4e
                     6d
                         6e
                            80
                                8d
                                    8e
                                        90
                                           3 C
                                               ad
                                                      C; C;
                                                             ce
                                                                  08a1
                     1e
                            3d
59
                                               7 e
                                                      9€
0390
       00
          ed ee 1d
                         30
                                Зе
                                    58
                                       5e
                                           70
                                                  94
                                                          be
                                                                  0823
                                    99
03a0
       dd
          de
              fd
                 fe
                         39
                                79
                                       h9
                                           be
                                               49
                                                  f9
                                                      60
                                                          7c
                                                             3.6
                                                                  09e3
0350
       34
          31
              42
                 52
                     45
                         50
                            48
                                50
                                    41
                                                          49
                                       53
                                           40
                                               43
                                                  40
                                                      43
                                                                  0486
03c0
       43
          50
              4c
                 50
                     52
                         41
                             40
                                53
                                    45
                                        43
                                           44
                                               45
                                                  43
                                                      52
                                                          54
                                                             49
                                                                  0452
0340
       50
          48
              41
                  40
                     53
                         52
                            43
                                    49
                                           48
                                4c
                                       50
                                               59
                                                  52
                                                      54
                                                          53
                                                             50
                                                                  0400
03e0
       4c
          41.
              52
                 41
                     52
                         53
                            45
                                49
                                    50
                                        40
                                           59
                                                  45
                                                      59
                                                          54
                                                                  04e4
                                                             58
03f0
       41
          54
              59
                 41
                     54
                         58
                            53
                                54
                                    41
                                       59
                                           54
                                               41
                                                  58
                                                      43
                                                          40
                                                             56
                                                                  04ee
0400
       54
          53
              58 49
                            44
                                45
                                   58
                                       43
                                                      48
                                                         58
                     40
                         59
                                           40
                                               44
                                                  50
                                                                  04de
0410
       4e
          58
              40
                  41
                     50
                         53
                            45
                                44
                                    50
                                       40
                                               42
                                           58
                                                  50
                                                      ′ c:
                                                          42
                                                                  04d0
0420
       49
          42 56 43
                     42
                         56
                            53
                                47
                                    52
                                       41
                                           42
                                               43
                                                  43
                                                      42
                                                          43
                                                                  0484
0430
              45 42
                            40
       47
          40
                     4 =;
                         51
                                52
                                    41
                                       41
                                           40
                                               44
                                                  45
                                                      41
                                                          57
                                                             41
                                                                  0489
       44
          43
                            44
0440
              42
                  49
                     54
                                59
                         4c
                                    4c
                                       44
                                           58
                                               40
                                                  44
                                                      41
                                                          43
                                                             50
                                                                  049h
0450
       59
          43
              40
                 50
                     43
                         50
                            58
                                53
                                    42
                                       43
                                                  42
                                           54
                                                      44
                                                                  0407
                                               53
                                                          52
                                                             41
0460
       41
          53
              4c
                 54
                     52
                         42
                            42
                                49
                                    54
                                       41
                                               44
                                                      44
                                           40
                                                  52
                                                          40
                                                             45
                                                                  04ac
                                           43
0470
                         53
                            54
                                58
                                    41
                                        44
          52
              40
                 53
                     52
                                               52
                                                  41
                                                      52
                                                          53
                                                             54
                                                                  04f5
                                                  41
0480
       59
          53
              54
                 41
                     53
                         54
                            58
                                40
                                    44
                                       59
                                           40
                                                      40
                                                                  04e2
0490
       43
          50
              59
                 43
                     4d
                         50
                            44
                                45
                                    43
                                       43
                                           50
                                               58
                                                  53
                                                      42
                                                          43
                                                                  1484
04a0
       4e
          43
              40
                 52
                     41
                         41
                            4 @
                                44
                                    45
                                       46
                                           52
                                               41
                                                  44
                                                      43
                                                          53
                                                             54
                                                                    19b
                        4d
                                                          4e
0450
       41
          4c
              44
                 41
                     43
                            50
                                53
                                    42
                                       43
                                           41
                                               52
                                                  41
                                                      41.
                                                             44
                                                                  047f
          44
                 41
0400
       45
              57
                     44
                         43
                            53
                                54
                                    41
                                        40
                                           44
                                               41
                                                  43
                                                      4d
                                                         50
                                                             53
                                                                  0498
       42
          43
                     41
0440
              4.6
                         41
                                       40
                                           E; 4
                 52
                            53
                                40
                                    47
                                               41
                                                  40
                                                      44
                                                          52
                                                             44
                                                                  049=
          45
04e0
       4c
              41
                  52
                     4c
                         53
                            52
                                53
                                               44
                                                  43
                                    54
                                       Sa
                                           41
                                                      52
                                                          40
                                                                  0444
                                                             52
          54
              59
                     54
04f0
       53
                  53
                         41
                             4c
                                44
                                    59
                                        40
                                           44
                                               41
                                                  43
                                                      4 d
                                                         50
                                                             44
                                                                  0406
0500
       45
          43
              53
                 42
                     43
                         49
                            40
                                43
                                    53
                                       54
                                           58
                                               40
                                                  44
                                                      58
                                                          41
                                                             52
                                                                  04c2
                                                  41
       41
          41.
                     45
                         41
                                41.
                                    44
                                        43
                                                          44
0510
              40
                  44
                            52
                                           53
                                               54
                                                      40
                                                             41
                                                                  047b
0520
       43
          4d 50 53
                     42
                         43
                            54
                                53
                                    42
                                       41
                                               41
                                                   41
                                                      53
                                                          40
                                                                  0467
                                           52
0530
       52
          42
              48
                  53
                     52
                         42
                            49
                                54
                                    41.
                                        40
                                           44
                                               52
                                                  44
                                                      40
                                                                  0469
              44
0540
       50
          45
                  52
                     40
                         53
                            52
                                41.
                                    44
                                       43
                                           52
                                               41
                                                  52
                                                      53
                                                         54
                                                             59
                                                                  04e2
0550
       53
          54
              41 53
                     54
                         58
                            53
                                54
                                    5a
                                        4c
                                           44
                                               59
                                                  4c
                                                      44
                                                          41
                                                             40
                                                                  04ee
       44
              43 50
                                    44
                                       45
          58
                     59
                            41
                                           43
0560
                         43
                                FF: 0
                                               43
                                                  50
                                                      58
                                                         53 42
                                                                  0454
0570
       43
          49
              40
                     41
                            41
                                41
                                       4c
                                               49
                  43
                         52
                                    53
                                           47
                                                  54
                                                      41
                                                          40
                                                             44
                                                                  0491
0580
       52
           41
              4c
                  45
                     44
                             4 c:
                                53
                                        41
                                           44
                                               43
                                                      41
                         52
                                    52
                                                  52
                                                          52
                                                             53
                                                                  0442
       54
          41
                            44
                                        44
0590
              53
                 54
                     5a
                         4c
                                59
                                    4c
                                           41.
                                               43
                                                  4d
                                                      50
                                                          44
                                                             45
                                                                  0469
       43
          53
              42
                  43
                     49
                         4e
                             43
                                41
                                       41
                                                      45
05a0
                                    52
                                           41
                                               40
                                                   44
                                                          4.6
                                                                  0490
                                                              52
0550
       41
           44
              43
                  53
                     54
                         41
                            40
                                44
                                    41
                                        40
                                           44
                                               58
                                                  43
                                                      4d
                                                          50
                                                                  049c
0500
       47
          43
              48
                  40
                     50
                         48
                            4d
                                50
                                    23
                                       7c
                                           b2
                                               24
                                                  2d
                                                      39
                                                          51
                                                             59
                                                                  04d8
                                                  f9
                                                         00 b1
                                                                  090f
05d0
       61
          73
              75
                 7 1
                     97
                         a8 b1
                                52
                                    b3
                                       54
                                           20
                                               d6
                                                      a 0
05e0
       fb
          82
              b2 dd
                     fc
                         fa
                            f0
                                03
                                    ca
                                       d 0
                                           f8
                                               86
                                                  e3
                                                      59
                                                          c8
                                                             fd
                                                                  0c8e
                     f8 84
05f0
       c8
                  90
          CS
              63
                            04
                                a 0
                                    0.3
                                       a9
                                           af
                                               32
                                                  fh
                                                      18
                                                          65
                                                             e3
                                                                  0a58
       90
              e8 88
0600
          01.
                     do
                         f7
                            85
                                e5
                                    86
                                                  20
                                                          £9
                                       e6 b1
                                               05
                                                      48
                                                             CB
                                                                  Daed
0610
       c: 0
          03
              d0
                  f6
                     20
                         d6
                            f9
                                a2
                                    00
                                       35
                                           63
                                               dd
                                                  cb
                                                      fd
                                                          90
                                                              03
                                                                  09da
       20
                  a2
0620
          35
              fe
                     0.0
                         18
                            a5
                                fb
                                    65
                                       e4
                                           85
                                               fb
                                                  a5
                                                      fc
                                                          69
                                                              00
                                                                  0880
0630
       85
                      fB
                         e8
                             dd
                                cb
                                    fd
                                       50
                                           fa
                                               8a
                                                  0 a
                                                          bd
                                                             f2
                                                                   0515
                                                      88
0640
       fe
          88
              e8 bd
                     f2
                             48
                                98
                                    48
                                       60
                                           a 0
                         fe
                                               01
                                                   18 b1
                                                                   0900
0650
       fc
          88
              10
                  0 1
                     88
                         65
                            fb
                                90
                                    01
                                       c8
                                           18
                                                          90
                                                              01
                                               69
                                                   02
                                                      88
                                                                   0656
                                        a 0
              72
20
                  fe
0660
       c.8
          40
                     a9
                         24
                             40
                                48
                                    f9
                                           0 1.
                                               b1
                                                          c8
                                                                   09de
                                                   fb
                                    £9
0.670
                         98
                            20
       fh
          aB
                  44
                     fe
                                17
                                       88
                                           40
                                               57
                                                   fQ
                                                      89
                                                          23
                                                             20
                                                                  0811
       48
0880
          £9
              40
                  83
                     fo
                         29
                            28
                                20
                                    dB
                                       £9
                                           20
                                               44
                                                  fe
                                                      a 0
                                                          0.1
                                                             51
                                                                  0935
0690
       fb
          4c b7
                  f9
                     20
                         85
                            fe
                                20
                                    32
                                           40
                                               94
                                                      a9
                                                          29
                                                                  095f
                                        fe
                                                  fe
                                                             40
0680
       48
          19
              a9
                  2c
                     2.0
                         d8
                            f9
                                39
                                    58
                                           48
                                               f9
                                        4c
                                                  a9
                                                      2c
                                                          2.0
                                                                  0982
                                                             d8
0660
       f9
          39
              59
                  4c
                         f9
                            20
                                85
                                       20
                                           9 d
                     48
                                    fe
                                               fe
                                                   4c
                                                          fe
                                                                  098c
                                                      ac
                                                             20
                                fe
                                           fe
0600
       88
              40
                  82
                      fe
                             88
                                    4c
                                               20
                                                   85
                                                      fe
                                                          4c
                                                              94
                                                                   0990
                                        ac
0640
          20
              69
                     40
                                20
                                    69
                                            40
                                                                   0918
       fe
                  fe
                         32
                             fe
                                        fe
                                               ac
                                                   fe
                                                      20
                                                          ec
              fe
                                                   а9
0600
       4c
           9d
                  2.0
                         fe
                            20
                                a2
                                    fe
                                        40
                                           9d
                                                      28
                     ec
                                                          20
                                                                   0961
       £9
          4c 69
06f0
                  fe
                      49
                         fe
                            7 c
                                fe
                                    89
                                        fe
                                           93
                                               fe
                                                  b5
                                                      fe
                                                          be
                                                                   0bf4
0700
       04
                            dn
          fe
              Ca
                  fe
                     68
                         fe
                                fe
                                    d6
                                        fe
                                           de
                                               fe
                                                   e2
                                                      fe
                                                          85
                                                              f7
                                                                   0dc8
       68
0710
          85
              £3
                  68
                     85
                         f 1
                            85
                                fh
                                    68
                                       85
                                           f2
                                               85
                                                   fc
                                                      84
                                                          f5
                                                             86
                                                                   0a9d
0720
       f6
              86
                  f4
                         34
                     20
                                 4c
                                                   n n
          ba
                            fa
                                    CS
                                        f8
                                           60
                                               ma
                                                      6c
                                                          00
                                                              0.0
                                                                  0924
                                49
                                    49
0730
       0 d
          0 a
              45
                  44
                     55
                         46
                            20
                                        49
                                           20
                                               2d
                                                          41
                                                   20
                                                      4d
                                                                   0396
                                                              4e
0740
              41
       49
          54
                  52
                      0 d
                         0 a
                             0 d
                                0 a
                                    20
                                        41
                                            43
                                               20
                                                   58
                                                      52
                                                          20
                                                             59
                                                                  0353
0750
       52
          20
              53
                  50
                                20
                                    20
                                        20
                     20
                         50
                             43
                                           50
                                               53
                                                   За
                                                      40
                                                          56
                                                              20
                                                                   03c9
                                4 c
0760
       47
          44
              49
                  5a
                     43
                         0d 0a
                                    68
                                       C4
                                           f0
                                               07
                                                   4c
                                                      7d
                                                                   05d1
                                                          ac
                                                              68
0770
       4c
          71
              3 C;
                  a5
                     49
                                c7
                                    4c
                         66
                             11
                                        be
                                           ad
                                               20
                                                   2e
                                                          ad
                                                              10
                                                                   07a8
                                    a2 0c
c7 c9
0780
       c7
          d0
              e9
                  a9 0f
                         4c
                            59
                                           20
                                               fb
                                                      40
                                                                   0877
                                80
                                                   80
0790
       32
              20
                            b9 35
          f6
                                                          20
                 ab a6
                         88
                                           28
                                               d0
                                                  0a c8
                                                                   08c4
07a0
       51
           fO
              38
                  a2 3f
                         d0
                                09
                                    28 d0
                            18
                                           0.6
                                               c8
                                                   20
                                                      87
                                                          b1
                                                             27
                                                                   0858
0750
       fb
          20
                 a6 a2
                         34
                            d0
                                09
              ab
                                    d0
                                       07
                                           20
                                               a7
                                                      fO
                                                   b1
                                                          00
                                                             32
                                                                   0808
07c0
           20
                  bd aa
              0 a
                         40
                             44
                                ab
                                    68
                                       e8
                                           e8 e8
                                                   20
                                                      fb
                                                              a5
                                                                   0924
                                                          86
07d0
       49 20
                                7b
                  af a5
                         48
                             40
                                    ae e8 e8 e8
                                                   e8
                                                      'e8 e8
                                                                   0a02
                                                             @8
07e0
       e8 e8
              20
                  fb ae
                         a5
                            49
                                20
                                    2e
                                        af
                                            a5
                                               48
                                                      0 a
07f0
                  f0 03 20 60
                                a4
                                    4c 7e 2a ff
       ad 13 c7
                                                   00 f8
```

EMUF. Bei "S" dagegen (S riangle save) wird ein Speicherbereich des EMUF im gleichen Verfahren an den Terminalrechner gesendet. Weil Hex-Code übertragen wird, kann man während der Übertragung direkt mitlesen.


Die wichtigsten Monitor-Einsprünge sind in Tabelle 2 zusammengestellt. In der Zeropage werden lediglich die Zellen von \$E3 bis \$FF benutzt. Die Zellen \$EA/EB dienen als NMI-Zeiger (für Single-Step auf \$FF0E voreingestellt), \$EC/ ED enthalten den IRQ-Vektor (für Breaks auch auf \$FF0E gesetzt).

Eine RAM-Speichererweiterung

Der 6502-EMUF kann bis zu 8 KByte RAM und 16 KByte EPROM ansprechen. Soll die Entwicklung auch der größtmöglichen Programme unterstützt werden, so sind zusätzlich 16 KByte RAM notwendig. Bei der Konzeption des EMUF wurde dies bereits berücksichtigt und die Ports auf die Adressen ab \$6000 gelegt. So sind insgesamt 24 KByte für RAM frei. Es gibt auch keine Platz- oder Dekodierschwierigkeiten, da die drei RAM-Bausteine 6264 einfach übereinandergelötet werden können. Das erste RAM steckt dabei ganz normal im entsprechenden Sockel. Das nächste wird einfach mit allen Anschlüssen (bis auf Pin 20) auf das erste gelötet. Lediglich Pin 20 muß am Lochraster mit SEL 2/3 verbunden werden. Genauso verfährt man mit dem dritten RAM-IC. Sein Anschluß 20 kommt an SEL 4/5.

Single-Step-Betrieb

Der Anschluß SYNC am 6502 liefert nach dem Abarbeiten eines Maschinenbefehls ein Signal. Mit ihm kann ein NMI ausgelöst werden, der z. B. die Registerinhalte anzeigen kann. Der NMI-Zeiger bei \$EA/EB wird beim Kaltstart bereits auf die entsprechende Routine bei \$FF0E voreingestellt. Leider würde ein solcher Interrupt auch seine eigene Interrupt-Service-Routine anhalten. Des-



wegen wird in der kleinen Zusatzschaltung in *Bild 4* der Interrupt immer dann hardwaremäßig (mit SEL C/D/E/F) verhindert, wenn der Befehl im EPROM liegt (die Schaltung macht übrigens von den freien Gattern der EMUF-Schaltung Gebrauch). Es ist kein großer Nachteil, daß damit nur noch Programme im RAM im Single-Step-Verfahren abgearbeitet werden können.

Die Entwicklung eines EMUF-Programms

Nach der Entwicklung eines ausführlichen Flußdiagramms wird man mit dem Schreiben des Programms in Assembler beginnen. Dies geschieht auf dem Terminalrechner. Nach der Übersetzung liegt das assemblierte Maschinenprogramm dann irgendwo im RAM. Man wird es aus Sicherheitsgründen erst einmal abspeichern und dann ins RAM des EMUF übertragen. Dies kann zum Beispiel auch mit einem kleinen Basic-Programm geschehen. Jetzt kann der Test beginnen. Verläuft der erste Start nicht gleich erfolgreich und dafür sprechen alle Statistiken, so können spezielle Programmteile mit Breaks und Single-Step genau untersucht werden. Hier kann auch der eingebaute 65C02-Disassembler von großem Nutzen sein. Ist das Programm entwanzt und das Source-Programm entsprechend auf den neuesten Stand gebracht, dann ändert man die Startadresse des Programms so, daß es im EPROM-Bereich des EMUF liegt. Nach der Übersetzung muß es nur noch in ein EPROM gebrannt und dieses in den EMUF gesteckt werden.

Literatur

[1] Thienel, S., Sauer, T.: Mehr Speicher – mehr Anwendungen. mc 1985, Heft 5, Seite 96.




Tabelle 1. Die Liste der Monitorbefehle

XXXXN	aktuelle Adresse auf XXXX setzen
+	aktuelle Adresse um eins erhöhen
	aktuelle Adresse um eins erniedrigen
XX.	Byte XX in aktuelle Adresse übernehmen
*	Befehl in aktueller Adresse disassemblieren
R	Registerinhalte anzeigen
M	Inhalte der nächsten 16 Speicherstellen anzeigen
	(Hex- und ASCII-Format)
G	Programm ab aktueller Adresse starten
XXXXL	Hex-Code von aktueller Adresse bis zur Zelle XXXX einlesen
XXXXS	Hex-Code von aktueller Adresse bis XXXX senden

Tabelle 2. Die Systemeinsprünge

\$F9D8	OUTCH	Akku als 8 Bits ausgeben
\$F9D6	OUTSP	Blank ausgeben
\$FA21	CRLF	CR und LF ausgeben
\$F9B7	PRTBYT	Akku als zwei ASCII-Zeichen ausgeben
\$F9AC	PRTPNT	Inhalt von \$00FB/FC als Adresse (vier ASCII-Zeichen) ausgeben
\$FAAA	GETCH	8 Bits in Akku einlesen
\$FA7B	GETBYT	zwei ASCII-Zeichen als Byte in den Akku einlesen
\$F800	COLD	Kaltstart
\$F82C	WARM	Warmstart
\$FF0E	NMIV	NMI-Vektor für Register-Retten
		(wird auch in \$00EC/ED als Break-Vektor benutzt)

Stephan Thienel, Thomas Sauer

Der EMUF-232

Die neueste Entwicklung der Bauteilpreise macht's möglich: Der in [1] vorgestellte 6502-EMUF erhält eine RS232-Schnittstelle, 32-KByte-RAM und – endlich – zwei 64polige VG-Steckerleisten mit herausgeführten Bus- bzw. Port- und Schnittstellenleitungen. Eine Lochrasterfläche steht nach wie vor zur Verfügung. Auch das Monitorprogramm aus Heft 10/86 [2] wurde angepaßt.

Die Schaltung wurde um einen ACIA 6551 ergänzt, mit dem eine komfortable RS232- bzw. V.24-Schnittstelle realisiert werden kann. Ein MAX232 übernimmt die nötige Pegelwandlung und die Erzeugung der ±10 V aus der EMUF-Betriebsspannung von 5 V. Leider war es nötig, eine Quarzfrequenz von 1,8432 MHz zu wählen. Damit sind dann die üblichen Baudraten per Software einstellbar. Die Erzeugung bestimmter Zeitintervalle durch die Timer in den VIAs dürfte dadurch nur unwesentlich erschwert sein. Programme, die für den alten EMUF konzipiert sind, müssen hier angepaßt werden! Anstelle des 2bzw. 8-KByte-RAMs wird jetzt ein 32-KByte-RAM verwendet. Dabei gewinnt man nicht nur Speicherplatz, sondern auch die Möglichkeit, die Select-Leitungen des 74LS138 auf den Bereich von \$8000 bis \$BFFF zu verteilen. Das Chip-

\$FFFF	16-KByte-EPROM 27128
\$C000	27120
\$B800	frei
\$B000	frei
\$A800	frei
\$A000	frei
\$9800	frei
\$9000	frei
\$8800	ACIA
\$8000	VIA1(0-F) VIA2(10-1F)
\$7FFF	
8	32-KByte-RAM
	55256
\$0000	940000047

Bild 2. So ist der Speicher des Systems eingeteilt

select-Signal des EPROMs (jetzt nur noch ein 27128) kommt über Gatter zustande (*Bild* 1).

Bild 4. Bestückung der Platine ▼





Bild 3. Anschlußbelegung der beiden VG-Leisten

64 pol. Bus-Steckerleiste X1

	C 8	a
GND	+ 32 +	- GND
nc	+ 31 +	⊦ RAM R/W
nc	+ 30 +	- Ф1
R/\overline{W}	+ 29 +	h nc
SYNC	+ 22 +	+ nc
nc	+ 27 -	+ Ф2
A0	+ 26 -	+ A1
A2	+ 25 -	+ A3
A4	+ 24 -	+ A5
A6	+ 23 -	+ A7
A8	+ 22 -	+ A9
A10	+ 21 -	+ A11
A12	+ 20 -	+ A13
A14	+ 19 -	+ A15
nc	+ 18 -	+ nc
+10 V	+ 17 -	+ nc
GND	+ 16 -	+ GND
nc	+ 15 -	+ nc
nc	+ 14 -	
SEL \$98	+ 13 -	+ nc
NMI	+ 12 -	+ ĪRQ
SEL \$A8	+ 11 -	+ nc
D6	+ 10 -	+ D7
D4	+ 9 -	+ D5
D2	+ 8 -	+ D3
D0	+ 7 -	+ D1
SEL \$90	+ 6 -	+ nc
RDY	+ 5 -	+ RES
GND	+ 4 -	+ GND
-10 V	+ 3 -	+ SEL \$A0
SEL \$B0	+ 2 -	+ SEL \$B8
+5 V	+ 1 -	+ +5 V

64pol. Port-Steckerleiste X2

	a	C	
+5 V	+	1 +	+5 V
nc	+	2 +	nc
nc	+	3 +	-10 V
GND	+	4 +	GND
CD1	+	5 +	CD2
PD6	+	6 +	PD7
PD4	+	7 +	PD5
PD2	+	8 +	PD3
PD0	+	9 +	PD1
PC6	+	10 +	PC7
PC4	+	11 +	PC5
PC2	+	12 +	PC3
PC0	+	13 +	PC1
CC2	+	14 +	CC1
nc	+	15 +	nc
GND	+	16 +	nc
-DTR (TTL)	+	17 +	+10 V
CB2	+	18 +	CB1
PB7	+	19 +	PB6
PB5	+	20 +	PB4
PB3	+	21 +	PB2
PB1	+	22 +	PB0
PA7	+	23 +	PA6
PA5	+	24 +	PA4
PA3	+	25 +	PA2
PA1	+	26 +	PA0
CA1	+	27 +	CA2
nc	+	28 +	nc
nc	+	29 +	nc
$R \times D$	+	30 +	$T \times D$
CTS		31 +	RTS
GND	+	32 +	GND



Die Speicherverteilung ergibt sich aus Bild 2. Leider liegen die VIAs nicht mehr ab Adresse \$6000, sondern bei \$8000 und \$8010, so daß ein eventuell vom alten EMUF her vorhandenes Programm auch in diesem Punkt angepaßt werden muß.

Die Platine erhielt an ihren Schmalseiten je einen Anschluß für eine 64polige

VG-Leiste (Bild 3). Auf der einen Seite sind sämtliche Bus-Leitungen und die freien Select-Leitungen herausgeführt. Die andere Steckleiste macht alle 32 Port- und Handshake-Leitungen der zwei VIAs und die Anschlüsse der V.24-Schnittstelle zugänglich.

Bezugsquellen für Platine und Bausatz sind die Firmen Frank Elektronik, Nürnberg, Steinmetz Elektronik, Bamberg, sowie Elektronikladen, Detmold.

Literatur

- Thienel, Stephan; Sauer, Thomas: Mehr Speicher – mehr Anwendungen. mc 1985, Heft 5, Seite 96...99.
- [2] Thienel, Sauer, Kostal: Entwicklungshilfe. mc 1986, Heft 10, Seite 62...64.

Wolfgang Kanis

Der Z80-EMUF

Preiswerter Einplatinen-Computer

Der mc-6504-EMUF fand eine weite Verbreitung, weil er erstens sehr preiswert ist und sich zweitens Programme für ihn mit preiswerten Tischcomputern entwickeln lassen. Beides gilt auch für den hier vorgestellten Z80-EMUF; er läßt sich mit einer Taktfrequenz bis zu 4 MHz betreiben, und die Platine kann mit 2 KByte RAM, 8 KByte EPROM und I/O-Ports mit 32 Leitungen bestückt werden.

Der Z80-EMUF (Einplatinen-Mikrocomputer für universelle Festprogramm-Anwendung) soll es allen Besitzern von Computern wie TRS-80, Video-Genie, Nascom usw. ermöglichen, ihre speziel-

le Computerlösung für eine bestimmte Aufgabe zu finden. Wie sein Verwandter, der 6504-EMUF [1], ist der Z80-EMUF nicht dazu gedacht, auf ihm Programme zu entwickeln (wenn das mit einem geeigneten Monitorprogramm auch prinzipiell möglich wäre), ihn groß auszubauen oder Basic-Programme laufen zu lassen. Vielmehr ist er als eine Art softwaregesteuerte Logikschaltung zu betrachten.

Maximales Z80-Minimalsystem

Diese Einschränkungen ermöglichten es, ein sehr preiswertes Minimalsystem für weniger als 100 DM zu konzipieren. Der Z80-EMUF besteht aus CPU, RAM. EPROM, PIO, Oszillator, Reset und Adressendecoder. Die genaue Verschaltung der Bauelemente ist aus Bild 1 ersichtlich. Das Schaltbild ist für den Betrieb mit 2-KByte-Speicherbausteinen gezeichnet. Die Verwendung von 4- oder 8-KByte-Speichern ist auf der Platine schon vorgesehen. Dabei müssen die Lötbrücken entsprechend Schaltbild und Bestückungsplan (Bild 2) eingelötet werden. Bild 3 und Bild 4 zeigen das Layout der doppelseitigen Platine.





Bild 1. Gesamtschaltbild des Z80-EMUF. Er kann wahlweise mit ein oder zwei PIO-Bausteinen sowie mit RAM- und EPROM-Bausteinen unterschiedlicher Kapazität bestückt werden







Bild 2. Bestückungsplan. Je nach verwendeter RAM- und EPROM-Kapazität sind Brücken erforderlich

```
0038
0000
                       ORG OOOOH
                                                                                    D3 01
                                                                                                         OUT (PTOO+1).A
                       *Testprogramm fuer Z80 EMUF
                                                                                                         DEC B
                                                                         003A
                                                                                    05
                       *auf den Ausgaengen der PIO's
                                                                          003B
                                                                                    C2 31 00
                                                                                                         JP NZ,L2
                       *wird nacheinander gezaehlt
                                                                         003E
                                                                                    06 00
                                                                                                         LD B,O
8000
                       RAM EQU 8000H
                                                                         0040
                                                                                    78
                                                                                                  L3
                                                                                                         LD A,B
                       PIOO EQU O
PIO1 EQU 10H
                                                                                    32 00 80
                                                                         0041
                                                                                                         LD (RAM),A
0000
                                                                         0044
                                                                                    3A 00 80
0010
                                                                                                         LD A. (RAM)
                       EMUT1 LD A,11001111B *Initiali-
*sierung aller Ports
0000 3E CF
                                                                         0047
                                                                                                         OUT (PIO1+0), A
0002 D3 02
                       OUT (PIOO+2), A *auf Einzelbit Ein-
                       *Ausgabe
LD A,O *Maske alle Bits Ausgaenge
0004 3E 00
                                                                         0049
                                                                                                         DEC B
                       OUT (PIOO+2),A
0006 D3 02
                                                                                    C2 40 00
                                                                                                         JP NZ.L3
                                                                         004A
                       LD A,11001111B
                                                                                                         LD B,O
0008 3E CF
                                                                         004D
                                                                                    06 00
000A D3 03
                       OUT (PIOO+3), A
                                                                         004F
                                                                                    78
                                                                                                         LD A,B
                                                                         0050
                                                                                    32 00 80
                                                                                                         LD (RAM), A
                                                                                                        LD A,(RAM)
OUT (PIO1+1),A
DEC B
0000
          3E 00
                               LD A,O
OUT (PIOO+3),A
                                                                         0053
                                                                                    3A 00 80
OOOE
          D3 03
                                                                         0056
                                                                                    D3 11
          3E CF
0010
                               LD A,11001111B
                                                                         0058
                                                                                    05
0012
          DЗ
             12
                               OUT (PIO1+2),A
                                                                                    C2 4F 00
                                                                         0059
                                                                                                         JP NZ,L4
0014
          3E 00
                               LD A,O
                                                                         005C
                                                                                    F2 20 00
                                                                                                         JP LOOP
                               OUT (PIO1+2),A
0016
          D3 12
                                                                         005F
                                                                                                         DS 1000H
                               LD A,11001111B
OUT (PIO1+3),A
          3E CF
0018
                                                                                    00
                                                                                                         END 2280H
                                                                         105F
          DЗ
001A
             13
001C
          3E 00
                               LD A,O
001E
          D3 13
                               OUT (PIO1+3),A
                        I.OOP
0020
          06 00
                               LD B,O
          78
0022
                               LD A.B
                        T.1
          32 00 80
                               LD (RAM), A *RAM WIRD ANGESPROCHEN
0023
                               LD A, (RAM)
OUT (PIOO+O), A
0026
          3A 00 80
0029
          D3 00
                               DEC B
002B
          05
          C2 22 00
002C
                               JP NZ, L1
                               LD B,O
002F
          06 00
0031
          78
                        1.2
                               LD A.B
                                                                         Bild 5. Ein kleines Testprogramm für erste
          32 00 80
                               LD (RAM),A
0032
0035
          3A 00 80
                               LD A, (RAM)
                                                                         Versuche
```



Das System ist über NMI und INT voll interruptfähig. PIO 0 (IC3) hat über die Daisy-Chain-Logik höchste Priorität. Wird nur eine PIO verwendet, sollte diese IC3 sein. Höhere Taktfrequenzen als 2 MHz sind bei Verwendung entsprechender Bauteile erzielbar [2, 3].

Adressenbelegung

Folgende Adressen werden durch die Adressendecoder-IC7 festgelegt:

EPROM (IC1)	ab		0000	Н
RAM (IC2)	ab		8000	Н
PIO0 (IC3)	A	Data	00	Н
		Control	02	Н
	В	Data	01	Н
		Control	03	Η
PIO1 (IC4)	A	Data	10	Η
		Control	12	Н
	В	Data	11	Н
		Control	13	Н

Für spezielle Anpassungen steht ein relativ großes Verdrahtungsfeld zur freien Verfügung. Auf diesem lassen sich z. B. A/D-, D/A-Wandler, Taktgenerator, Opto-Koppler o. ä. leicht aufbauen. Um eine Verwendung der bisher erschienenen Peripherie möglichst einfach zu gestalten, wurde auf eine Kompatibilität am 31 poligen Stecker mit dem 6504-EMUF geachtet. Wie aus Tabelle 2 ersichtlich, sind alle Steckerpunkte gleich. Nur die freien Steckerpunkte wurden für zusätzliche Funktionen verwendet. Eine weitere 20polige Steckleiste dient als Anschluß für IC4 als zusätzliche PIO (Tabelle 3).

Die Inbetriebnahme

Um eventuelle Fehlfunktionen leichter ermitteln zu können, ist es zu empfehlen, die Platine mit Sockeln zu bestükken, mindestens für die LSI-Bauteile. Auf das richtige Einsetzen (siehe Bild 2) von IC1 und IC2 ist zu achten. Sie sollten in 28polige Sockel eingesetzt werden, dadurch ist eine spätere Erweiterung mit 4-KByte- und 8-KByte-Speicherbausteinen möglich. Vor der Inbetriebnahme ist die Platine zur Kontrolle optisch auf Lötbrücken und vergessene Lötungen abzusuchen. Nun steht einem Start nichts mehr im Wege. Das bereits programmierte EPROM einsetzen, +5 V anschließen, und schon sollte Ihr Programm abgearbeitet werden. Der Stromverbrauch beträgt in der Regel 0,3 A. Um einige Reserven zu haben, sollte ein Netzteil mit 5 V/0,5 A verwendet werden.

Sollte Ihr Programm nicht auf Anhieb laufen, empfiehlt es sich, erst den EMUF zu testen. Dies kann sehr gut mit einem kleinen Testprogramm (Bild 5) geschehen. Alle Ports, RAM und EPROM werden damit angesprochen. Zur Fehlersuche verwendet man am besten ein Oszilloskop. Alle Signale an EPROM, RAM, Adressendecoder und PIO werden damit untersucht. Fehlende Signale deuten auf Leiterbahnunterbrechungen, deformierte Pegel auf Kurzschlüsse hin. Bild 6 zeigt den fertig aufgebauten Z80-EMUF. Zum Schluß sei noch für die tatkräftige Unterstützung Herrn Rolf-Dieter Klein gedankt.

Platinen, Bausätze und Fertiggeräte sind beim Ing.-Büro W. Kanis, Lindenberg 113, 8134 Pöcking, erhältlich.

Literatur

- Feichtinger, H.: M\u00e4dchen f\u00fcr alles (6504-EMUF). mc 1981, Heft 2, und EMUF-Sonderheft, Franzis-Verlag.
- [2] Zilog (Hrsg.): Z80-CPU Technical Manual.
- [3] Zilog (Hrsg.): Z80-PIO Technical Manual.
- [4] Klein, M.: Z80-Applikationsbuch, Franzis-Verlag.
- [5] Klein, R. D.: Mikrocomputer-Hard- und Software-Praxis, Franzis-Verlag.

Tabelle 1: Stückliste

- IC1 EPROM 2716 (oder entsprechende 4bzw. 8-KByte-Speicher)
- IC2 RAM 6116 (oder entsprechende 4- bzw. 8-KByte-Speicher)
- IC3 PIO Z80
- IC4 PIO Z80
- IC5 CPU Z80
- IC6 TTL 74121
- IC7 TTL 74LS139
- IC8 TTL 74LS04
- R1 Widerstand 47 k Ω R2 Widerstand 1 k Ω
- R3 Widerstand 1 k Ω
- R4 Widerstand 330 Ω
- R5 Widerstand 1 kΩ
- R6 Widerstand 1 k Ω
- R7 Widerstand 27 k Ω
- C1 Elko 1 µF
- C2 Elko 10 µF
- C3 Keramik-Kond. 10 nF
- C4 Kermaik-Kond. 10 nF
- C5 Elko 10 µF
- Q1 Quarz 2 MHz (Standard)

Tabelle 2: Belegung des 31poligen Steckers (PIO – IC3)

(110 100)	
1 – Masse	$16 - \overline{NMI}$
2 – Masse	17 - B1
3 - ARDY	18 - B2
4 - BRDY	19 - B3
$5 - \overline{\text{ASTB}}$	$20 - \overline{\text{BSTB}}$
6 - A0	$21 - \overline{RES}$
7 - A1	22 - B7
8 - A2	23 - B6
9 - A7	24 - B5
10 - A6	25 - B4
11 – A5	26 - NC
12 - A4	27 - +5 V
13 - A3	28 - +5 V
14 – Masse	29 – Masse
15 - B0	30 - Masse
	31 - Masse

Tabelle 3: Belegung des 20poligen Steckers (PIO – IC4)

1 – ARDY	11 - A3
2 - BRDY	12 - B3
$3 - \overline{\text{ASTB}}$	13 - A4
$4 - \overline{BSTB}$	14 - B4
5 - A0	15 - A5
6 - B0	16 - B5
7 – A1	17 - A6
8 - B1	18 - B6
9 - A2	19 - A7
10 - B2	20 - B7




Bild 6. So sieht der Z80-EMUF fertig aus. Die große Lochrasterfläche bietet viel Platz für individuelle Erweiterungen

Andreas Zilker, Stefan Wurdack

Z80-EMUF mit Komfort

Der Z80-EMUF ist ein kompletter Mikrocomputer und eigentlich zu schade, um nur zu Steuerungsaufgaben eingesetzt zu werden. Deshalb soll in diesem Artikel eine Möglichkeit vorgestellt werden, den EMUF mit einer einfachen Tastatur und einer Anzeige auszurüsten und ihn durch die entsprechende Software zum Leben zu erwecken. So ausgerüstet eignet er sich besonders für Entwicklungs- und Meßaufgaben oder einfach als Lehrsystem für diejenigen, die ein erstes Mal ernsthaften Kontakt zu einem Mikrocomputer suchen.

Um die CPU nicht mit der Kontrolle des Displays und der Tastatur zu belasten, wurden zwei "intelligente" Peripherietreiber verwendet. Der 7218 von Intersil steuert das 8stellige LED-Display (Typ 7218 A mit gem. Anode, B mit gemeinsamer Katode) und der 74C923 von National Semiconductor die Tastatur, Beide Bausteine werden über PIO 2 von der CPU mit Daten (PIO2A) und Steuersignalen (PIO2B) versorgt. Ein direkter Anschluß an den CPU-Bus, der prinzipiell möglich wäre, wurde nicht vorgenommen, damit die Peripherie z. B. auch für den 6504-EMUF ohne Hardwareänderungen verwendbar ist.

Der Aufbau der Hardware

Der Aufbau auf eine Einfach-Europakarte in Fädeltechnik ist problemlos möglich (Bild 1), wobei nicht mit Entkopplungskondensatoren gespart werden sollte (Multiplex-Störungen des Anzeigentreibers). Beide ICs, speziell der Anzeigentreiber, sind angesichts der gepflegten Preise mit großer Vorsicht zu behandeln. Für die Tastatur wurden Digitast-Mini-Keys verwendet; der 74C923 verdaut sicher auch einfachere Tasten. Außerdem ist noch Platz auf der Platine für ein Kassettenrecorder-Interface [1] und eine einfache V.24-Schnittstelle (Bild 2).

Der Anschluß an die CPU-Karte erfolgt mit einem 26poligen Flachbandkabel mit Pfostenstecker. Dazu wurde der "intelligenterweise" nur 20polige PIO-An-

schluß der EMUF-Platine ins Lochrasterfeld herübergezogen und auf 26 Pole erweitert (zusätzlich Versorgungsspannung, RESET und NMI von der CPU). Auf keinen Fall darf man vergessen, die Handshake-Leitung STRB des A-Ports auf GND zu legen. Der EMUF selbst muß mit 4 MHz laufen, sonst stimmen die Zeitkonstanten für die serielle Schnittstelle nicht.

Schon recht komfortable Software

Das Monitor-Programm in Bild 3 versorgt Tastatur, Anzeigen und Kassettenrecorder. Außerdem wurden einige Utilities wie z. B. MOVE und Displacement-Berechnung angefügt. Als besonderes "Zuckerl" gibt es noch einen Downloader für Host-Rechner-Kopplung und eine DCF-77-Decodierung für angeschlossenen Empfänger. Der Monitor wurde so modular wie möglich angelegt, wobei alles außer der kurzen Monitor-Hauptschleife als Unterprogramm verwendbar ist. In den Unterprogrammen werden meist nur die parametertragenden Register verändert, die zweite Registerbank der CPU bleibt frei für den Anwender. Stack und Monitor-RAM belegen die Adressen 8000H-80FFH, ab 8100H aufwärts (mögliche RAM-Erweiterung) ist Platz für "Selbstgestricktes". Die Interrupts NMI und IRQ werden vom Monitor über RAM-Vektoren versorgt. Bei RESET wird in beiden Bereichen (NMIVE Adr. 8000H IRQVE Adr. 8003H) ein kompletter Jump-Befehl

(C3...) zum Breakpoint-Entry des Monitor geladen. Die beiden Adreß-Bytes können nun vom Anwender auf seine Routinen gerichtet werden. So wird der fehlende JP (nn) des Z80 simuliert, wobei alle Register unverändert bleiben. Um die Kommando-Decodierung im Monitor für Erweiterungen zu öffnen, erfolgt am Ende der Monitor-Hauptschleife ein indirekter Sprung nach obigem Schema über den Monitor-Erweiterungsvektor (MONEVE Adr. 8006H). Er wird beim RESET auf die "Error"-Routine des Monitors gerichtet und bewirkt bei einem unbekannten Kommando eine Fehlermeldung auf dem Display. Der Benutzer kann nun diesen Vektor auf eine selbst definierte Fortsetzung des Kommando-Decoders richten und so z. B. Monitor-Erweiterungen testen, bevor sie ins EPROM kommen.

Ein kommentiertes Source-Listing ist beim Franzis-Software-Service erhältlich.

Funktionen und Kommandos

Die Belegung der Tastatur ist in Bild 4 gezeigt, die möglichen Monitor-Kommandos sind in der Tabelle aufgelistet. Die meisten Kommandos sind dialogorientiert gestaltet und benutzen das 7-Segment-Display zur Textausgabe so gut es eben geht. In der Monitor-Hauptschleife stellen auch die Hex-Tasten Kommandotasten dar, zur Zifferneingabe werden sie erst innerhalb der Kommandos benutzt. Mit Hilfe der Shift-Taste (^) stehen 38 Kommandotasten zur Verfügung. Die Verwendung der Shift-Funktion erfolgt wie beim Taschenrechner (zuerst Shift-, dann Kommandotaste). Die Shift-Funktion wird durch den

Tabelle 1: Die Monitor-Kommandos auf einen Blick

Folgende Tasten sind mit Funktionen belegt:

- Speicher durchblättern
- Speicherausschnitt verschieben
- 2 Speicher füllen 3
 - Programm seriell senden
 - bzw. auf Kassette speichern
- 4 Programm von Kassette bzw. serieller Schnittstelle laden
- Verify von Kassette
- CPU-Register nach Break anschauen evtl. ändern
- 7 Continue nach Break
- 8 Relative Sprungweite berechnen
- 9 DCF 77 decodieren (St. Min. Sek.)
- GO Start des USER-Programms
- MEM Memory anzeigen

Dezimalpunkt ganz rechts im Display angezeigt. Ein nicht definiertes Kommando bringt "Error" aufs Display (siehe auch Monitorerweiterung).

Bei der Hex-Eingabe werden die Ziffern von rechts nach links im Display durchgeschoben, Korrektur erfolgt durch Überschreiben. Innerhalb der einzelnen Kommandos wirkt die "+"-Taste wie eine Return-Taste zum Beenden der Zifferneingabe. Der Abschluß des Kommandos und die Rückkehr zum Monitor wird durch "Mon 3.2" angezeigt. Mittels Reset kann jedes Kommando abgebrochen werden.

Die Monitor-Kommandos im einzelnen

□ Memory-Display: Taste Mem Hiermit können Daten im RAM abgelegt werden.

Taste Anzeige

Mem M.0000 Adreßeingabe Mem M.aaaa dd Dateneingabe ∧Mem Mon Rückkehr zur Monitor-Schleife

Mit der Mem-Taste kann zwischen Adreß- und Dateneingabe hin- und hergeschaltet werden.


 \square Go-Kommando: Taste Go Go G 0000 Eingabe der Startadresse

Nochmaliges Betätigen der Go-Taste schickt die CPU auf die Reise. Jede andere Kommando-Taste bewirkt Rückkehr zum Monitor. Beim Start des User-Programms werden alle CPU-Register (Bank 1) aus dem Puffer im RAM geladen (siehe Break-Kommando). Ein offenes RET am Ende des Anwenderprogramms führt zurück zum Monitor.

☐ Speicher durchblättern: Taste 0 0 Sta 0000 Eingabe der Startadresse M.aaaa dd M.aaaa+1 dd vorwärts blättern Go M.aaaa-1 dd rückwärts blättern M.aaaa dd Einsprung ins Mem normale Mem-Kommando

∧Mem Mon Rückkehr zum
Monitor

Hier kann man z. B. nach einem bestimmten Byte im Speicher suchen, da die "+"- und die "Go"("—")-Taste mit Autorepeat ausgestattet sind.



C 1 Raz. J. elp. M.) A C 0 C 2 Ray M. N. M. M. C 0 C 2 Ray M. N. M. M. C 0 C 2 Ray M. M. M. M. C 0 C 2 Ray M. M. M. M. C 0 C 2 Ray M. M. M. C 0 C 2 Ray M. M. C 0 C 2 Ray M. M. C 0 C 3 Ray M. M. C 0 C 3 Ray M. M. C 0 C 3 Ray M. C 11 BK MML GML MML C 11 BK MML GML C 11 BK MML GML C 11 BK MML C 11 BK MK C 11	
000 4 4 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	96 88 96 61
7	9A 65 86 86 8
6	F1 00 06 80
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	84 76 84 86 86 88
A GO . 4 . T . 20	57A0 \$0 57B0 \$0
	Α. Θ.
FFF 8FF 72 8 8 8 11 2 2 12 12 12 12 8 2 8 8 8 11 12 2 12 12 13 12 8 1 12 8 2 8 8 8 11 12 2 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1	12 01 21 E5 AF ED
######################################	E1 10
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF	12 13 7C 02 E5 21
Control of the cont	38 62 D1 48 67 CD
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	300 50 300 50

Bild 3. Das Monitorprogramm erweckt den Z80-EMUF zum Leben. Es ist vom Franzis-Software-Service auch im EPROM erhältlich

□ MOVE-Komr	nando: Taste 1
1 Sta 0000	Startadresse
	des Blocks eingeben
+ End 0000 + to 0000	Endadresse Zieladresse
+ to 0000 + Mon	Zieladresse
	e≦Endadresse erfolgt ei-
ne Fehlermeldı	
□ FILL-Komma	ndo: Taste 2
2 FIL 0000	Eingabe des "Fill-By-
	tes" (nur die beiden
	rechten Ziffern sind gültig)
+ Sta 0000	Startadresse
+ End 0000	Endadresse
+ Mon	
□ SAVE-Komm	ando: Taste 3
3 Sta 0000	Start des Speicherblock
+ End 0000	Ende des Speicherblock
+ Esp 0000	Einsprungadresse (siehe unten)
+ ldnr 0000	Eingabe einer vierstel-
	ligen Kennummer des
	Programmblocks auf Band
+ Sen XX	XX "flimmernde"
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Sendedaten
	dresse wird mit aufge-
	ach dem Laden des Da- t der Prozessor an dieser
	wird ein Autostart des
	glich. Wird als Ein-
	0000 eingegeben bzw.
	ann kehrt der Rechner n zum Monitor zurück.
naon aom naao	n zam Womtor zarack.
□ LOAD-Komm	
4 Idnr 0000	Eingabe der Kennum- mer des zu ladenden
	Programms. Wird 0000
	eingegeben bzw. "+"
	gedrückt, dann wird das nächste vollständi-
	ge Programm vom
	Band geladen.
+ Emp 00	Empfangsbereitschaft
Sobold Doton or	des Prozessors npfangen werden, verän-
dert sich die A	
iiii xx	iiii Id-Nummer des
	empfangenen Pro-
	gramms xx empfangene Daten
nach abgeschlos	ssenem Ladevorgang sie-
he LOAD-Komr	

Das auf Band geschriebene Programm kann mit dem Speicherinhalt verglichen werden. Wenn keine Fehler aufgetreten sind, erfolgt Rückkehr zum Monitor, andernfalls wird "Error" gemeldet und die Operation abgebrochen.

☐ Anzeige der CPU-Register: Taste 6
Diese Funktion ist nur sinnvoll nach ei-
nem NMI oder Breakpoint. Nur dann
sind die Puffer-Zellen im RAM auf aktu-
ellem Stand.

6	AF	aaff	Anzeige von Akku und
			Flags, zu ändern wie
			Memory-Zellen
+	BC	bbcc	

... + IY yyyy

+ Mon

☐ Continue-Kommando: Taste 7 Auch dieses Kommando sollte nur nach NMI oder Break verwendet werden. Andernfalls kann es zum Absturz des Rechners führen.

Die eventuell modifizierten RAM-Zellen werden in die CPU-Register geladen und das Programm beim augenblicklichen Programmzählerstand fortgesetzt.

□ Displacement-Rechner: Taste 8 Hiermit kann der Offset für die relativen Sprünge der Z80-CPU berechnet werden.

8 bra 0000 Adresse des JR-Befehls
(nicht des Displacement-Bytes) eingeben
+ to 0000 Adresse des Ziel-Labels
+ disp xx Displacement
Wurde die maximale Sprungweite überschritten, so erscheint die Meldung "too

long" im Display.

□ DCF-77-Decodierung: Taste 9
Mit diesem Kommando kann der "Kleine" nach Anschluß eines einfachen
DCF-77-Empfängers an PIO2, PB 6, in
eine hochgenaue Uhr verwandelt werden. Der Empfänger sollte TTL-Pegel
(Ruhezustand high) liefern. Der EMUF
verdaut für log. 0 80...120 ms Absenkung, für log. 1 180...220 ms.

Um den Programmaufwand gering zu halten, decodiert der Rechner nur Stunden, Minuten und Sekunden und zeigt sie auf dem Display an. Nach Start des Programms wartet der EMUF die 59-Sekunden-Marke ab und zeigt 00 00 an. Nach einer weiteren Minute werden auch die Stunden und Minuten ange-




Bild 4. Die Belegung der kleinen Tastatur

zeigt, die maximale Synchronisationszeit beträgt also 1 Minute und 59 Sekunden. Treten während des Empfangs Störungen auf, so erlischt das Display, um sinnlose Zeitanzeigen zu vermeiden; der Rechner versucht erneut zu synchronisieren. Aus diesem Programm kann der EMUF nur mit Reset zurückgeholt werden.

BREAK- und STOP-Befehl

Als BREAK-Befehl wird, wie allgemein üblich, der RST 38H (0FFH) verwendet. Taucht er im Programm auf, so werden die CPU-Register ins RAM gerettet und man landet im Monitor (siehe auch Kommando 6 und 7).

Der NMI der CPU wird als STOP-Befehl interpretiert, um die CPU definiert aus endlosen Schleifen herauszuholen. Die Register werden ebenfalls gerettet. Dieses Kommando funktioniert nur, solange der NMI-Vektor im RAM nicht verändert wird. Zum Entprellen der NMI-Taste wird ein einfaches RC-Glied verwendet (siehe Bild 1).

Im folgenden soll noch ausführlich auf die Möglichkeiten des seriellen Empfangs bzw. Sendens mittels des softwaremäßig implementierten USART's eingegangen werden.

Die Tasten 3 + 4 zum Abspeichern und Laden von Programmen bedienen sich des Datenformats in *Tabelle 2*.

Der Markierzustand der Schnittstelle ist high. Die Daten haben seriell folgende Form:

8 Bit breite Worte, 1 Startbit, 2 Stopbits. Die Übertragungsrate beträgt 300 Baud. Durch Änderung der entsprechenden RAM-Adressen (BITNR 8011H, BAUDCT 800FH) lassen sich Baudraten bis zu 2400 Baud und beliebige (bis 8 Bit) Wortbreiten einstellen. Entsprechende Versuche sind bereits erfolgreich durchgeführt worden. Die Sendung von

EMP 00

☐ Verify-Kommando: Taste 5

siehe LOAD

einem Startbit und 2 Stopbits ist fest programmiert.

Hierdurch ergibt sich die interessante Möglichkeit, Programme, die dieses Format einhalten, von einem Host-Rechner zu laden und automatisch ausführen zu lassen. Wer dieses Schema nicht einhalten möchte, kann direkt auf die Schnittstellentreiber zugreifen und sein eigenes Übertragungsprotokoll ablaufen lassen.

Der Rechner könnte durch Nutzung der seriellen Schnittstelle und entsprechender Programme völlig ferngesteuert werden. Außerdem gilt es noch zu beachten, daß er nur entweder senden oder empfangen kann. Beides gleichzeitig ist nicht möglich.

Die Aufzeichnung der Programme mittels des (Funkschau-)FSK-Modems funktionierte auf Anhieb. Die Anforderungen in bezug auf Kassetten- und Recorderqualität sind gering. Da keine Umschaltung von Recorderinterface auf die serielle Schnittstelle notwendig ist, versteht es sich von selbst, daß beim Empfang nur eine der beiden Quellen in Betrieb sein darf. Die Anschlüsse der nicht benutzten Schnittstelle müssen offen bleiben.

Tabelle 2: Das Datenformat beim Speichern auf Kassette

gesendete Bytes	Anzahl	
0	1	
A5H	1	Marken für Programmbeginn
55H	1	
Kennummer	2	Reihenfolge low Byte, high Byte
3CH	1	Startbyte für 1. Datenfeld
Länge	1	Länge des Daten- feldes, max. 256 Bytes/ Block
Quelladresse	2	low Byte, high Byte
Datenfeld	Länge	
Checksum	1	(Summe aller ge-
		sendeten Bytes pro
		Block) modulo 256
2. Datenblock		****
n-ter Datenblock		714
letzter Datenblock		
78H	1	Marke Fileende
Einsprung- adresse	2	low Byte, high Byte

Wichtige RAM-Adressen

8000H NMIVE

Sprungvektor für NMI 'C3 xx xx'

8003H IRQVE

Sprungvektor für Interrupt Mode 1 bzw. RST 38H. Analog NMIVE

8006H MONEVE

Monitorerweiterungsvektor. Zeigt nach der Initialisierung auf die Error-Routine. Hier kann der Benutzer Fehlermeldungen abfangen, die nach einer nicht definierten Taste in der Monitorschleife ausgegeben werden. Der Akku enthält zu diesem Zeitpunkt 'Tastencode * 2'. 'SLR A' ergibt den Tastencode.

800FH BAUDCT

Zeitkonstante für Baudrate. Durch entsprechende Werte lassen sich die Baudraten einstellen. Folgende Beziehung gilt:

1/Baudrate = (BAUDCT)*100 Mikrosekunden

Folgende Baudraten wurden erprobt:

Baudrate	BAUDCT
75	83H
150	42H
300	21H
600	10H
1200	8H
2400	4H
Nach einem R	eset sind 300 Baud einge-
stellt.	

8011H BITNR

Anzahl der Bits pro seriellem Datenwort.

8013H DISBUF

Displaypuffer. Hier stehen die Bitmuster für den aktuellen Displayinhalt (8 Zeichen).

Segment – Bit Zuordnung (s. Bild 1):

Wichtige ROM-Adressen und Unterprogramme

011FH Monitorwarmstart

0796H Kommandotabelle

0138H KEYIN Wartet auf Taste. Ta-

stenwert im Akku, berücksichtigt Shift-

Taste

0178H GETKEY Tastenfeldabfrage

Taste gedrückt \rightarrow Carry = 0, A = Tasten-

code

Taste nicht gedrückt \rightarrow Carry = 1, A = xx

01C1H HLDISP HL als 4-Digit-Zahl

ausgeben. DE ist Pointer auf 1. Digit

01CFH TO- Hexzahl im Akku

DIBUF wird als Bitmuster im Displaypuffer abge-

> legt. DE ist Pointer auf 1. Stelle

0235H HLINCL Eingabe einer 4stelli-

gen Hexzahl in HL.
Durchschieben und
Echo auf Display (DE
als Pointer). Abbruch
der Eingabe durch
Kommandotaste

(> 0FH)

05200 SERSEN Byte in A seriell sen-

den (siehe BAUDCT

und BITNR)

054E SEREMP Byte seriell empfan-

gen (siehe oben). Empfangenes Byte im

Akku

06B7H DIS- Ausgabe des Display-POUT puffers aufs Display

puffers aufs Display (siehe DISBUF)

0711H FILBUF Zeichenkette in den

Displaypuffer schreiben;

Format: $n \text{ CC...C } 0 \leq n \leq 8$

n = Anzahl der Textzeichen (Bitmuster) Register HL zeigt auf

"n"

Literatur

[1] Feichtinger, Herwig: FSK-Demodulator/ -Oszillator. Funkschau 1978, Heft 14, Seite 698 und Heft 15, Seite 742.

Dr. Dieter Götz

Z80-EMUF mit Display und Tastatur

In mc 1983, Heft 4, wurde der äußerst preiswerte Z80-EMUF vorgestellt [1]. Im vollausgebauten Zustand verfügt er über 40 programmierbare Ein-/Ausgabeleitungen und zusätzlich über eine Reihe von Steuer- und Interruptleitungen. Ziel dieses Beitrages ist es, seinen Einsatz durch den Anschluß einer einfachen Tastatur und Anzeige sowie durch einen entsprechenden Monitor noch vielseitiger zu machen.

Das Grundkonzept war, mit möglichst wenig Hardware auszukommen, andererseits aber die Zahl der vorhandenen Ein-/Ausgabeleitungen für den späteren Anschluß von A/D- bzw. D/A-Wandlern zu erhalten.

Es wurde deshalb eine zusätzliche Schnittstelle, und zwar der Parallelbaustein 8255, an den EMUF angeschlossen. Er findet neben der Stromversorgung auf dem reichlich bemessenen Lochrasterteil der EMUF-Platine Platz. Zur Adreßdecodierung wird ein noch freier Anschluß des 2-Bit-Binärdecoders (74139) des EMUF verwandt (Pin 10). Die Adressen für den 8255 sind 20H...23H. Außer der Schnittstelle werden nur noch sechs 7-Segment-Anzeigen, 13

D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 PAO PA1 PA2 PA3 PA4 PA5 Z80-CPU 8255 PBO PB2 PB3 PB4 PB5 PB6 PB7 RD RD WR WR PC0 PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6 PC7 Reset CS Reset Bild 1. So wird der Portbaustein 8255 an die Z80-CPU angeschlossen Z80-EMUF Erweiterung

Transistoren, 16 Tasten und einige Widerstände benötigt. Das Multiplexen der sechs Digits und die Codierung der 7-Segment-Ziffern wird dem EMUF übertragen.

Von den Ein-/Ausgabeleitungen des EMUF wird nur eine einzige benötigt und zwar Bit 7 von Port B des Z80-PIO 0. Sie dient zum seriellen Datenaustausch mit anderen Computern. Im vorliegenden Fall war dies ein TRS-80, M1, auf dem z. B. größere Programme erstellt und getestet wurden, die dann anschließend zum EMUF transferiert wurden. Andererseits können auch vom EMUF gesammelte Daten zur Weiterverarbeitung, z. B. für eine graphische Auswertung, überspielt werden.


Der Anschluß der Siebensegment-Anzeigen

Bild 1 zeigt den Anschluß der Schnittstelle an die Z80-CPU. Das Reset-Signal des Z80 muß noch invertiert werden. Dies geschieht über die noch freien Pins 13 und 12 des sich auf der Platine befindenden Inverterbausteins. Von Port A des 8255 werden die Ausgänge 0...5, von Port B die Ausgänge 0 und 2...7 benötigt. Die Tastatur wird an Port C angeschlossen.

Da die Stromaufnahme der verwendeten Siebensegment-Anzeigen (HA 1077y von Siemens, gemeinsame Kathode) relativ gering ist, genügen als Treiber Transistoren vom Typ BC 107. Der Anschluß der Transistoren als Segmentbzw. Zifferntreiber ist aus Bild 2 ersichtlich.

Die Zuordnung der Matrixelemente der Tastatur

Matrix- elemen	Beder ohne Shift	ıtung mit Shift
07	Ziffer: 0	Ziffer: 8
17	1	9
27	2	A
37	3	В
06	4	C
16	5	D
26	6	E
36	7	F
04	Shift (S)	Shift (S)
14	Clear (CR)	Out (O)
24	Break (BK)	In (IN)
34	Display (DP)	1 1 1 - L
05	Enter (EN)	
15	Insert (I)	
25	Breakpoint (BP)	
35	Go (G)	



Zum Eingeben braucht man eine Tastatur

Auch bei der Tastatur wurde das eingangs erwähnte Konzept einer Minimierung der Hardware eingehalten. Es wurden lediglich 16 Tasten verwendet. Um neben den 16 Ziffern noch zusätzliche Funktionstasten zu haben, wurden die Tasten zum größten Teil doppelt belegt. Bild 3 zeigt den Anschluß der Tastatur-

matrix. Die Bedeutung der Matrixelemente zeigt die Tabelle.

Der Monitor mit seinen Funktionen

Das Listing des Monitors ist aus Bild 4 ersichtlich.

Beim Einschalten des EMUF meldet sich der Monitor mit 'r u n'. Mit Ausnahme des IN-, O- und CR-Befehls ist jetzt eine entsprechende Speicherstelle einzugeben (zur Erinnerung: ROM:0000-07FF; RAM:8000-87FF). Die Speicherplätze 87D4-87FF werden durch den Monitor belegt. Der Stack beginnt bei 87D3. Nachfolgend nun eine Aufstellung der möglichen Befehle:

Display (DP) Format: nnnnDP

(nnnn = 4stellige Adresse) Ausgabe: Inhalt der Speicherstelle nnnn wird auf Ziffer 5 und 6 angezeigt.

0000: 31 d3 87 3e 81 d3 23 dd 21 d6 87 dd 36 oo ef dd o2ao: oo dd 7e o5 7a 47 cd 29 o2 dd 21 e1 87 dd 01 36 02 dc dd 03 cd c3 00 dd dd 77 00 00 o2bo: 04 02 7e 05 7e dd dd 03 c9 00 c1 3e 97 0020: c3 5d 03 dd 36 04 49 dd 36 05 d9 dd 36 o2co: d3 21 87 34 cd 7b fe 02 c2 d7 02 3e eo 00 0030: 32 f1 87 32 df 87 32 87 32 dd 87 Зе 03 32 eo o2do: 02 32 df 87 c3 be 02 fe 06 ca 19 03 fe 04 ca 7b 00 97 oo oo oo 7b fe o2 0040: 87 00 00 cd ec 00 cd 83 o3 Зе 00 o2eo: oe 05 21 de 87 71 cd d3 00 Зе 00 0050: 22 cd 00 ca cf 01 fe o3 ca d7 01 fe o2fo: 87 34 cd 97 04 21 de 87 71 7b 00 oe 04 7b fe o5 ca 0060: 02 01 fe 06 ca 7e 02 fe 07 ca e3 0300: 03 Зе 02 32 df 87 c3 ea o2 fe 04 ca 7b 02 0070: ca be 02 fe o8 ca 4a o3 fe 09 ca 43 03 ſе oa ca 0310: ca 19 03 cd d3 00 с3 be 02 cd ef 01 cd oc 02 54 91 34 0080: fe ob ca 00 05 c2 00 21 eo c3 21 0320: fd e7 87 fd 23 fd 23 cd 1b 02 7c 62 30 0.3 c3 8a oo 77 c3 97 cd d3 bd db 22 b7 e2 0090: cd 00 00 a8 de 87 12 0330: 27 11 cd 8c 02 cd ef 01 cd oc 02 cd 02 ooao: 21 eo 87 af 00 21 eo 87 7e b7 c2 97 0340: c3 02 02 02 be cd ef 01 cd e9 cd ef ol cd OC OC 22 b7 c9 7b 47 oobo: cd bd 00 db ea 97 00 cd oa 01 af 7e 87 22 87 e7 77 0350: 32 ed ee Зе c3 8a oo 33 ed 87 5f 13 23 29 fe 73 40 ooco: 21 e1 cd fa 00 eb eb 02 0360: 73 fc 87 3b 36 e5 f5 За ed 87 2a ee 87 4e oodo: c5 c9 06 00 21 de 21 e1 87 09 od 0370: 00 cd 94 03 cd ec 00 af 32 ee 87 32 87 32 87 ooeo: fe ff c2 e7 00 3e o3 21 de c9 06 06 21 e1 0380: сЗ 00 00 dd 21 e1 87 dd 36 4c dd 36 00 01 7b oofo: 87 00 77 05 c8 23 c3 f1 00 d3 0390: 36 02 44 c9 ed 43 f2 87 ed 53 f4 87 22 f6 87 0100: 44 od 20 fd 00 00 00 00 c9 c5 e5 21 9f 01 87 22 f8 fa 87 32 fo 87 07 o3ao: fd 22 16 dd 21 fo 87 0110: df 87 b7 ca 1b 01 06 00 oe 10 09 Зе 00 32 df 87 dd 66 o3bo: 01 d6 87 dd 6e 00 01 dd e5 d5 cd 90 02 af eo 23 d3 23 e6 22 0120: 06 oa 30 22 db 22 05 c2 22 01 of fe of 87 o3co: 32 e5 87 d3 22 32 c5 cd 97 7b oa e6 00 fe 06 23 23 22 0130: c4 7c 06 do d3 db 05 01 oa 3e c2 03 21 87 34 c1 d1 23 o3do: dd o3 dd dd 23 ca eo e1 0140: c2 39 e6 of fe 7c 23 23 23 23 01 of c4 01 06 oa o3eo: 15 c2 **b**3 03 За fo 87 ed 4b f2 87 5b cd ec 00 ed 0150: 22 db 22 c2 50 bo d3 05 01 e6 of ſе of c4 f4 87 2a f6 87 87 o3fo: dd 2a f8 fd 2a fa c9 3e cf 0160: 01 23 23 23 23 06 oa Зе d3 22 db c2 0400: d3 03 Зе 7f d3 03 50 04 4f cd 7e cd 1a e6 c9 7e 0170: 01 of fe of c4 7c 01 7b e1 c1 fe c2 85 oe 0410: 7b b2 20 f5 сЗ f5 00 00 00 00 00 c5 23 fe 9d 0180: 01 70 c3 9d o1 od c2 8f 01 сЗ 01 0420: 27 04 f1 e1 c1 f1 c9 37 06 09 f5 d4 3c o4 99 0190: c2 7e 9d 01 7b 23 7e c9 fe ob 01 c3 fe 07 5f 02 f1 1f 0430: 04 10 f5 cd Зс 04 cd Зс 04 c9 af d3 01 18 04 07 08 09 7f a8 bf 88 f6 05 06 cb fa 02 olao: 03 2b 77 0440: 06 3e o1 77 00 77 16 77 ff 43 18 21 00 70 b5 20 fb c9 olbo: ob 00 35 dc ff fb oa 00 00 00 00 ef 0450: 21 87 23 23 77 23 af 23 23 e1 3e af 7b 7f a8 ff ef 5f 35 77 olco: 88 f6 fa cb fb 0460: Зе 77 af d3 22 97 ef cd bd cd 7b fe 00 00 02 ca 32 df 87 с3 8a 21 de 87 Зе oldo: 02 00 cd ec 00 03 86 04 0470: 90 04 fe 09 7f 04 fe 06 98 04 c2 21 ca ca 8a ef 87 oleo: c3 8a 00 cd 01 cd oc 02 cd 27 02 c3 00 87 34 66 21 87 04 0480: eo с3 04 cd d3 00 eo c3 87 olfo: 06 fd 21 e7 dd 21 e1 21 bf ol cd 52 02 0490: сЗ Зе 02 32 df 87 7f 04 cd ef 01 cd oc dd 23 fd 23 21 87 0200: fd 77 00 15 c2 f9 01 c9 fd e7 o4ao: 21 e1 77 87 af 77 23 77 23 77 23 77 23 23 0210: 7e 47 fd 7e o1 cd 60 02 6f fd 7e fd 02 fd 00 o4bo: 3e 77 cd bd 00 00 00 00 00 af d3 22 cd 97 67 7e 47 0220: 03 cd 60 02 c9 cd 6a o2 01 7b fe o2 ca 0400: e7 04 fe 06 ca d6 04 fe 09 ca fo 04 21 0230: dd 87 06 4d fd 09 fd 77 04 00 7e o4do: dd 21 ba o4 87 c3 00 00 00 c2 04 eo 87 34 0.3 cd d3 00 0240: 21 bf 01 4c fd 09 fd 7e 00 dd 77 05 Зе 01 32 eo 87 o4eo: 21 34 df ba o4 3e o2 32 c3 d6 04 00 00 27 0250: 87 c9 oo o6 oo dd 7e 4e b9 c8 o4 23 c3 58 cd o4fo: ef 02 d1 d5 ed 52 o1 cd oc d1 eb c9 00 00 00 27 27 cb 27 0260: cb cb ch 80 09 47 cb 2f cb 2f ch cf 3e ff 0500: Зе d3 03 d3 o3 oo cd 50 04 cd 20 o5 67 78 0270: cb 2f e6 of e6 6f c9 of c3 00 00 3a dd 0510: 23 1b 7b b2 ca 00 00 01 of 00 cd 44 05 c3 oc 0280: fe 01 c2 8a oo cd 8c 02 c3 e3 o1 cd oc cd 3e o5 0520: d9 db o1 17 3o fb 06 08 11 15 ob 00 47 cd 29 o2 dd 21 e1 87 dd 00 7b 0530: cd 3e 05 db 01 17 cb 19 10 f3 79 d9 c9 Bild 4. Das Monitorprogramm ist nur knapp 1,5 KByte lang 0540: 20 fb c9 ob 79 bo 20 fb c9 00 00 00 00 00

Enter (EN) Format: EN

Ausgabe: Inhalt der Speicherstelle nnnn+1 auf Ziffer 5 und 6. Speicherstelle nnnn+1 auf Ziffern 0...3. Abbruch durch Drücken der Break-Taste.

Insert (I)

Format: nnnnImmEN

(mm = Hexadezimalzahl)
Ausgabe: mm wird in die nnnn Speicherzelle übernommen. Anzeige der
Speicherstelle nnnn+1 auf den Ziffern
0...3. Inhalt der Speicherstelle nnnn+1
auf Ziffer 5 und 6. Wenn keine BreakTaste gedrückt ist, erwartet der EMUF
die Eingabe der nächsten Hexadezimalzahl für die angezeigte Speicherstelle.

Clear (CR) Format: CR

Ausgabe: Display wird gelöscht.

Break (BK) Format: BK

Ausgabe: EMUF meldet sich mit 'r u n'.

Go (G)

Format: nnnnG

Ausgabe: Programm wird bei Adresse

nnnn gestartet.

Breakpoint (BP) Format: nnnnBP

Ausgabe: Bei Adresse nnnn wird ein Breakpoint gesetzt (RST20). Beim Erreichen des Breakpoint wird eine Routine angesprungen, die die Register A, BC, DE, HL, IX, IY und SP anzeigt. Dabei erscheint auf Ziffer 6 eine Abkürzung für das entsprechende Register. Durch Drücken der Enter-Taste wird das nächste Register angezeigt. Nach dem letzten

Register wird der Breakpoint wieder gelöscht, und der Monitor meldet sich mit 'r u n'.

In (IN)

Serielle Eingabe von Daten über Bit 7 des PIO 0 Port B

Format: IN

Ausgabe: Auf Ziffer 4 und 5 erscheint AN. Monitor erwartet Anfangsadresse für die Ablage der aufzunehmenden Daten.

Format: nnnnEN

Ausgabe: Auf Ziffer 4 und 5 erscheint EN. Monitor erwartet Endadresse für die Ablage der aufzunehmenden Daten.

Format: nnnnG

Bis alle Daten eingelesen sind, erscheint auf Ziffer 5 ein E.

Voraussetzung für eine ordnungsgemäße Eingabe ist ein entsprechendes Programm beim die Daten sendenden Computer. Die Übertragungsrate beträgt etwa 2400 Baud.

Out (O)

Serielle Ausgabe von Daten über Bit 7 des PIO 0, Port B

Format: 0

Ausgabe: Analog zur Eingabe von Daten.

Erweiterungen sind möglich

Der Monitor belegt ungefähr 1,5 KByte des 2-KByte-EPROMs (2716). Es ist durchaus denkbar, die fünf noch freien Tasten mit weiteren Funktionen zu belegen. Aber auch auf der vorgestellten Stufe ermöglicht der Monitor zusammen mit der Tastatur und dem Display einen recht flexiblen Einsatz des Z80-EMUF.

Literatur

[1] Kanis, Wolfgang: Der Z80-EMUF. mc 1983, Heft 4, S. 112.

Autorouter III


Platinen-Layouts mit dem PC

Autorouter ist ein leistungsfähiges Leiterplatten-Entwicklungssystem mit automatischer Entflechtung. Das Programm ist auf allen IBM-kompatiblen Rechnern ab 256 KByte RAM mit EGA-(Farbe!), CGA- oder Hercules-Grafikkarte lauffähig.

Die Version III ist durch einen erweiterten 4-Phasen-Algorithmus noch schneller geworden. Auch die Möglichkeiten der Ausgabe auf Plotter oder Matrixdrucker haben sich vervielfacht: Leiterbahnbreite, Lötaugen-Durchmesser und Strichstärke sind frei wählbar. Autorouter III liefert fertige Vorlagen für doppelseitige Platinen in beliebigen Formaten bis zur Fläche einer Doppel-Europakarte (37 120 mm²).

Dank der guten Benutzerführung können Sie ohne lange Einarbeitungszeit Layouts einfach und schnell erstellen. Zur Eingabe dienen drei Listen: Bauteile-Anordnung, Verbindungen zwischen den Bauteilen und gesperrte Platinen-Flächen. Häufig verwendete Bauteile können in Form einer Bibliothek auf Diskette bzw. Platte gespeichert werden. Und das sind die Eigenschaften des Autorouter III:

- Komfortables, automatisches Entflechten von zweiseitigen Platinen mit allen Durchkontaktierungen
- Voll menügesteuert, keine schwer merkbaren Kommandoworte
- Die Eingabe erfolgt mit Hilfe eines integrierten Bildschirm-Editors in Listenform, Verbindungen werden durch aussagekräftige Namen identifiziert, Kommentare in den Listen sind möglich (die Listen-Dateien von SHAMROCK-CAD-Schaltbildern sind übernehmbar!!!)
- Leiterbahnen lassen sich auch von Hand vorverlegen
- Zwei Lötaugen-Durchmesser wählbar
- Beliebig erweiterbare Bauteile-Bibliothek
 Komfortable Behandlung von Bus-Strukturen (z. B. RAM-Bank)
- Beliebige Platinenformate bis zur Doppel-Europakarte
- Nahezu jeder marktübliche Plotter ist per Menü anpaßbar; die Strichstärke wird berücksichtigt
- Layout-Ausgabe auch auf Epson-kompatiblen Druckern (RX/FX) oder (in bester Qualität) auf 24-Nadel-Druckern sowie auf dem Bildschirm mit frei wählbarem Maßstab möglich
- Sämtliche Listen können zur Dokumentation übersichtlich ausgedruckt werden (z. B. Stückliste)
- Plot-Ausgabe: Layout für beide Seiten, Bohrschablone, Bestückungsplan, Sperrflächen, nicht gefundene Leitungen (falls vorhanden), ½0-Zoll-Raster (1,27 mm) und "Gummiband"-Verbindungsschema



Das Bild zeigt einen Ausschnitt eines Original-Autorouter-Plotterausdrucks

Diskette f. PCs/ATs u. Handbuch 764 DM Demo-Diskette 20 DM



SHAMROCK SOFTWARE Vertrieb GmbH

Karlstraße 35, 8000 München 2 Telefon (0 89) 51 17-3 31 Joachim König

Z80-EMUF als universelle Fernbedienung

Fertig zu kaufende Fernsteuerungen sind zwar heute schon recht preiswert zu haben, lassen sich aber kaum an individuelle Bedürfnisse anpassen. Wir zeigen Ihnen, wie man mit modernen Bausteinen eine Fernsteuerung aufbaut, die – dank Z80-EMUF – auf Tastendruck auch komplexe Abläufe bewältigt.




Bild 1. Der Sender wird mit einer 9-V-Batterie versorgt – ein Schalter ist nicht erforderlich



Bild 2. Das Datenwort besteht aus sechs kurzen Impulsen, deren Zwischenräume die Information darstellen. Ein kurzer Zwischenraum bedeutet "1", ein langer "0". Hier ist das Signal für das Datenwort 01101 (hex 0D) dargestellt

Das Kernstück des Senders ist die integrierte Schaltung SL 490 (Bild 1). In ihr ist die ganze Logik enthalten, die zum Betrieb des Senders nötig ist. Sie decodiert das Tastenfeld und erzeugt ein PPM-Signal (Puls-Pausen-Modulation).

Es können maximal 32 Tasten angeschlossen werden. Jede Taste entspricht einem fünfstelligen Binärcode. Drückt man eine Taste, so erscheinen am Ausgang des SL 490 sechs kurze Impulse.

Die Pause zwischen diesen Impulsen enthält die Information. Eine kurze Pause bedeutet, "logisch 1", eine lange "logisch 0" (Bild 2). Die beiden als Darlington geschalteten Transistoren T1 und T2 dienen als Verstärker und steuern direkt die Infrarotsender D1 und D2. Der SL 490 besitzt eine Abschaltautomatik, so daß nur wenige uA Strom fließen, wenn keine Taste gedrückt ist. Deswegen ist kein Schalter in der Stromversorgung nötig. Als Stromversorgung genügt eine einfache 9-V-Batterie. Mit P1 kann man die Zeit zwischen den Impulsen justieren. Das Verhältnis zwischen "1" und "0" beträgt 1:1,5.

Der Empfänger

Das mit der Empfängerdiode D1 gewonnene Signal wird mit dem Operationsverstärker SL 480 verstärkt (*Bild 3*).

Dann wird es über T2 dem Schmitt-Trigger IC2 zugeleitet. Der Schmitt-Trigger macht saubere Rechteckimpulse aus dem Signal, und das Monoflop IC3 verlängert diese Impulse auf 100 µs. Da das Monoflop nicht nachgetriggert werden kann, werden Störimpulse ausgeblendet. Am Ausgang von IC3 steht eine Impulsfolge, wie in Bild 2 gezeigt, bereit. Diese Impulse werden an Port A, Bit 0 geführt. Mit dem Potentiometer P1 kann die Empfindlichkeit eingestellt werden.




Bild 3. Der Empfänger liefert am Ausgang saubere Signale gemäß Bild 2. Störimpulse unterdrückt er

; get low byte	; get high byte		, מנו בצאה נוכן רמועדו ב	pyhsische tastennummer nach e	; n1 = contao + pnysische tastennummer ; log tastennummer nach e		<pre>; startwert +uer time-out counter : save taste</pre>	; hole naechste taste	; time-out	; gleiche taste?	; andere taste gibt auch time-out		. cetro rotura adrocco fuor fobjerfall		; clear nummer	; warte auf eine 1				: time-out		s cetze returnadrecce fuer feblerfall	; clear nummer	<pre>. warte auf 1 . rhear ob bit = 1</pre>		; hole 1.bit : schiebe bit nach b		; 2.bit	; 3.bit	4 hit	710.1	; 5.bit			; init timeout counter	; clear counter	; warte auf low flanke		; warte auf high flanke		; erhoehe zaehler	; decrement time out counter
e, (hl)	d, (hl)	endret	d,0	e, b	nı, de e. (hl)	() () () () () () () () () ()	hi,0500	getwol	D D D	م ن	77	14 15 16	hl,getwol	hl	0,0	a, (port1d)	nz.aetw2	h1	a,h	- N	910	hl,getword	b,0	a, (portid)	z,getwi	etbit	getbit	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	1	getbit	getbit		[4	bc	bc,500	ь1,0	a, (port1d)	nz,g1	a, (port1d)	1 nz,getb2	[4 .	DC ,
1d			10	19	ado 1d		endret: Id	eri: call	ret	0	ret	getwol: push	קר	dod		g10: in	ما ما	dec	14	r or	qi	getword:ld	10	getwi: in	d d	getw2: call g		rl b		Call g	call q	rlb	ret nethit: nush		19		gl: in		getb3: in	gi	inc	OBD C
3E 23		385	16			63	21 0154		C8 70		C0 C4 00843	881		E1	90		2 2	2B	70		23	21 00A9°	90	DB 00	C C		8	CB 10	3 5	CD 00D2'	8 8	CB		3 8	01	21	DB 00 FA 01	22	DB	E6 01 C2 00F2'	23	28
0070	0072	0077	0070	007F	0080	0082	0083	.2800	008A,	,08C	00800	0091	0092	0098	.6600	009B	009F	00A2	00A3	00A5	00046	0045	OOAF,	00B1	00B5	00BB'	OOBD,	00000	00057	. 00C7	0000	. 00CF	00017	00023	0004	0007	0000	OODE,	00E1	00E5	00EB,	00E7
	port 1 control	onth initialisiers	anzahl der ports	hole portadresse (control)		; setze mode		bestimme input und output bits	disable interupts		mache datenadresse	setze ausgaenge auf O				reset memoryimage reset memoryimage	reset memoryimage		kontext = lampe bolo pummer	clear zaehler	save nummer	ernoene zaenier hole naechste nummer		; neue nummer gleich der ersten : wenn ungleich dann beginne neu		; 5 gleiche nummern eingetroffen?		; twenre tunktion aws	; wandle physische nummer in logische um	: if nummer>16 acto switch		g get basis fuer verzweigung	√ ← U U U	hl = basis + index	; hole verzweigungadresse			springe zur routine	basi	; a = tastennummer-16		. de . tasteonummer*2
	*** *			**				***				**			**				• • •														· ·	**								
				c, (hl)	a, (hl)		a, (hl)				0.0	ng	st1		••					e. ee.	***	getword		b nz.main	QJ 1	ນູ້ນາ	nz,mi	Schalt Main1	convert	16	nc, switch	hl, (table)	0,0			hI d (h1)	de,hl		hl,basis	a,e Ofh	ф, ф	ο. Ο.
.280	02h	1d sp,087ffh	1d b,4	••				(C), a		U		(C), a	ř.i	۵,0	(portim), a		(port4m),a	hl,lampe		1d e,0	d,b	mi: call getword :	ld a,d	cp b io nz.main		ា. CD		cail schalt io main1	-	CD 16		ld hl, (table)		hľ,de	e, (hl)	10C h1		jp (h1)		_	ld e,a	
082.	equ 02h	1d sp,087ffh	04 ld b,4	ld c,(hl);	19	(c),a	19	79 out (c), a	79 out (c).a	dec c	0.0	79 out (c),a	EA dinz	00 ld a,0	0004" ld (portim),a ;	(portZM),a	0007" ld (port4m),a ;	0193' ld hl,lampe	id (table),hi	00 main: 1d e,0	1d d,b	inc call	ld a,d	CP 0035, in	in i	05 cp	0039°		007A' schalt: call	10 CD	,4, jp	0000" ld		add hl,de	ld e, (hl)		o x o	jp (h1)	0173° switch: 1d		1d	23 518

Bild 4. Das Auswerteprogramm: Wer keinen Linker besitzt, muß die mit doppelten Anführungszeichen gekennzeichneten Adressen von Hand verändern

endret,endret,endret,endret,endret,endret 2 2 1 ; memory abbildung der ports 11	dw ds ds ds ds ds ds		01977 01987 01977 01977 01977 01977 01000 00002 00004 00004 00005	d hl, (retadr) n fuer lampe 1 fuer die Realisation einer TASTE d a, (portim), a ; get memoryimage et i,a contim), a ; set bit-1 ut (portim), a ; wait auf ende tastendruck all endret a, wait auf ende tastendruck es i,a ; portim) ; reset bit-1 ut (portim), a ; et (portim), a ; et contim), a ; et a, (portim), a ; et a, (portim), a ; et a, (portim), a ; et a, (portim) ; get memoryimage	ind hi, (retadr) indicated by the control of the c	1d	2A 0002" SA 0004"
lampe,lampe,lampe,lampe,lampe,lampe,lampe,lampe n fuer lampen	dw lampe,lampe,l. ; kontextadressen fuer lampen lampe: dw		017F7 01837 01877 01887 0187	dummy pop der ret addresse	7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	pop pop getb7: pop pop	56 61 61 61 61 70 81 82 83 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84
24,25,26,27,28,29,30,31 lampe,lampe,lampe,lampe,lampe,lampe	db basis: dw	08 09 0A 08 0C 0D 0E 0F 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1A 1B 1C 1D 1E 1F 0193° 0193°	015B' 0163' 0167' 016B' 016F' 0173'	; error in bitlaenge ; es war eine 1	UP C.L3 jp getb6 scf ppp bc ppp hl	Jr. Jp getb. LJ3: jp getb7 getb6: scf pop l	75 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
<pre>xor 4h ; toggle bit-2 out (portid),a ; set memoryimage</pre>	xor xor out out 1d 1d in ittabidb	EE 04 D3 00 32 0004" C3 0083' 03 FF 01 13 FF 00 02 FF 00 12 FF 00	013D' 013F' 0141' 0144' 0147' 014F'	; if 1 in [130200] ; dann ist es eine 0	z,getb7 getb5 A,1 A,1 200+1 NG,-L1 130 C,-L1 getb4	getb2: LD	CA 011A' C3 00E1' 70 FE C9 D4 0100' C3 0115'

Mit P2 wird die Impulsbreite auf 100 μ s eingestellt. Wer kein Oszilloskop besitzt, stellt P2 in Mittenstellung. P1 muß so eingestellt werden, daß in Ruhestellung (keine Impulse vom Sender) Low-Pegel am Eingang von IC2 anliegt.

Das Programm

Bei der Entwicklung des Programmes (Bild 4) wurde auf eine möglichst einfache Erweiterungsmöglichkeit der Funktion Wert gelegt. Die Software stellt nur die Auswertung der empfangenen Impulsfolgen und die davon abhängigen Verzweigungen dar. Die Routinen, die nötig sind, um die einzelnen Funktionen auszuführen, sind abhängig von der jeweiligen Funktion. Als Beispiel sind jedoch zwei Routinen abgedruckt, die eine Taste bzw. einen Schalter emulieren. Der Programmteil ENDRET wartet auf das Loslassen der gedrückten Taste, so daß im Programm eine Funktion nicht mehrmals ausgeführt wird, wenn man die Taste festhält.

Von den 32 zur Verfügung stehenden Tastencodes werden 16 benutzt, um die Aufgabe der Fernbedienung umzuschalten. So kann man 16 Aufgaben mit jeweils 16 Funktionen, also 256 Funktionen, ausführen. In der Tabelle BASIS stehen die 16 Adressen der jeweiligen Funktionsbasisadressen.

Ein Beispiel:

Wenn in der Variablen TABLE die Adresse der Tabelle LAMPE steht, werden beim Druck auf eine der Tasten 0...15 die jeweiligen Adressen aus der Tabelle LAMPE geholt, und das Programm wird dort ausgeführt. Eine Erweiterung der Funktionen ist also dadurch möglich, daß man die Adresse der neuen Funktion in die entsprechende Tabelle einbaut, ohne das Kernprogramm zu ändern.

Die Routine CONVERT dient zum Umwandeln des physikalischen Tastencodes in den logischen. Je nach Verdrahtung des Tastenfeldes ergeben sich die übertragenen Tastencodes. Um nun die Codes in eine einheitliche Reihenfolge zu bringen, müssen sie umgewandelt werden. Das abgedruckte Programm nimmt eine 1:1-Umwandlung vor.

Wem die 256 Funktionen zu wenig sind, der kann das Programm auch so umschreiben, daß eine der 32 Tasten die Umschaltung einleitet und die nächste Taste die Aufgabe festlegt. Dann sind insgesamt 992 Funktionen möglich.




Bild 5. So lassen sich angesteuerte Geräte oder Schaltungen galvanisch vom EMUF-Ausgang trennen

In Bild 5 sind einige Möglichkeiten der Steuerung gezeigt. Man kann mit den PIOs über einen Transistor direkt ein Relais ansteuern und damit 220-V-Geräte bedienen. Wichtig: Das gesteuerte Gerät und der EMUF müssen galvanisch getrennt sein. Falls die Reichweite der Fernbedienung (ca. 6 m) unbefriedigend

ist, kann man die Sendedioden in Reflektoren setzen.

Linken des Programmes

Das Listing ist so geschrieben, daß die Adressen des Programmes erst beim Linken festgelegt werden. Dazu ist ein Linker nötig, der das Programm nicht ablauffähig in den Speicher legt. Der Linker von Pascal MT+ ist dazu in der Lage. Um das Objektfile damit zu linken, bekommt es den Namen FERNB.ERL; dann lautet der Aufruf LINK FERNB/P:0/ D:8000. Damit wird das Programm auf Adresse 0 gelegt, die Daten auf Adresse 8000h. Wer keinen Linker besitzt, muß alle Adressen, die mit einem doppelten Anführungszeichen gekennzeichnet sind, entsprechend verändern.

Literatur

- [1] Remote Control Data, Plessey Semiconductors.
- [2] IR-Fernsteuerung. Elektor, Heft 139, Seite 97.





Die Basic-Befehle der gebräuchlichsten Dialekte zusammengefaßt, geordnet und erläutert. Von R. Busch. 2., neu bearbeitete und erweiterte Auflage, 357 S., 44 Abb., geb., DM 48.—

ISBN 3-7723-8032-8

Jedem Anwender wird mit diesem Lexikon das mühsame und aufwendige Suchen und Recherchieren in zahlreichen Handbüchern erspart. Hier hat er die gebräuchlichsten Basic-Dialekte schnell und zuverlässig griffbereit und mit treffenden Beispielen erklärt.



Franzis-Verlag GmbH Karlstraße 37–41 8000 München 2 Telefon (089) 5117-1

EMUF 2-95

Erich Gaulke

Z80-EMUF als Spooler

Manche Ausgabegeräte, wie z. B. Typenraddrucker, sind recht langsam und halten den Computer unnötig auf. Ein Spooler (simultaneous peripheral output on-line) kann den auszugebenden Text schnell vom Computer aufnehmen, zwischenspeichern und mit der für den Drucker erforderlichen geringeren Geschwindigkeit weitergeben. Währenddessen kann sich der Computer schon wieder anderen Aufgaben zuwenden.

Ein Spooler ist, wie bereits in [1] beschrieben, im wesentlichen ein Speicher nach dem FIFO-Prinzip (first in, first out). Ein übliches RAM muß also im Sinne eines FIFOs verwaltet werden. Mit Hilfe des Z80-EMUF läßt sich das einfach und zugleich effizient erledigen und wurde hier für eine Centronics-Schnittstelle realisiert. Wenn man den Spooler im Gegensatz zu [1] als eigenständiges Mikrocomputersystem aufbaut, hat das drei Vorteile:

- Unabhängig von der Druckertreiberroutine bzw. vom Anwenderprogramm (Textverarbeitung, Basic, Assembler, DOS usw.) bedient der Spooler den Drucker.
- Der Speicherplatz des Hauptrechners wird nicht durch den Spooler belastet.
- Durch Interruptsteuerung des Programms ist der Z80-EMUF mit der Druckersteuerung kaum ausgelastet und könnte daher auch noch viele andere Aufgaben als Co-Prozessor übernehmen.

Beschaltung des Z80-EMUF

Die PIOs [2] des Z80-EMUF [3] lassen sich im Input- bzw. Output-Mode betreiben. Dann stehen neben den acht Einbzw. Ausgabeleitungen zwei für die Abwicklung des Handshakes zur Verfügung. Damit entfällt die Abwicklung der Datenübergabe vom Prozessor aus; er wird für andere Aufgaben freigestellt. Allerdings sind die Handshake-Leitungen den Anforderungen der jeweiligen Druckerschnittstelle anzupassen. Im vorliegendem Fall galt es, den Drucker-

port eines TRS-80 und eine Typenradschreibmaschine Olympia ES 100 anzuschließen. Bild 1 zeigt die Beschaltung: Außer den Invertern zur Anpassung der Busy- und Ready-Signale wird ein Monoflop benötigt, um die Daten auszugeben. Als Gatter-Logik kommen vorzugsweise CMOS-ICs in Betracht, da Gatterlaufzeiten hier nicht kritisch sind.

Das Spoolerprogramm

Bei der Entwicklung des Programms wurde auf einen möglichst effizienten Umgang mit Rechenzeit und Speicherplatzbedarf geachtet. Für die Realisierung des FIFOs (2036 Byte Kapazität) wird mit nur zwei 16-Bit-Zeigern in DE und HL gearbeitet; die weiteren Informationen über den Zustand des Systems sind platzsparend und mit kleiner Zugriffszeit als Flags im C-Register untergebracht. Durch die Nutzung der Vektor-Interrupts konnte vollständig auf die Verwendung von Warteschleifen verzichtet werden. Damit benötigt das System für die Bearbeitung der Ein- oder




Bild 1. Beschaltung der Z80-PIO zur Verbindung mit Computer und Drucker am Beispiel des TRS-80

Ausgabe eines Zeichens unabhängig vom Tempo der angeschlossenen Geräte nur noch 100 µs bei einer Taktfrequenz von 2,5 MHz. Das führt bei Verwendung eines schnellen Matrixdruckers mit 100 Zeichen pro Sekunde zu einer Auslastung des Z80-EMUF von nur 2 %! Er könnte also noch viele weitere Aufgaben z. B. eines Kommunikationsrechners übernehmen.

Das vollständige Assembler-Listing ist in *Bild 2* abgedruckt: *Tabelle 1* zeigt die Steuerflags in übersichtlicher Darstellung. Nach dem Power-On-Reset beginnt der Prozessor bei Speicherstelle 0000 in dem ROM. Zunächst werden sämtliche PORTs mit den Daten aus der Tabelle TAB1 und unter Nutzung des Blockausgabebefehls OTIR initialisiert. Dann werden die Anfangswerte der Zeiger und Flags im C-Register geladen. Der nicht maskierbare Interrupt (NMI) am Prozessor gestattet es, den Druckvorgang zu unterbrechen und die Anfangswerte neu einzustellen.

Infolge der Interruptsteuerung besteht das Hauptprogramm HAUP aus einer leeren Schleife; hier ist noch Platz für Erweiterungen. Da das System nur durch Interrupts angestoßen wird, jedoch kein periodisches Interruptsignal

Tabelle: Die Steuerflags im C-Register

	Fall	EIN	AUS	Fertig	Zeichen da
Bit-Nr.	0	1	2	3	4
Bit = 1	a	Enable	Enable	ja	ja
Bit = 0	b	Disable	Disable	nein	nein
Anfangs- stellung	1	1	0	1	0

EX DE, HL ; ZURUECK, WENN PLAETZE FREI RES 1,C ; SONST DISABLE EIN	2,C ;AUS DISABLE ? Z,AUSE ; rrm yrrough Ausgren	CALL AUSI, SEIN ZELEMEN AUSGEBEN BIT 4,C SEINT SEICHEN-DA-FLAG? CALL NZ,EINT, SEICHEN LESEN, WENN GESETZT FES 4,C ;ZEICHEN-DA-FLAG ZURUECKSETZEN	RETI SET 3,C ;FERTIG FLAG SETZEN	REII ABF2 ; FLAGS U. ZEIGER VERAENDERN CALL AUS2 ; EIN ZEICHEN AUSGEBEN	SET 1,C ;ENABLE EIN	BIT 0,C ;FALL A) ODER B)	BCHHH	LS L	PUSH DE ;FALL B)	POP HL LD BC,END SBC HL,BC ;DE-1=END?	ET ET USH		NZ, BFB1 , DISABLE AUS, WE 2, C ; DISABLE AUS, WE DE, END+1 ; ZEICHEN	AUS2 ; AUSGEB DE,ANF ; ZEIGER			X T O H (E F B	DEFB 4FH DEFB 87H DEFB 87H DFFR 3	8 8 8	DEFB
00750 00760 00770 00780	00800 AUS 00810	00820 00830 00850	00880 AUSE	00900 00910 AUS1 00920	00930 00940 ABF2	000000000000000000000000000000000000000	00980	01010	01030 01040 BFBL	01060 01070 01080	01090 01100 01110	01130	01160 01170 01180 BFB1	01190		01250 EIN3 01260 01270	01290 AUS2 01300 01310	01320 01330 TAB1 01340	01350 01370 01380	01400	7
016A EB 016B C0 016C CB89 016E C9	16F CB51	0178 CBS501 0176 CB61 0178 C43501 0178 CBA1	17E E	182	18B C	18F C	193 E 194 E	198	198 C	19E 0	1A3 D 1A4 C 1A5 C 1A7 E	1A8 B7 1A9 110	1AE 2002 1B0 CB91 1B2 11F48	185 C	18C D	18F D	104 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107	0 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	01C8 08 01C0 4F 01CE 13	1000	103 00
; ANFANG DER INTERRUPT- ; VEKTOREN	START NICHT MASKIERBARER;INTERRUPT	;RAM-ANFANG ;PLATZ FUER STACK (=12)	;PORTS INITIALISIEREN ;PORT-ADRESSE LADEN	DER BYTES LADEN	BYTES	ERKANNT	INITIALISIERUNG DER FLA	ITIALISIERUNG DER ZEIG	;LEERES HAUPTPROGRAMM	EIN DISABLE ZEICHEN LES	FERTIG FLAG? ZEICHEN AUSGEBEN WENN GESETZT FEZITIG FLAG ZURUECKSETZEN INTERRUPTS WIEDER ERMOEGLICHEN	ICHEN DA FLAG SE	;ZEIGER U. FLAGS VERAENDERN ;EIN ZEICHEN LESEN	; ENABLE AUSGANG	;FALL A) ODER B)	;HL-1=END ?	;ZURUECK WENN ENDE NICHT ERREICHT ;FALL B) EIN	;DE=ANF ?	;DISABLE EIN, WENN DE=AN ;LETZTES ZEICHEN IN E ;ABLEGEN	K ZUR INTERRUPT	;HL=DE-1 ?
0 INIT 08H EIN Als	AUS 66H INIT	10H 8000H 87FFH-12	100H HL,TAB1 C,(HL)	HL B,(HL) HL	A,(HL)	NZ,INIA SP,87FFH	2 11	ANF,	A UP	1, C Z, EINE EIN1	3, C NZ, AUS1 3, C	4,C	ABF1 EIN3	2,C	0,C Z,BFAL BC	HL BC, END HL, BC	BC NZ O, C	L, AN	1, C 1, C HL, END+1 EIN3 HI ANF	, × m	HL, DE
ORG ORG DEFE	T & P	EQU EQU EQU	ORG LD LD	SOS	LD	5891	I II I		J.R.	BIT JR CALL	BIT CALL RES EI	SET SET	RETI CALL CALL	SET	BIT	PUSH LD SBC	RET RES	SBC	RES LD CALL	POP RET	PUSH
00030 00040 00050 00060		00110 00110 00120 ANF 00130 END	00150 00160 INIT 00170 INIA	00180 00190 00200	00210	00240	00250	00290		00350 EIN 00360 00370	00380 00390 00400 00410	00420 00430 EINE	00450 00460 00470	00480 00490 ABF1	00510 00520 00530	00550	000280	00620	00650 00660 00670 00680	00690 00700 00710 BFAL	
C30001	30			23 4 6			ED5	15 210080 18 110080	18F	000	6 CB5 8 C48 8 CB9 D FB	шОц						0 210 3 ED5	5 2002 7 CB89 9 21F487 C CDBF01 F 210080	DDE 1 C9 EB	шши

generiert wird, ist durch sorgfältige Programmierung dafür zu sorgen, daß es nicht stehenbleibt. Die Interrupt-Service-Routinen sind symmetrisch für Einund Ausgabe und werden von den jeweils zuständigen PIOs gestartet. Nachdem ein Zeichen in den PIO eingelesen ist, beginnt das Programm bei EIN. Wenn noch Plätze im Puffer frei sind, gilt EIN-enable. In EIN1 wird ein Zeichen eingelesen und abgespeichert, die Zeiger und Flags werden verwaltet. Das FERTIG-Flag ist nur gesetzt, wenn der Drucker sämtliche Zeichen im Buffer bereits ausgegeben hat und ein AUS-Interrupt kein weiteres Zeichen mehr vorfand. Der AUS-Kanal bleibt dann vollständig abgeschaltet, bis er nach Eingabe eines neuen Zeichens und Aufrufen von

AUS1 in EIN vermittels des FERTIG-Flags reaktiviert wird.

Entsprechend wird bei vollem Puffer zunächst EIN-disable gesetzt und beim nächsten Interrupt auf der Eingangsseite, ohne daß inzwischen Platz frei wurde, das Zeichen-da-Flag gesetzt. Dadurch ist der Eingangskanal vollständig abgeschaltet, bis er nach Ausgabe eines Zeichens reaktiviert wird.

Erweiterungen möglich

Da das System nicht ausgelastet ist, bietet es sich an, Erweiterungen anzubringen. Dabei wäre z. B. denkbar, Umcodierungen der zu druckenden Zeichen vorzunehmen, Umlaute darzustellen, Matrix-Drucker mit Einzelpunktansteuerung zum Zeichnen von Kurven mit ei-

nem leistungsfähigen Befehlssatz zu versehen, Aufgaben eines Kommunikationsrechners in einem komplexen System zu übernehmen (einfaches Beispiel: bidirektionales Interface mit einer Schreibmaschine), oder an den zweiten PIO eine Tastatur mit Sonderfunktionen anzubringen.

(Herrn Hermann Wacker aus Braunschweig sei für Tips gedankt, die die schnelle Realisierung des Projekts ermöglichten.)

Literatur

- [1] Breymann, U.: Druckerausgabe nebenbei. mc 1982, Heft 6. Seite 64
- [2] Z80-PIO, Product Specification. Zilog
- [3] Kanis, W.: Der Z80-EMUF. mc 1983, Heft 4, Seite 112

Shamrock-CAD

Zeichenprogramm für PCs

Ein vollständig menügeführtes CAD-Programm mit professionellen Leistungsmerkmalen zu einem attraktiven Preis. Für PCs mit mindestens 256, besser 512 KByte RAM, Steuerung wahlweise über die Cursor-Tasten oder mit einer Microsoft-kompatiblen Maus; in drei Programmversionen lieferbar:


CAD-EGA für EGA-Karte (Darstellung monochrom) für CGA- und Hercules-Grafikkarte für Olivetti-PCs (640 × 400 Punkte)

Zum Zeichnen stehen die Grundelemente Linie, Kreis, Kreissegment und Text zur Verfügung. Ganze Zeichnungsbereiche können verschoben, gelöscht oder kopiert werden. Der Betrachtungs-Ausschnitt am Bildschirm läßt sich verschieben sowie in mehreren Stufen vergrößern und verkleinern. Die erstellte Zeichnung kann um ein Vielfaches größer als der am Bildschirm sichtbare Ausschnitt sein.

Zum Lieferumfang gehören mehrere Bibliotheken (800 KByte) mit den 400 gängigsten TTL-Symbolen nach der aktuellen IEC-Norm. Bibliotheken können aber auch selbst erstellt, erweitert oder verändert werden. Ein Bibliotheks-Symbol kann vor der endgültigen Plazierung mit einem flimmerfreien Fadenkreuz gedreht, verschoben, vergrößert oder verkleinert werden. Bis zu fünf Bibliotheken mit bis zu 1000 Symbolen können gleichzeitig aktiviert, aber auch jederzeit gewechselt werden. Eine besondere Funktion erlaubt das punktgenaue Ansetzen an vorhandene Linien.

Praktisch jeder marktübliche Plotter ist mit Hilfe des Installationsprogramms anpaßbar. Die Ausgabe kann in bis zu acht Farben und mit wählbarer Strichstärke erfolgen. Als Behelf ist natürlich auch die Ausgabe auf einen IBM- oder Epson-kompatiblen Matrix-Drucker möglich; dabei ist naturgemäß eine exakt maßstabsgerechte und verzerrungsfreie Wiedergabe im Gegensatz zum Plotter nicht möglich.

Das Handbuch zum Programm ist sehr ausführlich und behandelt auch ein Einführungs-Beispiel. Die mitgelieferten Bauelemente-Bibliotheken werden in einem zweiten Handbuch detailliert beschrieben.



Das Bild zeigt einen Ausschnitt aus einem Original-Plotterausdruck

CAD-EGA EGA-Karte (Darstellung monochrom)	495 DM
CAD-CGA/HGC für CGA- und Hercules-Karte	495 DM
CAD-OLI für Olivetti-PCs	
(M19, M21, M24, M28 usw.)	495 DM
Demo-Diskette (EGA, CGA, Hercules)	



SHAMROCK SOFTWARE Vertrieb GmbH

Karlstraße 35, 8000 München 2, Telefon (0 89) 51 17-3 31

Dr. Sieghard Schicktanz

Multitasking mit dem Z80-EMUF

Mit einigen Einschränkungen im Komfort läßt sich ein Systemkern für Multitasking bereits mit einem Einplatinencomputer minimalen Ausbaus realisieren, wie ihn z. B. der Z80-EMUF darstellt. Damit kann ein vollständiges Anwendungsprogramm in einem EPROM-Bereich von etwa 2 KByte Platz finden. Der Beschreibung des Systemkerns ist eine kurze Besprechung der Grundlagen für ein Multitaskingsystem vorangestellt.

Multitasking, gelegentlich – nicht ganz korrekt – auch Mehrprogrammbetrieb genannt, wird häufig in der Prozeßsteuerungstechnik angewandt. Man versteht darunter die Bearbeitung einer komplexen Aufgabe durch mehrere, quasi parallel ablaufende Teilprogramme, die weitgehend unabhängig voneinander jeweils einen überschaubaren Teil der Gesamtaufgabe ausführen.

Durch die Aufteilung erreicht man eine wesentliche Vereinfachung der Programmerstellung. Eine geschickte Verteilung der Aufgaben ermöglicht es, die Teilprogramme sehr einfach aufzubauen und – wichtig bei industriellem Einsatz – unabhängig voneinander zu erstellen, da die Schnittstellen einfach gehalten werden können.

Außerdem können alle Koordinationsaufgaben in einem zentralen Teilprogramm (Scheduler) zusammengefaßt werden, das unabhängig vom jeweiligen Einsatzfall ausgeführt ist und darüber hinaus weitgehend die Unabhängigkeit der einzelnen anwendungsbezogenen Teilprogramme (Tasks) unterstützt. Der Systemkern stellt alle benötigten Hilfsroutinen zur Verfügung, die zum (quasi) parallelen Bearbeiten der Teilprogramme gebraucht werden, ohne daß der Programmersteller dies besonders berücksichtigen muß.

Bei großen Prozeßrechensystemen stellt diese Funktionen bereits das dort eingesetzte Betriebssystem zur Verfügung. Der Scheduler macht allerdings nur einen kleinen Teil des Betriebssystems aus; mit einigen Einschränkungen im Komfort kann ein Multitaskingsystem, samt Anwendungsprogramm, bereits auf einem Minimalsystem wie dem Z80-EMUF [1] in nur 2 KByte EPROM (und 2 KByte RAM) realisiert werden.

Was ist Multitasking?

Die Grundfunktionen eines Multitaskingsystems sind im folgenden kurz erläutert. Jede Task, d. i. jedes Teilprogramm, das eine abgeschlossene Teilaufgabe bearbeitet, kann verschiedene Zustände einnehmen:

- 1. Nicht vorhanden
- 2. Angehalten
- 3. Bereit (aktiv)
- 4. Wartend

Der Zustand 1, nicht vorhanden, ist hier trivial, da in einem EPROM-System Tasks nicht neu hinzukommen oder gelöscht werden können. In diesem Fall sind alle möglichen Tasks also immer im System vorhanden, der Zustand 1 kann nicht auftreten.

Eine Task, die den Zustand 3, bereit, hat, wird vom Scheduler in Bearbeitung genommen, sobald dies möglich ist. Im einfachsten Fall wird die Bearbeitung solange durchgeführt, bis aus irgendeinem Grund eine Unterbrechung eintritt (kein Interrupt), z. B. auf Daten aus einer anderen Task gewartet werden muß oder die Bearbeitung beendet ist. Der Zustand 2, angehalten, bedeutet, daß die Task nicht bearbeitet werden darf. Dies ist z. B. der Fall, wenn die letzte

Bearbeitung beendet ist und neue Daten abzuwarten sind.

Der Zustand 4, wartend, schließlich wird dazu benutzt, definierte Zeitverzögerungen zu erreichen. Die Task wird erst dann aufgerufen, wenn ein vom System verwalteter Zähler leergezählt ist. Dieser Zähler wird durch eine zum System gehörige Task in festen Zeitintervallen dekrementiert. Damit eine Task bearbeitet werden kann. muß sie vom Koordinationsprogramm, dem Scheduler, aufgerufen werden. Dies erfolgt nach einer bestimmten Strategie, die im Schedulerprogramm "eingebaut" ist. Die einfachste Aufrufstrategie ist der zyklische Aufruf, auch (amerikanisch) "Round Robin"-Strategie genannt. Dabei

chung einer Task wird jeweils die nächste aktive Task aufgerufen. Nach der letzten Task in der Reihenfolge wird wieder von vorn begonnen.
Der Scheduler hat dabei folgende Auf-

werden die Tasks in einer festen Reihen-

folge nacheinander abgefragt und aktive

Tasks sofort bearbeitet. Bei Unterbre-

- 1. Neustart/Wiederstart von aktiven Tasks
- 2. Umschalten zwischen den Tasks
- 3. Anhalten von Tasks

Eine wesentliche Vereinfachung des Systemaufbaus ist erreichbar durch einen "kooperativen" Aufbau der einzelnen Tasks. Das heißt, die Tasks sind so aufgebaut, daß sie nie durch langwierige Bearbeitungsfolgen oder durch Warteschleifen die Bearbeitung der anderen Tasks aufhalten. Dafür stellt der Systemkern die nötigen Hilfsmittel zur Verfügung.

Koordination von Tasks

Zusammen mit diesen sind im Systemkern die folgenden Koordinationsfunktionen verfügbar:

1. PAUSE	Unterbrechen einer Task (Rückkehr zum
	Scheduler)
2. DELAY	Vorübergehendes Stoppen
2 . D22.11	einer Task (Wartend)
3. STOP	Anhalten einer Task
4. ENDE	Beenden einer Task (mit
	Reinitialisierung)
5. RESTART	Wiederholung einer Task
	(Neustart von Beginn an)
6. START	Start einer Task

Lediglich die Funktion 6 (Start einer Task) wirkt auf eine andere als die aktuell bearbeitete Task. Alle anderen Funktionen verändern nur den Zustand der aktuellen Task. Ein Aufruf dieser Funk-

tionen (1 bis 5) bewirkt außerdem jeweils die Rückkehr zum Scheduler und den Aufruf aller anderen momentan aktiven Tasks, bevor die aufrufende Task weiter bearbeitet wird.

Wie ist nun ein solches Koordinationsprogramm zu realisieren?

Es ist klar, daß ein direkter Aufruf der Tasks, z. B. über CALL-Befehle, nicht möglich ist, da die Anzahl der aufzurufenden Tasks unbekannt ist und die einzelnen Tasks so wenig wie möglich von der Existenz der übrigen Tasks beeinflußt werden sollen.

Der einfachste und üblicherweise benutzte Weg zum Feststellen der Task-Anzahl besteht darin, die Information, die das System von jeder Task braucht, in einer Tabelle oder Liste, der Task-Zustandsliste, zusammenzufassen. Der einfachste Weg, den Tasks möglichst viel Unabhängigkeit zu geben, ist, dafür zu sorgen, daß beliebige Unterprogrammaufrufe, also auch Systemaufrufe, "bunt gemischt" ohne Rücksicht auf die Schachtelungstiefe vorkommen dürfen. Das verlangt aber, jeder Task einen eigenen "privaten" Stack zuzuordnen. Dort kann eine Task Daten zwischenspeichern, ohne andere Tasks oder den Scheduler zu beeinflussen.

Systementwurf

Im ersten Entwurfsschritt ist nun festzulegen, welche Daten der Scheduler für seine Arbeit benötigt und wie sie organisiert werden. Die größte Flexibilität gestattet die Auslegung als Liste von Datenblöcken, die jeweils die Daten für eine einzelne Task enthalten. Jedes Listenelement enthält einen Zeiger auf das nachfolgende Element, somit können die Taskdaten beliebig im Speicher verteilt sein. Ein Listenelement wird häufig als Task-Leitblock bezeichnet. Zu jeder Task muß sicher die Startadresse in der Liste eingetragen sein, damit die Task überhaupt gestartet werden kann. Des weiteren muß zu jeder Task der Stackpointer abgelegt werden, um dem Scheduler die Umschaltung der Taskstacks zu ermöglichen.

Die Task-Zustandsliste

Natürlich muß der Scheduler den Zustand der Task kennen. Dafür ist ein Eintrag in der Liste nötig, der im hier beschriebenen System wie folgt aussieht:

Für jede Task ist ein sieben Bit breites Identifikationsfeld vorhanden, das den Start einer Task erlaubt, ohne daß etwas anderes als deren Identifikation bekannt sein muß.

Das Identifikationsfeld ist mit einem Flag zusammengefaßt, das die Zustände "angehalten" (Flag = 0) und "bereit" bzw. "wartend" (Flag = 1) unterscheidet. Die Zustände "bereit" und "wartend" werden unterschieden durch den Inhalt eines weiteren Bytes, das gleichzeitig als Wartezeitzähler (DELAY.) dient. Die Wartezeitfelder aller Tasks werden von einer zum System gehörenden Task bearbeitet, die regelmäßig per Interrupt gestartet wird und damit eine Systemzeiteinheit festlegt. Ohne weitere Maßnahmen ist damit eine Verzögerung um max. 255 Systemzeiteinheiten möglich.

Für unser Minimalsystem sieht ein Element der Taskzustandsliste damit also folgendermaßen aus:

- Wort: (Kalt-)Startadresse der Task
 Wort: aktueller Stackpointer der Task,
 - bei Initialisierung: Endadresse des Taskstacks
- 3. Wort: 1. Byte: Task-Identifikation in Bits 0...6, aktiv/inaktiv-Flag in Bit 7
 - 2. Byte: Verzögerung in Systemzeiteinheiten

4. Wort: Zeiger auf nächstes Taskzustandselement (zyklisch!)

Der "Scheduler"

Nachdem nun die zu bearbeitende Datenstruktur festgelegt ist, kann das Programm entworfen werden, das damit arbeitet. Es gliedert sich in zwei Hauptteile: die Initialisierung und die Task-Aufruf-Schleife. Als Grundstock für ein funktionierendes Steuerprogramm muß unser Scheduler für die Voraussetzungen zum einwandfreien Arbeiten des Systems sorgen.

Als erstes (Bild 1) wird deshalb der Stackpointer mit der Anfangsadresse des Scheduler-Stackbereiches geladen. Dann wird die Task-Zustandsliste ins RAM kopiert. Dies ist nötig, weil ihre Elemente während des Programmablaufes verändert werden, was im EPROM nicht möglich wäre. Der ausgeführte Scheduler verwendet das Z80-Register IX als Basisregister für alle Operationen mit den Taskzuständen, deshalb muß es in dieser Programmumgebung (Kontext) immer auf einen gültigen Eintrag der Task-Zustandsliste zeigen. Es wird deshalb zunächst mit der Anfangsadresse

```
"MAIN. - Multitasking Scheduler fuer kleine Stand-Alone - Anwendungen
Initialisierung, "MAIN.-Modul!
                                                                       .EXTERN TASKLISTE, TASKAREA, .TASKLISTE
.EXTERN USR.INIT, IR.INIT, SCHEDULER
                                                                       INTERN RESET. S. INIT
                                                                          Initialisierung der Taskzustands-Information
                                                                          transportiert alle Taskzustandselemente ins RAM
(die Werte im ROM muessen bereits die richtigen Links
enthalten und bei AKTIV. und DELAY. richtig gesetzt sein!),
                                                                          initialisiert die Taskstartadressen und
                                                                          setzt den Scheduler-Stackpointer
                                      0000
                                                                   S. INIT:
                                                                                        SP, SCH.STACK
H, TASKLISTE
                                                31 0040"
                                                                                                                          Stackpointer setzen
Liste der vorbesetzten
                                                21 0000:04
11 0000:05
01 0000:06
                                                                              LXI
                                      0003
                                                                                        D. TASKARFA
                                                                                                                           Taskzustandselemente
                                                                                        B, .TASKLISTE
                                                                                                                           nach TASKAREA im RAM
                                      000C
                                                 EDB0
                                                                              LDIR
                                                                                                                           kopieren
                                                                                                                         ; Basisadresse fuer SCHEDULER!
; Id der 1. Task merken
                                      000E1
                                                 DD21 0000:05
                                                                                            TASKARFA
                                                                                        B, TASK.ID (X)
                                                                              MOV
                                      0015
                                                                    ..NEXT:
                                      00151
00181
                                                                                        E, TASK.SP (X)
D, TASK.SP+ 1 (X)
                                                 DD5E02
                                                                              MOV
                                                                                                                          Stackpointer in DE laden
                                                 DD5603
                                                                              MOV
                                                                                        D, TA
                                                                              CALL
                                      001B
                                                 CD 003A
                                                                                                                           Startadresse setzen
                                                                                         E, NEXT.T (X)
                                                                                                                           Taskzustandselement-
                                                                                        D, NEXT.T+ 1 (X)
                                      0021
                                                 DD5607
                                                                              MOV
                                                                                                                         : adresse ...
                                      0024
                                                 DDE1
                                                                                                                        : ... weiterschalten
                                                                                        A, TASK.ID (X)
                                                 DD7E04
                                      0027
                                                                              MOV
                                      002A
                                                                                                                         ; schon einmal rum?
                                                                              JR
PUSH
                                                 20E8
                                                                                         NZ, ..NEXT
                                                                                                                           nochmal
                                                                                                                           Task-Zustands-Zeiger aufheben
                                      00201
                                                 DDF5
                                       002F
                                                 CD 0000:07
CD 0000:08
                                                                              CALL
CALL
POP
                                                                                         USR. INIT
                                                                                                                          Anwendungs-Initialisierung
InterRupt-INITialisierung
                                                                                         IR. INIT
Bild 1.
                                      0035
                                                 DDE1
                                                                                                                          Zeiger zurueck!
Initialisierung
                                                 C3 0000:09
                                                                                         SCHEDULER
                                                                                                                         ; und los geht's
einer Task-
                                                                    ; Hilfsroutine zum Setzen der (Kalt) Startadresse der aktuellen Task
; als Aufrufadresse fuer den SCHEDULER am Taskstack
Verwaltung
                                                                    RESET: ; zerstoert IY und Akku! ; PARAMETER: Task-Stackpointe
                                      003A1
                                                                                         Task-Stackpointer in DE
                                      003A1
                                                                                                                         : Task-Stackpointer
                                                 D5
                                                                              PUSH
                                                                                                                           nach IY
Task-Startadresse
                                                 FDE1
                                       003D1
                                                 DD7E00
                                                                                        A, 0 (X)
0 (Y), A
A, 1 (X)
                                       00401
                                                 FD7700
                                                                              MOV
                                                                                                                           auf Task-Stack
                                                 DD7E01
FD7701
                                       0043
                                                                                                                           als RETurnadresse
                                                                                                                         ; ablegen
                                       0049
                                                 09
```

des Listenspeicherbereichs (im RAM) geladen. Bevor jedoch der erste Aufruf einer Task ausgeführt werden kann, müssen erst noch alle "privaten" Stacks der Tasks mit deren Kaltstartadressen vorbesetzt werden, da der eigentliche Aufruf per RET geschieht. Die Programmschleife, die das macht, hangelt sich mit Hilfe der Zeiger durch die ganze Taskzustandsliste. In der Schleife wird die Task-Identifikation jedesmal mit der Identifikation der ersten bearbeiteten Task verglichen; weil die Liste zyklisch aufgebaut ist, muß das Programm einmal wieder auf diesen Eintrag stoßen. Damit sind alle Einträge in der Liste bearbeitet. Die Scheduler-Initialisierung ist damit beendet. Normalerweise sind noch weitere vom jeweiligen Einsatzfall abhängige Vorbereitungen auszuführen, die von der Routine USR.INIT ausgeführt werden.

Bevor wir schließlich voll einsteigen können, müssen noch die Ein-/Ausgabeports eingestellt werden und die Interruptbearbeitung muß vorbereitet und freigegeben werden (Bild 2). Nach diesen Vorbereitungen ist jetzt endlich alles

```
SCHEDU - Multitasking Scheduler fuer kleine Stand-Alone - Anwendungen
                               InterRupt-INITialisierung
                                                              .EXTERN IRVTABLE
                                  0000
                                                              IR. INIT:
                                                                        ; Interrupt-Vektoren und Ports initialisieren
                                  000001
                                            21 0000:04
                                                                        IXI
                                                                                  H. TRVTARI F
                                                                                                                : Adnesse der Vektortabelle laden
                                                                        MOV
STAI
                                             ED47
                                                                                                                ; High Byte -> IR-Basis-register
                                   0006
                                                               SETT IP
                                            21 0019
                                                                        LXI
                                                                                  H, INITABLE
                                                                                                                ; Tabelle der Portinitalisierungen
                                  0009
                                                                                                                 ; Anzahl der Eintraege
                                   000A1
                                            23
                                                                        INX
                                                                                  Н
                                   000B
                                                               ..SCHLEIFE:
                                                                                                                   Anzahl festhalten
                                                                                  C. M
                                   0000
                                             4F
                                                                        MOV
                                                                                                                 : Port und ...
                                  000D
                                            23
                                                                        INX
                                                                                                                ; ... Byteanzahl laden
                                   000F
                                             23
                                                                        TNX
                                  0010
                                             EDB3
                                                                        OUTIR
                                                                                                                   Rest geht nach draussen
                                             C1
10F6
                                                                        POP
                                                                                                                   Zaehler zurueck
                                                                                   ..SCHLEIFE
                                   00131
                                                                        DJNZ
IM2
                                                                                                                   so oft wie angegeben
Interrupt spezifizieren
                                  0015
                                             FB
                                                                        EI
                                                                                                                   und freigeben
                                                                        RFT
Bild 2.
Initialisierung
                                                              : Festdaten:
                                                                                  Port-Initialisierungswerte (Beispielwerte)
der Ports und
                                                              INITABLE:
Interrupt-
                                   0019
                                            09
                                                                                                               : Anzahl der SETUP-Definitionen
Vektoren
                                                                      ANZEIGE+ CTRL, 5, 8, 11001111B, 11111111B, 10110111B, 00000000B
PROGRAMM+ CTRL, 5, 8, 11001111B, 11111111B, 10110111B, 0111111B
LOWIEMP+ CTRL, 3,10, 01001111B, 10000011B
HIGHEMP+ CTRL, 3,10, 01001111B, 00000011B
                                             020508CFFFB7
                                                               .BYTE
                                   0021
                                             030509CFFFB7
                                                               BYTE
                                             0C030A4F83
0D030A4F03
                                   002D
                                                               -BYTE
                                                                       PPICTRL,
                                                                                          2, 10101001B, (6 < 1
3, 0, 00000111B, 125.
2, 11000111B, 250.
2, 11000111B, 240.
                                   0032
                                              1702A900
                                                               RYTE
                                              1E0300077D
                                                              .BYTE CTCO,
.BYTE CTCO+ 1.
                                   003B
                                             1F02C7FA
                                                              BYTE CTCO+ 2,
BYTE CTCO+ 3,
                                             2002C7F0
                                             210143
                                                                                                               ; wird nicht gebraucht
                                                                                           1, 01000011B
```

```
Fortschalten auf naechste Task
SCHEDU - Multitasking Scheduler fuer kleine Stand-Alone - Anwendungen
                                                                                                                                            NEXTTASK:
                                                                                                                                                              ; durch Pointer weiterhangeln
E, NEXT.T (X) ; Tas
                                                                                                                                                     MOV
MOV
                                                                                                                  001A
                                                                                                                           DD5F06
                                                                                                                                                                                             Taskzustandselement-
                                                                                                                                                                                           ; Taskzustandse
; adresse nach
                                                                                                                  001D
                                                                                                                            DD5607
                                                                                                                                                              D, NEXT.T+ 1 (X)
                                                               : RAM-Bereich der Taskzustandsliste
                          .EXTERN TASKAREA
                          EXTERN RESET
                                                                                                                  00201
                                                                                                                           D5
DDE1
                                                                                                                                                     PUSH
                                                                                                                                                                                           ; Indexregister
                                                                                                                  0023
                                                                                                                                                               SCHEDULER
                         .INTERN PAUSE, DELAY, STOP, END, RESTART, START
                                                                                                                                                                                           ; weiter mit diesem
                                                                                                                                              Routine zur Kontext-Umschaltung
                         : Datenstruktur fuer Taskzustandselemente
                                                                                                                                            SWITCH:
                                                                                                                  0025
                                                                                                                           FDE1
                                                                                                                                                     POP
                                                                                                                  00251
                                                                                                                                                                                            Rueckkehradresse holen
Scheduler-Stackpointer retten
                                                                Flag-Bit
                                                                                                                           2A 0000"
ED73 0000"
                                                                                                                                                               SAVESP
SAVESP
                                                                Maske fuer Taskioentifikation
                          ID.MASK = 7FH
007F
                                                                                                                  002A1
002E1
0002
                         TASK.SP = 2
TASK.ID = 4
                                                                Offset in Taskzustand
                                                                                                                                                                                             Task-Stackpointer
                                                                                                                           ED5B 00001
                                                                                                                                                     LDFD
                                                                                                                                                              SAVESP
                                                                                                                                                                                             zwischenspeichern
Stack umschalten
                                                                                                                                                     SPHL
POP
                                                                                                                  00321
0005
                                                                                                                  00331
                                                                                                                           DDE1
                                                                                                                                                                                             Taskelementadresse zurueck
                                                                                                                                                               TASK.SP (X), E
TASK.SP+ 1 (X), D
                                                                                                                  0035
                                                                                                                           DD7302
                                                                                                                                                     MOV
                                                                                                                                                                                             Task-Stackpointer
                                                                                                                           DD7203
FDE9
                                                                                                                  00381
                         : Ein Taskzustandselement hat folgenden Aufbau:
                                                                                                                                                                                             ablegen
                                                                                                                  003B
                          ; 1. Wort: (Kalt-) Startadresse der Task
; 2. Wort: aktueller Stackpointer der Task,
                                                                                                                                                     PCIY
                                                                                                                                                                                           ; fertig, a la RETurn weiter
                                                                                                                                           ; Von Anwendungsprogramm aufrufbare Eintrittspunkte:
                                     bei Initialisierung: Endadresse des Taskstacks
                                                                                                                                           PAUSE: ; Rueckgabe an Scheduler, wenn Warten noetig
; keine Parameter, Rueckkehr wie aus Subroutine
; alle benoetigten Register sind zu retten!
                                                                                                                  0030
                                  1. Byte: Taskidentifikation in Bits 0..6,
                                  aktiv/inaktiv-Flag in Bit 7
2. Byte: Verzoegerung in Systemzeiteinheiten
                                                                                                                  0030
                                                                                                                           CD 0025
                          ; 4. Wort: Zeiger auf naechstes Taskzustandselement (zyklisch!)
                                                                                                                  0040
                                                                                                                                                              NEXTTASK
                                                                                                                  0042
                                                                                                                                                       wie PAUSE, aber fuer spezifizierte Zeit
00000
                         SCHEDUL FR:
                                                                                                                                           ; PARAMETER:
                                                                                                                                                              Verzoegerung in Akku
SWITCH
DELAY. (X), A
                          ; Eingang: IX mit Adresse eines Taskzustandselementes besetzt
                                                                                                                  00421
                                                                                                                           CD 00251
                                                                                                                                                     CALL
                                      (Taskzustandselement muss richtig besetzt sein!)
                                                                                                                 0045
                                                                                                                                                                                          : Verzoegerung ablegen
                         ; Testen, ob Task aktiv
BIT AKTIV., TASK.ID (X)
                                                                                                                           1800
                                                                                                                                                     JR
                                                                                                                                                              NEXTTASK
         DDCB047E
00000
                                                                                                                 004A
                                                                                                                                                    ; Task inaktivieren, z.B. fuer Intertask-kommunikation
                                   JR
                                            Z, NEXTTASK
                                                                                                                                                     ; sonst wie PAUSE
CALL SWITCH
RES AKTIV., TASK.ID (X)
                                                                                                                           CD 00251
DDCB04BE
                                                                                                                 004A
                          : Testen, ob Task wartend
                                           A, DELAY. (X)
         D07E05
                                  MOV
                                                                                                                                                                                          ; Task inaktiv setzen
                                                                                                                                                              NEXTTASK
                                  ORA
                                                                                                                 0051
                                                                                                                           18C7
         200E
000A
                                   JR
                                            NZ. NEXTTASK
                                                                                                                 0053
                                                                                                                                                     ; Beenden einer Task mit Reinitialisierung der Startadresse
                                                                                                                                                       Stack muss leer sein !!!!!
                          ; Task aufrufen
                                                                                                                 00531
                                                                                                                           CD 00251
                                                                                                                                                     CALL
                                                                                                                                                                                          ; Task-Stackpointer noch in DE
onc
         DOF5
                                  PLISH
                                                                                                                                                              AKTIV., TASK.ID (X)
         ED73 0000"
000E
0012
                                            SAVESP
                                                                        ; Speicherplatz fuer Stackpointer
                                                                                                                 0056
                                                                                                                           DDCB04BE
                                                                                                                                                     RES
                                                                                                                                                                                          ; Task inaktiv setzen
; Eintrittsadresse reinitialisieren
                                           L, TASK.SP (X)
H, TASK.SP+ 1 (X)
                                                                                                                  005A1
                                                                                                                           CD 0000:05
         DD6E02
                                   MOV
                                                                                                                                                              NEXTTASK
0015
         DD6603
                                   MOV
                                                                         Task-Stackpointer laden
         F9
C9
                                                                                                                 005F
                                                                                                                                           RESTART:; Wiederstart einer Task von Anfang an, evtl. mit Verzoegerung
                                                                          Bearbeitung aufnehmen
0019
                                   RFT
                                                                                                                                                      Stack muss leer sein !!!!!
                                                                                                                                           ; PARAMETER
                                                                                                                                                              Verzoegerung in Akku
SWITCH
                          ; Rueckkehr aus der Task:
                                                              je nach Bearbeitungszustand ueber
                                                                                                                          CD 00251
DD7705
                                                                                                                 005F
                                                               verschiedene Eintrittspunkte
                                                                                                                 0062
                                                                                                                                                     MOV
                                                                                                                                                              DELAY. (X), A
                                                                                                                                                                                            Verzoegerung ablegen
                                                                                                                 0065
                                                                                                                           CD 0000:05
                                                                                                                                                                                          ; Eintrittsadresse reinitialisierer
                                                                                                                                                     JR
                                                                                                                                                              NEXTTASK
Bild 3. Routinen zur Verwaltung der Tasks
```

getan, um die reguläre Programmbearbeitung aufnehmen zu können (Bild 3). Das Basiszeigerregister IX zeigt auf das erste Element der Task-Zustandsliste. Im ersten Schritt wird nun geprüft, ob die aktuelle Task angehalten ist. Wenn dies der Fall ist, wird sofort zur nächsten Task weitergegangen. Ansonsten wird im zweiten Schritt geprüft, ob der Wartezeitzähler läuft. Nur wenn dieser auf Null steht, ist die Task aktiv und kann aufgerufen werden.

Dazu wird zuerst das Basiszeigerregister auf den Scheduler-Stack gerettet. Der momentane Stackpointerinhalt wird dann an einer dafür reservierten Stelle abgespeichert. Jetzt kann das Stackpointerregister mit dem Task-Stackpointer geladen werden. Im Task-Stack steht als letzter Eintrag die Adresse des nächsten zu bearbeitenden Befehls der Task (am Anfang steht dort die Startadresse der Task). Ein einfaches RET startet jetzt die Bearbeitung der Task.

Eine Rückkehr zum Scheduler findet mit jedem Aufruf einer Systemroutine in der laufenden Task (mit Ausnahme der Start-Routine) statt. Dabei kommt ein Trick zur Auswirkung: der CALL-Befehl beim Aufruf der Systemroutine hat automatisch die nächste Befehlsadresse der Task auf deren Stack abgelegt. Die Schedulerroutine SWITCH, die bei der Rückkehr immer als erstes aufgerufen wird, "friert" diesen Zustand des Taskstacks ein und führt eine Kontextumschaltung in den Scheduler-Kontext durch (d. h. die gesamte Programmumgebung des Schedulers, die auch den Stack beinhaltet, wird zugänglich gemacht). Dazu holt SWITCH zunächst die überflüssige eigene Rückkehradresse vom Stack in IY. Dann lädt sie - einigermaßen umständlich - den Task-Stackpointerwert in das Registerpaar DE und schaltet das Stackpointer-Register auf den Schedulerstack um. Von diesem wird das Basiszeigerregister zurückgeholt und damit ist der letzte Task-Zustand wieder zugänglich. Dort wird nun der aktuelle Task-Stackpointerwert abgelegt. Über die in IY stehende Rückkehradresse wird danach die Bearbeitung im Systemkontext fortge-

Das damit erfolgte "Einfrieren" des Taskstacks erlaubt, jede beliebige andere Aktivität zwischendurch auszuführen, ohne den Kontext (die Umgebung) der gerade verlassenen Task zu stören. In unserem Fall werden nun erst einmal alle anderen Tasks geprüft und, wenn aktiv, aufgerufen, bis nach einem vollständigen Umlauf die eben verlassene Task wieder an die Reihe kommt.

Doch weiter der Reihe nach:
Nach der Rückkehr von SWITCH wird
evtl. noch der Zustand der letzten Task
verändert, z. B. eine Wartezeit eingetragen, dann schaltet NEXTTASK das IXRegister zum nächsten Element der
Task-Zustandsliste weiter. Damit wird
dann genauso verfahren wie gerade beschrieben.

Der geschilderte Ablauf zeigt auch, warum die einzelnen Tasks "kooperativ" programmiert werden müssen. Da der Scheduler keine Eingriffsmöglichkeit in eine laufende Task hat, kann eine Schleife, in der keine Systemroutine aufgerufen wird, den ganzen Ablauf anhalten. Deshalb sind Warteschleifen nicht erlauht!

Neustart einer Task

Der bis hier behandelte Teil des Systems erlaubt bereits den quasi-parallelen Ablauf mehrerer Programme durch verschachtelte Abarbeitung. Jedoch gibt es damit keine Möglichkeit, eine angehaltene Task zum Laufen zu bringen.

Dazu ist ein Zugriff auf den Taskzustand einer anderen als der aktuellen Task nötig. Dies leistet die Prozedur START (Bild 4). Ein direkter Zugriff auf einen bestimmten Eintrag der Task-Zustandsliste ist normalerweise nicht möglich, weil die Reihenfolge der Einträge und evtl. sogar ihre Lage im Speicher nicht bekannt sind. Wir müssen also mit einem bekannten Eintrag anfangen und die Liste anhand der Zeigerverkettung verfolgen, bis der gesuchte Eintrag gefunden ist. Die Vorgehensweise ist bereits bekannt: sie ist dieselbe wie bei der Stack-Initialisierung. Lediglich der Vergleich der Task-Identifikation muß verfeinert werden: die Identifikation muß unabhängig vom Zustand des höchstwertigen (Flag-)Bits gefunden werden (es ist aber auch die Beschränkung der Suche nur auf inaktive Tasks möglich.

Wenn die gesuchte Task bereits aktiv oder wartend ist, wird sie nicht beeinflußt; die Suchstrategie ist dann entsprechend anzupassen). Zusätzlich ist in der gezeigten Routine noch eine Sicherung eingebaut: wenn die gesuchte Task-Identifikation nicht vorhanden sein sollte, bricht die einfache Suchschleife nicht ab und das System "hängt sich auf". Das wird verhindert, indem geprüft wird, ob die Liste bereits einmal ganz abgesucht worden ist. In diesem Fall wird die Suche abgebrochen und über das Carry-Flag Fehlanzeige zurückgemeldet. Außerdem zeigt das Zero-Flag an, ob die gestartete Task wirklich angehalten war. Mit dieser Routine können wir nun eine inaktive Task "aufwecken", und eine Task kann sich am Ende ihrer Aktivitä-

		Multitasking S e: Round Robin	Scheduler	fuer kl	eine Stand-Alone - Anw	vendungen
	006A1		START: ; PARAM		einer Task, evtl. mit Verzoegerung in Akku Taskidentifikation in	
			: ERGEB	NIS:	Z gesetzt, wenn Task	
			:		CY gesetzt, wenn Task	
	006A1	FDE5	•	PUSH	Υ	3
	006C1	D5		PUSH	D	
	006D1	C5		PUSH	В	
	006E1	F5		PUSH	PSW	; Register retten
	006F1	FD21 0000:04		LXI	Y, TASKAREA	; Scheduler-Kontext verfuegbar machen
	00731	3E7F		MVI	A, ID.MASK	
	00751	FDA604		ANA	TASK.ID (Y)	; Taskidentifikation holen
	00781	47		MOV	B, A	; erste merken
	00791		SUCHE			
	00791	B9		CMP	C	; mit gesuchter vergleichen
	007A1	2818		JR	Z,DIESE	; gefunden?
	007C1	FD5E06		MOV	E, NEXT.T (Y)	; naechstes Taskzustands-
	007F1	FD5607		MOV	D, NEXT.T+ 1 (Y)	; element
	00821	D5		PUSH	D	
	00831	FDE1		POP	Y	; ansteuem
	0085	3E7F		MVI	A, ID.MASK	Total Albaha
	00871	FDA604		ANA	TASK.ID (Y)	; naechste Taskid holen
	1A800	B8		CMP	B	; wieder am Anfang?
	008B1	20EC F1		JR POP	NZ,SUCHE PSW	; weitersuchen
	008E1	C1		POP POP	B D	
	00901	D1 FDE1		POP	Y	
	0090	37		SCF	1	; melde nicht gefunden
Bild 4. Routine	00931	C9		RET		, metae mant gerunden
zum Start einer	0033	03		TAL I		
	00941		DIESE	:		
inaktiven Task	00941	F1		POP	PSW	
	00951	FDCB047E		BIT	AKTIV., TASK.ID (Y)	; melde (in)aktiv/wartend
	00991	FDCB04FE		SET	AKTIV., TASK.ID (Y)	; setze aktiv/wartend
	009D1	FD7705		MOV	DELAY. (Y), A	; setze Verzoegerung
	00A01	C1		POP	В	; hole restliche Register zurueck
	00A11	D1		POP	D	
	00A21	FDE1		POP	Υ	
	00A41	C9		RET		

ten ruhig "schlafenlegen" (anhalten), bis sie wieder gebraucht wird.

Das Aktivieren einer Task kann von beliebiger Stelle aus geschehen. Es muß lediglich die Adresse von START und die Identifikation der zu startenden Task bekannt sein. Der Start kann auch von einer Interruptroutine ausgeführt werden. Die Interruptroutine bleibt dadurch kurz und belastet das System nicht. Die Hauptarbeit – die für eine Interruptroutine zu komplex sein kann – wird dann im normalen Taskmodus ausgeführt. Ein Beispiel für eine solche Task ist die zum System gehörige Wartezeitbearbeitung (TICK, Bild 5).

Die Interruptroutine IR. TICK startet lediglich die Task TICK; erst diese dekrementiert die Wartezeitzähler aller Tasks. Die Bearbeitung läuft wieder nach dem Schema der Stackinitialisierung ab. Wie dort wird die gesamte Liste der Taskzustände einmal durchlaufen, und bei jeder Task wird der DELAY-Zähler dekrementiert, wenn er nicht bereits den Wert Null hat. Da das nicht im Interruptmodus geschieht, kann es keinen Konflikt mit dem Setzen oder Löschen des Zählers von anderer Stelle (START) geben. TICK zeigt auch den Aufruf einer Systemroutine. Der Aufruf von ENDE gibt die Bearbeitung wieder an den Scheduler zurück und setzt als Rückkehradresse

	Strate	– Multitaskir gie: Round Rob			kleine Stand-Alone sk DRUCK	- Anwendungen
	0003		\$READY	== 3		; READY-Bit Drucker-Steuerung
			.EXTERN	DRUCKZE	EIGER	
	00001		DRUCK:			
	00001 00021 00041 00061 00091	DB22 CB5F 280F 2A 0000" 7E		IN BIT JR LHLD MOV	READY \$READY, A Z,WARTE DRUCKZEIGER A, M	; Drucker nicht bereit?
	000A1 000C1 000F1	FEFF CC 0000:04 23		CPI CALL INX	\$ÉND Z, ENDE H	; Textende testen ; fertig?
	0010' 0013' 0015'	22 0000" D320	WARTE		DRUCKZEIGER DRUCKER	; Druckzeiger weiterstellen ; Zeichen ausgeben
Bild 6. Beispiel	00151 00161	AF CD 0000:05		CALL	RESTART	; eine Runde aussetzen
aus einem Proto-			; Hilfs	routine	, die signalisi ert ,	ob Drucktask verfuegbar ist
kolldrucker	00191		BEREIT:		erst zurueck, wenn toert alle Register	Drucktask frei ist !
	0019' 001B' 001E' 001F'	3EFF 2A 0000" BE C8		MVI LHLD QMP RET	A, \$END DRUCKZEIGER M Z	
	00201	CD 0000:06 18F4		CALL	PAUSE BEREIT	; eine Runde aussetzen ; wieder probieren

für den nächsten Taskaufruf die Startadresse von TICK ein. Damit fängt TICK bei jedem Aufruf von vorn an und bearbeitet die gesamte Task-Zustandsliste.

Ein Anwendungsbeispiel

Schließlich soll noch ein Beispiel aus einer Anwendung des vorgestellten Systems gezeigt werden (Bild 6, vgl. [2]). Es handelt sich hier um eine Task, die einen von einer anderen Task vorbereiteten Text auf einem Drucker ausgibt. Der Grundaufbau der Task wird zumindest denen nicht fremd sein, die sich schon einmal mit Schnittstellen und deren Programmierung befaßt haben. Hier sind jedoch zwei Stellen besonders zu beachten:

Es gibt keine echte Warteschleife für den Fall, daß der Port noch keine neuen Daten aufnehmen kann, da das System nicht blockiert werden darf. Statt dessen wird die Sytemfunktion RESTART aufgerufen, die zum Scheduler – und damit zu den anderen Tasks – zurückschaltet und außerdem dafür sorgt, daß beim nächsten Aufruf die Task bei ihrer Startadresse wieder aufgenommen wird. Damit kommen bei jeder vergeblichen Portabfrage alle anderen aktiven Tasks zur Bearbeitung.

Dasselbe geschieht, wenn ein Zeichen ausgegeben wurde, da dann der Drucker erst einmal beschäftigt ist bzw. das Zeichen übertragen werden muß. Wenn jedoch das letzte Zeichen des Textes ausgegeben ist und der Druckzeiger auf eine Endemarke zeigt, beendet sich das Druckprogramm durch den Aufruf von ENDE und wartet inaktiv auf den nächsten Start (wie TICK). So, wie die letzte Abfrage hier programmiert ist, würde in einem Einprogrammsystem Zeit verschenkt. Im vorliegenden Fall ist dies aber bedeutungslos, da ja ein Warten auf den Port die anderen Tasks nicht am Ablaufen hindert. Die gezeigte Form spart dagegen etwas Programmspeicher, da der Vergleich gleich nach dem sowieso nötigen Holen des Ausgabezeichens steht.

```
SCHEDU - Multitasking Scheduler fuer kleine Stand-Alone - Anwendungen
Strategie: Round Robin
                              Task-Identifikation:
  0054
                           $TICK
                           IR.DELAY:
                                             ; Verzoegerungsbearbeitung (Systemzeit)
   0034
                                    FXAF
   0035
            0E54
                                             C, $TICK
                                    MVI
   0038
                                    XRA
   00391
003C1
           CD 0000:05
D9
                                             START
                                    EXX
   00301
           OB.
                                    EXAF
   003E
           ED4D
                                    RETI
  003F1
SCHEDU - Multitasking Scheduler fuer kleine Stand-Alone - Anwendungen
Strategie: Round Robin
                            .EXTERN TASKAREA
                                                                         : RAM-Bereich der Taskzustandsliste
                                    ; dekrementiert Verzoegerungszaehler
LXI Y, TASKAREA ; Sc
MVI A, ID.MASK
  0000
                           TICK:

⇔ 0 aller Tasks

  0000
           FD21 0000:04
                                                                        ; Scheduler-Kontext verfuedbar machen
           FDA604
47
   0006
                                    ANA
MOV
                                             B, A
                                                                         ; erste merken
  000A
                            SCAN:
  000A
           FD7E05
                                             A, DELAY. (Y)
                                    MOV
                                                                        ; Verzoegerung holen
                                                                                                            Bild 5. Wartzeit-
           2803
  000F
  0010'
0013'
0013'
                                                                                                            Bearbeitung mit
                                    DCR
           FD3505
                                                                         ; dekrementieren
                           ..NULL:
                                                                                                            der Task TICK
                                             E, NEXT.T (Y)
D, NEXT.T+ 1 (Y)
D
           FD5F06
                                    MOV
                                                                           naechstes Taskzustands-
            FD5607
                                                                         : element ...
  0019
           D5
                                    PUSH
           FDE1
3E7F
FDA604
                                    POP
MVI
  001A
                                                                        ; ... ansteuern
                                             A, ID.MASK
TASK.ID (Y)
  001E
                                    AN
                                                                        ; naechste Taskid holen
                                                                           einmal rum?
           CC 0000:05
                                             Z, ENDE
                                                                           dann fertio
            18F3
                                                                           sonst weiterarbeiten
```

In Bild 6 ist zusätzlich zur eigentlichen Drucktask noch eine Dienstprozedur (BEREIT) angegeben, die anderen Tasks zur Verfügung steht. Durch einen Aufruf von BEREIT kann eine Task ihren Ablauf mit der Druckausgabe synchronisieren. Ein solcher "Export" von Funktionen fördert ebenfalls die Übersichtlichkeit eines Programms, da alle Funktionen, die ein Modul betreffen, in diesem selbst ausgeführt werden und ein "fremdes" Modul keine Kenntnis über deren Aufbau braucht. Die hier gezeigte Routine BEREIT entspricht in ihrem Aufbau völlig einer einfachen Warteschleife in einem Einprogrammsystem. Da aber einfache Warteschleifen in unserem Multitaskingsystem verboten sind - sie sind nicht kooperativ - muß innerhalb der Schleife mindestens einmal eine Systemfunktion aufgerufen werden, die den Ablauf anderer Tasks erlaubt. Im Beispiel leistet dies die Prozedur PAU-SE. Diese Routine ist, im Unterschied zu RESTART und ENDE, genauso zu verwenden wie eine beliebige andere Subroutine. D. h. die Bearbeitung der Task geht wie bei einer solchen mit dem dem Aufruf folgenden Befehl weiter, ohne daß die Programmumgebung verändert ist. Die Wirkung der Systemroutinen ist im Bild 4 bei den einzelnen Routinen selbst angegeben.

Für viele Zwecke ausreichend

Mit dem vorgestellten "Micro-Multitasking-Scheduler" können bereits mit kleinsten Konfigurationen die Programmierverfahren der Prozeßrechentechnik verwendet werden. Es fehlen natürlich noch viele Möglichkeiten der großen Systeme. So ist hier keine Unterstützung von Ein-/Ausgabevorgängen auf Systemebene vorhanden, und auch der Datenaustausch zwischen den Tasks wird nicht unterstützt. Aber bei Computern der Ausbaustufe des Z80-EMUF sind die Programme wohl noch einfach genug, daß zur Organisation dieser Vorgänge keine Klimmzüge nötig sind. Außerdem kann man den hier vorgestellten Kern ja noch um die zusätzlich gebrauchten Funktionen erweitern.

Mit dem vorhandenen Systemkern wurde ein Protokolldrucker ausgeführt, der interruptgesteuert ein Dutzend Eingänge überwacht, ihre Zustände – teils in festen Zeitintervallen – zusammen mit einem Meßwert protokolliert und das Protokoll mit Datum, Uhrzeit und diversen anderen Zusatzinformationen versieht. Datum und Uhrzeit werden ebenfalls interruptgesteuert intern geführt und können mit einer eingebauten Tastatur überprüft und eingestellt werden. Insgesamt

enthält das Betriebsprogramm sechs Tasks und ist in knapp als 2 KByte Programmspeicher untergebracht. Der Systemkern benötigt davon etwa 300 Byte.

Die Listings wurden mit einem Z80-Assembler erstellt, dessen Befehlssyntax weitgehend der von Intel für den 8080 eingeführten entlehnt ist. Lediglich die Erweiterungen des Z80-Befehlssatzes ohne 8080-Entsprechungen sind der Zilog-Spezifikation entnommen.

Der Assembler erstellt relokatiblen (verschiebbaren) und linkfähigen (bindefähigen) Code. Er ermöglicht damit ein einfaches Aufspalten des Quellenprogramms in Module durch Angabe von internen Symbolen (die in anderen Modulen verwendbar sein sollen) und von externen Symbolen, die in anderen Modulen definiert sind.

Literatur

- z1] Kanis, W.: Der Z80-EMUF. mc 1983, Heft 4. Seite 112.
- [2] Gaulke, E.: Z80-EMUF als Spooler. mc 1983, Heft 10, Seite 98.

Dr. Dieter Götz


Z80-EMUF mißt Spannung und pH-Wert

Ein erweiterter Z80-EMUF [1] wird mit Hilfe eines zusätzlichen A/D-Wandlers und etwas Software zu einem Millivolt- bzw. pH-Meter.

Als A/D-Wandler wird ein 12-Bit-CMOS-A/D-Wandler von Intersil (ICL-7109) verwendet.

Es handelt sich hierbei um einen ausgesprochenen komfortablen Wandler. Er arbeitet nach der "Dual-Slope"-Integrationsmethode und besitzt TTL-kompatible Tri-State-Ausgänge. Zur Steuerung der A/D-Wandlung gibt es einen RUN/HOLD-Eingang. Liegt dieser Ausgang auf logisch 1 bzw. bleibt er unbeschaltet,

führt der Baustein eine Wandlung nach der anderen aus. Wird er auf logisch 0 gelegt, so beginnt die Wandlung erst beim Umschalten auf logisch 1. Eine zweite Möglichkeit zur Steuerung bietet der Zustand des Statusbits. Während der Wandlung liegt es auf logisch 1, am Ende geht es auf logisch 0. Im vorliegenden Fall wird der RUN/HOLD-Eingang unbeschaltet gelassen und die Wandlung erfolgt softwaremäßig mit Hilfe des Statusbits.



Außerdem besitzt der Wandler noch einen Ausgang zur Anzeige der Meßbereichsüberschreitung und der Polarität.

Der ICL 7109 hat die Möglichkeit zur Wahl zweier Betriebsarten: Handshakemodus oder Direktmodus. Es wurde der Direktmodus gewählt. Als Versorgungsspannungen werden ± 5 V benötigt. Die positive Versorgungsspannung kann z. B. an Pin 27 der 31poligen Leiste des Z80-EMUF abgegriffen werden.

Wenig Hardware mit viel Leistung

Wie man aus $Bild\ 1$ sieht, sind neben einem Schwingquarz lediglich einige Widerstände und Kondensatoren notwendig. Die Schaltung wurde so bemessen, daß sie einen Meßbereich von $\pm 5\ V$ umfaßt. Die genaue Einstellung erfolgt mit dem $20\text{-k}\Omega\text{-Potentiometer}$.

Die digitalen Ausgänge (Bit 1...Bit 12, Status, Overrange, Polarität) werden direkt auf die entsprechenden Pins des 31poligen Leistensteckers des EMUF gelegt.

EMUF als Digital-Millivoltmeter

Bild 2 zeigt das Maschinenprogramm, das den EMUF zum Millivoltmeter macht. Es beginnt mit der RAM-Adresse 8200H und umfaßt etwa 1 KByte. Von dem Monitorprogramm [1] werden zwei Unterprogramme verwendet, nämlich Tastaturabfrage/Eingabe (0097H) und Zeichenausgabe auf dem Display (00BDH). Das Programm umfaßt die Lösung folgender Aufgaben:

- ☐ Auswertung der A/D-Wandlung
- ☐ Hexadezimal/Dezimal-Umwandlung
 ☐ Umrechnen der eingelesenen Werte auf den Meßbereich von −5 V bis
- +5 V

 ☐ Ausgabe der angelegten Meßspannung in mV auf dem Display

Das Programm wird durch Eingabe der Adresse 8200H und anschließendes Drücken der Go-Taste gestartet. Durch Drücken der Display-Taste kann der in diesem Augenblick im Display erscheinende Wert fixiert werden. Durch Drükken der Enter-Taste wird der Programmlauf fortgesetzt. Mit Break gelangt man zurück ins Monitorprogramm.

EMUF als pH-Meter

Zur pH-Messung wird als Elektrode die heute nahezu ausschließlich verwendete

```
c3 oo oo d5 3e cf
                 11 fa
                       87
                          cd od 82
8200: af 32
           f9
              87
                 d3 o2
                             d3 o3 3e
                                        d3
              ff
                       3e
                          cf
8210:
     d.3
        02
           3e
              1o 21 e1
                       87
                             40 06 06
                          3e
8220:
     66
        40
           28
              52 db o1
                             20 o5 cd bd oo
                       e6
                          10
           18
8230:
     bd oo
              ol e6 of
                       67
                          54
                             5d o6
                                        d9
           db
8240:
     00 6f
                             o4 cd d9 82 19
8250:
           d9
              82
                 af
                    ed 52
                          06
     03 cd
                       f9
                          87
                             b7
                                28
                                   o2 d1
                                        c9
8260:
     23
        72
           2b
              eb d5
                    За
8270:
        90
           02
              db o1
                    e6
                       2o 21 e5 87
                                   20 06
                                        3e
     cd
                                           fe 04
              77
                 23
                    77
                       cd
                          bd
                             oo cd
                                   97
                                     00
                                        7b
8280:
     18 02
           af
                       eo 82
        d1 c9 fe
                 o5 cc
                             db o1
                                   e6
                                     10
                                        28
                                           80 cd
8290:
     02
                                           cd c3
           f5
              11
                 e8 o3 cd c3 82
                                41
                                   11 64
                                        00
82ao:
        18
                                           78
                                               cd
        cd
           ce 82 11 oa
                       00
                          cd c3 82
                                   60 41
                                         4d
                                   18 f9
     82
        68 c9 af 4f
                    ed 52
                          38 o3 oc
                                        19
                                           c9
                                              cb
82co:
                                              fa c9
     cb
                          47
                             c9
                                cb 2a cb
82do:
        27
           cb 27 cb 27
                       b1
                                        1b 1o
     cd bd oo cd 97 oo 7b fe o6 2o f5 c9 oo oo
                                              00 00
82eo:
```

Bild 2. Dieses Programm macht den EMUF zu einem Digital-Millivoltmeter

Glaselektrode eingesetzt (z. B. bei der Firma Ingolf oder der Firma Schott erhältlich). Außerdem benötigt man zum Kalibrieren zwei Lösungen mit genau definierten pH-Werten. Dazu verwendet man zwei Pufferlösungen mit dem pH-Wert 7 und dem pH-Wert 9 (Pufferlösungen sind z. B. bei der Firma Merck, Darmstadt, erhältlich). Da alle späteren pH-Berechnungen sich auf diese beiden Eichpuffer beziehen, sollte die Glaselektrode vor dem Wechseln der Puffer sorgfältig mit destilliertem Wasser abgespült und die Pufferlösungen von Zeit zu Zeit gewechselt werden. Bild 3 zeigt das Programm zur pH-Messung.

Die Kalibrierung zur pH-Messung

Soll der EMUF als pH-Meter eingesetzt werden, muß auch das Programm nach Bild 2 im RAM stehen, da das pH-Programm auf einige Routinen zurückgreift. Das Programm Kalibrierung beginnt bei der Adresse 8300H und geht bis 834FH. Es wird gestartet durch Eingabe der Adresse 8300H und anschließendes Drücken der Go-Taste. Im Display erscheint dann: PUF1= 7. Die Glaselektrode sollte jetzt am A/D-Wandler angeschlossen sein und in der Pufferlösung mit pH=7 stehen. Nach Drücken der Taste Enter beginnt die A/D-Wandlung und im Display erscheint der entsprechende Meßwert des Eichpuffers 7 in mV. Er liegt in der Nähe von 0 V. Zu beachten ist, daß sich an der Glasmembran der Glaselektrode relativ komplexe chemische Ionenaustauschvorgänge abspielen, so daß die Einstellung des chemischen Gleichgewichts einige Zeit benötigt. Ändert sich der Meßwert im Display nicht mehr, wird die Taste Break gedrückt; dadurch wird der augenblickliche Wert für pH 7 in der Speicherzelle 87FAH abgelegt und im Display erscheint: PUF2= 9. Nach Abspülen der Elektrode

wird diese jetzt in den Puffer mit pH 9 gestellt und der Meßvorgang analog zum ersten Puffer wiederholt. Durch Drücken der Taste Break ist der Kalibriervorgang beendet. Die aus den beiden Puffern berechnete Empfindlichkeit der Glaselektrode (Δ mV/pH-Einheit) ist in Speicherzelle 87FEH abgelegt.

An sich genügt es, einmal zu Beginn der pH-Messungen die Kalibrierung durchzuführen. Bei längeren Messungen ändert sich jedoch manchmal die Empfindlichkeit der Elektrode. Eine gelegentliche Nachkalibrierung ist deshalb empfehlenswert. Ist die Empfindlichkeit der Elektrode bekannt, kann sie natürlich auch direkt in 87FEH abgelegt werden. In 87FFH ist dann eine Null einzugeben.

Die pH-Messung

Das Programm für die pH-Messung beginnt ab 8350H. Im Display erscheint zunächst: nESSEn. Nach Drücken von Enter beginnt die pH-Messung. Das Ergebnis erscheint im Display. Es erfolgt eine kontinuierliche pH-Messung; der Rücksprung ins Monitorprogramm erfolgt wieder durch die Break-Taste. Die Bedienung erfolgt analog der Spannungsmessung.

Eingabe des Programms

Zur Eingabe des Programms gibt es drei Möglichkeiten:

- ☐ Per Hand. Da die vorliegenden Programme schon relativ umfangreich sind, ist dies ein wenig mühselig.
- ☐ Wird der EMUF oft als Millivoltmeter und zur pH-Messung eingesetzt, können die Programme neben dem Monitor noch im EPROM 2716 abgespeichert werden.
- ☐ Wie in [1] beschrieben, können über Bit 7 der PIO 0, Port B (Pin 22 des 31poligen Leistensteckers), Daten ausbzw. eingegeben werden.

```
8300: 21 o6 83 c3 df 83 3e a8 12 cd bd oo cd 97
         o6 2o f5
                   11 fa 87 af 32 f9 87
                                          cd od 82 21 24
831o: fe
      83 c3 df
                83
                   3e
                      f9
                         12 cd bd oo
                                      cd
                                          97
8330:
      20 f5 11
                fc
                   87
                      cd od 82 ed 5b fa
                                          87 2a
         52 cb
                3c cb 1d 22 fe 87 oo oo
                                          00
                                             00
8350 - 849f: pH-Messung
                          2b 3e 75
2b 77 cd
835o: 21 e6 87
836o: 3e 75 2b
                                       2b
                   6c 77
                                          3e
                77
                      4c 2b
                   3e
                                cd bd oo
                                          cd
                                                    7b
                                                       fe
                                                 00
         20 f5
                      83
                          cd 97
                                             20
                                                 f5
8370:
      06
                cd 81
                                   7b
                                       fe
                                          04
                                00
                                                       00
8380: 00
                32
                   f9
                      87
                          11 fc 87
                                          82 cd 8c
         3e o1
                                   cd od
8390:
      01
         e6
            20
                20
                   2b
                      2a fc 87.
                                ed 5b
                                       fa
                                             af
                                                 ed
      ac 83 cd f6
                      7c
                                       53
                                          84 11 00
83ao:
                   83
                          c6 o7
                                   c3
                      83
                                64
                                    9d
                                       6f
                                          26
83bo:
      af
         ed
                cd
                   f6
                          af
                             3e
83co:
         5b fa
                87
                   2a
                      fc
                          87
                             19
                                cd f6 83
                                          7d b7
      ed
83do:
      06
         94
             67
                Зе
                   64
                      95
                          6f
                             18
                                    3e
                                       07
                                          94
                                             67
                                                 18
                                                 1b
22
83eo:
      e6
         87
             Зе
                e5
                   12
                      1b
                          3e
                             9d 12 1b
                                       3e
                                          65
                                             12
                                          84
                                             dd
83fo:
      12
         1b
             af
                12
                   1b
                      e9
                          cd
                             19
                                84
                                   cd
                                       8c
      cd 42 84 cd
dd 22 f7 87
                                          84
                                                 f7
7d
8400:
                cd 8c
                      84
                          cd
                             19
                                84
                                   cd 8c
                                             3a
                      f7
                                          87
                          87 6f c9
                                             57
                                                    60
                                                       26
8410:
                   3a
                                   3a fe
                                          d2 2f 84
                      dd 21 oo oo 29
                                       17
8420:
      00
         1e
             00
                06 10
                                                       dd
                b7
8430:
                      52 d2 3c 84 19 dd
                                          2b 1o eb
      29
         dd 23
                b7 ed
64 21
                                                    af
                                                       5c
8440:
      57
         c9 o6
                      00 00 cb
                                38
                                   30 01
                                          19
                                             c8
                                                 eb
                                                       eb
8450:
         f5 c9
                      8c 84 6c af 67
                                          a3
                                             82
      18
                e5
                                       cd
                                                 eb
                                                    e1
                                                       d5
                   cd
         67
                a3 82
                          63 cd
                                90 02
                                       21
                                          e4
                                             87
                                                 7e
8460:
      af
            cd
                      d1
                      77
                                   77
8470:
      21
         e3 87
                7e
                   23
                          3e 4o 2b
                                       af
                                          21 e6
8480:
                97
                      7b
         oo cd
                   00
                          fe
                             05
                                cc eo 82
                                          c9
      bd
      bd oo el dl cl c9
                         00 00 00 00 00 00 00 00 00
```

Bild 3. Die zwei Programme zur Kalibrierung und zur eigentlichen pH-Messung. Die Software zur Spannungsmessung muß sich ebenfalls im Speicher befinden

```
cd c9 o1 21 54 7f 11 oo 3c o1 oe oo ed bo cd 49 oo fe 31 28 2c fe 32 28 o2 18 f3 cd c9 o3 11 oo
7eoo:
                      2c fe 32
7e1o:
7e2o:
        3c o1 1a oo ed bo 3e
                                 93 d3 9f cd
                                               49
                                                   oo fe
                                                          4a
7e3o:
            cd 81 7e 1a cd fd 7e
                                    13 2b 7c b5
                                                   ca 66 oo
                                                             18
            3e 9b d3 9f 21 95 7f
                                    11 oo 3c o1
7e4o:
                                                  2d oo
                                                          ed bo
7e5o:
                             f9
                                 cd 81 7e d5
            49 oo fe 4a 2o
7e6o:
           3c of oc oo ed bo ef df cd 3o
                                               7f
                                                   12 13
7e7o:
            ca 66 oo d5 11
                             od
                                 00
                                    cd 4e 7f
                                               d1
                                                  18
        b5
        oo cd c9 o1 23 7c 7f
7e80:
                                 11 oo 3c o1
                                                   oo ed
            7e cd c9 7e d5 cd c9 o1 21 88
                                               7f
7e9o:
        bo
                                                   11
                                                      00
           oo ed bo cd bo 7e cd c9 7e eb d1 af ed o4 11 1o 3c d5 cd 49 oo d1 fe od c8 12
                                                      ed
7eao:
        od oo ed bo cd bo 7e
7ebo:
        06
                                                          13
                                    e7
7eco:
         f4 cd 49 oo fe od c8
                                 18
                                        21 10
                                               3c cd
                                                      f2
7edo:
            cb 27 cb 27
                          cb 27
                                 57
                                    23 cd f2
                                               7e b2
                                                      57
                      cb 27
                                 27
                                    cb 27
                                            5f
7eeo:
            7e
               cb
                             cb
                                               23
                                                   cd
                                                      f2
               7e
                   fe 3a fa fa
                                 7e
                                    d6 o7 d6 3o c9
7efo:
7foo:
            07
               7f
                   e1 c1
                         f1
                             c9
                                 37
                                    06
                                        09
                                            f5
                                               d4
                      f5 cd 1c /1 c 2b
9e 18 oo 21 <u>11 oo</u> 2b
3o fb o6 o8 11 <u>o9 oo</u>
0 17 cb 19 10 f3
7f1o:
            f1 1f
                   10 f5 cd 1c 7f
                                               c9
                                                   af
                                                      d3 9e
7f20:
        06
            3e ff d3 9e 18 oo 21
                                               7c
                                                   b5
                                               cd 4e
79 d9
7f30:
        d9 db 9e
                   17
            cd 4e 7f db 9e
7f40:
                                                   d9 c9
7f5o:
            20 fb c9 45 49 4e
                                 28
                                    31 29 2d 41
                                                   55
                                                      53 28
7f6o:
        29
           3f 45 4d 55 46 2o 41 55 46 2o 45 49 4e
                                 59
7f7o:
        42
            45 21 20 4f 4b 41
                                    28 4a 29 3f
                                                   53 50
                                                          45 49
7f8o:
        43 48 45
                   52 41 4e 46
                                 2e
                                    53 50 45
                                               45 49
                                                      43 48 45
7f9o:
            45
               4e
                   44 45
                          45
                             4d
                                 55
                                    46 20 41 55
7fao:
        53 47
               41
                   42 45 21
                             4e
                                 4f
                                    43 48 20
                                               4e
                                                      43
                                                          48
                                                   49
                                                      4b
7fbo:
            53
               54
                   41 52 54
                             45
                                 4e
                                    21 20 4f 4b
                                                   41
7fco:
        29 3f 45 4d 55 46 20 53 54 41 52 54 45
```


Bild 4. Ein Programm zum Datenaustausch zwischen EMUF und TRS-80

Bild 4 zeigt ein Maschinenprogramm, geschrieben für den TRS-80 Model I. das den Datenaustausch mit dem EMUF abwickelt. Die Aus- und Eingabe erfolgt über Bit 7 des Port B am 8255 (Adresse 9EH des TRS-80). Das kleine Programm ist dialogorientiert und erklärt sich von selbst. Es beginnt ab 32 256 (dezimal). Es wurden lediglich drei Routinen des TRS-80 verwendet, nämlich Zeicheneingabe (0049H), Zeichenausgabe (0033H) und Löschen des Bildschirms (01C9H). Durch Ändern dieser Routinen und des Bildschirmspeichers (3C00H), kann deshalb dieses Maschinenprogramm auf andere Z80-Systeme angepaßt werden. Zu beachten ist noch, daß die Datenübertragung ohne irgendwelche Handshakesignale arbeitet und deshalb die Zeitschleifen (im Listing unterstrichen) beim Einsatz eines anderen Computers ebenfalls angepaßt werden müssen.

Literatur

- [1] Götz, D.: Z80-EMUF mit Display und Tastatur. mc 1984, Heft 9.
- [2] Datenblatt ICL-7109, Intersil.





Z80E-SIO-Einplatinencomputer

Technische Kurzdaten:

Z80A-CPU, 2 St. Z80A-SIO0, 1 St. Z80A-CTC Quarz 2,4576 MHz, max. 32 K EPROM, 32 K RAM

Applikationen:

- Datenformat-Konverter
 Baudrate-Konverter
- Serieller Multiplexer Druckerspooler usw.

ING. BÜRO W. KANIS GMBH

Lindenberg 113 · D-8134 Pöcking Telefon 08157-3576 · Telefax 08157-7799

Franzis FACHBÜCHER Nave Turbo-Pascal: Grafik Erw Schwere - Summary out Tees Ures Treas TurboPascal Pascal

Neuerscheinung

Turbo-Pascal: Grafik unter MS-DOS

Eine Software-Sammlung mit Tips und Tricks. Von P. Navé. 120 S., 17 Abb., kart., DM 38.–
ISBN 3-7723-8701-2

Die zahlreichen Source-Listings der Programme zeigen dem Anwender, wie er selbständig seine Grafik wie ein Profi programmieren kann. Wertvolle, zum Eintippen fertige Utilities sind dabei ebenso vertreten wie geschickte Routinen zur Aufwertung bereits vorhandener eigener Programme.



Franzis-Verlag GmbH Karlstraße 37–41 8000 München 2 Telefon (0 89) 51 17-1 **EMUF 2-101**

Thomas Schlenger-Klink

Der Basic-EMUF

Intels 8052AH-Basic-Prozessor ist für Steuerzwecke ideal

Bei vielen kommerziellen Anwendungen kommen heute Ein-Chip-Mikrocomputer zum Einsatz. Die Verwendung eines solchen Prozessors scheitert im Low-Cost-Bereich jedoch häufig am Fehlen eines geeigneten Entwicklungssystems. Das Herz des hier vorgestellten Basic-EMUF (Einplatinen-Mikrocomputer für universelle Festprogrammanwendungen) ist ein in Basic programmierbarer Ein-Chip-Prozessor, der für die unterschiedlichsten Einsatzbereiche geeignet ist. Zur Programmierung reicht bereits ein einfaches Terminal aus.

Die Reihe der bereits in mc vorgestellen EMUFs zeigt, daß es eine ganze Menge von Anwendungen für kleine Einplatinen-Computer gibt. Zum Einsatz dieser Spezial-Computer wird aber ein geeignetes Entwicklungssystem benötigt. Die Programmierung erfolgt im allgemeinen in Assembler und ist daher oftmals mit erheblichem Aufwand verbunden. Die Programm-Entwicklungszeit läßt sich bei Verwendung von Hochsprachen drastisch verkürzen. Geeignete Hochsprachen-Compiler stehen allerdings nur den wenigsten Anwendern zur Verfügung. Durch die Verwendung eines Basic-Interpreters ist es nahezu jedem Computer-Interessierten möglich, Software für den Basic-EMUF zu schreiben.

Entwicklung von Hochsprachen für Ein-Chip-Prozessoren

Der Wunsch nach einer einfachen Softwareentwicklung führte bei einigen Halbleiterherstellern zur Entwicklung von Mikroprozessoren, die in einer Hochsprache programmiert werden können. Von der Firma Zilog wird der Baustein Z8671 hergestellt, der einen einfachen Basic-Interpreter enthält. Eine Platine mit diesem Baustein wurde in mc vorgestellt [1]. Das interne ROM mit 2 KByte bietet allerdings nur wenigen einfachen Funktionen Platz. Die Firma Rockwell stellte mit den Bausteinen 65F11/12 sehr leistungsfähige Einchip-Forth-Prozessoren zur Verfügung. Zur

Programmentwicklung war allerdings ein sogenanntes "Development-ROM" erforderlich, das durch seinen recht hohen Preis bei Einzelanwendungen kaum in Frage kommt.

Die Firma Intel hat mit dem Baustein 8052AH-Basic einen Single-Chip-Prozessor herausgebracht, der durch seine außergewöhnlichen Eigenschaften nahezu ideal für kleine Steuerungsanwendungen ist. Dieser Baustein aus der 8051-Familie enthält einen umfangreichen Basic-Interpreter, der zum Beispiel auch mit Fließkommazahlen umgehen kann. Außerdem sind viele weitere Funktionen enthalten, die die Programmierung von Steuerungen vereinfachen. Mit dem Baustein ist es möglich, fast vollständig ohne Entwicklungssystem auszukommen. Zur Programmierung reicht ein einfaches Terminal; EPROMs können direkt per Basic-Befehl in der Anwenderschaltung gebrannt werden.

Der Baustein wurde 1985 in mc vorgestellt [2]. Heute gibt es die noch erweiterte Version 1.1 des Chips. Die Erweiterungen betreffen hauptsächlich das Verhalten des ICs nach einem Reset und das Software-Interface zu Assembler-Programmen. Bild 1 zeigt eine Auflistung der vorhandenen Befehle. Der Baustein 8052AH-Basic enthält: 8 KByte ROM (Basic-Interpreter), 256 Byte RAM, serielle Schnittstelle, 3 Timer, Interruptlogik und ein 8-Bit-I/O-Port.

Erweiterungen des MCS-Basic-52, Version 1.1

Mit X-ON (Control Q) und X-OFF (Control S) ist es jetzt möglich, die Ausgabe bei LIST und PRINT anzuhalten. In der Version 1.0 konnte die Ausgabe nur abgebrochen werden, was bei längeren Listings sehr störte. Die Statements IDLE (warten auf Interrupt), LD@, ST@ (Laden und Abspeichern von Floating-Point-Zahlen an einer bestimmten Adresse), PGM (EPROM-Programmierung) und RROM (Ablauf eines Basic-Programms im EPROM) sind neu hinzugekommen. Weiterhin die Befehle (F)PROG3...(F)PROG6. Mit diesen Befehlen kann unter anderem das Löschen des RAM-Speichers nach RESET verhin-

```
RUN
                 BAUD
CONT
                 CALL
LIST
                 CLEAR
LIST#
                 CLEARS
LIST@
       (V1.1)
                 CLEARI
NEW
                 CLOCK1
                                  .AND.
NIII.I.
                 CLOCKO
                                  .OR.
RAM
                 DATA
READ
                                  XOR.
                                  ARS()
XFER
                 RESTORE
                                  INT()
PROG
                 DIM
                                  SGN()
PROG1
                 DO-WHILE
                                  SQR()
PROG2
                 DO-UNTIL
                                  RND
PROG3
       (V1.1)
                 END
                                  LOG()
PROG4
       (V1.1)
                 FOR-TO-STEP
                                  EXP()
PROGE
       (V1.1)
                 NEXT
                                  SIN()
PROG6 (V1.1)
                 GOSUB
                                  cos()
FPROG1
                 RETURN
                                  TAN()
FPROG2
                 COTO
                                  ATN()
FPROG3
       (V1.1)
                ON-GOTO
                                  =,>,>=,<,<=,<>
FPROG4 (V1.1)
                ON-GOSUB
                                  ASC()
                IF-THEN-ELSE
FPROG5
       (V1.1)
                                 CHR()
FPROG6
       (V1.1)
                 INPUT
                                 CBY()
                                 DBY()
                ONERR
                                 XBY()
                ONEX1
                ONTIME
                                 ΙE
                PRINT
                                 IP
                                 PORT1
                PRINT#
                PRINT@ (V1.1)
                                 PCON
                PHO.
                                 RCAP2
                PHO.#
                                 T2CON
                PHO.@ (V1.1)
                                 TCON
                PH1.
                                 TMOD
                PH1.#
                                 TIME
                PH1.@ (V1.1)
                                 TIMERO
                PGM (V1.1)
                                 TIMER1
                PUSH
                                 TIMER2
                POP
                                 XTAL
                PWM
                                 MTOP
                REM
                                 I.EN
                RETI
                                 FREE
                STOP
                                 PI
                STRING
                UIO
                UI1
                HOO
                UO1
                     (V1.1)
                LD@
                ST@ (V1.1)
                IDLE
```

Bild 1. Die Kommandos (links), die Befehle (Mitte) und die Operatoren (rechts) des Basic-Chips


dert werden. Dadurch bleiben Programme und Daten in einem batteriegepufferten RAM auch nach RESET intakt. Mit Assemblerroutinen kann der Anwender den Basic-Befehlssatz durch selbst definierte Funktionen und Statements erweitern. Wie diese Erweiterungen durchgeführt werden, ist anhand vieler Beispiele in [3] gezeigt. Das Handbuch (200 Seiten) ist sehr ausführlich mit Beispielen belegt. Intel gibt darin alle Informationen über den internen Aufbau des Basic-Interpreters: Speicherbelegung, Datenspeicherung, EPROM-File-Format usw.

Die Basic-EMUF-Platine

Die Basic-EMUF-Platine wurde in erster Linie für Stand-Alone-Steuerungsanwendungen entwickelt. Das heißt, ein Gerät arbeitet, ohne daß der Benutzer erst ein Programm laden und starten muß. Auf der Platine wurden viele Interface-Baugruppen untergebracht. Trotzdem war es möglich ein sehr universelles Konzept zu entwerfen, das auch eigenen Ideen genug Spielraum gibt. Die Leistungsfähigkeit dieses kleinen Einplatinen-Computers entspricht ungefähr der eines frühen Homecomputers. Als Anwendungsbeispiele für den Basic-EMUF seien genannt: Heizungs- und Temperaturregler, Zeitsteuerungen, Meßdatenerfassung, Schnittstellenwandler (z. B. V.24/Centronics), Schrittmotorensteuerung, Amateurfunkanwendungen, Musikinstrumente, Modelleisenbahnsteuerungen usw.

Bild 2 zeigt das Blockschaltbild des Basic-EMUFs. Die Karte besteht aus zwei Teilen: CPU- und Peripherieteil. Das Layout der Platine wurde so gestaltet, daß beide Teile mechanisch voneinander getrennt werden können. Das CPU-Modul kann als Baugruppe einzeln verwendet werden, wenn der Peripherieteil nicht den gewünschten Erfordernissen entspricht. Folgende Funktionen sind auf der vorliegenden Karte (Bausatz beim Autor erhältlich) enthalten: CPU-Modul

- Zentraleinheit 8052AH-Basic
- -8...32 KByte RAM
- max. 16 KByte EPROM für Assemblerprogramme
- max. 16 KByte EPROM für Basicprogramme
- Adreßdecoder-PAL
- EPROM-Programmer
- V.24-Schnittstelle Terminal
- V.24-Schnittstelle Drucker
- 24-Bit-TTL-Interface (8255)
- RESET-Erzeugung
- Schaltung für Batteriepufferung
- I/O-Pfostensteckverbinder



Peripherie-Modul 1

- 2 Relaisausgänge
- 4 entprellte CMOS-Eingänge
- 4-Kanal-12-Bit-AD-Wandler
- 2-Kanal-8-Bit-DA-Wandler
- Echtzeituhr
- Akku für RAM und Uhr
- kleines Lochrasterfeld

Die Schaltung des CPU-Moduls


Bild 3 zeigt die Schaltung des CPU-Moduls. Zur Stromversorgung dieses Teils genügt bereits eine Spannung von 5 V. Die Stromaufnahme beträgt etwa 250 mA (hängt von den eingesetzten Speicherbausteinen ab). Die CPU verfügt über einen gemultiplexten Daten- und Adreßbus. Das IC 74LS373 trennt Daten (D0-7) und Adressen (A0-7). Standardperipherie und -Speicherbausteine können damit angeschlossen werden. Das Modul ist nicht nur für den Baustein 8052AH-Basic geeignet, sondern auch für die Chips 8031, 8032, 8X51, 8X52, 9761 usw. Zum Abschalten des internen ROMs muß der Anschluß 31 der CPU auf LOW-Pegel gelegt werden. Die drei vorgesehenen Speicherbausteine sind je nach Steckplatz für unterschiedliche Speicherbereiche und -typen ausgelegt. Bei Verwendung des Basic-Chips ist ein Steckplatz für RAM, einer für ein Basic-EPROM und einer für ein reines Assembler-EPROM vorgesehen. Das RAM kann sowohl mit 8-KByte- als auch mit 32-KByte-Bausteinen bestückt werden. Da zu erwarten ist, daß die Preise für statische RAMs mit 32 KByte noch stark fallen, ist ein einziger RAM-Steckplatz wohl in allen Fällen ausreichend. Der

Jumper J4 muß bei Einsatz von 32 KByte RAM kurzgeschlossen werden. Er befindet sich auf der Lötseite der Platine. Die Verwendung des Assembler-EPROMs ist erforderlich, wenn eigene Befehlssatzerweiterungen programmiert werden sollen. Das Basic-EPROM ist zusätzlich mit einer Schaltung zur EPROM-Programmierung "On Board" ausgerüstet. Das können weitere Assembler-Routinen sein. Zur Adreßdecodierung wird ein PAL vom Typ 10L8 eingesetzt. Die Decodierung kann damit in weiten Grenzen an eigene Erfordernisse angepaßt werden. Bild 4 zeigt die logischen Gleichungen für zwei PALs, Version 1.1 zum Einsatz von 8 KByte RAM, Version 1.2 für 32 KByte RAM. Die Signale /ADDA, /RAMST und /PIOST sind zusätzliche Selectleitungen, die auf die beiden Pfostenverbinder für Erweiterungen (ST4 und ST5) geführt sind. Das IC MAX232 von Maxim ist ein kompletter Treiberbaustein für die V.24-Schnittstelle. Er enthält je zwei V.24-Sender und -Empfänger. Die positive und negative Spannung für die Sender werden auf dem Chip selbst erzeugt. Der Baustein dient zum Anschluß eines Terminals für die Programmentwicklung oder zur Anzeige von Daten. Ein serieller Drucker kann ebenfalls angeschlossen werden. In der Schaltung wurde ein zusätzlicher Eingang vorgesehen, um den Drucker auf seine Empfangsbereitschaft zu testen. Diese Funktion wird jedoch nicht vom internen Basic-Interpreter unterstützt, kann aber vom Anwender programmiert werden. Mit den Jumpern J1 und J2 kann der Pegel der Druckerschnittstelle gewählt werden. Diese

Möglichkeit wurde vorgesehen, um ein Miniatur-Epson-Druckwerk direkt anschließen zu können. Diese Druckwerke haben häufig ein serielles TTL-Interface. Die parallele Schnittstelle mit dem Baustein 8255 stellt dem Anwender 24 TTL-Leitungen zur freien Verfügung. Die RESET-Erzeugung mit dem Baustein TL7705 hat gegenüber einem einfachen RC-Glied den Vorteil, daß immer ein RESET-Signal erzeugt wird, sobald die Betriebsspannung unter 4,6 V sinkt. Dadurch ist zum Beispiel sichergestellt, daß die CPU beim Ein- bzw. Ausschalten im rückgesetzten Zustand bleibt, um das versehentliche Verändern von Daten in einem akkugepufferten RAM zu verhindern.

Die Schaltung des Peripherie-Moduls

In Bild 5 ist die Schaltung des Peripheriemoduls auf der Platine dargestellt. Bei der Auswahl der Echtzeituhr RTC58321 war entscheidend, daß dieser Typ über einen eingebauten Taktoszillator ver-



fügt, der Stromverbrauch im abgeschalteten Zustand typ. 6 μA beträgt und das Schreibsignal hardwaremäßig gesperrt werden kann. Da diese Uhr jedoch eine Zugriffszeit von 2 μs besitzt, die einen Anschluß direkt am Datenbus des Prozessors nicht zuläßt, wurde ein Teil der PIO 8255 für den Anschluß verwendet (PC 0...6). Der Jumper J5 auf der Karte

verhindert das Verstellen der Uhr. Die Uhr kann bei gezogenem Jumper (J5) auch nicht durch Programmfehler verstellt werden. Diese Eigenschaft ist besonders bei protokollierenden Steuerungen wichtig. Der AD-Wandler vom Typ μ PD 7002 wurde schon bei Schaltungen in mc verwendet [4]. Die Eingänge des AD-Wandlers können bei Bedarf mit

Spannungsteilern und Tiefpässen (siehe Stückliste) bestückt werden und so fast beliebige Eingangssignale verarbeiten. Die Geschwindigkeit von ca. 5 ms bei 12 Bit Auflösung ist bei der Verwendung des Basic-Interpreters mehr als ausreichend. Die unbenutzten Eingänge des AD-Wandlers sollten später im Betrieb gegen Masse kurzgeschlossen werden,




Tabelle 1: CPU-Signale an Stecker 1:

1	T2	Timer2 Trigger-Eingang (BUSY Eingang für Drucker)
2	T2EX	Timer2 externer Eingang
3	PWM	Ausgang für PWM Basic-Statement
4	/ALEDIS	Steuersignal zur EPROM-Programmierung
5	/Pr.Pulse	Programmierimpuls
6	/Pr.Ena.	Freigabe der Programmierspannung
7	P1.6	
	L Port 1.6 der CPU	
8	LPTO	Sendedaten zum Drucker TTL
9	RESET	RESET Signal (aktiv HIGH)
10	CONIN	Terminal Eingang TTL
11	CONOUT	Terminal Ausgang TTL
12	/INT0	Interrupt Eingang 0
13	/INT1	Interrupt Eingang 1
14	TO	Timer0 externer Eingang
15	T1	Timer1 externer Eingang

um eine Zerstörung des Wandlers zu vermeiden.

Die beiden DA-Wandler vom Typ ZN 428 zeichnen sich durch ihren einfachen Aufbau aus. Den beiden Wandlern ist zur Pufferung ein Operationsverstärker nachgeschaltet, der die Ausgangsspannung der DA-Wandler auf den gewünschten Wert verstärkt (0-10 V veränderbar, siehe Stückliste), und im Falle eines Falles die DA-Wandler vor einer Zerstörung schützt. Die negative Spannung ist für die DA-Wandler notwendig, wenn sie bis herunter auf 0 V betrieben werden sollen. Die Adreßdecodierung für AD- und DA-Wandler wird durch das Signal /ADDA und den Baustein 74LS139 bestimmt. Die entprellten CMOS-Eingänge sind mit dem 4fach-

```
REM PIO TESTPROGRAMM
PAL10L8
                                                                     A=0E000H : REM BASISADRESSE PIO
                                                               20
VERSION 1.1 8kB RAM
                                                                     PRINT "ERZEUGUNG EINER RECHTECKSPANNUNG AN PA, PB UND PC"
                                                               30
8052 BASIC DEKODER-PAL 29.7.86
                                                                     XBY(A+3)=80H: REM INITIALISIERUNG ALLE PORTS ALS AUSGAENGE
XBY(A)=0: REM PORT A
                                                               40
                                                               100
A7 A15 A14 A13 A12 A11 A10 A9 A8 GND
                                                                     XBY(A+1)=0 : REM PORT B
                                                               110
A6 /RAMST /ADDA /CSB /CSR /PIO NC /PIOST /CSA VCC
                                                                     XBY(A+2)=0 : REM PORT C
                                                               120
                                                               130
                                                                     GOSUB 1000 : REM DELAY
PIO=A15*A14*A13*/A11*/A10*/A9*/A8*/A7*/A6
                                                               140
                                                                     XBY (A) = 255
RAMST=A15*A14*A13*/A11*/A10*/A9*/A8*/A7*A6
                                                               150
                                                                     XBY(A+1) = 255
PIOST=A15*A14*A13*/A11*/A10*/A9*/A8*A7*/A6
                                                               160
                                                                     XBY(A+2)=255
ADDA=A15*A14*A13*/A11*/A10*/A9*/A8*A7*A6
                                                                      GOSUB 1000 : REM VERZOEGERUNG
                                                               170
CSR=/A15*/A14*/A13
                                                               180
                                                                      GOTO 100
CSB=A15*/A14
                                                               1000
                                                                      REM VERZOEGERUNG
CSA=/A15
                                                                      FOR I=0 TO 200 : NEXT I
                                                               1010
                                                               1020
                                                                       RETURN
                                                                Bild 6. Der PIO-Test
DESCRIPTION:
                                                  E000-E03F
     CS 8255
RAMST CS AN RAM-STECKER
                                                  E040-E07F
                                                                      PRINT "TESTPROGRAMM FUER CMOS-EINGAENGE"
                                                               10
PIOST CS AN PIO-STECKER
                                                  E080-E0BF
                                                                     A=OEOOOH : REM BASISADRESSE PIO
                                                               20
                                                  EOCO-EOFF
ADDA CS AD/DA WANDLER
                                                                      XBY(A+3)=OFFH : REM PA, PB, PC EINGAENGE
                                                  0000-1FFF
CSR
      CS RAM (8K)
                                                                      PRINT "EINGANG 0123"
                                                                40
                                                  0000-7FFF
      CS ASSEMBLER EPROM (32K)
CSA
                                                               50
                                                                      FOR I=0 TO 3
      CS BASIC EPROM (PROGRAMMIERSOCKEL 16K)
                                                  8000-BFFF
                                                                      M=2**I : W=XBY(A+1).AND.M : REM MASKIEREN EINES EINGANGS
                                                                60
                                                                       IF W=O THEN PRINT "H", ELSE PRINT "L",
                                                                70
                                                                       NEXT I
                                                               80
                                                                       PRINT
                                                                             CR ,"
PAL10L8
                                                                90
                                                                100
                                                                       GOTO 50
VERSTON 1.2 32kB RAM
8052 BASIC DEKODER-PAL 29.7.86
                                                                Bild 7: Test für die CMOS-Eingänge
A7 A15 A14 A13 A12 A11 A10 A9 A8 GND
A6 /RAMST /ADDA /CSB /CSR /PIO NC /PIOST /CSA VCC
                                                                10
                                                                       REM ADC TESTPROGRAMM
                                                                      A=OEOCOH : REM BASISADRESSE AD-WANDLER
                                                                20
PIO=A15*A14*A13*/A11*/A10*/A9*/A8*/A7*/A6
                                                                       PRINT "LAUFENDE MESSUNG ALLER 4 KANAELE"
                                                                100
RAMST=A15*A14*A13*/A11*/A10*/A9*/A8*/A7*A6
                                                                       FOR I=0 TO 3
                                                                110
PIOST=A15*A14*A13*/A11*/A10*/A9*/A8*A7*/A6
                                                                120
                                                                       PUSH I
ADDA=A15*A14*A13*/A11*/A10*/A9*/A8*A7*A6
                                                                       GOSUB 1000
                                                                130
CSR=/A15
                                                                       POP W
                                                                140
CSB=A15*/A14
                                                                150
                                                                       PRINT "KANAL", I, "=", W, " ",
CSA=/A15
                                                                160
                                                                       NEXT I
                                                                170
                                                                       PRINT CR ,
                                                                       GOTO 110
                                                                180
                                                                       REM MESSEN EINES AD-KANALS
                                                                1000
DESCRIPTION:
                                                                       REM DER KANAL WIRD AUF DEM STACK UEBERGEBEN
                                                                1010
                                                  E000-E03F
     CS 8255
                                                                       REM DER MESSWERT WIRD AUF DEM STACK ZURUECKGEGEBEN
                                                                1020
                                                  E040-E07F
RAMST CS AN RAM-STECKER
                                                                       POP T1
                                                                1030
                                                  E080-E0BF
PIOST CS AN PIO-STECKER
                                                                      XBY(A)=T1.OR.8
                                                                1040
ADDA CS AD/DA WANDLER
                                                  EOCO-EOFF
                                                                       IF (XBY(A).AND.64)=0 THEN 1050
                                                                1050
                                                  0000-7FFF
      CS RAM (32K)
CSR
                                                                      T1=16*XBY(A+1)+XBY(A+2)/16
                                                                1060
      CS ASSEMBLER EPROM (32K)
                                                  0000-7FFF
CSA
                                                                       PUSH T1
      CS BASIC EPROM (PROGRAMMIERSOCKEL 16K)
                                                  8000-BFFF
CSB
                                                                1080
                                                                       RETURN
                                                                Bild 8. Der Test für den AD-Wandler
 Bild 4. Die PAL-gleichungen für das Decoder-PAL
```

```
REM DAC TESTPROGRAMM

A=0EOC4H: REM BASISADRESSE DA-WANDLER
PRINT "DA-WANDLER TESTPROGRAMM"

INPUT "KANALNUMMER (0/1) ? ",K

INPUT "AUSGABEWERT (0-255) ? ",W

XBY(A+K)=W

PRINT: GOTO 110

Bild 9. Ein DA-Wandler-Test

REM RTC TESTPROGRAMM
```

```
REM ACHTUNG! BEACHTE STUNDEN ZEHNER
30
       A=0E000H : REM BASISADRESSE PIO
40
       XBY(A+3)=93H : REM INITIALISIERUNG
100
        REM STELLEN DER UHR MIT DEN DATEN IN ZEILE 5000
110
        PRINT "ZUM STELLEN DER UHR JUMPER J5 EINSETZEN"
        FOR I=12 TO 0 STEP -1
120
        READ W: PUSH W: REM ZU SCHREIBENDE DATEN
PUSH I: REM ADRESSE
130
140
150
        GOSUB 1200
160
        NEXT I
200
        REM DATUM UND UHRZEIT
210
        PRINT "DATUM UHRZEIT"
220
        GOSUB 2000
230
        GOT0220
1000
       REM ADRESS-STROBE
1010
        REM ADRESSE AUF DEM STACK
1020
      XBY(A+3)=92H : REM UMSCHALTUNG PCO-3 AUSGANG
1030
        POP A1 : REM ADRESSE
       XBY(A+2)=A1: REM AUSGABE DER ADRESSE
XBY(A+3)=ODH: REM SETZEN ADRESS-STROBE
1040
1050
1060
       XBY(A+3)=OCH : REM RUECKSETZEN ADRESS-STROBE
1070
        RETURN
1100
        REM LESEN EINES UHREN-WERTES
1110
        GOSUB 1000 : REM ADRESS AUSGEBEN
1120
      XRV(\Delta+2)=OFH
       XBY(A+3)=93H : REM UMSCHALTEN AUF EINGANG
1130
       XBY(A+3)=9 : REM LESEN EINSCHALTEN
1140
       W1=XBY(A+2): W1=W1.AND.OFH: REM EINLESEN-
XBY(A+3)=8: REM LESEN AUSSCHALTEN
1150
1160
1170
       PUSH W1 : REM DATEN AUF DEN STACK
1180
        RETURN
1200
        REM SCHREIBEN EINES UHRENWERTES
1210
        REM DATEN UND ADRESSE AUF DEM STACK
        GOSUB 1000 : REM ADRESSE AUSGEBEN
1220
1230
        POP W1 : XBY(A+2)=W1 : REM DATEN AUSGEBEN
       XBY(A+3)=OBH: REM SCHREIBEN EINSCHALTEN
XBY(A+3)=OAH: REM SCHREIBEN AUSSCHALTEN
1240
1250
1260
        RETURN
2000
        REM AUSLESEN UND ANZEIGEN VON DATUM UND UHRZEIT
       PUSH 7: GOSUB 3000: REM TAG
PRINT ".",: PUSH 9: GOSUB 3000: REM MONAT
PRINT ".",: PUSH 11: GOSUB 3000: REM JAHR
PRINT "",: PUSH 5: GOSUB 1100
POP W1: W1=W1.AND.3: W1=W1.OR.30H
2010
2020
2030
2040
2050
        PRINT CHR(W1),: REM STUNDEN ZEHNER
PUSH 4: GOSUB 1100
POP W1: W1=W1.OR.30H: PRINT CHR(W1),: REM STUNDEN EINER
PRINT ":",: PUSH 2: GOSUB 3000: REM MINUTEN
PRINT ":",: PUSH 0: GOSUB 3000: REM SEKUNDEN
2060
2070
2080
2090
2100
2110
        PRINT CR ,
2120
        RETURN
3000
        REM AUSGABE VON 2 ZEICHEN DER RTC
3010
        POP A1 : PUSH A1 : GOSUB 1100
3020
      A1=A1+1 : PUSH A1 : GOSUB 1100
3030
       POP W1 : W1=W1.OR.30H : PRINT CHR(W1),
        POP W1 : W1=W1.OR.30H : PRINT CHR(W1),
3040
3050
        RETURN
5000
        DATA 8,6 : REM JAHR
5010
        DATA 0,8 : REM MONAT
5020
        DATA 0,1 : REM TAG
5030
        DATA 5 : REM WOCHENTAG
5040
        DATA 9,9 : REM STUNDEN (10*STD+8 BEI 24 STD FORMAT)
5050
        DATA 3,0 : REM MINUTEN
5060
       DATA 0,0 : REM SEKUNDEN
```

Bild 10. Das Testprogramm für die Echtzeit-Uhr

Tabelle 2: V.24-Schnittstellen

V.24	an Stecke	r 2: Terminal
1	2	Sendedaten Termial
3	4	Empfangsdaten Terminal
5	6	Reset-Eingang (aktiv LOW)
7	8	+ 5 V
9	10	GND


7.24	an Stecke	r 3: Drucker
1	2	Sendedaten Drucker
3	4	BUSY vom Drucker (wird nicht von
5	6	MCS Basic 52 bedient) Programmierspannung für EPROM
7	8	+ 5 V
9	10	GND

Tabelle 3: PIO an Stecker 4

1	PA 4	2	PA 3
3	PA 5	4	PA 2
5	PA 6	6	PA 1
7	PA 7	8	PA 0
9	/WR	10	/RD
11	RESET	12	/PIOST
13	D 0	14	GND
15	D 1	16	A1
17	D 2	18	A0
19	D 3	20	PC 7
21	D 4	22	PC 6
23	D 5	24	PC 5
25	D 6	26	PC 4
27	D 7	28	PC 3
29	+5V	30	PC 2
31	PB 7	32	PC 1
33	PB 6	34	PC 0
35	PB 5	36	PB 0
37	PB 4	38	PB 1
39	PB 3	40	PB 2

Tabelle 4: RAM-Stecker ST5

1	+Ubat	2	+Ubat
3	+5V	4	+5V
5	GND	6	GND
7	/WR	8	/CS ADDA
9		10	A 5
11		12	A 4
13	/RD	14	A 3
15	RESET	16	A 2
17	/RAMST	18	A 1
19	D 7	20	A 0
21	D 6	22	D 0
23	D 5	24	D 1
25	D 4	26	D 2
27	D 3	28	GND






Bild 11. Die Bestückungsseite der Platine (oben), die Lötseite (unten)

NAND-Schmitt-Trigger 4093 aufgebaut. Zu entprellende Kontakte werden einfach zwischen Eingang und Masse geschaltet. Beim ersten Schließen des Kontaktes wird der Eingangskondensator sehr schnell entladen. Die Aufladung erfolgt über einen Pullup-Widerstand.

Dies hat zur Folge, daß bei einer geeignete Wahl der Bauteile die Spannung beim Prellen des Kontaktes nicht die Schaltschwelle des Schmitt-Triggers erreichen kann. Bei mechanischen Kontakten (Schalter, Taster, Relais) hat sich die Kombination 100 k Ω mit 100 nF bestens bewährt. Die beiden Relais sind mit integrierten Transistor-Schaltern (75468) an die PIO 8255 (PA0,PA1) angeschlossen. Die restlichen Treiber dieses Bausteins können bei Bedarf für eigene Anwendungen verwendet werden.

Die Anschlüsse von AD-, DA-Wandler, CMOS-Eingängen, Relaisausgängen und Stromversorgung sind auf eine 64polige VG-Leiste (ST5) geführt.

Aufbau des Basic-EMUF

Beim Aufbau der Platine sind die üblichen Regeln für den Aufbau von elektronischen Schaltungen zu beachten. Um die Bauhöhe der Karte möglichst niedrig

Tabelle 5: VG-Leiste 64polig (ST6)

a	Nr.	C
+5 V	1	+5 V
	2	
Relais 1 gem. Ansch.	3	Relais 1 gem. Anschluß
Relais 1 Öffner	4	Relais 1 Öffner
Relais 1 Schließer	5	Relais 1 Schließer
Relais 0 Schließer	6	Relais 0 Schließer
Relais 0 Öffner	7	Relais 0 Öffner
Relais 0 gem. Ansch.	8	Relais 0 gem. Anschluß
CMOS Eingang 0	9	CMOS Eingang 0
CMOS Eingang 1	10	CMOS Eingang 1
CMOS Eingang 2	11	CMOS Eingang 2
CMOS Eingang 3	12	CMOS Eingang 3
+12 V	13	+12 V
-12 V	14	-12 V
	15	
	16	
	17	
	18	
	19	
DA-Ausgang 0	20	DA-Ausgang 0
DA-Ausgang 1	21	DA-Ausgang 1
	22	
	23	
	24	
	25	
	26	
AD-Eingang 0	27	AD-Eingang 0
AD-Eingang 1	28	AD-Eingang 1
AD-Eingang 2	29	AD-Eingang 2
AD-Eingang 3	30	AD-Eingang 3
	31	
V	32	0 V

– = Zur Zeit nicht belegt, frei für eigene Anwendungen




Tabelle 6: Jumperbelegung

J1	Drucker-Ausgang TTL-Pegel
J2	Drucker-Ausgang V.24-Pegel
J3	Sperren des internen ROM
J4	Lötbrücke für 32 KB RAM
	(auf der Lötseite)
J5	Schreibfreigabe für RTC 58321

zu halten, wurden die Quarze für CPU und AD-Wandler unter die zugehörigen Sockel gelegt. Es sollten dafür nur hochwertige IC-Sockel verwendet werden. Bei einigen Typen sind die Mittelstege herauszutrennen. Die Quarze werden jeweils mit einem kleinen Stück doppelbeschichteten Klebeband befestigt. Ein weiterer Vorteil dieser Bestückung ist. daß die Quarze sehr gut gegen mechanische Beschädigungen geschützt sind. Das IC 74LS08 ist ebenfalls unter dem CPU-Sockel untergebracht. Dieser Baustein sollte direkt in die Platine eingelötet werden. Nach der Bestückung der Bauteile des CPU-Teils (Stückliste in Tabelle 7) muß die Platine sehr sorgfältig auf Lötfehler untersucht werden. Der Akku sollte erst ganz zum Schluß eingesetzt werden, wenn die Funktion der Karte überprüft worden ist. Die Bestükkung erfolgt am besten für CPU- und Peripherieteil getrennt. Es vereinfacht sich dadurch der Funktionstest der Schaltung.

Tabelle 7: Stückliste CPU-Modul

100 nF Vielschicht
10 μF, 16 V, Tantal
22 pF Kerko
3,3 kΩ
10 kΩ
9 mal 3,3 k Ω , SIL-Netzwerk
TL 7705
MAX232
74LS08 (auch HCT)
8052AH-Basic
Basic-EPROM (Programmiersockel)
74LS373 (auch HCT)
PAL 10L8
Assembler-EPROM
8255
RAM 4364, 43256 o.ä.
BC 557 o.ä., PNP
BC 546 o.ä. NPN
1N4148
11,0592 MHz, HC-18U
15pol. Pfostenstecker, 1reihig
10pol. Pfostenstecker, 2reihig
40pol. Pfostenstecker, 2reihig
26pol. Pfostenstecker, 2reihig

Die Inbetriebnahme des Basic-EMUFs

Die Stecker- und Jumperbelegungen sind den Tabellen 1 bis 6 zu entnehmen. Zur Inbetriebnahme sollte mindestens ein Vielfachmeßgerät, besser noch ein Oszilloskop zur Verfügung stehen. Weiterhin ist eine einstellbare Stromversor-

gung (4 V...5,5 V, max.0,5 A) von Vorteil. Nach nochmaliger Untersuchung der Platine auf evtl. Lötfehler wird zunächst die einstellbare 5-V-Versorgung (4 V bis 5 V) angeschlossen. Die Stromaufnahme darf nur wenige mA betragen. Nach dem Einsetzen des TL7705 kann am Anschluß 9 der CPU das RESET-Signal beobachtet werden. Dieses sollte bei Erhöhung der Versorgungsspannung, angefangen bei 4 V, bei etwa 4,6 V vom HIGH- in den LOW-Zustand wechseln. Ist dieser Test erfolgreich verlaufen, wird die CPU 8052AH-Basic bestückt. Mit einem Oszilloscop kann an den Anschlüssen 18 und 19 die Funktion des Taktoszillators nachgeprüft werden. Am Anschluß 11 des Sockels für den 74LS373 muß ein periodisches Signal mit dem Oszilloskop meßbar sein. Danach werden der 74LS373 und das RAM eingesetzt. In den Sockel des PALs ist eine Drahtbrücke von Anschluß 4 zu Anschluß 15 einzustecken. Bei ordnungsgemäßem Aufbau sollte jetzt nach dem Einschalten an einem angeschlossenen Terminal nach Betätigung der Space-Taste die Meldung:

MCS-51(tm) BASIC V1.1 READY >

erscheinen. Jetzt kann das PAL eingesetzt werden. Die CPU prüft beim Einschalten die Größe des RAM-Bereiches. Mit

>PRINT MTOP

Tabelle 8: Stückliste Peripherie-Modul

C14,15,16,17,18,20,27,32,36	100 nF, Vielschicht
C21,22,23,24	CMOS-Eingänge (100 nF)
C19,25,26	10 μF, 16 V, Tantal
C33,34	22 pF, keramisch
C35	15 nF, Folie
C28,29,30,31	nach Bedarf, AD-Wandler Eingangs-TP (100 nF
C37,38	nach Bedarf, DA-Wandler Ausgangs-TP (10 nF)
R13,14,19	680 Ω
R15,18	10 kΩ (DA-Wandler-Verstärkung)
R16,17	20 kΩ (DA-Wandler-Verstärkung)
R20,22,24,26	Spannungsteiler AD-Wandler
R21,23,25,27	Spannungsteiler AD-Wandler
R28,29	10 Ω
RNW2	400 kΩ SIL-Netzwerk (CMOS-Eingänge)
IC 11	RTC 58321
IC 12	74LS139 (auch HCT)
IC 13	μPD 7002 C
IC 14	4093
IC 15,16	ZN 428
IC 17	TL072
IC 18	ZN 458
IC 19	75468
Akku	Varta 2,4 V, 20 mAh
RELO,1	Siemens V23102-A6-A111 o.ä.
XTAL2	2,4576 MHz, HC-18U
ST6	VG-Leiste, 64pol., a+c

Tabelle 9: Die Belegung des Bausteines 8255

PA 0	Relais 0
PA 1	Relais 1
PA 2	
PA 3	
PA 4	
PA 5	
PA 6	
PA 7	
PB 0	entprellter CMOS-Eingang 0
PB 1	entprellter CMOS-Eingang 1
PB 2	entprellter CMOS-Eingang 2
PB 3	entprellter CMOS-Eingang 3
PB 4	
PB 5	
PB 6	
PB 7	
PC 0	RTC Daten D0
PC 1	RTC Daten D1
PC 2	RTC Daten D2
PC 3	RTC Daten D3
PC 4	RTC Lesefreigabe RE
PC 5	RTC Schreibfreigabe WE
PC 6	RTC Adress-Strobe AWR

kann dieser Wert angezeigt werden. Er beträgt bei 8 KByte RAM 8191 Byte, bei 32 KByte RAM 32767 Byte. Die EPROM-Programmierlogik ist vor Einsatz eines EPROMs zu überprüfen. Bei eingeschaltetem Basic-EMUF wird die Programmierspannung von 12,5 bzw. 21 V angelegt, und die Spannung am Anschluß 1 (Vpp) des Programmiersockels gemessen. Sie sollte ca. 4,3 V betragen. Beim Kurzschließen des Anschlusses 6 der CPU gegen Masse steigt diese Spannung auf nahezu den Wert der angelegten Programmierspannung an (ca. 12,3 V bzw. 20,8 V). Nach Entfernen des Kurzschlusses wird die Spannung am Anschluß 27 (/PGM) des Programmiersockels getestet. Sie beträgt ca. 5 V.

Bei Kurzschluß des Anschlusses 5 der CPU gegen Masse fällt diese Spannung auf nahezu 0 V ab. Nach Entfernen der Kurzschlusses kann ein EPROM zum Test eingesetzt werden und ein kleines Programm in das EPROM programmiert werden. Die Funktion der PIO 8255 kann mit dem Programm in Bild 6 getestet werden. Erst wenn alle Teile des CPU-Moduls in Ordnung sind, werden die weiteren Peripheriebausteine eingesetzt (Stückliste, Tabelle 8). Die Testprogramme für die Peripherie aus Bild 6 bis 10 können mit Hilfe des EPROM-Programmers in ein EPROM abgelegt werden. Dadurch wird die Neueingabe der Programme nach einem Reset überflüssig. Sie können mit dem Befehl "RROM" gestartet werden.

Ausblick

Die universellen Einsatzmöglichkeiten des Basic-EMUF lassen erwarten, daß eine ganze Reihe von Hard- bzw. Softwareanwendungen entwickelt werden. Zur Zeit existiert bereits ein einfaches LC-Display (2 Zeilen zu je 16 Zeichen) mit Tastatur, das für die Ein- und Ausgabe in Steuerungen verwendet werden kann. Weiterhin ist eine I/O-Erweiterung mit 8255, Optoeingängen und Relaisausgängen vorhanden. Für die Programmentwicklung und zur Anzeige großer Datenmengen ist ein grafikfähiges Video-Display geplant, das direkt auf den Basic-EMUF aufgesteckt werden kann.

Literatur

- [1] Wiesemann, Reinhard: Basic-Einplatinen-Compter. mc 1983, Heft 2.
- [2] Petersen, W.: Basic an Board. mc 1985, Heft 8, S.83...85.
- [3] Intel: MCS BASIC-52 USERS MANUAL. 1985.
- [4] Schön, Alfred: 12-Bit-A/D-Wandler. mc 1983, Heft 11, S.100...102.
- [5] Intel: Microcontroller Handbook,1986.
- [6] NEC: Datenblatt µPD 7002.

Auto-65

Einfache EMUF-Programmierung mit MS-DOS-Rechnern

AUTO-65 ist ein auf IBM-PCs und -ATs lauffähiger Cross-Compiler und Cross-Assembler. Er kann sowohl 6502-Assemblerbefehle, aber auch – und das ist der Clou – Befehle verstehen, die der von Siemens bei numerisch

Ein Auszug aus der Befehlsübersicht:

```
Allgemeine Befehle:
!<marke>
          Definition eines Labels
          Bedingter Sprung zu einem Label
ü<marke> Bedingter Unterprogramm-Aufruf
:<macro><text>
                     Macrodefinition
*<text>
                     Kommentarzeile
Arithmetik:
U<par>
                     Und-Verknüpfung
O(par)
                     Oder-Verknüpfung
X<par>
                     Exklusiv-Oder-Verknüpfung
+(par)
                     Addition
-<par>
                     Subtraktion
<<pre><<pre><<pre>
                     Vergleich auf Kleiner
> (par)
                     Vergleich auf Größer
#(par)
                     Vergleich auf Ungleich
=<par>
                     Zuweisung
```

gesteuerten Maschinen üblichen Sprache STEP-5 entlehnt sind. Das Abfragen und Steuern von Ports sowie das Programmieren von Zeitabläufen wird dadurch drastisch vereinfacht und verkürzt.

Im Quelltext (der z.B. mit dem Editor EDI erstellt werden kann) dürfen STEP-5-Befehle und 65XX-Assembler-Mnemonics beliebig gemischt werden. Im Gegensatz zur Siemens-Implementation sind Labels für Sprungziele, Variablen und Konstanten möglich. Ferner lassen sich auch Interrupt-Routinen ohne einen einzigen Assembler-Befehl programmieren; der Compiler erzeugt automatisch z.B. die nötigen Vektoren und die Befehle zum Retten der CPU-Register auf den Stack.

AUTO-65 ist das ideale Hilfsmittel, um auf PCs schnell und effizient Software für den berühmten mc-Einplatinen-Computer EMUF und Nachfolger (Prozessor: 6504/6502) entwickeln zu können. AUTO-65 erzeugt einen ablauffähigen 65XX-Objektcode inklusive Interrupt-Vektoren, der ohne weitere Nachbearbeitung sofort in ein EPROM gebrannt werden kann. Das ebenfalls erzeugte Kontroll-Listing stellt den erzeugten Code in Form eines 65XX-Assembler-Listings dar.

Diskette für PCs/ATs und Handbuch 198 DM



SHAMROCK SOFTWARE Vertrieb GmbH

Karlstraße 35, 8000 München 2, Telefon (0 89) 51 17-3 31

Thomas Schlenger-Klink

Basic-EMUF mit LCD und Tasten


Bei vielen Anwendungen von Einplatinen-Computern ist die Ein-/ Ausgabe von Daten während des Betriebs notwendig, so auch beim Basic-EMUF. Die Programmierung einer solchen Ein-Ausgabe-Einheit ist bei Realisierung in Maschinensprache relativ umfangreich und zeitaufwendig. Die hier vorgestellte Lösung LCDKEY ist einfach zu handhaben, da die Programmierung mit den Basic-Befehlen "PRINT" und "INPUT" erfolgt. Die Daten können dabei alphanumerisch angezeigt und eingegeben werden.


Die LCDKEY-Baugruppe wurde in erster Linie als Ein-/Ausgabe-Baugruppe für den Basic-EMUF entwickelt. Der Anschluß an andere Computer ist jedoch ebenfalls möglich. Die Ansteuerung der Tastatur und des LC-Moduls erfolgt über einen PIO-Baustein 8255. Dieser Baustein stellt 24 TTL Ein-Ausgabeleitungen zur Verfügung. Damit kann die Platine auch an andere Computer angeschlossen werden (z.B. 8085, Z80 etc.). Die Anzeige besteht aus einem fertig montierten LC-Modul, das in den verschiedensten Ausführungsformen erhältlich ist (mit und ohne Beleuchtung, 16-40 stellig). Die Taster des Tastenfeldes sind so konstruiert, daß sie mit einlegbaren Papierschildern sehr einfach

und dauerhaft selbst beschriftet werden können, es sind jedoch auch fertig beschriftete Tastenkappen lieferbar.

Schaltungsbeschreibung

Bild 1 zeigt das Schaltbild des gesamten LCDKEY-Moduls, Das Anzeigemodul enthält bereits die gesamte Ansteuerungselektronik für das Display. Auf der Platine kann eine Anzeige mit zwei Zeilen zu je 16 Stellen montiert werden. Das Platinenformat wurde so gewählt, daß sich das LCDKEY-Modul sehr gut in einem 19-Zoll Einschubsystem unterbringen läßt. Andere Module (20, 32, 40 Stellen) werden über ein Kabel an die Grundplatine angeschlossen, da die unterschiedlichen Module meist die gleiche Ansteuerungselektronik enthalten. Das Anzeigemodul stellt den kompletten ASCII-Zeichensatz dar. Darüberhinaus verfügt die Anzeige über einen selbstprogrammierbaren Zeichengenerator zur Anzeige selbstentworfener Zeichen (z.B. Umlaute). Das LC-Modul ist über einen PIO-Baustein 8255 an den Datenbus des Basic-EMUF angeschlossen (über PIO-Stecker ST4). Dadurch werden auf dem Basic-EMUF keine I/O-Leitungen belegt. Der Datenbus der Anzeige ist an Port A des 8255 angeschlossen, die restlichen Steuerleitungen (RS, E, R/W) an Port C.





Für den PIO-Baustein sollte nach Möglichkeit eine CMOS-Version (82C55, 71055) eingesetzt werden, um den Stromverbrauch so gering wie möglich zu halten. Er beträgt dann nur einige Milliampere (ca. 3 mA).

Milliampere (ca. 3 mA).

Die Ansteuerung der Tastenmatrix erfolgt mit Port A (Ausgänge) und Port B (Eingänge). Zur Entkoppelung der einzelnen Tasten untereinander dient jeweils eine Diode an jedem Tastenkontakt. Damit ist es möglich auch Tastenkombinationen von zwei und mehr Tasten auszuwerten (z.B. SHIFT-Taste). Die Abfrage erfolgt in der Weise, das am Port A jeweils eine Leitung auf "HIGH" gesetzt wird und dann am Port B geprüft wird, ob irgendein Eingang ebenfalls auf "HIGH" liegt.

Aufbau

In Bild 2 und 3 ist das Layout der zweiseitigen Platine angegeben. Bild 4 zeigt den Bestückungsplan der Baugruppe. Zur Verwendung einer eigenen Tastatur sind entsprechende Kontakte auf der Platine vorgesehen. Das Tastenfeld kann dazu abgetrennt werden. Bei Verwendung des vorgesehenen Tastenfeldes

muß darauf geachtet werden, daß zuerst die Dioden unter den Tastern , dann erst die Taster selbst eingebaut werden. Die restlichen Bauteile nach Stückliste werden von der Bestückungsseite der Platine eingebaut. Vor der Montage des Displays ist die Platine sorgfältig auf Lötund Bestückungsfehler zu überprüfen. Das LC-Modul wird mechanisch mit kleinen Abstandsbolzen befestigt, erst danach erfolgt der elektrische Anschluß.

Inbetriebnahme


Nach genauer Überprüfung auf Fehler wird die LCDKEY Baugruppe an den Basic-EMUF mit einem 40 poligen Flachbandkabel am PIO-Stecker (ST4) angeschlossen. Die Länge dieses Kabels sollte 30 cm nicht übersteigen. Ein EPROM mit dem angebenen Treiberprogramm muß im Assembler-EPROM-Sokkel (IC 8) des Basic-EMUF eingesteckt sein. Nach dem Einschalten mit angeschlossenem LCDKEY sollte sich der Basic-EMUF wie gewohnt am Terminal melden. Der Kontrasteinsteller auf der Rückseite der Platine wird jetzt so eingestellt, daß die obere Reihe der Anzeige dunkle Kästchen anzeigt (fast rechter

Anschlag von P1). Nach der Initialisierung mit CALL 1 ist jetzt ein blinkender Cursor in der oberen linken Ecke sichtbar. Mit dem Befehl "UO1" kann nun die Ausgabe auf das Display umgeleitet werden. Mit dem Befehl "UO0" kann jederzeit wieder auf das Terminal zurückgeschaltet werden.

Universal Input/Output Programm

Ein Bausatz mit Anleitung und universellem Input-/Output-Programm ist beim Elektronikladen in Detmold erhältlich. Die mc-Redaktion verschickt das Listing von UIO auf Anfrage.

Das Ansteuerprogramm für die LCDKEY-Baugruppe belegt nur einige hundert Byte des Eproms. Es wurden noch einige andere Unterprogramme im EPROM untergebracht. Diese dienen hauptsächlich der Ansteuerung verschiedener Peripheriebaugruppen des Basic-EMUFs. Weiterhin wurde ein Unterprogramm hinzugefügt, das die Funktion VALUE (Umwandlung eines Strings in eine Fließkommazahl) durchführt. Für die jeweiligen Funktionen sind in Bild 5 verschiedene einfache Testprogramme angegeben, die die Verwendung dieser kleinen Hilfsprogramme zeigen.



```
Aufruf
                NAME
                DORES
CALL O
                               Führt einen absoluten Sprung nach Oh aus.
                               Entspricht in etwa einem Software Reset
                LCDINI
CALL 1
                                Initialisierung LCDKEY
                               dusgabe von [TOS] an das Daten-Register
des LCD-Moduls. Dient zur Ansteuerung des
CALL 2
                LCDDAT
                               programmierbaren Zeichengenerators usw.
Ausgabe von (TOS) an das Control-Register
des LC-Moduls. Dient hauptsächlich zur
freien CURSOR-Positionierung
CALL 3
                LCDCON
                               Messen eines AD-Kanals. Kanal in [TOS].
CALL 4
                ADC
                               Ergebnis wird in [TOS] zurückgeliefert
Einlesen der Uhrzeit nach $(Q).
               READTM
CALL 5
                               Strings müssen mit min. 17 Zeichen definiert
                               sein (z.B. STRING 100,20)
Lesen eines 4-Bit Wertes (Nibble) der Uhr RTC58321.
CALL 6
               RDNBAS
                                Aufruf mit [TOS]=Adresse des Nibbles.
                               Rückkehr mit [TOS]=Daten des Nibbles
                               Schreiben eines 4-Bit Wertes (Nibble) der RTC58321.
CALL 7
                WRNBAS
                               Aufruf mit [TOS-1] = zu schreibender Wert

[TOS] = Adresse des Nibbles
                               Wandelt $(0) in eine Fließkommazahl
Rückkehr [TOS] = Status, bei Fehler<>0
[TOS-1] = Fließkommazahl wenn Status=0
CALL B
                VALUE
CALL 9
               FORINI
                               Initialisierung der Parameter für die Drucker
                               schnittstelle mit [TOS]. Freigabe des PRINT@,LIST@
                               Treiberprogramms
Programmbeispiele:
           REM TESTPROGRAMM ADC,LCD PRINT "BEENDEN DURCH BELIEBIGEN TASTENDRUCK"
20
           CALL 1 : UO 1 : REM INITIALI
PRINT CHR(5) : REM CURSOR AUS
30
                                      REM INITIALISIERUNG UND UMSCHALTEN AUF LCDKEY
40
           PUSH 0 : CALL 4 : REM M
POP W : REM W = MESSWERT
                                         REM MESSEN KANAL O
50
60
           PUSH 80H : CALL 3 : REM CURSOR 1.ZEICHEN 1.ZEILE POS.
PRINT W : REM AUSGABE DES MESSWERTES
FOR I=1 TO 100 : NEXT I : REM WARTESCHLEIFE
70
          PRINT W: REM AUSGABE I
FOR I=1 TO 100: NEXT I
A=GET: IF A=0 THEN 50
80
90
100
           UD 0
110
           REM TESTPROGRAMM UHR
STRING 106,20 : REM STRINGRESERVIERUNG 5*20 BYTE
10
           STRING 106,20: REM STRINGRESERVIERUNG 5*20 BYTE
PRINT "ZUM STELLEN DER UHR MUSS JUMPER J5 GESCHLOSSEN SEIN"
20
30
40
           INPUT "WELCHES NIBBLE SOLL BESCHRIEBEN WERDEN ? ",AD
50
           PUSH AD : CALL 6 : REM LESEN RTC
POP DA : REM WERT HOLEN
60
          PUSH AD .

POP DA : REM WERT HOLEN
PRINT "MOMENTANER WERT =",DA,
INPUT "NEUER WERT ? ",DA

PUSH DA,AD : CALL 7 : REM SCHREIBEN DES NEUEN WERTES

REM AUSGABE DER UHRZEIT
70
80
90
100
           CALL 5: PRINT $(0): REM
PRINT "WEITERMACHEN (J/N)?
A=GET: IF A=0 THEN 130:
120
130
           A=GET : IF A=0 THEN 130 : REM WARTEN AUF TASTENDRUCK IF A=ASC(J) THEN 40
140
           REM TESTPROGRAMM UHR, LCD
20
30
           STRING 106,20: REM STRINGRESERVIERUNG 5*20 BYTE PRINT "BEENDEN DURCH BELIEBIGEN TASTENDRUCK"
                          UO 1 : REM INITIALIS
           CALL 1 : UO 1
PRINT, CHR(5) :
                                      REM INITIALISIERUNG UND UMSCHALTEN AUF LCDKEY
50
           CALL 5 : REM LESEN DER UHRZEIT NACH $(0)
60
          PUSH 80H: CALL 3: REM CURSOR 1.ZEICHEN 1.ZEILE POS.
FOR I=1 TO 9: PRINT CHR(ASC($(0),I)); NEXT I: REM
PUSH OCOH: CALL 3: REM CURSOR 1.ZEICHEN 2.ZEILE POS.
FOR I=10 TO 18: PRINT CHR(ASC($(0),I)); NEXT I: R
A=GET: IF A=0 THEN 50: REM WARTEN AUF TASTENDRUCK
70
80
                                                                                              REM DATUM
90
100
                                                                                                 REM ZEIT
110
10
           REM TESTPROGRAMM TASTENFELD
           STRING 106,20 : REM RESERVIERUNG STRINGSPEICHERPLATZ
CALL 1 : REM INITIALISIERUNG LCDKEY
30
40
           PRINT "GEBEN SIE EINEN STRING AM 16ER-TASTENFELD EIN"
           UI 1 : REM UMSCHALTEN TASTENFELD
INPUT $(0)
UI 0 : REM ZURUECKSCHALTEN AUF TERMINAL
50
60
80
           PRINT $(0)
10
           REM TEST VALUE FUNKTION
           STRING 100,10
INPUT $(0)
20
30
40
           CALL 8
50
           POP ST
60
           IF ST<>O THEN PRINT "Falsche Eingabe! Bitte wiederholen" : GOTO 30
```

Bild 5. Aufzählung der Funktionsunterprogramme

PRINT "Die eingegebene Zahl ist ",Z

Ansteuerung des LCDKEY

Zur Initialisierung muß vor Gebrauch der Ausgabe-Routinen das Display initialisiert werden. Dies erfolgt mit dem Befehl "CALL 1". Dieser Befehl braucht nur einmal in einem Programm durchgeführt zu werden. Die normale Ausgabe des "PRINT" Statements, kann nach Ausführung von "UO1" auf das LC-Modul umgeleitet werden. Jederzeit kann jedoch mit "UO0" wieder auf die serielle Terminalschnittstelle zurückgeschaltet werden.

An Steuerzeichen werden folgende AS-CII-Werte ausgewertet:

04H blinkender Cursor ein 05H Cursor aus 08H ein Zeichen nach links (max. bis Zeilenanfang) 0AH neue Zeile (Wechsel zwischen 1. und 2. Zeile, kein Scroll) 0DH Cursor an Zeilenanfang

Andere Steuercodes sind zur Zeit nicht implementiert und werden ignoriert (sonstige ASCII-Werte zwischen 0 und 1FH). Zur Ansteuerung der internen Register des LC-Moduls dienen die Unterprogramme "CALL 2" und "CALL 3".

Das Tastenfeld

Das Unterprogramm zur Ansteuerung des Tastenfeldes auf dem LCDKEY-Modul ist mit einer SHIFT- und CONTROL-Funktion ausgestattet. Dabei ist die Tastenposition dieser SHIFT- und CONTROL-Tasten frei programmierbar. Es kann für jede Tastenkombination (Normal, Shift, Control, Shift+Control) ein Eintrag in einer Tabelle abgelegt werden, und damit auch der jeweilige Tastencode. Die derzeitige Belegung kann Bild 6 entnommen werden.

VALUE

Diese Routine dient der Umwandlung eines Strings in eine Fließkommazahl. Bei INPUT-Befehlen am LCDKEY wird bei Eingabe einer falschen Fließkommazahl die Meldung "TRY AGAIN" ausgegeben und dabei das Display gelöscht. Um dies zu vermeiden, kann jetzt ein String eingegeben werden und danach per Programm gewandelt werden.

Gleichzeitig wird eine Prüfung des Strings vorgenommen, wodurch Eingabefehler in der Software abgefangen werden können.

70

shift+control shift control normal

Bild 6. Die gegenwärtige Belegung der Funktionstasten

PRINT@, LIST@ ... Routinen

Beim Anschluß eines seriellen Druckers und Ansteuerung mit LIST#, und PRINT# ist es bisher erforderlich, die Schnittstelle mit einer niedrigen Baudrate zu betreiben, da im internen Drukkerprogramm keine Überprüfung eines Busy-Signals vorgesehen war. Dies wurde durch Verwendung des PRINT@ Treibers ermöglicht. Außerdem ist es bei diesem Treiberprogramm vorgesehen, die Datenübertragungsparameter einzustellen. Dies geschieht mit Hilfe eines 8-Bit Datenbytes, das eine Codierung nach Bild 7 besitzt.

Zur Initialisierung der Schnittstelle muß der Wert des Format-Bytes auf den Argument-Stack gelegt werden, danach erfolgt ein Aufruf mit CALL 9. Das kann auch während des Programmlaufs durchgeführt werden. Nach dem CALL 9-Aufruf werden die Argumente der PRINT@, LIST@ usw. Kommandos an die serielle Druckerschnittstelle übergeben (Bild 8). Eine Überprüfung der TIMEOUT-Funktion ist aus dem Basic möglich durch Zugriff auf die interne Speicherstelle 1AH. Dieser Zustand kann mit "DBY(1AH).and.80H" geprüft werden. Ist dieser Wert<>0, liegt ein TIMEOUT-Fehler vor.

Unterprogramm-Aufruf

Der Aufruf der Unterprogramme erfolgt jeweils mit einem CALL N-Statement. N ist dabei die jeweilige Funktionsnummer (Bild 5). Eventuell notwendige Daten werden dabei auf den Argument-Stack übergeben. [TOS] ist hierbei die Zahl auf dem Argument-Stack, [TOS-1] ... [TOS-n] die darunterliegenden Zahlen.

```
TΠ
                 BSV
 Abk.
                       S
                            P1
                                  PO
                                        D1
                                             DO
 Bedeutung:
      TimeOut-Flag
                       Wird beim Ansprechen der Routine
                       das BUSY-Signal innerhalb von etwa 10 s nicht aktiv,
                       wird dieses Bit gesetzt und die weitere Ausgabe
                       unterdrückt, bis das Bit wieder gelöscht ist.
                       z.Zt. nicht benutzt
                       O=aktiv low Busy / 1=aktiv High Busy
O=1 Stopbit / 1=2 Stopbit
OO=keine O1=ODD 10=EVEN 11=MARK Parität
 BSY
 S
D1 DO
                       00=5 01=6 10=7 11=8 Datenbits
Bild 7. Die Bedeutung der Bits im Schnittstellensteuer-Byte
                  4800 Baud.8 Bit.
Datenformat
                                      keine Parität.
                                                       1 Stopbit
                             CTS Leitung (Busy=aktiv high)
                  Busy über
           TΠ
                      RSV
                            5
                                 P1
                                       PO
                                            D 1
                                                  DO
FORMAT =
                                 0
                                       0
                                                        = 023H
Eingabe im Kommando-Modus:
>PUSH 23H
>CALL 9
>BAUD 4800
>LIST@
                     Bild 8. Ein Listing wird mit 4800 Baud abgerufen
READY
Die Dioden und Taster sind von der Lötseite her zu bestücken. Dioden zuerst
***********
Stückliste
          SHARP 16255, HITACHI LM016L
8255, 71055 o.ä.
DISP
IC1
D
           16 Dioden 1N4148 o.ä.
           4 Siemens-Tastenstreifen (je 4 Taster)
RNW1
           Netzwerk 9pol, SIL 8*10 kOhm (22 kOhm)
          Poti 20 kOhm bis 50 kOhm
10 mikroF/10 V, Tantal
100 nF Vielschicht
P1
C1
ST2
          Pfostensteckerleiste 2reihia 40pol.
Steckerbelegung
ST1 Buchsenleiste für LC-Modul
     +5 V
     KONTRAST-SPANNUNG 0-5 V
4
5
     RS
     DO
9
     D2
10
     DЗ
12
     D5
13
     D6
ST2 Anschluß an Basic-Emuf PIO-Stecker
3
                          4
5 7 9
                          8
                          10
     /WR
                                /RD
     RESET
                                /PIOST
11
                          12
     D O
                                GND
15
17
     D 1
                          16
                               Δ1
                          18
                               AO
19
     D 3
                          20
22
24
21
     D 4
25
27
     D 6
                          26
28
29
     +5
31
                          32
33
                          34
                                       Bild 9. Das ist die Stückliste
35
37
                          36
                          38
```

Erhard Scherer

Der EMUF08

Ein starker Einplatinencomputer

Seit 1981, als der erste EMUF, eine Einfach-Euro-Karte mit 6504 CPU, von Herwig Feichtinger vorgestellt wurde, hat das Einplatinen-Computer-Konzept tausendfach Verwendung im privaten, industriellen und universitären Bereich gefunden. Seit der Zeit des 6504-EMUF ist die technische Entwicklung im Bereich der Mikroelektronik mit atemberaubender Geschwindigkeit vorwärts gestürmt. Die Integrationsdichte der Chips stieg um ein Vielfaches, für Speichergrößen, die noch vor einigen Jahren ganze Karten belegten, genügt heute ein einziger Baustein. Parallel zur Steigerung der Integrationsdichte ist ein deutlicher Preisverfall zu beobachten, der einen 68008-EMUF erschwinglich macht.

Heute kostet beispielsweise eine 68000-CPU (16 Bit) etwa genauso viel, wie vor wenigen Jahren ein Z80 (8 Bit). Das Aufkommen der 16-Bit-CPUs brachte Architekturen in den Mikrocomputerbereich, wie sie vorher nur bei sehr teuren Minicomputern, die zudem ganze Schaltschränke füllten, anzutreffen waren. Die 68000er Familie ist dafür ein sehr gutes Beispiel. Kenner der PDP11 entdecken sehr viele Parallelen zwischen beiden Rechnertypen, bezüglich des Registersatzes, der Maschinenbefehle usw.

Der neue EMUF vereinigt nun die Preiswürdigkeit der 8-Bit-EMUFs mit Architekturmerkmalen von Minicomputern. Das Herz des EMUF08 ist ein 68008. Dank des 8 Bit breiten äußeren Datenbusses (intern im Chip selbst sind die Busse 16 Bit breit) ist der 68008 im platzsparenden 48-Pin-Gehäuse untergebracht. Die 680xx-Familie hat sich inzwischen einen festen Platz als Leistungsträger in industriellen Anwendungen erobert; aber auch in Personal Computern wie dem Macintosh, dem Atari 520 oder dem Amiga gibt ein 68000er den Ton an. Die Verbreitung und Bekanntheit des 68000 läßt den Wunsch nach einem preiswerten Einplatinencomputer mit 68000-CPU für Steuer-, Meß- und Regelaufgaben aufkommen. Der EMUF08 erfüllt diesen Wunsch.

Die extreme Registerstruktur sowie der leistungsfähige Maschinenbefehlssatz des 68000 machen diesen EMUF für Aufgaben fit, bei denen Höchstleistungen gefordert sind. Der 68008 besitzt 8 Datenregister mit 32 Bit Breite (dies führt übrigens zu der Hochstapelei mancher Platinenhersteller, die Systeme mit dem 68000 als 32-Bit-Systeme verkaufen) und 8 Adreßregister (32 Bit breit). wobei A7 der Stackpointer ist. Es gibt zwei Betriebsmodi für die CPU: den User Mode, der mit einigen Einschränkungen verbunden ist, und den Supervisor Mode. Für beide Modi kann ein eigener Stackpointer (A7' bzw. A7) eingerichtet werden. Programme für den EMUF werden vorzugsweise im Supervisor Mode gefahren, da die Benutzung des User Mode nur in Multitasking/Multiuser-Systemen sinnvoll ist und zudem von der Hardware unterstützt werden sollte.

EMUF08 und Software

Die Erstellung von Software, in Assembler oder einer höheren Programmiersprache (z. B. "C") für dem EMUF kann auf den eingangs erwähnten Maschinen vom Apple, Atari, Commodore erfolgen – oder natürlich auch auf dem mc-68000-Computer, dem NDR-Klein-Computer, Hermann-20 von MTC Berlin (eine echte 32-Bit-Maschine mit 68020 CPU) oder dem c't-68000. Der Vorteil, sowohl auf dem Entwicklungssystem als auch auf der Zielhardware (in unserem Fall der EMUF) eine CPU vom selben Typ zu haben, liegt darin, daß die Assemblerprogrammierung nur einmal er-


lernt werden und auch während der Arbeit nicht ständig umgedacht werden muß. Ein weiterer Gesichtspunkt ist, daß Compiler, Assembler usw. nur einmal gekauft werden müssen. Wer einmal in der Assemblerprogrammierung den Schritt von den guten alten 8-Bit-CPUs zum 68000 getan hat, ist so verwöhnt, daß ihn ein Z80, 8085 oder 6800 nicht mehr reizen können. Ganzzahlarithmetik, mit 32 Bit breiten Zahlen, gibt's beim EMUF08 serienmäßig eingebaut und ohne Aufpreis. Die 68008-CPU besitzt Addition, Subtraktion, Multiplikation (16×16 Bit, 32 Bit Ergebnis) und Division (32/16 Bit, 16 Bit Ergebnis, 16 Bit Rest) bereits als Maschinenbefehle.

Beispiel: DIVS D1,D0

Das ist die vorzeichenbehaftete Division. mit dem Ergebnis in den niederwertigen 16 Bit von D0, dem Rest in den höherwertigen 16 Bit von Do. Diese Fähigkeit zum Jonglieren mit Ganzzahlen eröffnet dem EMUF08 Anwendungen, bei denen 8-Bit-CPUs aus Geschwindigkeitsgründen passen müssen, denn Integerarithmetik in Software ist langsamer als es die gewissermaßen in Hardware gegossenen Mikroprogramme des 68000 sind. Wer von den algorithmischen Höhen nicht ganz bis auf den Grund der Assemblerprogrammierung herabsteigen möchte, kann natürlich auch mit einer höheren Programmiersprache arbeiten. Die im Vergleich zu 8-Bit-CPUs größere Leistungsfähigkeit erlaubt es, mit dem EMUF08 Aufgaben in einer höheren Programmiersprache zu lösen, für die sonst aus Geschwindigkeitsgründen nur Assembler in Frage käme. Programme in höheren Programmiersprachen benötigen nicht nur mehr Platz als gleichwertige Assemblerprogramme, sondern sind in ihrer Ausführung auch langsamer. Höhere Programmiersprachen haben natürlich auch Vorteile: der Ouellcode ist kürzer als in Assembler, die Programme sind im allgemeinen lesbarer und somit leichter zu pflegen. Nicht zuletzt sei die leichtere Übertragbarkeit auf eine andere Hardware erwähnt, für die z. B. "C" bekannt ist.

Die Hardware des EMUF

Der EMUF08 ist auf einer Einfach-Euro-Karte (100× 160 mm) untergebracht, ein Viertel der Platine ist Lochrasterfeld, drei Viertel belegt die Elektronik. Sie besteht (*Bild* 1) aus der 68008-CPU, RAM (8 KByte bis 32 KByte), EPROM (8 KByte bis 64 KByte), einigen TTL Bausteinen, sowie wahlweise einer VIA



(6522), einer ACIA (6850) und zwei 8-Bit-Latches als Ausgängen. Damit stehen 18 Ein-/Ausgabe-, 2 Eingabe- und 16 Ausgabeleitungen zur Verfügung, insgesamt 36 parallele Leitungen. Die 16 Ausgänge der beiden Latches können, bei Verwendung von 74AS374 Bausteinen, 64 mA (bei 0-Pegel) Last treiben. Relais, LED Anzeigen usw. kann man also direkt anschließen. Die parallelen I/O Leitungen, die serielle Schnittstelle und die Stromversorgung führen auf eine 64polige VG-Leiste. Der "Anbau" von Zusatzhardware wie Anzeigen, Analog-Digital-Wandler, Relais ... ist über diesen Stekker durchzuführen. Die wichtigsten Anschlüsse der CPU und einige andere Signale führen auf eine Doppelreihe des Lochrasterfeldes (Bild 2 zeigt die Lötseite der Platine, Bild 3 die Bestückungsseite und Bild 4 den Bestückungsplan). Wer mag, kann zum Beispiel über eine Pfostensteckverbindung Hardware aus eigener Entwicklung anschließen. Dafür steht ihm der Adreßraum ab hexadezimal 80000 bis FFFFF zur Verfügung. Dies sind 512 KByte.

Hinweise für den Aufbau

Für das Löten und Bestücken hat sich folgende Vorgehensweise als zweckmäßig erwiesen: Zuerst werden die Bauteile

mit der niedrigsten Bauhöhe eingelötet. dann die mit der nächsthöheren, usw. Da immer Bauteile mit derselben Bauhöhe zu löten sind, können die Bauteile mit einer starken Pappe oder etwas ähnlichem gegen Herausfallen gesichert werden. Dieser Sandwich wird dann um 180 Grad gedreht, und die Bauteileanschlüsse können verlötet werden. Dabei stören die im vorherigen Arbeitsgang eingelöteten Bauteile nicht, da sie ja schon fest mit der Platine verbunden sind und zudem eine geringere Bauhöhe haben. Die "teuren" Bausteine, wie z. B. den MC68008, lötet man am besten nicht direkt ein, sondern stekt sie auf einen Sockel. Das Sockeln ist auch bei RAM und EPROM zweckmäßig, beim EPROM um das Austauschen bei einer Softwareänderung einfach zu gestalten, beim RAM um den Wechsel von den 8-KByte-RAMs auf die 32-KBvte-RAMs ohne Lötkolben durchführen zu können. Tabelle 1 zeigt die Stückliste.

Der EMUF08 muß, um funktionsfähig zu sein, nicht unbedingt voll bestückt werden. Folgende Bausteine können erst einmal weggelassen werden: RS232-Treiber (IC13, IC16), ACIA 6850, VIA 6522 und die Latches 74AS374. CPU, EPROM, RAM und Decodierlogik reichen für erste Funktionstests aus.

Der Anschluß der Versorgungspannung erfolgt über die 64polige VG-Leiste (siehe *Tabelle 2*, Steckerbelegung). Über diese Leiste können auch anwenderspezifische Schaltungen an den EMUF angesteckt werden, dies werden in der Regel Schaltungen sein, die VIA, ACIA oder die Latches benutzen. Der EMUF08 benötigt 5 V Versorgungsspannung, das Netzteil sollte für 1 A gut sein, um etwas Reserve für Zusatzschaltungen zu haben. Bei Benutzung der ACIA und der RS232-Treiber werden noch +12 V und -12 V benötigt (je ca. 50mA).

Die Anpassung an Bestückungsvarianten

Die Platine des EMUF08 ist mit einer Reihe von Steckbrücken ausgestattet, die eine einfache Anpassung an unterschiedliche Bestückungsvarianten und Betriebsarten ermöglichen. Bevor die Versorgungsspannung angelegt wird, sollte eine allgemeine Sichtkontrolle auf Löt- und Bestückungsfehler sowie auf die richtige Lage der Steckbrücken erfolgen (Tabelle 3).

Ein erster Funktionstest des EMUF kann mit einem einfachen Terminal (auch mit Hostcomputer) mit Hilfe von MONI-E8 (im EPROM) erfolgen. Falls beides nicht zur Verfügung steht, kann das untenste-




Bild 2. Die Lötseite der Platine




Bild 3. Das ist die Bestückungsseite des EMUF08




Bild 4. Der Bestückungsplan zeigt eine Mischung aus bewährten und modernsten Bauelementen

Tabelle 1: Stückliste zum EMUF

IC1 RAM 8 oder 32 KByte (max. 250 ns) IC2 EPROM 864 KByte (max. 250 ns) IC3 CPU MC68008, 8 MHz IC4 LS/HCT 7420 IC5 LS/HCT 7474 IC6 LS 7400 IC7 LS/HCT 7414 IC8 LS/HCT 74163 IC9 ACIA 6850, 1 MHz IC10 LS/HCT 74163 IC11 LS/HCT 7400 IC13 75189 o. 1489 IC14 LS/HCT 7438 IC15 LS/HCT 7438 IC15 LS/HCT 7438 IC16 75188 o. 1488 IC17 S/AS 74374 IC18 S/AS 74374 IC19 VIA 6522, 1 MHz R1 ¼ Watt, 5 % 1 kΩ R2 R3 1 kΩ R4 1 kΩ R5 R6 3,3 kΩ R7 R7 R1 1 kΩ R8 R9 R1 1 kΩ R9 R1 1 kΩ R1 R1 1 kΩ R1 R1 1 kΩ R2 R1 R1 1 kΩ R2 R3 R6 R6 R7 R7 R8 R8 R9 R9 R1 1 kΩ R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R2 R2 R3 R4 R4 R5 R5 R6 R6 R7 R7 R8 R8 R8 R9 R9 R1 R9 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R3 R4 R4 R5 R5 R6 R6 R7 R7 R8 R8 R8 R9 R9 R1 R1 R0 R1 R1 R1 R1 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R3 R4 R4 R5 R5 R6 R6 R7 R7 R8 R8 R8 R9 R9 R1 R0 R1 R1 R1 R1 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R3 R4 R4 R5 R5 R6 R6 R7 R7 R6 R8 R8 R9 R9 R1 R0 R1 R1 R1 R1 R1 R2 R1 R1 R2 R1 R2 R1 R1 R2 R1 R1 R2 R1 R1 R1 R2 R1 R1 R1 R2 R1 R1 R1 R2 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R2 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R2 R1			
IC2 EPROM 864 KByte (max. 250 ns) IC3 CPU MC68008, 8 MHz IC4 LS/HCT 7420 IC5 LS/HCT 7474 IC6 LS 7400 IC7 LS/HCT 7414 IC8 LS/HCT 74393 IC9 ACIA 6850, 1 MHz IC10 LS/HCT 74163 IC11 LS/HCT 7403 IC12 LS/HCT 7403 IC13 75189 o. 1489 IC14 LS/HCT 74138 IC15 LS/HCT 7432 IC16 75188 o. 1488 IC17 S/AS 74374 IC18 S/AS 74374 IC19 VIA 6522, 1 MHz R1 ¼ Watt, 5% 1 kΩ R2 1 kΩ R3 1 kΩ R4 1 kΩ R5 22 kΩ R6 3,3 kΩ R7 1,5 kΩ R8 1 kΩ R9 1 kΩ R10	IC1	RAM	8 oder 32 KByte
IC3 CPU (max. 250 ns) IC3 CPU (max. 250 ns) R MHz IC4 LS/HCT 7420 IC5 LS/HCT 7474 IC6 LS 7400 IC7 LS/HCT 7414 IC8 LS/HCT 74163 IC9 ACIA 6850, 1 MHz IC10 LS/HCT 7403 IC11 LS/HCT 7403 IC12 LS/HCT 7403 IC12 LS/HCT 7403 IC13 75189 o. 1489 IC14 LS/HCT 7432 IC16 75188 o. 1488 IC17 S/AS 74374 IC18 S/AS 74374 IC19 VIA 6522, 1 MHz R1 ¼ Watt, 5% 1 kΩ R2 1 kΩ R3 1 kΩ R4 1 kΩ R5 22 kΩ R6 3,3 kΩ R7 1,5 kΩ R8 R9 1 kΩ R10 1 kΩ R10 1 kΩ R10 1 kΩ R10 1 kΩ R11 1 LΩ R10 1 kΩ R10 1 kΩ			
IC3 CPU MC68008, 8 MHz IC4 LS/HCT 7420 IC5 LS/HCT 7474 IC6 LS 7400 IC7 LS/HCT 7414 IC8 LS/HCT 74393 IC9 ACIA 6850, 1 MHz IC10 LS/HCT 74163 IC11 LS/HCT 7400 IC12 LS/HCT 7400 IC13 T5189 o. 1489 IC14 LS/HCT 7432 IC16 75188 o. 1488 IC17 S/AS 74374 IC18 S/AS 74374 IC19 VIA 6522, 1 MHz R1 ¼ Watt, 5% 1 kΩ R2 1 kΩ R3 1 kΩ R4 1 kΩ R5 22 kΩ R6 3,3 kΩ R7 1,5 kΩ R8 1 kΩ R9 1 kΩ R10 1 kΩ R11 1 kΩ CB Vielschicht 0,1 μF	IC2	EPROM	864 KByte
R MHz IC4 LS/HCT 7420 IC5 LS/HCT 7474 IC6 LS 7400 IC7 LS/HCT 7414 IC8 LS/HCT 74393 IC9 ACIA 6850, 1 MHz IC10 LS/HCT 7403 IC11 LS/HCT 7403 IC12 LS/HCT 7400 IC13 75189 o. 1489 IC14 LS/HCT 7438 IC15 LS/HCT 7432 IC16 75188 o. 1488 IC17 S/AS 74374 IC18 S/AS 74374 IC19 VIA 6522, 1 MHz R1 ¼ Watt, 5% 1 kΩ R2 1 kΩ R3 1 kΩ R4 1 kΩ R5 22 kΩ R6 3,3 kΩ R7 1,5 kΩ R8 1 kΩ R9 1 kΩ R10 1 kΩ R11 1 kΩ CB Vielschicht			(max. 250 ns)
IC4 LS/HCT 7420 IC5 LS/HCT 7474 IC6 LS 7400 IC7 LS/HCT 7414 IC8 LS/HCT 74393 IC9 ACIA 6850 , 1 MHz IC10 LS/HCT 74163 IC11 LS/HCT 7400 IC12 LS/HCT 7400 IC13 75189 o. 1489 IC14 LS/HCT 74138 IC15 LS/HCT 7432 IC16 75188 o. 1488 IC17 S/AS 74374 IC18 S/AS 74374 IC19 VIA 6522 , 1 MHz R1 ¼ Watt, 5% 1 kΩ R2 1 kΩ R3 1 kΩ R4 1 kΩ R5 22 kΩ R6 3,3 kΩ R7 1,5 kΩ R8 1 kΩ R9 1 kΩ R10 1 kΩ R11 1 kΩ C2 Scheibe 22 pF<	IC3	CPU	MC68008,
IC5 LS/HCT 7474 IC6 LS 7400 IC7 LS/HCT 7414 IC8 LS/HCT 74393 IC9 ACIA 6850 , 1 MHz IC10 LS/HCT 74163 IC11 LS/HCT 7400 IC12 LS/HCT 7403 IC13 75189 o. 1489 IC14 LS/HCT 74138 IC15 LS/HCT 7432 IC16 75188 o. 1488 IC17 S/AS 74374 IC18 S/AS 74374 IC19 VIA 6522 , 1 MHz R1 74374 74374 IC19 VIA 6522 , 1 MHz R1 74374 74374 IC19 VIA 6522 , 1 MHz R2 1 kΩ R3 1 kΩ R4 1 kΩ R5 22 kΩ R6 3 ,3 kΩ R7 1 kΩ R1 1 kΩ R2 1 kΩ			8 MHz
IC6 LS 7400 IC7 LS/HCT 7414 IC8 LS/HCT 74393 IC9 ACIA 6850 , 1 MHz IC10 LS/HCT 74163 IC11 LS/HCT 7400 IC12 LS/HCT 7400 IC13 75189 o. 1489 IC14 LS/HCT 74138 IC15 LS/HCT 7432 IC16 75188 o. 1488 IC17 S/AS 74374 IC18 S/AS 74374 IC19 VIA 6522 , 1 MHz R1 7400 7400 R2 1 1 R3 1 1 R4 1 1 R5 22 1 R6 3 ,3 1 R7 1 1 R8 1 1 R9 1 1 R10 1 1 R1 1 1 R2 1 <td< td=""><td></td><td>LS/HCT</td><td>7420</td></td<>		LS/HCT	7420
IC7 LS/HCT 7414 IC8 LS/HCT 74393 IC9 ACIA 6850 , 1 MHz IC10 LS/HCT 74163 IC11 LS/HCT 7400 IC12 LS/HCT 7400 IC13 75189 o. 1489 IC14 LS/HCT 74138 IC15 LS/HCT 7432 IC16 75188 o. 1488 IC17 S/AS 74374 IC18 S/AS 74374 IC19 VIA 6522 , 1 MHz R1 ¼ Watt, 5% 1 kΩ R2 1 kΩ R3 1 kΩ R4 1 kΩ R5 22 kΩ R6 3,3 kΩ R7 1,5 kΩ R8 1 kΩ R9 1 kΩ R10 1 kΩ R11 1 kΩ CB Vielschicht 0,1 μF C1 Scheibe 22 pF C2 Scheibe 22 pF C3 Scheibe		LS/HCT	7474
IC8 LS/HCT 74393 IC9 ACIA 6850 , 1 MHz IC10 LS/HCT 74163 IC11 LS/HCT 7400 IC12 LS/HCT 7400 IC13 75189 o. 1489 IC14 LS/HCT 74138 IC15 LS/HCT 7432 IC16 75188 o. 1488 IC17 S/AS 74374 IC18 S/AS 74374 IC19 VIA 6522 , 1 MHz R1 ¼ Watt, 5% 1 kΩ R2 1 kΩ R3 1 kΩ R4 1 kΩ R5 22 kΩ R6 3,3 kΩ R7 1,5 kΩ R8 1 kΩ R9 1 kΩ R10 1 kΩ R11 1 kΩ CB Vielschicht 0,1 μF C1 Scheibe 22 pF C2 Scheibe 22 pF C3 Scheibe 10 μF		LS	7400
IC9 ACIA 6850, 1 MHz IC10 LS/HCT 74163 IC11 LS/HCT 7400 IC12 LS/HCT 7400 IC13 75189 o. 1489 IC14 LS/HCT 74138 IC15 LS/HCT 7432 IC16 75188 o. 1488 IC17 S/AS 74374 IC18 S/AS 74374 IC19 VIA 6522, 1 MHz R1 ¼ Watt, 5% 1 kΩ R2 1 kΩ 1 kΩ R3 1 kΩ 1 kΩ R4 1 kΩ 1 kΩ R5 22 kΩ R6 R6 3,3 kΩ 1 kΩ R7 1,5 kΩ 1 kΩ R8 1 kΩ 1 kΩ R10 1 kΩ 1 kΩ R11 1 kΩ 1 kΩ CB Vielschicht 0,1 μF C1 Scheibe 22 pF C2 Scheibe 22 pF C3 Scheibe 10 μF			7414
IC10 LS/HCT 74163 IC11 LS/HCT 7403 IC12 LS/HCT 7400 IC13 75189 o. 1489 IC14 LS/HCT 74138 IC15 LS/HCT 7432 IC16 75188 o. 1488 IC17 S/AS 74374 IC18 S/AS 74374 IC19 VIA 6522, 1 MHz R1 ¼ Watt, 5% 1 kΩ R2 1 kΩ R3 1 kΩ R4 1 kΩ R5 22 kΩ R6 3,3 kΩ R7 1,5 kΩ R8 1 kΩ R9 1 kΩ R10 1 kΩ R11 1 kΩ CB Vielschicht 0,1 μF C1 Scheibe 22 pF C2 Scheibe 10 nF C4 Elko 10 μF		LS/HCT	74393
IC11 LS/HCT 7403 IC12 LS/HCT 7400 IC13 75189 o. 1489 IC14 LS/HCT 74138 IC15 LS/HCT 7432 IC16 75188 o. 1488 IC17 S/AS 74374 IC18 S/AS 74374 IC19 VIA 6522, 1 MHz R1 ¼ Watt, 5% 1 kΩ R2 1 kΩ R3 1 kΩ R4 1 kΩ R5 22 kΩ R6 3,3 kΩ R7 1,5 kΩ R8 1 kΩ R9 1 kΩ R10 1 kΩ R11 1 kΩ CB Vielschicht 0,1 μF C1 Scheibe 22 pF C2 Scheibe 22 pF C3 Scheibe 10 nF C4 Elko 10 μF		ACIA	6850, 1 MHz
IC12 LS/HCT 7400 IC13 75189 o. 1489 IC14 LS/HCT 74138 IC15 LS/HCT 7432 IC16 75188 o. 1488 IC17 S/AS 74374 IC18 S/AS 74374 IC19 VIA 6522, 1 MHz R1 ¼ Watt, 5% 1 kΩ R2 1 kΩ R3 1 kΩ R4 1 kΩ R5 22 kΩ R6 3,3 kΩ R7 1,5 kΩ R8 1 kΩ R9 1 kΩ R10 1 kΩ R11 1 kΩ CB Vielschicht 0,1 μF C1 Scheibe 22 pF C2 Scheibe 10 nF C4 Elko 10 μF		LS/HCT	74163
IC13 75189 o. 1489 IC14 LS/HCT 74138 IC15 LS/HCT 7432 IC16 75188 o. 1488 IC17 S/AS 74374 IC18 S/AS 74374 IC19 VIA 6522, 1 MHz R1 ¼ Watt, 5% 1 kΩ R2 1 kΩ R3 1 kΩ R4 1 kΩ R5 22 kΩ R6 3,3 kΩ R7 1,5 kΩ R8 1 kΩ R9 1 kΩ R10 1 kΩ R11 1 kΩ CB Vielschicht 0,1 μF C1 Scheibe 22 pF C2 Scheibe 10 nF C4 Elko 10 μF	IC11	LS/HCT	7403
IC14 LS/HCT 74138 IC15 LS/HCT 7432 IC16 75188 o. 1488 IC17 S/AS 74374 IC18 S/AS 74374 IC19 VIA 6522, 1 MHz R1 ¼ Watt, 5% 1 kΩ R2 1 kΩ R3 1 kΩ R4 1 kΩ R5 22 kΩ R6 3,3 kΩ R7 1,5 kΩ R8 1 kΩ R9 1 kΩ R10 1 kΩ R11 1 kΩ CB Vielschicht 0,1 μF C1 Scheibe 22 pF C2 Scheibe 10 nF C4 Elko 10 μF	IC12	LS/HCT	7400
IC15 LS/HCT 7432 IC16 75188 o. 1488 IC17 S/AS 74374 IC18 S/AS 74374 IC19 VIA 6522 , 1 MHz R1 $\frac{1}{4}$ Watt, $\frac{1}{4}$ % $\frac{1}{4}$ LΩ R2 $\frac{1}{4}$ kΩ $\frac{1}{4}$ kΩ R3 $\frac{1}{4}$ kΩ $\frac{1}{4}$ kΩ R4 $\frac{1}{4}$ kΩ $\frac{1}{4}$ kΩ R6 $\frac{3}{4}$ kΩ $\frac{1}{4}$ kΩ R7 $\frac{1}{4}$ kΩ $\frac{1}{4}$ kΩ R8 $\frac{1}{4}$ kΩ $\frac{1}{4}$ kΩ R9 $\frac{1}{4}$ kΩ $\frac{1}{4}$ kΩ R11 $\frac{1}{4}$ kΩ $\frac{1}{4}$ kΩ CB Vielschicht $\frac{1}{4}$ μF C1 Scheibe $\frac{1}{4}$ μF C2 Scheibe $\frac{1}{4}$ μF C3 Scheibe $\frac{1}{4}$ μF C4 Elko $\frac{1}{4}$ μF	IC13		75189 o. 1489
IC16 75188 o. 1488 IC17 S/AS 74374 IC18 S/AS 74374 IC19 VIA 6522, 1 MHz R1 ¼ Watt, 5% 1 kΩ R2 1 kΩ R3 1 kΩ R4 1 kΩ R5 22 kΩ R6 3,3 kΩ R7 1,5 kΩ R8 1 kΩ R9 1 kΩ R10 1 kΩ R11 1 kΩ CB Vielschicht 0,1 μF C1 Scheibe 22 pF C2 Scheibe 22 pF C3 Scheibe 10 nF C4 Elko 10 μF	IC14	LS/HCT	74138
IC17 S/AS 74374 IC18 S/AS 74374 IC19 VIA 6522, 1 MHz R1 ¼ Watt, 5% 1 kΩ R2 1 kΩ R3 1 kΩ R4 1 kΩ R5 22 kΩ R6 3,3 kΩ R7 1,5 kΩ R8 1 kΩ R9 1 kΩ R10 1 kΩ R11 1 kΩ CB Vielschicht 0,1 μF C1 Scheibe 22 pF C2 Scheibe 22 pF C3 Scheibe 10 nF C4 Elko 10 μF		LS/HCT	7432
IC18 S/AS 74374 IC19 VIA 6522, 1 MHz R1 ¼ Watt, 5% 1 kΩ R2 1 kΩ R3 1 kΩ R4 1 kΩ R5 22 kΩ R6 3,3 kΩ R7 1,5 kΩ R8 1 kΩ R9 1 kΩ R10 1 kΩ R11 1 kΩ CB Vielschicht 0,1 μF C1 Scheibe 22 pF C2 Scheibe 22 pF C3 Scheibe 10 nF C4 Elko 10 μF	IC16		75188 o. 1488
IC19 VIA 6522, 1 MHz R1 ¼ Watt, 5% 1 kΩ R2 1 kΩ R3 1 kΩ R4 1 kΩ R5 22 kΩ R6 3,3 kΩ R7 1,5 kΩ R8 1 kΩ R9 1 kΩ R10 1 kΩ CB Vielschicht 0,1 μF C1 Scheibe 22 pF C2 Scheibe 22 pF C3 Scheibe 10 nF C4 Elko 10 μF	IC17	S/AS	74374
R1 ¼ Watt, 5% 1 kΩ R2 1 kΩ R3 1 kΩ R4 1 kΩ R5 22 kΩ R6 3,3 kΩ R7 1,5 kΩ R8 1 kΩ R9 1 kΩ R10 1 kΩ R11 1 kΩ CB Vielschicht 0,1 μF C1 Scheibe 22 pF C2 Scheibe 22 pF C3 Scheibe 10 nF C4 Elko 10 μF	IC18	S/AS	74374
R2 1 kΩ R3 1 kΩ R4 1 kΩ R5 22 kΩ R6 3,3 kΩ R7 1,5 kΩ R8 1 kΩ R9 1 kΩ R10 1 kΩ R11 1 kΩ CB Vielschicht 0,1 μF C1 Scheibe 22 pF C2 Scheibe 22 pF C3 Scheibe 10 nF C4 Elko 10 μF	IC19	VIA	6522, 1 MHz
R3 1 kΩ R4 1 kΩ R5 22 kΩ R6 3,3 kΩ R7 1,5 kΩ R8 1 kΩ R9 1 kΩ R10 1 kΩ R11 1 kΩ CB Vielschicht 0,1 μF C1 Scheibe 22 pF C2 Scheibe 22 pF C3 Scheibe 10 nF C4 Elko 10 μF		1/4 Watt, 5%	1 kΩ
R4 1 kΩ R5 22 kΩ R6 3,3 kΩ R7 1,5 kΩ R8 1 kΩ R9 1 kΩ R10 1 kΩ R11 1 kΩ CB Vielschicht 0,1 μF C1 Scheibe 22 pF C2 Scheibe 22 pF C3 Scheibe 10 nF C4 Elko 10 μF	R2		1 kΩ
R5 $22 \text{ k}\Omega$ R6 $3,3 \text{ k}\Omega$ R7 $1,5 \text{ k}\Omega$ R8 $1 \text{ k}\Omega$ R9 $1 \text{ k}\Omega$ R10 $1 \text{ k}\Omega$ R11 $1 \text{ k}\Omega$ CB Vielschicht 0,1 μF C1 Scheibe 22 pF C2 Scheibe 22 pF C3 Scheibe 10 nF C4 Elko 10 μF	R3		1 kΩ
R6 3,3 kΩ R7 1,5 kΩ R8 1 kΩ R9 1 kΩ R10 1 kΩ R11 1 kΩ CB Vielschicht 0,1 μF C1 Scheibe 22 pF C2 Scheibe 22 pF C3 Scheibe 10 nF C4 Elko 10 μF	R4		1 kΩ
R7 1,5 kΩ R8 1 kΩ R9 1 kΩ R10 1 kΩ R11 1 kΩ CB Vielschicht 0,1 μF C1 Scheibe 22 pF C2 Scheibe 22 pF C3 Scheibe 10 nF C4 Elko 10 μF	R5		22 kΩ
R8 1 kΩ R9 1 kΩ R10 1 kΩ R11 1 kΩ CB Vielschicht 0,1 μF C1 Scheibe 22 pF C2 Scheibe 22 pF C3 Scheibe 10 nF C4 Elko 10 μF			3,3 kΩ
R9 1 kΩ R10 1 kΩ R11 1 kΩ CB Vielschicht 0,1 μF C1 Scheibe 22 pF C2 Scheibe 22 pF C3 Scheibe 10 nF C4 Elko 10 μF			1,5 kΩ
R10 1 kΩ R11 1 kΩ CB Vielschicht 0,1 μF C1 Scheibe 22 pF C2 Scheibe 22 pF C3 Scheibe 10 nF C4 Elko 10 μF			1 kΩ
R11 1 $kΩ$ CB Vielschicht 0,1 $μF$ C1 Scheibe 22 pF C2 Scheibe 22 pF C3 Scheibe 10 nF C4 Elko 10 $μF$			1 kΩ
CB Vielschicht $0.1 \mu F$ C1 Scheibe $22 pF$ C2 Scheibe $22 pF$ C3 Scheibe $10 nF$ C4 Elko $10 \mu F$	R10		1 kΩ
C1 Scheibe 22 pF C2 Scheibe 22 pF C3 Scheibe 10 nF C4 Elko 10 μF			1 kΩ
C2 Scheibe 22 pF C3 Scheibe 10 nF C4 Elko 10 μF			
C3 Scheibe 10 nF C4 Elko 10 µF		Scheibe	22 pF
C4 Elko 10 μF			
Q Quarz 16 MHz	30 To 10 To		
	Q	Quarz	16 MHz

hende Testprogramm (*Tabelle 4*), das in ein EPROM "gebrannt" wird hilfreich sein.

Mit Hilfe eines Oszillografen läßt sich durch Darstellung des Verlaufs der CPU-

Tabelle 2: Belegung der VG-Leiste

a	b	C		a	b	С
+12 V	-12 V	-12 V	17	1200		
GND	Akku	Akku	18	-	M	_
RTS	TXD	TXD	19			_
CTS	RXD	RXD	20	PB7	PB6	PB6
L1-1	L1-0	L1-0	21	PB5	PB4	PB4
L1-3	L1-2	L1-2	22	PB3	PB2	PB2
L1-5	L1-4	L1-4	23	PB1	PB0	PBO
L1-7	L1-6	L1-6	24	_		_
L2-1	L2-0	L2-0	25		_	_
L2-3	L2-2	L2-2	26	PA7	PA6	PA6
L2-5	L2-4	L2-4	27	PA5	PA4	PA4
L2-7	L2-6	L2-6	28	PA3	PA2	PA2
	9 29 9 1		29	PA1	PA0	PA0
			30	GND	GND	GND
CB2	CA2	CA2	31	_		3 9 T
CB1	CA1	CA1	32	+5 V	+5 V	+5 V
	+12 V GND RTS CTS L1-1 L1-3 L1-5 L1-7 L2-1 L2-3 L2-5 L2-7	+12 V -12 V GND Akku RTS TXD CTS RXD L1-1 L1-0 L1-3 L1-2 L1-5 L1-4 L1-7 L1-6 L2-1 L2-0 L2-3 L2-2 L2-5 L2-4 L2-7 L2-6	+12 V	+12 V	+12 V	+12 V

Signale AS* und eventuell der Datenleitungen D0-D7 die Funktion des EMUF nachweisen - oder aber die Fehlerstelle kann systematisch eingekreist werden. In ganz schwierigen Fällen kann ein periodischer Reset bei der Fehlersuche helfen (siehe mc Heft 3/86, "Das doppelte Lottchen", Seite 55). Nach dem Reset ist das Start-Flip-Flop, gebildet aus zwei NAND-Gattern (IC12) gekippt, so daß das Signal "Start" 1-Pegel hat. Über ein OR-Gatter (IC15) wird der Adreßdekodierlogik vorgegaukelt, die Adreßleitung A18 sei auf 1-Pegel. Die 68008-CPU liest nach dem Reset von der Adresse 00000 den Supervisor Stack Pointer und von der Adresse 00004 den Anfangsstand des Programmzählers. Da A18 an der Dekodierlogik aber zwangsweise "1" ist, wird dieser Zugriff auf die Adressen 40000 bzw. 40004 umgelenkt, und somit werden die Anfangswerte aus dem EPROM, das ja an Adresse 40000 liegt, gelesen. Für alle EPROMs, die für den

EMUF erstellt werden gilt die Sequenz aus *Tabelle 5*, die auf den ersten Adressen des EPROMs steht.

Der EMUF kann zum Speicherriesen werden

An Stecker P (in der Nähe des Lochrasterfeldes) liegen die wichtigsten Signalleitungen der CPU. Erweiterungen, für die das Lochrasterfeld zu klein ist oder für die eine eigene Platine gemacht wird, können über diesen Stecker erfolgen.

Dazu lötet man am besten eine 64polige Federleiste in schmaler Ausführung mit den Anschlußreihen a und b ein. Eine Erweiterung über Stecker P könnte z. B. eine RAM Karte mit einem halben Megabyte sein, für Anwendungen bei denen ein großer Datenpuffer nötig ist.

Die Adreßdekodierung des EMUF ist sehr einfach gehalten, im Prinzip erle-

Tabelle 3: Steckbrücken

Steck- brücke	Funktion	Grundeinstellung
BR1	Verbindung von V _{CC} und V _{Akku}	gesteckt
BR2	EPROM-Typ 2764	b, c gesteckt
	27128	b, c gesteckt
	27256	a, c gesteckt
	27512	a, d gesteckt
BR3	IRQ2 (VIA) auf IPLO/2 68008	gesteckt
BR4	RAM CE/A13	8 KByte a gesteckt 32 KByte b gesteck
BR5	Baudrate ACIA	9600 a 4800 b
		2400 c
BR6	IRQ1 (ACIA) auf IPL1 68008	1200 d gesteckt
BR7	DTACK* Erzeugung on/off board	gesteckt

Tabelle 4: Testprogramm

EPROM-Adresse	OPCODE	
0000	0000 0480	Stackpointer
0004	0004 0008	Start Program Counter
0008	60FE	Branch auf sich selbst

Tabelle 5: Die Startinformationen

EPROM-Adresse	OPCODE	
0000	0000 0480	Anfangs-SSP
0004	0004 0008	Anfangs-PC
0008	4A39 0007 0000	Start-Flipflop kippen
000E	Hier beginnt das	Anwenderprogramm

digt ein Dekodierer vom Typ 74138 (IC14) die ganze Arbeit. Der Adreßraum von 00000 bis 7FFFF wird in acht 64-KByte-Blöcke aufgeteilt Tabelle 6. Um eine einfache Decodierschaltung zu erreichen, gehen wir mit dem Adreßraum verschwenderisch um, andererseits ist ein Adreßraum von einem Megabyte für einen EMUF nicht gerade wenig.

Die serielle Schnittstelle

Die beiden synchronen Bausteine ACIA und VIA werden über das Flip-Flop 7474 (IC5) auf den Prozessor aufsynchronisiert. Dies ist eine Methode, die es erlaubt, so bekannte Bausteine wie 6522 und 6850 einzusetzen. Anstelle dieser "Veteranen" hätte man auch etwas Moderneres nehmen können, nur leider ist es so, daß sich viele Programmierer noch vor dem komplizierten Innenleben dieser Bausteine "fürchten". Folglich wurde der EMUF mit Beliebt-, Bewährtem ausgestattet. ACIA und VIA können Interrupts auslösen, der Interruptausgang der VIA geht auf den Interrupteingang IPL0/2 der CPU und der der ACIA auf IPL1. Dies bedeutet für den Programmierer, daß die autovektorisierten Interrupts 5 und 7 von der VIA ausgelöst werden, während der Vektor 2 von der ACIA angestoßen wird. IRQ1 und IRQ2 gehen über Steckbrücken auf IPL0/2 und IPL1.

Wer möchte, kann diese Brücken trennen und über Stecker P eine eigene Logik für vektorisierte Interrupts aufbauen.

Die Taktrate für die serielle Schnittstelle (ACIA) wird aus dem 16-MHz-Takt des EMUF abgeleitet. Zuerst werden die 16 MHz durch einen Teiler mit dem Teilungsverhältnis 13 geschickt, 74163 (IC10) und dann nochmal durch 2, 4, 8 und 16 geteilt; über ein Feld von Steckbrücken kann die gewünschte Baudrate eingestellt werden (BR5). Für 9600 Baud bedeutet dies, daß der ACIA 16.000.000: $(13 \times 2) = 615.384$ Hz als Takt angeboten werden, eine Zahl die 64 mal zu groß ist. Glücklicherweise hat die ACIA noch einen internen Teiler der dann einfach per Software auf ein Teilungsverhältnis von 64 eingestellt wird, und schon stimmt unsere Baudrate. Über die Steckbrücke BR5 (1200 Baud) und ein Teilungsverhältnis von 16 in der ACIA, kann z. B. eine Baudrate von 19 200 erreicht werden.

Tabelle 6: Die Adressenbelegung des EMUF

00000 0FFFF	RAM	
10000 1FFFF	frei	(CS* vorhanden)
20000 2FFFF	frei	(CS* vorhanden)
30000 3FFFF	frei	(CS* vorhanden)
40000 4FFFF	EPROM	
50000 5000F	frei	
50010 50011 50012 50013	ACIA	Daten-Register Status-Register Befehls-Register Steuer-Register
50020 50021 50022 50023 50024 50025 50026 50027 50028 50029 5002A 5002B 5002C 5002D 5002E 5002F	VIA	Daten-Register B (ORB/IRB) Daten-Register A (ORA/IRA) Datenrichtungsregister B Datenrichtungsregister A T1 Low Order Latches/Counter (T1C-L) T1 High Order Counter (T1C-H) T1 Low Order Latches (T1L-L) T1 High Order Latches (T1L-H) T2 Low Order Latches (T2C-L) T2 High Order Counter (T2C-H) Schieberegister (SR) Auxiliary Control Register (ACR) Peripheral Control Register (PCR) Interrupt Flag Register (IFR) Interrupt Eingabe Register (IER) Output/Input Register B
50030 5FFFF	ACIA u. VIA g	gespiegelt
60000 6FFFF	74374	
70000 7FFFF	74374, Start F	lip Flop .
80000 FFFFF	frei	

EMUF - auch mit Gedächtnis

Falls es gewünscht wird, daß der Inhalt des RAMs bei Ausfall der Stromversorgung erhalten werden soll, so sind dafür schon Vorbereitungen getroffen. Der Adreßdekodierbaustein (IC14) kann über ein Powerfail-Signal gesperrt wer-

Tabelle 7: Stecker P

1	VCC	2	VCC
3		4	
5	GND	6	GND
7	DTACK*	8	
9	BERR*	10	CSSYN*
11	VECTIRQ* 12	CLOCK	
13		14	
15		16	IRQAKN*
17		18	VPA*
19	AS*	20	CS1*
21		22	POWER-
			FAIL*
23		24	CS2*
25		26	CS3*
27	RESET*	28	
29		30	HALT*
31	A18	32	A19
33	IPL1	34	IPL0/2
35	A16	36	A17
37	A14	38	A15
39	A12	40	A13
41	A10	42	A11
43	A8	44	A9
45	A6	46	A7
47	A4	48	A5
49	A2	50	A3
51	A0	52	A1
53	D6	54	D7
55	D4	56	D5
57	D2	58	D3
59	D0	60	D1
61	R/W*	62	
63	GND	64	GND

den. Da IC14 und das RAM über eine separate Stromzuleitung verfügen, können diese Bausteine "notversorgt" werden. Der Aufbau der Power-Fail-Logik und des Akkus erfolgt am besten auf dem Lochrasterfeld.

Anwendungen des EMUF, bei welchen der Anschluß von problembezogener Hardware über VIA, ACIA und die beiden 8-Bit-Ausgangslatches möglich ist, werden am besten über einen 64poligen Stecker (Tabelle 2) an die VG-Leiste angeschlossen, dies ermöglicht einen sauberen Aufbau. Als erste Anwendung wird ein "elektronischer Wetterfrosch" vorgestellt werden. Diese Schaltung läßt sich einfach an den EMUF über die VG-Leiste anstecken. Sie besteht aus einer mehrstelligen Siebensegment-Anzeige, die direkt (mit Widerständen zur Strom-

begrenzung) an die beiden Latches 74AS374 (IC17, IC18) angeschlossen wird und einem 10-Bit-AD-Wandler mit Anschluß für Temperatur-, Druck- und Feuchtesensoren.

Ein Monitor für den EMUF: MONI-E8

Der Monitor "MONI08", ursprünglich für den mc-65816-Computer (mc 3/86) geschrieben, wurde an den EMUF angepaßt und heißt nun "MONI E8". Mit Hilfe von MONI E8 kann Software für den EMUF ausgetestet und fehlerfrei gemacht werden. Der untenstehende Ausdruck Tabelle 8 des Help-Kommandos von MONI E8 gibt einen Überblick, wel-

che Möglichkeiten für das Debugging (Entwanzen) von Programmen vorhanden sind.

Besitzer von Computern mit einem Assembler für 68000 (natürlich auch Hochsprachen) können mit dem EMUF sehr komfortabel arbeiten. Der EMUF wird über ein V.24-Kabel mit dem Host Computer verbunden, die Programme können auf dem Host editiert, übersetzt und anschließend als Motorola-S-Record zum EMUF übertragen werden. Mit Hilfe von MONI E8 lassen sich eventuell vorhandene Fehler aufspüren. Der Vorteil einer solchen Arbeitsweise liegt darin. daß erst dann, wenn die Software zufriedenstellend läuft, ein EPROM "gebrannt" wird, und somit die Entwicklungszeit von Software für den EMUF drastisch verkürzt wird.

Tabelle 8: Die Monitor-Kommandos

Dump memory : D start (end) Fill memory : F start end byte Compare memory address1 address2 : C count Move memory : MO address1 address2 count Search byte : SE start end byte Load s-records from 1 : L (string) Register display : R PC display & change : P (value) SR display & change : SR (value) Dx display & change : Dx (value) Ax display & change : Ax (value) Bx display & change : Bx (value) Breakpoints display : B Clear all breakpoints : CB Step one instruction : S (count) Trace multiple step : T (count) Goto : G (address) Memory Test : MT start end Add/Sub two hex numbers : A number1 number2 Calculator : CA string

Frank Majewski

Der EMUF86

Nach dem großen Erfolg unserer bisherigen EMUFs, ist es an der Zeit, ein Familienmitglied vorzustellen, das den PC-Benutzern entgegenkommt. Hier ist es: ein EMUF mit 8086-CPU!

EMUF steht für Einplatinencomputer mit universeller Festprogrammierung. Nun wird bei Lesern, die sich schon länger mit Computern beschäftigen, der Begriff 'Einplatinencomputer' am Ende noch immer mulmige Gefühle auslösen: Zu tief sitzt vielleicht ihre Erinnerung an jene ersten Rechnerchen, bei denen jedes Byte des fast unbezahlbaren Speichers über eine kleine Tastatur und Siebensegmentanzeigen 'per Handschlag' persönlich begrüßt werden wollte. Für diese Oldtimer und die überragende Zahl der PC-Besitzer brechen erfreuliche Zeiten herein: Ein professioneller EMUF auf Basis des populären 16-Bit-Prozessors 8086 mit voller Unterstützung durch Interrupt-Controller, Zähler, bis zu 256 KByte EPROM und 128 KByte RAM auf einer ausbaufähigen Doppeleuropakarte!

Um noch kurz bei jenen 'alten Zeiten' zu bleiben: Als die freudig erregte Gemeinde der Fachleute 1981 die Gehäuse der ersten IBM-PCs öffnete, wird es doch so manches verdutzte Gesicht gegeben haben. Denn was war dort statt der vom Großrechner-Giganten erwarteten High-Tech-Granate verschraubt: ein EMUF! Und dann noch einer von der armseligen Sorte: ohne serielle oder parallele Schnittstellen, statt dessen lieber mit Kassettenrecorderanschluß, großzügigen 16 KByte festinstalliertem RAM und 8-Bit-Datenbus.

Im Gegensatz dazu braucht der neue EMUF86 nicht über ein außen angebrachtes Namensschild zu überzeugen: Er ist von Beginn an komfortabel ausgestattet und, sollte es für einen speziellen Fall dennoch einmal nicht ausreichen, leicht über einen flexiblen 16-Bit-Bus erweiterbar (Bild 1). Trotz des leistungsfähigen Konzepts bleibt die Hardware aufgrund der Verwendung von Standardbauteilen selbst für Großserien extrem preisgünstig! Wer schon einen Blick auf die Platine des IBM-PC bzw.

seiner zahlreichen Zwillinge oder in das dazugehörige technische Handbuch riskiert hat, wird bei der Ausstattung des EMUF86 viele 'alte Bekannte' antreffen. Umgekehrt ist das Experimentieren mit dem EMUF86 auch für bislang unerfahrene PC-Besitzer sehr lohnend, da sich die gewonnenen Erfahrungen sofort auf den PC übertragen lassen. So wäre das sorglose Experimentieren mit Bausteinen im PC nicht ohne Gefahr, da diese immer zumindestens teilweise für z. B. die Steuerung von Floppy und Harddisk oder den Refresh der dynamischen RAMs programmiert sind. Beim EMUF86, der größtenteils die gleichen Bausteine verwendet, ist das vollkommen unkritisch: Der schlimmste aller Fälle wäre ein Programmabsturz, der sich durch Drücken der Reset-Taste problemlos aus der Welt schaffen läßt. Ein darüber hinausgehender Datenverlust ist ausgeschlossen!

Der Verweis auf den PC kommt aber noch aus einem anderen Grund nicht von ungefähr: Er ist mit seiner Flut an Assemblern, Debuggern, Compilern und anderen modernen Software-Tools ein ausgezeichnetes Entwicklungssystem. Der Hardware-Rahmen ist ja, wenngleich auch sehr flexibel, durch die Platine abgesteckt, aber die für jeden Einsatz zu entwickelnde Software spielt die entscheidende Rolle. Das ist schließlich auch die eigentliche Idee hinter dem EMUF-Konzept: Festverschaltete und damit unflexible TTL-'Wüsten' durch leicht anpaßbare Software zu ersetzen.

Software entwickeln mit Komfort


Beim Thema Software werden auch schon wieder einige Bedenken anmelden: "Leicht anpaßbare Programme? Assembler wird er damit wohl doch nicht meinen!" Daß dieser Einwand berechtigt ist, kann jeder ermessen, der sich bereits mit Entwicklung und Pflege eines umfangreicheren Assemblerprogramms beschäftigt hat. Doch gerade auch hier bricht eine neue Ära heran! Die Leistungsfähigkeit moderner 16-Bit-Prozessoren ist so enorm, daß man ohne weiteres etwas davon 'verschenken' darf, um dafür die gestellte Aufgabe soweit wie möglich in einer Hochsprache lösen zu können. Das sind Zeiten!

Das Konzept: Entwickeln des Steuerprogramms auf dem PC mit Screen-Editor und Hochsprachen-Compiler, Übersetzen und dann Überspielen des erzeugten Maschinencodes in das üppige RAM des EMUF, Austesten und im Fehlerfall wieder zurück in den Editor. Der EPROM-Programmierer kommt erst ganz zum Schluß ins Spiel, das Löschgerät bleibt außen vor!

Bei der Auswahl der richtigen Programmiersprache gibt es mehrere wichtige Punkte: Der erzeugte Maschinencode soll kurz und schnell, das Programm leicht auf ein anderes Zielsystem (EMUF, Rechner) übertragbar und ein passender Compiler greifbar sein. Letztendlich will man die gewählte Sprache auch beherrschen (oder schnell erlernen

Tabelle 1: Belegung der VG-Leiste


Pin-Nr.	a	C
1	+ 5 V	+ 5 V
2	D 15	D 14
3	D 13	D 12
4	D 11	D 10
5	D 9	D 8
6	D 7	D 6
7	D 5	D 4
8	D 3	D 2
9	D 1	D 0
10	PCLK	RESET
11	WRL	Out 1
12	A 19	A 18
13	A 17	A 16
14	A 15	A 14
15	A 13	A 12
16	M/\overline{IO}	Out 2
17	A 11	A 10
18	A 9	A 8
19	A 7	A 6
20	A 5	A 4
21	A 3	A 2
22	A 1	A 0
23	Clk 1	NMI
24	IR 6	IR 7
25	Out 0	IR 5
26	$\overline{ ext{RD}}$	WRH
27	INTA	WR
28	Clk 0	Clk 2
29	Clk	BHE
30	Gate 0	INTR
31	Gate 2	Gate 1
32	GND	GND



können). Zur Diskussion stehen u. a. Forth, Pearl, Pascal und "C", Lisp scheidet wohl aus.

In der Regel werden Forth und Pearl aufgrund mangelnder Verfügbarkeit (auf Diskette und im Kopf) keine Verwendung finden. Für Pascal spricht die große Verbreitung von Turbo-Pascal, das in seiner Grundform jedoch leider weder (EP)ROM-fähig noch voll reentrant


(wichtig bei Verwendung von Interrupts) ist. 'Kochrezepte' (Patches), die diese Einschränkungen zumindestens teilweise wieder ausbügeln, wurden verschiedentlich veröffentlicht [1]. Übrig



bleibt, der Leser ahnt es schon, das haßgeliebte "C"! Und in der Tat ist spätestens die Programmierung eines EMUFs der rechte Anlaß, auf diese Hochsprache zu zugehen. Sie verdient es, und der Anwender hat anschließend alle Trümpfe in der Hand.

Ein wichtiger Aspekt ist die große Zahl sehr guter C-Compiler – nicht zuletzt das professionelle Microsoft-C und das vor kurzer Zeit veröffentlichte Turbo-C von Borland.

Pfui Assembler? Aber wer wird denn gleich! Schließlich wird, wer auch das Allerletzte an Leistung aus seinem Pro-



zessor kitzeln will (oder besser muß). intensiven Gebrauch von Interrupts machen und bei der Programmierung z. B. der Interrupt-Service-Routinen auf Assembler zurückgreifen. Zumal die Assemblerprogrammierung des 8086 auf einem System mit nicht mehr als 64 KByte Speicher nur angenehmer als auf einem Z80, 8085 oder gar 6502 ist (und das sage ich als langjähriger Apple-Fan!). Dies liegt daran, daß in einem solchen Fall alle Daten und der Stack noch in einem gemeinsamen Segment (64-KByte-Block) liegen. Etwas unangenehmer wird es, wenn alle vier Segmentregister verschiedene 64-KByte-Blöcke adressieren. Unzumutbar wäre jedoch selbst dieser Fall nicht, der bei einem EMUF aber sowieso die absolute Ausnahme bleiben wird und dem Einsteiger durch einige gute Bücher versüßt wird [2, 3].

Ein "tragfähiger" Kompromiß

Die Wahrheit liegt wie oft in der Mitte, und ein Optimum an effizienter Software kann entstehen, wenn Asssembler und C geschickt kombiniert werden, wobei man die Aushilfskrücke 'Inline-Code', d. h. byteweise in den Quelltext eingestreuten Maschinencode, vergessen darf: Kombinieren meint dann wirklich Linken! Für interessierte Leser sei an dieser Stelle unbedingt auf die Anregungen in [4] verwiesen.

Kompromißlose Hardware

Die Hardware des EMUF86 kommt hingegen vollkommen ohne Kompromisse aus:

- 8086(V30)-CPU mit 8 MHz Taktfrequenz
- Interrupt-Steuerbaustein (8259) mit 8 Eingängen
- Drei 16-Bit-Zähler (8253)
- Zwei serielle Schnittstellen (6850) bis 19200 Bd
- 32 TTL-Eingänge
- 32 TTL-Ausgänge
- I2C-Bus-Adapter
- 6 Steckplätze für EPROM, EEPROM und RAM
- Spannungsüberwachung mit Reset
- 64polige Busleiste
- Nur 5-V-Versorgung erforderlich

Die Auswahl der Komponenten macht deutlich, daß der EMUF86 konsequent für abgeschlossene Automatisierungsaufgaben entwickelt wurde. Dementsprechend ist der Aufbau in moderner CMOS-Technik empfehlenswert. Für

aufnahme und damit geringe Aufheizung der gesamten Baugruppe sowie eine gegenüber NMOS deutlich größere Störsicherheit bei dennoch erhöhter Taktfrequenz. Unabhängig davon, ob man den gesamten EMUF in CMOS realisiert, ist es in jedem Fall besser, sich bei der CPU für den V30 von NEC zu entscheiden! Dieser moderne Prozessor ist pin- und befehlskompatibel zum 8086, führt aber Programme bei gleicher Taktfregenz um ca. 15...20 % schneller aus. Bei Verwendung des erheblich erweiterten Befehlssatzes läßt sich dieser Wert um ein Vielfaches steigern. Die Arbeit mit diesen Befehlen wird durch Verwendung eines Makro-Assemblers wesentlich erleichtert und ist auf einem EMUF im Gegensatz zum PC sehr sinnvoll, da solche Progamme nicht auf allen 'Kompatiblen' laufen müssen, sondern für eine bestimmte Zielmaschine geschrieben werden. Trotz seiner größeren Leistung ist der V30 sogar noch sparsamer als sein Vorbild: So 'verkocht' der 8086 noch rund 1,7 W elektrische Leistung, wo der V30 mit nur 0,5 W auskommt. Dieser Wert läßt sich noch eimal auf 0.05 W absenken, wenn der V30 über den Halt-Befehl in den Standby-Modus geschickt wird. Aus diesem 'Tiefschlaf' wird er durch einen Interrupt (RESET. NMI oder INT) wieder geweckt. Diese in einem EMUF sehr sinnvolle Einrichtung ist aber nur eine von vielen Verbesserungen gegenüber dem 8086. Eine genauere

CMOS sprechen die niedrige Leistungs-

Interrupts

[5].

Zwei weitere, für die Arbeit mit einem Rechner für Steuerungsaufgaben sehr wichtige Bausteine sind die Chips 8259 und 8253. Der Interrupt-Controller 8259 liegt zwischen dem Prozessor und dessen Peripherie. Erwartet z. B. der 6850 die 'Zuwendung' des Prozessors, weil er ein Zeichen über die serielle Schnittstelle empfangen hat, so legt er seine INT-Leitung auf H-Pegel. Der 8259 ermittelt nun, ob der 6850 eine ausreichend hohe Priorität besitzt, die CPU zu diesem Zeitpunkt zu unterbrechen. Die Priorität eines Bausteins ist dadurch festgelegt, an welche der acht möglichen Interrupt-Eingänge (IR0...IR7) er angeschlossen wurde. Die IRO-Leitung hat die höchste, IR7 die geringste 'Wichtigkeit'. Läßt der 8259 eine Interrupt-Anforderung zu, so zieht er seinerseits die INT-Leitung der CPU auf H-Pegel. Ist diese zur Interrupt-Behandlung bereit, abhän-

Beschreibung dieses Prozessors sollte

man einem guten Datenbuch entnehmen

gig davon, ob der Programmierer das I-Flag im Statusregister gesetzt (Unterbrechungen zugelassen) oder gelöscht hat, so bestätigt sie die Anforderung des 8259. Daraufhin legt der Interrupt-Controller ein Byte (Vektor) auf den Datenbus, aus dem der Prozessor die Adresse des Programmteils berechnet, das im genannten Beispiel das empfangene Zeichen aus dem 6850 liest und auf dem Bildschirm darstellt oder in einem Puffer ablegt.

```
IRO
       Zähler 0
                    (8253A, IC 23)
IR1
       Zähler 1
                    (8253A, IC 23)
IR2
       Zähler 2
                    (8253 A. IC 23)
IR3
       SERO
                    (6850, IC 25)
IR4
       SER1
                    (6850, IC 26)
IR5
                    (VG-Leiste, Pin 25c)
       frei
IR6
                    (VG-Leiste, Pin 24a)
       frei
IR7
       frei
                    (VG-Leiste, Pin 24c)
```

Bild 4. Interrupt-Quellen

Das Zusammenspiel von CPU und 8259 sieht auf den ersten Blick etwas kompliziert aus, erleichtert aber dem Programmierer die Arbeit ungemein. Er kann seine INT-Service-Routine wie ein normales Unterprogramm schreiben, da sie die Quelle der aktuellen Unterbrechung nicht erst zu ermitteln braucht. Beim 8259 im EMUF86 können die drei Zähler und die beiden 6850 Interrupts erzeugen. Die Leitungen IR5...IR7 stehen an der Erweiterungsleiste zur Verfügung (Tabelle 1, Bild 4).

Zähler

Der Zähler/Zeitgeber 8253 enthält drei voneinander unabhängige 16-Bit-Rückwärtszähler, von denen jeder einen Eingang, ein sogenanntes Tor (Gate) und einen Ausgang besitzt. Grundsätzlich generiert also jeder Kanal aus dem Signal an seinem Eingang, geteilt durch eine beliebige 16-Bit-Zahl, ein Ausgangssignal programmierbarer Frequenz. Über den Gate-Anschluß läßt sich der Zähler triggern, d. h. zu einem festgelegten Zeitpunkt (oder Ereignis) starten. Jeder Kanal kann in sechs möglichen Betriebsarten arbeiten:

- M0 Erzeugung periodischer Interrupts nach Eingang einer bestimmten Anzahl von Impulsen.
- M1 Programmierbares Monoflop (retriggerbar)
- M2 Taktgenerator
- M3 Rechteckgenerator

J1: Adreßbereich für IC 11 + IC 12

n-o	10000h–1FFFFh
l-m	20000h–3FFFFh
i-k	40000h–5FFFFh
g-h	60000h–7FFFFh
e-f	80000h–9FFFFh
c-d	A0000h–BFFFFh
a-b	C0000h–DFFFFFh

Adreßbereich von IC 13 + IC 14 0–0FFFFh

Adreßbereich von IC 9 + IC 10 E0000h–FFFFFh

J2: EPROM-Typ

2764: b-c, e-f, h-i 27128: b-c, e-f, g-h 27256: b-c, d-e, g-h 27512: a-b, d-e, g-h

J3: Speichertyp für IC 11 + IC 12

6264: e-f, h-i, l-m, n-o, r-s, u-v 65256: (32-KByte-RAM): a-b, g-h, l-m, n-o, r-s, u-v

2764: e-f, k-l, o-p, s-v, y-z 27128: e-f, g-h, k-l, o-p, s-v, x-z 27256: d-e, g-h, k-l, o-p, s-v, x-y 27512: d-e, g-h, k-l, o-p, s-v, x-y **J4:** RAM-Typen für IC 13 + IC 14 6264: b—c

6264: b–c 65256: a–b

I5:

wenn keine EEPROMs für IC 11
+ IC 12 verwendet werden
b-c: für EEPROMs HN 58064

(J3 muß für 6264 gesteckt sein)

- -- --

J6, J7, J8, J9 wenn gesteckt, Pull-up-Widerstände an INx aktiv

J10: Baudrate SER0 + SER1

19200	9600	4800	2400	1200
r–s t–u	n–o p–q		e–f g–h	a–b c–d

bei Initialisierung des 6850 mit Clock/16

J11: V.24/TTL-Pegel an SER1

	$T \times D$	RTS	R×D	CTS
TTL		d–e	g–h	k–l
V.24		e–f	h–i	l–m

n-o: TTL-Signale an SER1 invertiert o-p: TTL-Signale an SER1 nicht

invertiert

a-b: Clk0 = 2 MHz

b–c: Clk0 von ext. über a28 der

VG-Leiste

J14: a–b: CTS von SER1

b-c: CTS mit Masse verbunden

J15:

I12:

a-b: Clk1 = 2 MHz

b-c: Clk1 von ext. über a23 der

VG-Leiste

J16: a-b: Clk2 = 2 MHz

b-c: Clk2 von ext. über c28 der

VG-Leiste

b-d: Clk2 verbunden mit OUT1 (Zähler 1 und 2 sind hinter-

einandergeschaltet)

J18: a–b: <u>CTS</u> von SER0

b-c: CTS mit Masse verbunden

Bild 5. Jumper auf der Platine und ihre Bedeutung

M4 Softwaremäßig triggerbarer Ausgang (bei Nulldurchgang des Zählers) M5 hardwaremäßig triggerbarer Aus-

gang (bei Flanke am Gate)
Die Eingänge und Tore sind entweder
über den Bus zugänglich, oder es wird
als Zähltakt ein auf der Platine vom
CPU-Takt abgeleitetes 2-MHz-Signal
verwendet. Zusätzlich kann der Ausgang von Zähler 1 auf den zweiten Zähler geschaltet werden, um so einen 32Bit-Zähler zu erhalten.

Eine Entscheidung für jeden der drei Kanäle trifft man mit den Steckbrücken (Jumper) J12, J15 und J16 (Bild 5). Eine detaillierte Beschreibung der sechs Modi dieses sehr leistungsfähigen Bausteins sollte auf jeden Fall den Datenblättern der Hersteller (u. a. NEC, Intel und Siemens) entnommen werden.

Serielle Verbindung mit anderen Computern

Die Verbindung des EMUF86 mit anderen Computern erfolgt seriell per V.24-Schnittstellen, die mit dem 6850 realisiert sind. Hier werden zum erstenmal nicht PC-typische Bausteine eingesetzt, da der standardmäßig verwendete ACE 8250 rund den 5fachen Preis kostet, ohne wesentlich besser zu sein. Die Pfostenstecker beider Schnittstellen

(SER0, SER1) sind normentsprechend

belegt und flachbandkompatibel zu je einer DB25-Buchse (*Bild 6*). Dadurch erfolgt bei Einbau des EMUFs in ein eigenes Gehäuse die Verkabelung wie mit einem Modem. Die für die Pegelwandlung von TTL nach V.24 benötigten ±12 V werden auf der Platine durch einen TL497 erzeugt, wodurch man mit nur einer Betriebsspannung für die gesamte

SE	R 0
Pin	Signal
2	TxD
3	RxD
4	RTS
5	CTS


SER 1			
Pin	Signal		
2	TxD (abh. v. J11b)		
3	R x D (V. 24)		
4	RTS (abh. v. J11e)		
5	CTS (V. 24)		
7	Gnd		
9	RxD (TTL)		
10	CTS (TTL)		

Bild 6. Belegung der beiden seriellen Schnittstellen


Schaltung auskommt. Bei SER0 liegen die Übertragungspegel fest auf V.24-Norm, während bei SER1 die Möglichkeit besteht, auf die Pegelumwandlung zu verzichten und mit TTL-Signalen zu arbeiten. Dies spart zwei ICs und ermöglicht andererseits eine Kommunikation über die parallele Druckerschnittstelle

des Entwicklungssystems, wenn dieses über kein serielles Interface verfügt. Diese Form des Datenaustauschs im TTL-Pegel ist problemlos möglich, solange die Verbindungskabel nur eine Länge von wenigen Metern haben.
Abweichend von der Grundeinstellung nach Bild 5 sollte der Aufbau dann gemäß Bild 7 und Bild 8 erfolgen.

Kommunikation über serielle Schnittstellen beider Rechner



Kommunikation über Druckerschnittstelle des PC (nur bei Verwendung eines speziell angepaßten Terminalprogramms möglich!)



Wichtig: Jumper gemäß Bild 6 einstellen!

19-25 o

Bild 7. Der PC kann über die serielle Schnittstelle oder über die Druckerschnittstelle an den EMUF angeschlossen werden

Jumper	Funktion	Stellung a–b		
J11	TTL-Pegel an T×D			
J11	TTL-Pegel an RTS	d-e		
J11	TTL-Pegel an R×D	g-h		
J11	TTL-Pegel an CTS	k–l		
J11	TTL-Pegel nicht invertiert	о–р		
J10	Baudrate 1200 Bd	c-d		
J14	Kein Hardware- Handshake	bc		

Bild 8. Jumper-Einstellung bei Kommunikation über die Druckerschnittstelle des PC

Da die Kommunikation in der Regel das Software-orientierte XON-/XOFF-Protokoll verwendet, besteht die Möglichkeit, über [13 (SER0) und [14 (SER1) das CTS-Handshake-Signal dauerhaft zu aktivieren (L-Pegel). Es ist zu beachten, daß die TTL-Signale bei SER1 unabhängig von den mit Jumper J11 gewählten Pegeln mit auf dem Pfostenstecker (Belegung siehe Bild 4) liegen. Dadurch besteht auch die Möglichkeit, externe Umsetzer auf z. B. RS485, LWL oder 20-mA-Stromschleife anzuschließen. Dazu kann es eventuell nötig werden, die TTL-Signale vorher mittels J11, Pin o zu invertieren.

Ähnlich flexibel läßt sich die Baudrate einstellen. Sie erfolgt für jeden der beiden Kanäle getrennt durch J10 (Bild 5). Zusammen mit dem internen Teiler des 6850 ergeben sich so sieben verschiedene Übertragungsgeschwindigkeiten zwischen 300 und 19 200 Bd. In Bild 7 wird detailliert gezeigt, wie man PC und EMUF verbinden kann.

"Altmodische" Ein-/Ausgabe

Die Ein-/Ausgabe-Ports sind mit einfachen TTL-Bausteinen realisiert, was auf den ersten Blick etwas altmodisch aussieht, jedoch flexibel und preiswert die Möglichkeit bietet, bei Bedarf 16 Bit breite Daten in einem Zyklus zu lesen (INO, IN1) oder ausgeben (OUT0, OUT1). Dazu werden jeweils zwei 8-Bit-Port-Bausteine zusammengefaßt und über einen 20poligen Pfostenstecker (Bild 9) herausgeführt, an die mit Flachbandkabel unter anderem passende E/A-Module für die 24-V-Steuerungstechnik angeschlossen werden können. Mehrere sol-

Pin 2	D1	D3	D5 0	D7	NC o	D9 o	D11	D13	D15	NC o
Pin 1										

Bild 9. Belegung der E/A-Stiftleisten

cher Erweiterungsmodule sind bereits realisiert.

Die Adressen, unter denen die Ports angesprochen werden können, zeigt Bild 10. Die Eingänge sind wahlweise mit Pull-up-Widerständen bestückbar, können aber jederzeit in 8-Bit-Gruppen wieder davon freigeschaltet werden (J6...J9). Die Stiftleisten INO und OUTO sowie IN1 und OUT1 sind so angeordnet, daß durch Bestücken des Flachbandkabels mit zwei Pfostenkupplungen die Datenausgänge zurückgelesen werden können.

Mit I2C-Bus!


I²C! Nein, diesmal nicht das Neueste aus der Elektrotechnik, sondern der Name eines bidirektionalen 2-Bit-Bussystems. Dieser 'Bus' ist auf eine 5polige DINbuchse (Bild 11) herausgeführt und ermöglicht den Anschluß weiterer Baugruppen. Nach I2C-Konvention werden die angeschlossenen Systeme untereinander durch eine Daten- und Taktleitung verbunden. Die Kommunikation erfolgt dann bitseriell, ist aber nicht zeitsynchronisiert (wie z.B. V.24), sondern der Sender synchronisiert seine Daten selbst, indem er fortlaufend nach dem Herausschreiben eines Bits die Taktleitung invertiert.

Zur Realisierung des I²C-Anschlusses ist ein 2-Bit-Port vorgesehen. Wird dieser Port auf Adresse 30h gelesen, so befindet

sich in D0 der momentane Wert von Pin 5 (SDA) der DIN-Buchse und in D1 der Wert an Pin 3 (SCL). Das Bit in D0 ist ein gültiges Datenbit, wenn die Taktleitung L-Pegel führt und sich ihr Zustand seit dem letzten Zugriff geändert hat. Umgekehrt schreibt der Sender das auszugebende Bit D0 in die Adresse 30h und invertiert anschließend durch bloßen Zugriff (lesend oder schreibend) auf die Adresse 38h die Taktleitung. Damit signalisiert er dem Empfänger die Gültigkeit des geschriebenen Bits. Ein Datenaustausch ist jedoch nicht ausschließlich mit Baugruppen möglich, die speziell für den I2C-Bus ausgelegt sind, sondern auch mit C-Bus-Geräten oder anderen 2-Draht-Bussen. Meist ist dann bei mehreren Stationen ein Hinzufügen von Freigabeleitungen nötig, die über OUT0 und OUT1 leicht erzeugt werden können.

Diverses

Neben den auffälligen Bestandteilen verrichten auch noch etliche andere Bausteine ihren Dienst, die von 'Software-Technikern' unbeachtet bleiben werden, da sie nicht programmierbar sind. Trotzdem läuft ohne sie gar nichts! Da ist z.B. ein TL7705, der die 5-V-Spannungsversorgung überwacht. Sollte sie einen Wert von 4,8 V unterschreiten, wird sicherheitshalber ein Reset ausgelöst, um ein Weiterrechnen mit falschen Daten zu



verhindern. Damit dies nicht geschieht, sollte das Netzteil für eine Belastung mit 2 A ausgelegt werden, wovon der EMUF, abhängig vom Umfang der Bestückung rund 1,5 A aufnimmt. Der 'Saft' kann sowohl über die Busleiste als auch per separatem seitlichem Anschluß zugeführt werden.

Während der Entwicklungszeit wird es in den meisten Fällen möglich sein, den EMUF86 über das PC-Netzteil zu versorgen. Dies hängt natürlich von dessen Belastbarkeit und der Zahl der Erweiterungskarten im PC ab. Spätestens nach Fertigstellung des Steuerprogramms braucht der EMUF jedoch eine eigene Stromversorgung, für die sich z. B. nach einer kleinen Modifikation die POW5V-Baugruppe des NDR-Klein-Computers gut eignet. Diese Schaltung hat sich vielfach bewährt und ist mit einem Preis von rund 30 DM auch sehr preiswert.

Großzügiger Speicher

Speichern kann der EMUF86 reichlich! Er ist mit sechs Sockeln ausgestattet, von denen jeweils zwei nur entweder EPROMs (bis27512) oder RAMs (bis 62256) aufnehmen können (Bild 12). Das dritte Paar, die beiden mittleren Sockel (IC11 und IC12), sind mit J1 auf sieben verschiedene Startadressen einzustellen, u. a. so, daß je nach Bedarf ein zusammenhängender ROM- oder RAM-Bereich entsteht. Außerdem lassen sich in dieses Sockelpaar auch EEPROMs (elektrisch löschbare PROMs) einsetzen. Hierbei können sowohl die RAM-ähnli-

0h...0FFFFh RAM 10000h...DFFFFh RAM, EPROM oder

EEPROM (64-KByte-Bereich mit J1 wählen)

E0000h...FFFFFh EPRÓM

Bild 12. Speicheradressen und mögliche Bestückung

chen Data-Polling-Typen eingesetzt werden, als auch die billigen Typen, die das WR-Signal für 10 ms auf low benötigen. Dazu wird der Prozessor entsprechend lange angehalten.

Da die CPU nach einem Reset mit der Ausführung eines Programms an der Adresse FFFF0h beginnt, müssen mindestens die EPROM-Sockel IC9 und IC10 bestückt werden. Normalerweise wird an dieser Stelle das Monitorprogramm eingesetzt, das die Initialisierung der Peripheriebausteine besorgt und darüber hinaus einige nützliche Befehle zur Verfügung stellt (Bild 13). Der Monitor ermöglicht unter anderem das Laden eines Programms ins RAM oder EEPROM, das auf einem anderen Rechner erstellt wurde. Darüber hinaus lassen sich auch Register, Speicher und E/A-Bausteine gezielt 'bearbeiten', wobei der PC zum Terminal degradiert wird. Ein entsprechendes Programm für PC-kompatible Rechner mit folgenden Eigenschaften ist verfügbar:

- Terminal-Emulation mit Kommunikation über V.24.
- Programm-'Download' zum EMUF86.
- Daten-'Upload' vom EMUF86 mit Aufzeichnung auf Floppy oder Harddisk.
- Ausgabe der vom EMUF86 aufgenommenen Daten auf den Drucker.
- Umwandeln einer MS-DOS Maschinencode-Datei in zwei getrennte Dateien für das Programmieren von EPROMs (ODD, EVEN).

Adreßbelegung

Die Adreßdecodierung ist recht einfach gehalten: Der E/A-Bereich wird nur auf 256 Port-Adressen ausdecodiert, wovon auf der Platine nur 64 belegt sind. Die restlichen 192 bleiben frei für Erweiterungen über den Bus. Die Beschränkung auf 256 Adressen ist sinnvoll, da so unnötige Decodierlogik vermieden wird. Im verbleibenden Adreßraum lassen sich noch mehr als zwei Dutzend weiterer Port-Bausteine unterbringen. Programmiertechnisch ergibt sich ebenfalls ein Vorteil, da die ersten 256 Ports direkt adressiert werden können. Ein vorheriges Laden des DX-Registers beim Zugriff auf eine 16-Bit-Port-Adresse ist nicht nötig. Zum Beispiel:

OUT 10,al; Schreibe Akku in den Port; auf Adresse 10

gegenüber:

MOV DX,300 ; lade DX-Register mit Port

; auf adresse 300 OUT DX,AL ; indirekt adressierter

; Port-Zugriff

Außer den TTL-Ports werden die E/A-Bausteine nur auf den geraden Adressen erreicht. Das bedeutet, daß z. B. das Statusregister des 6850 auf Adresse 0 liegt, sein Datenregister aber nicht auf 1, sondern auf 2. Eine genaue Aufstellung der Portadressen aller im EMUF86 verwendeten ICs enthält Bild 10.

Enter ASCII-Text		
Into Memory	:	A
Display Memory	:	D Start Ende
Set ES-Register	:	E Wert
Fill Memory	:	F
Execute a User Program	:	G
ADD & SUB		
two Hex Numbers	:	H
Read Port	:	I
Load Program	:	L
Move Memory	:	M
Test Memory	:	N
Output to a Port	:	O
Register Display	:	R
Enter Hex Data into Mem.	:	S
Compare two Memory		
Blocks	:	V

Bild 13. Liste der Monitorkommandos


Nun wird der EMUF zusammengebaut


Der Zusammenbau des EMUF86 sollte in jedem Fall sehr gewissenhaft erfolgen, da die Fehlersuche auf einer solch umfangreichen Platine kein 'Zuckerlecken' ist. Es wäre z. B. sehr sinnvoll, wenn Anfänger einen Freund mit mehr Erfahrung (und im Fehlerfall mit Oszilloskop) um Mithilfe bäten. Die Verwendung von qualitativ guten Sockeln ist nicht nur bei den 'großen' ICs gute Schule, sondern hat sich allgemein als sehr sinnvoll herausgestellt. An dieser Stelle ein paar Mark sparen zu wollen kann hartnäckigen Ärger einbringen.


Platinen, Bausätze und auch Fertiggeräte können vom Elektronikladen, Detmold, bezogen werden. Die Stückliste zeigt Bild 14 (siehe Seite 98).

Hinweise für das Bestücken umfangreicher Platinen wurden in mc schon vielfach gegeben, deshalb das Wesentliche in Kürze: Zuerst die wenigen passiven Bauteile (Widerstände, Kondensatoren, Quarz u. ä.), dann Sockel, Stiftreihen und Erweiterungsleiste einlöten. Als letztes kommt die einem Programmierer ewig dubiose Spule für den ± 12 -V-Schaltregler an die Reihe: Sie besteht aus nichts weiter als einem kleinen Ring aus Ferrit (Durchmesser 12 mm), durch den etwa acht Windungen isolierten Kupferdrahts (bis 1 mm Durchmesser) gezogen werden. Das war's schon!

Bevor das ganze (Bilder 15 und 16) zum ersten Mal unter Spannung gesetzt wird, müßen noch die der gewählten Ausbauvariante entsprechenden Jumper gemäß







Stück	Aufdruck	Beschreibung
1	IC 1	8086-2 o. V30-8
1	IC 2	8284A
1	IC 3	TL7705
6	IC 4, 5, 15, 16, 17, 18	74LS245
7 6	IC 6, 7, 8, 19, 20, 41, 42	74LS374 Speicher
1	IC 9, 10, 11, 12, 13, 14 IC 21	74LS02
2	IC 22, 39	74LS32
1	IC 23	8253
1	IC 24	8259A
2	IC 25, 26	6850
1	IC 27	MC1489
1	IC 28	MC1488
1	IC 29	74LS86
2	IC 30, 43	74LS163
1	IC 31	74LS04
1 2	IC 32 IC 33, 40	7405 74LS74
1	IC 34	TL497
2	IC 35, 38	74LS138
1	IC 36	74LS123
1	IC 37	74LS367
1	Q	Quarz 24 MHz HC-18/U
		Serienresonanz
19	C1, C2, C5, CB	Kondensator 100 nF RM 2,54 mm
1	C3	Tantal-Elko 10 μF/16 V
1	C4, C8	Elko 220 μ F/16 V stehend RM 5,08 mm
2	C6, C7	Tantal-Elko 6,8 μF/16 V
1	C9	Kondensator 200 pF Keramik
9	R1, R2, R3, R7, R11, R12, R13,	IN: James of A.7 bO
0	R14, R18	Widerstand 4,7 kΩ Widerstand 510 Ω
2	R4, R5 R6, R16	Widerstand 1 kΩ
1	R8	Widerstand 1 ks2 Widerstand 3,3 kΩ
2	R9, R10	Widerstand 2,2 k Ω
1	R15	Widerstand 9,1 k Ω
1	R17	Widerstand 0,68 $\Omega/1$ W
5	NW1, NW2, NW3; NW4, NW5	SIL-Array $8 \times 4.7 \text{ k}\Omega$
1	NW6	SIL-Array $4 \times 4.7 \text{ k}\Omega$
3	D1, D2, D3	Diode 1N4148
1	L	Spule 270 µH
1	zu IC 2	IC-Sockel DIL 18 IC-Sockel DIL 24
3 7	zu IC 23, 25, 26	IC-Sockel DIL 24 IC-Sockel DIL 28
1	zu IC 9, 10, 11, 12, 13, 14, 24 zu IC 1	IC-Sockel DIL 40
4	IN0, IN1, OUT0, OUT1	Stiftleiste 2× 10pol.
2	SER0, SER1	Stiftleiste 2× 13pol.
1	J1	Stiftleiste 2× 7pol.
1	J2	Stiftleiste 3× 3pol.
1	J3	Stiftleiste 3× 8pol.
7	J4, J5, J12, J13, J14, IR012, Gate012	Stiftleiste 1× 3pol.
4	J6, J7, J8, J9	Stiftleiste 1× 2pol.
1	J10	Stiftleiste 4× 5pol.
1	J11	Stiftleiste 3× 5pol.
1	NMI/IR	Stiftleiste 1× 4pol.
1	-	Buchsenleiste 8pol. Jumper
20	RES	Siemens-Tastenelement mit Tasten-
1	KLO	kappe
1	ST1	VG64-Messerleiste abgew./gerade
1	ST2	Diodenbuchse 5pol. zur Platinen-
A56	>2009000	montage
1		Leiterplatte

Bild 14. Die Stückliste

Bild 5 gesteckt und eine sorgfältige Prüfung der Löt- und Bestückungsarbeit durchgeführt werden. Nach dem Anschluß der Versorgungsspannung ist zu kontrollieren, ob an allen Sockeln Masse und +5 V an den richtigen Pins (und sonst keinen!) anliegen. Nach dem anschließenden Trennen von der Betriebsspannung kann man beginnen, die ICs in ihre Sockel zu setzen, wobei peinlichst darauf geachtet werden muß, alle Bausteine richtig herum und auch alle Pins unverbogen zu 'versenken'. Hier beugt ein Blick auf den Bestückungsplan Bild 17 unnötigen Kopfschmerzen wirksam vor.

Beim Arbeiten mit CMOS-ICs sollten die bekannten Vorsichtsmaßnahmen, wie Transsport nur in speziellen Vorrichtungen und vor dem Berühren ein sich 'Entladen' über geerdete Stahlteile, unbedingt eingehalten werden. Nach Fertigstellung und Test sollte der Einbau in ein Blick auf den Bestückungsplan Bild 17 unnötigen Kopfschmerzen wirksam vor.

Nun wird's spannend

Nach dem Verbinden von EMUF86 und PC wird das Netzteil erneut aktiviert. Befindet sich nun das Monitorprogramm in den EPROMs und läuft ein Terminalprogramm auf der Gegenseite, so erscheint (hoffentlich) folgende Meldung:

EPC 86 - Monitor

Dies signalisiert dem faszinierten Betrachter das erfolgreiche Durchlaufen der Initialisierungsroutine im EMUF86. Sollte diese Bestätigung auch nach wiederholtem Drücken der Reset-Taste ausbleiben, muß sich der Besitzer auf den 'dornigen Weg' der Fehlereingrenzung begeben. Nach einem erfolgreichen Starten des Monitors stehen dann die Befehle aus Bild 13 zur Verfügung.

Literatur

- [1] c't 12/85, S.74 und 2/87, S.72
- [2] Sargent, Shoemaker, Stelzer: Assemblersprache und Hardware des IBM PC. Addison-Wesley.
- [3] Bradley: Programmieren in Assembler, Hanser-Verlag.
- [4] Biggerstaff: System Software Tools. Prentice-Hall.
- [5] V30 User's Manual. NEC Deutschland.

uerscheinung große MS-DOS-Profi-Arbeitsbuch -DOS detailliert in allen Versionen aufbeet. Von D. Smode. 400 S., 67 Abb., Tab., tings, Lwstr-geb. DM 68,– N 3-7723-8681-4

r wird die Schnittstelle Anwenderpromm/MS-DOS ausführlich und absolut xisgerecht beschrieben. Die neuesten sionen von MS-DOS sind gleichzeitig die ındlage für die bereits angelaufene neue Generation IBM-AT.

eues vom

ranzis-Computer-

Forth 83

Das Betriebssystem

Comal für Einsteiger

uchmarkt

uerscheinung th 83

e gründliche Einführung in die Forth-Ver-n – auch für PCs. Von R. Zech. 371 S., Abb., Lwstr-geb. DM 78,–

N 3-7723-8621-0

grammierer, die diesen Band durchge-, sind in der Lage, selbständig mit dem ien Sprach-Dialekt Forth 83 zu arbeiten sich weitere Systemkenntnisse beliebi-Tiefe anzueignen.

uerscheinung

Betriebssystem Geos neue C-64-Praxis. Von D. Schoder. S., 52 Abb., Lwstr-kart. DM 38,-N 3-7723-8631-8

ser Band richtet sich an alle Benutzer des tverbreiteten und erfolgreichen Compu-C 64. Nach dem Durcharbeiten ist der er in der Lage, Geos-like-Programme zu wickeln.

uerscheinung nal für Einsteiger e leistungsfähige Sprache zwischen ic und Pascal. Von R. Busch. 115 S., Abb., Lwstr-kart. DM 38,-N 3-7723-8601-6

Autor bringt den Leser von einer einfan Kontaktaufnahme mit der Program-ersprache über die Prozeduren und Funknen sowie Grafik und Musik bis hin zu satzbereiten Daten-Programmen ans Ziel. Dei wird das Comal-Modul für den C 64/ eingesetzt.

tell-Coupon für kostenlosen NZIS-Gesamt-Buchkatalog

Beruf

FMUF 2



Neuerscheinung Rechner modular Der NDR-Klein-Computer – selbstgebaut und programmiert. Von R.-D. Klein. 423 S., 410 Abb., 25 Tab., Lwstr-geb. DM 68,– ISBN 3-7723-8721-7

Nach der Lektüre verfügt der Leser über ein modernes und leistungsfähiges Computersystem. Dieses garantiert durch seinen modularen Aufbau nicht zu veralten und kann leicht erweitert werden.

Neuerscheinung Datenbanksysteme - Auswahl und Einsatz Wege zur individuellen Datenverwaltung. Von A. Janson. 186 S., 104 Abb., Lwstr-kart. DM 38,– ISBN 3-7723-8671-7

Wer den Band durchgearbeitet hat, verfügt über ein solides Grundwissen zum Thema Datenbanken und ist in der Lage, ein für seine Zwecke geeignetes System auszuwählen und einzusetzen.

Neuerscheinung Schneider CPC: Dateiverwaltung Eine Software-Sammlung. Von L. Miedel. 183 S., 11 Abb., Lwstr-kart. DM 38,-

ISBN 3-7723-8691-1

Das Verstehen umfangreicher Programme steht im Vordergrund dieser Software-Sammlung, Mit dem vorliegenden Buch hält der Leser eine aktuelle Trickkiste für seinen CPC in der Hand.

Neuerscheinung Basiswissen der Datenkommunikation Begriffe – Methoden – Komponenten. Von G. Kafka. 226 S., 136 Abb., 27 Tab., Lwstr-geb. DM 68,-ISBN 3-7723-8501-X

Jeder, der sich intensiv mit der Kommunikationstechnik befaßt, sei es als Entwickler oder als technisch orientierter Anwender, findet hier die aktuelle Zusammenfassung der entscheidenden Fakten.



Franzis-Verlag GmbH Karlstraße 37-41 8000 München 2 Telefon 5117-1

Auf Profis programmiert:




Mit mc lernen Sie Computer besser verstehen.

Ausführliche Funktionsbeschreibungen von Rechner-Hardware und gut kommentierte Programm-Listings werden Ihnen die richtige Freude am ernsthaften Computern bereiten.



Durch Programme in mc werden Sie manches Problem überhaupt nicht mehr als Problem betrachten.



Nach mc-Bauanleitungen löten Sie vom einfachen Interface bis zum kompletten System, was an Hardware nur schwer zu kaufen ist.



In mc-Fachaufsätzen geht's um neue Entwicklungen, um professionelle Hardware und Peripherie.



Natürlich testet mc Geräte und Programme. Die Ergebnisse werden aus der Sicht des professionellen Anwenders interpretiert.

Aktuelles aus der Branche zu Unternehmen, Produkten, Kongressen, Tagungen und Messen finden Sie jeden Monat in mc.

mc bringt Profis weiter.
Für DM 7,- bekommen Sie mc an jeder größeren Zeitschriften-Verkaufsstelle.
mc können Sie aber auch auf andere Art kennenlernen.
Kostenlos und unverbindlich.
Die Abrufkarte dafür finden Sie an der Umschlagklappe.

